

# QM-NVR 8208 网络录像机操作手册

启明智联科技（示例公司）内部资料 - 仅用于教学与RAG项目演示

---

## 1. 系统功能

QM-NVR 8208 支持最多 8 路网络摄像机接入，支持实时预览、录像计划、事件录像、回放、备份和远程管理。设备支持 2 块 SATA 硬盘，每块硬盘最大建议容量 12TB。

## 2. 添加摄像机

进入“通道管理-设备接入”，点击搜索设备。对于同一局域网中的 QM-Cam 摄像机，可直接添加；对于跨网段设备，需要手工填写 IP 地址、端口、用户名和密码。若显示认证失败，应优先检查账号密码。

## 3. 录像计划

录像计划支持全天录像、定时录像和事件录像。常规门店建议使用全天录像；对存储空间敏感的场景，可使用移动侦测或事件录像。配置完成后必须点击“应用”保存。

## 4. 存储估算

录像保存时长与码率、通道数量、硬盘容量有关。以单路 4Mbps 码率计算，每天约产生 43GB 数据。8 路设备若全天录像，每天约产生 344GB 数据。实际占用会受场景复杂度和可变码率影响。

## 5. 回放与导出

进入回放页面选择通道和日期，可按时间轴播放录像。需要导出时，设置起止时间并插入 USB 存储设备。导出前应确认 USB 剩余空间充足，并等待进度完成后再拔出。

## 6. 硬盘异常处理

若硬盘状态显示异常，先检查 SATA 连接与供电，再执行 SMART 检测。发现坏扇区持续增加时应及时更换硬盘。禁止在录像机运行过程中直接拆卸硬盘。