

QM-Access A5 门禁一体机配置指南

启明智联科技（示例公司）内部资料 - 仅用于教学与RAG项目演示

1. 产品用途

QM-Access A5 用于企业办公区、机房和仓库出入口管理，支持刷卡、PIN、人脸三种认证方式，可配置单一认证或组合认证。

2. 用户录入

管理员进入“人员管理”，新建人员并填写姓名和工号。工号必须唯一。录入卡片时将卡片贴近读卡区域；录入人脸时应保持正脸、光线均匀，并避免佩戴口罩或反光眼镜。

3. 权限设置

门禁权限由人员、门、时间计划三部分组成。普通员工默认使用“工作日 08:00-20:00”权限；机房人员需单独加入“机房授权组”。离职人员应立即停用账号或删除权限。

4. 开门方式

支持刷卡、人脸、PIN，以及“人脸+卡”双因素认证。高安全区域推荐使用双因素认证。连续5次认证失败后，设备将暂时锁定该人员2分钟。

5. 网络配置

设备默认使用 DHCP。需要接入管理平台时，建议设置固定 IP。配置服务器地址后，可通过心跳状态确认是否在线。若设备显示离线，应检查网关、DNS、服务器地址和网络 ACL。

6. 故障排查

刷卡无反应时先确认卡片是否已录入，再检查卡片权限和有效期。人脸识别率低时应重新采集人脸模板，避免背光。门锁不动作时应检查继电器输出和门锁电源。