

Windows发射端SDK接□文档 当前版本: V1.0

苏州必捷网络有限公司

修订记录

版本号	拟制/修改人	拟制/修改日期	评审人	修改内容要点			
0.9	吴刚	2018/4					
1.0	吴刚	2018/11					
文档初始拟定时,可不填"评审人"以及"修改内容要点"							

修	:订记录		.2
1	-		
		目的	
	1.2	 读者对象	.4
		缩略语定义	
2		概念	
	2.1	无线投屏系统中的发射端	.4
		无线投屏系统中的接收端	
	2.3	发现协议	.4
		BJCast无线投屏协议	
3			
		BJCast投屏应用程序描述	
	3.2	SDK交付物	.5
4	接口		.5
	4.1	SDK初始化	.5
		BJCast发现协议接□	
	4.2.1	开始自动发现	.6
	4.2.2	停止自动发现	.6
	4.2.3	探测接收端	.6
	4.3	BJCast投屏协议接口	.6
	4.3.1	登录接收端	.6
	4.3.2	设置投屏模式	.7
	4.3.3	分辨率变化通知接□模式	.7
	4.3.4	获取屏幕个数	.7
	4.3.5	设置屏幕	.7
	4.3.6	获取音频采集接□数	.8
	4.3.7	获取音频采集接□名称	8.
	4.3.8	选择音频采集□	8.
	4.3.9	发起投屏	8.
	4.3.1	0 结束投屏	.9
	4.3.1	1 申请全屏	.9
	4.3.1	2 退出全屏	.9
	4.4	应用通知接口	.9
	4.4.1	发现到接收端通知	10
	4.4.2	投屏结束通知	10
	4.4.3	工// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	
5	最简	DEMO代码说明	10
6	结记	码设备	12



密级: 秘密

1 概述

1.1 目的

用于指导使用必捷无线投屏SDK开发Windows发送端应用程序

1.2 读者对象

本文档适用于Windows发送端应用程序的开发人员和测试人员

1.3 缩略语定义

缩写名称	英文	中文
BJCast		必捷无线投屏协议

2 基本概念

2.1 无线投屏系统中的发射端

发射端为无线投屏系统的视频源,它通过发现协议寻找到接收端设备,通过BJCast协议发起投屏会话,负责录制WINDOS本地的屏幕视频和声音,经过编码并传输到接收端进行播放和呈现。

2.2 无线投屏系统中的接收端

接收端负责接入发射端发起的无线投屏会话,接收发射端的音视频数据并进行解码和呈现。

接收端类型:

必捷投屏硬件盒子:必捷网络研发的BJ系列投屏设备。实现了BJcast的接收端功能,必捷网络自定义的设备发现协议。

基于BJCast接收端SDK开发的应用或硬件设备:可以使用BJCast投屏协议发起投屏。

2.3 发现协议

发射端在发起投屏会话到接收端时,首要需要确定接收端的通信IP和通信端□。发现协议用于自动发现在无线投屏系统的接收端设备。

BJCast SDK中预定义了一种的发现协议,可用于发现在同一局域网内的BJCast接收端。客户也可以根据自身业务系统的需要自定义投屏协议。

2.4 BJCast无线投屏协议

BJCast无线投屏协议包括BJCast发现协议和BJCas投屏协议。BJCast发现协议的接□将在4.2中描述.BJCas投屏协议在4.3中进行描述。

3 范围

3.1 BJCast投屏应用程序描述

总体框架分为两层



BJCast SDK: 实现投屏控制协议和媒体传输和处理协议部分。使用c/c++开发,以动态链接库的形式提供服务。

应用层:开发的具体应用部分,我司交付DEMO源代码,具体与客户应用集成,可做针对性开发。

本文档主要描述BJCast SDK的接口

3.2 SDK交付物

- Dll库
- 头文件
- SDK接□文档

4 接□

BJCast SDK的API接口包括以下部分:

- 1) 发现协议接□:实现了BJCast发现协议。参考4.2,其相关接□在ControlManagerIntf类中定义。
- 2) 投屏协议接□: SDK提供的投屏会话控制接□。参考4.3,其相关接□在 ControlManagerIntf类中定义。
- 3) 用户回调接口: SDK中的ControlManagerNotify类定义了投屏会话相关的通知回调接口,用户程序需要实现该接口。参考4.4。
- 上述接口都在ControlManagerIntf.h中定义。

4.1 SDK初始化

ControlManagerIntf *createControlManager(ControlManagerNotify *);

功能:

创建BJCast SDK管理实例

输入参数:

ControlManagerNotify*, 用户实现的ControlManagerNotify接口实例。

输出参数:

无

返回参数:

ControlManagerIntf实例,后续所有的投屏协议接□都需要调用该实例的成员方法。应用程序需要维护好该实例。当应用退出时析构该实例。

其它:

该函数不能多次调用,全局只允许有一个ControlManagerIntf实例。

4.2 BJCast发现协议接□

用户在选择发现协议时,可选择SDK自带的BJCast发现协议,也可以选择不启用BJCast发现协议。当前BJCast发现协议只能发现同一局域网子网内的接收端设备,跨局域网等应用场景不适用。

用户可根据自身业务需要来决定是否启用BJCast发现协议,举例:

某集团需要将投屏功能集成到现有的办公管理系统中,通过统一的管理平台来管理投屏盒子,此时在该场景下客户就可以自定义投屏设备的管理和发现协议,达到由现有的管理平台统一管理投屏设备。

若用户不需要使用BJCast发现协议,则不需要关心该部分接口。

BJCast发现协议接口在ControlManagerIntf类中定义,下列接口是ControlManagerIntf类的成员函数,用户需要使用createControlManager返回的实例来调用相关接口。



4.2.1 开始自动发现

S32 startServerDetecting()

功能:

发射端调用该接口后,SDK内部将定时在局域网内发送探测消息,探测是否有BJCast接收端。BJCast接收端收到探测消息后会回复探测响应消息。BJCast发射端收到探测响应消息后会通过onServerDetected()接口通知发现的接收端信息。

输入参数

无

输出参数:

无

返回值:

0: 成功

4.2.2 停止自动发现

S32 stopServerDetecting()

功能:

发射端调用该接□后, SDK内部将停止自动发现接收端设备。

输入参数

无

输出参数:

无

返回值:

0: 成功

4.2.3 探测接收端

S32 probe(const ServerInfo &info)

功能:

在已经知道IP, PORT等信息后,向该端口发送探测包,探测该IP和端口上是否运行有BJCast接收端服务。可用于探测接收端当前是否正常运行。BJCast发射端收到探测响应消息后会通过onServerDetected()接口通知发现的接收端信息。

输入参数

无

输出参数:

无

返回值:

0: 成功

4.3 BJCast投屏协议接口

BJCast投屏协议接口在ControlManagerIntf类中定义,下列接口是ControlManagerIntf类的成员函数,用户需要使用createControlManager返回的实例来调用相关接口。

4.3.1 登录接收端

S32 login(const S8 *ip, U16 port, const S8* pin = NULL)

功能:

用于登录及连接接收端。

输入:

ip: 接收端IP地址

port: BJCast服务端口,默认BJCast接收端使用8188端口提供投屏接入服务。

pin: 投屏PIN码, 如果没有PIN码该参数输入NULL或空字符串, 默认为NULL。



输出:

无

返回值:

0: 成功 其它: 失败

4.3.2 设置投屏模式

S32 setMirrorMode(ControlManagerMirrorMode mode)

功能

设置投屏模式,投屏模式有如下几种:

CMMM_Custom, //普通模式

CMMM_Screensharing, //办公模式,适合播放PPT之类应用,表现为延时较低

CMMM_RealtimeVideo, //影音模式,表现为播放流畅

CMMM_Performance //高性能模式,表现为帧率较高

输入参数

无

输出参数:

无

返回值:

0: 成功

4.3.3 分辨率变化通知接□模式

S32 onDisplayChange()

功能

应用程序监控到桌面分辨率变化等情况需要调用该接口通知SDK进行相应处理 输入参数

无

输出参数:

无

返回值:

0: 成功

4.3.4 获取屏幕个数

int screenCount()

功能:

获取可录制的屏幕个数,一般为1,如果接了双显示屏时为2

输入参数

无

输出参数:

无

返回值:

屏幕个数,一般为1,如果接了双显示屏时为2

4.3.5 设置屏幕

void setScreen(S32 screen)

功能:

设置当前发射端录制哪一个屏幕,此接口可以动态生效。默认为主屏幕。

输入参数

screen: 屏幕索引, 其取值范围为0-(screenCount()-1)

当存在多个屏幕时,0为主屏幕,1为辅屏幕



输出参数:

无

返回值:

无

4.3.6 获取音频采集接□数

S32 micphoneCount()

功能:

获取音频采集接□个数

输入参数

无

输出参数:

无

返回值:

音频采集接□个数,取值范围为>=0

4.3.7 获取音频采集接□名称

void micphoneName(S32 index, char name[128])

功能:

获取某个音频采集接设备的名称

输入参数

index: 音频采集设备索引, 其取值范围为0-(micphoneCount()-1)

输出参数:

name: 音频采集设备的名称

返回值: 无

4.3.8 选择音频采集□

void selectMicphone(S32 index)

功能:

投屏功能中用于选择录制具体某个音频采集接□的音频数据

输入参数:

index: 音频采集设备索引, 其取值范围为0-(micphoneCount()-1)

输出参数:

无

返回值:

无

4.3.9 发起投屏

void startMirror()

功能:

投屏功能中用于选择录制具体某个音频采集接□的音频数据

输入参数:

无

输出参数:

无

返回值:

无

其它:



如果发起投屏失败,则会通过应用通知接口onCallEnd通知应用投屏会话结束原因

4.3.10 结束投屏

void stopMirror()

功能:

结束投屏会话

输入参数:

index: 音频采集设备索引

输出参数:

无

返回值:

无

4.3.11 申请全屏

S32 requestFullscreen()

功能:

申请全屏。若接收端为必捷投屏盒子且实现了多路投屏功能,当多路投屏情况下,可通过 该接口申请全屏,此时该发射端对应画面在接收端会占据所有的屏幕。

输入参数:

无

输出参数:

无

返回值:

0: 成功 其它:失败

甘户

若无多路发射端同时投屏到一个接收端的场景,发射端无需关注此接口。若接收端未实现全 屏控制逻辑,则该接口可能不生效。

4.3.12 退出全屏

S32 exitFullscreen()

功能:

退出全屏。若接收端为必捷投屏盒子且实现了多路投屏功能,当多路投屏情况下且已经通过申请全屏接□,可通过该接□退出全屏,此时该发射端对应画面在接收端会退出全屏状态。

输入参数:

无

输出参数:

无

返回值:

0: 成功 其它:失败

其它:

若无多路发射端同时投屏到一个接收端场景,发射端无需关注此接口。若接收端未实现全 屏控制逻辑,则该接口可能不生效。

4.4 应用通知接□

应用通知接口在ControlManagerNotify类中定义,下列接口是ControlManagerNotify类的成员函数,用户需要实现该接口,并在SDK初始化时传入其实例。SDK内部会调用该实例的成员方法通知应用程序会话状态。



4.4.1 发现到接收端通知

void onServerDetected(ServerInfo *info)

功能:

发现到接收端之后,通知应用层接口,可能会搜索到多个接收端,则该函数会调用多次。

输入参数:

ServerInfo*:接收端的IP地址,服务端口,版本号等信息

输出参数:

无

返回值:

无

其它:

若用户未启用BJCast默认的发现协议、则不用关心该接口。

4.4.2 投屏结束通知

void onCallEnd(const Reason &)

功能:

通知当前的投屏会话结束。应用需要根据该接口做相应处理,如结束底层投屏会话,并更新界面状态。

输入参数:

Reason: Reason为投屏会话结束的原因。参考第6章错误码说明。

输出参数:

无

返回值:

无

4.4.3 全屏通知接口

void onCallUpdate(bool flag)

功能

全屏通知接口状态,通知反射端是否处于全屏状态。应用程序需要根据该状态更新界面状态和全屏控制相关状态。

输入参数:

flag: true表示当前发射端画面处于全屏状态,false表示当前发射端画面退出全屏状态输出参数:

无

返回值:

无

其它:

若无多路发射端同时投屏到一个接收端场景,发射端无需关注和实现此接口。若接收端未 实现多络投屏和全屏控制逻辑,该接口可能不生效。

5 最简DEMO代码说明

```
#include "ControlManagerIntf.h" //包含ControlManagerIntf.h
```

#include <string>

#include <stdint.h>

#define TEST_ServerDetecting 1



class CMN: public ControlManagerNotify // CMN类实现ControlManagerNotify接口 public: void onServerDetected(ServerInfo *info) //返现到接收端信息会通过此接口返回 printf("%s %s %d %s %u\n", info->serial, info->ip, info->port, info->name, info->version); void onCallEnd(const Reason &reason) { //会话结束 *cm->stopMirror();* //是否SDK内部投屏资源 void onCallUpdate(bool fullscreen) {} ControlManagerIntf *cm; *};* int main(int argc, char **argv) std::string svc_ip("192.168.9.147"); //指定接收端IP if(argc > 1)svc_ip.assign(argv[1]); *printf("svc_ip is %s\n", svc_ip.c_str());* uint16_t svc_port = 8188; //接收端端口 CMN c; ControlManagerIntf *cm = createControlManager(&c); // SDK 初始化 #if TEST_ServerDetecting //宏开关为1时,启用 ServerInfo i; *i.port* = *svc_port*; strcpy(i.ip, svc_ip.c_str()); for (;;) *cm->startServerDetecting();* // cm - probe(i);system("pause"); break; #endif //设置为影音模式 *cm->setMirrorMode(CMMM_Performance)*; //接入接收端,无PIN码则填""或者NULL,否则填实际的PIN码 $S32 \ ret = cm -> login(svc_ip.c_str(), svc_port, "");$ $if(ret! = E_OK)$ printf("login svc_ip %s failed\n", svc_ip.c_str());

delete cm;



```
return 0;
}

//开始发起投屏
cm->startMirror();

system("pause");

//结束投屏
cm->stopMirror();

delete cm; //程序退出,释放SDK控制实例

return 0;
}
```

参考demo,一次投屏的典型流程如下:

- 用户需要实现ControlManagerNotify接口,如CMN,其实例作为createControlManager方法的入参。
- 调用createControlManager方法初始化SDK,获取ControlManagerIntf实例
- 调用login接□发起接收端的连接会话
- 调用startMirror发起投屏
- 调用stopMirror结束投屏
- 析构ControlManagerIntf实例,退出应用程序

6 错误码说明

应用程序涉及的常见错误码的含义:

错误码值	描述	出现场景
0	成功	正常结束投屏的情况
-1	未知原因失败	
-6	连接接收端失败,检查网络	网络异常
	是否正确	
-7	会话超时	Login后,15秒内未发起投屏
		会话,此时会出现超时
-14	投屏会话被拒绝	接收端拒绝投屏会话接入
-15	接收端屏幕已满,无法接入	接收端屏幕已满,不允许接
		λ
-16	投屏码不正确	投屏码错误