

Aurora Home — Fehlercode-Referenz

Vollständige Liste der Status- und Fehlercodes · Firmware 4.2.1

Aufbau der Codes

Jeder Code besteht aus einem Buchstaben für die Baugruppe und einer dreistelligen Nummer. Der Buchstabe entspricht der Familie, die Nummer der laufenden Meldung innerhalb der Familie. Codes werden in der App unter dem betroffenen Gerät angezeigt und im Ereignisprotokoll des Hubs mit Zeitstempel geführt.

Der Schweregrad steuert lediglich die Darstellung in der App. Auch ein Hinweis kann auf eine Ursache zeigen, die längerfristig behoben werden sollte.

1xx — Netzwerk und Anbindung

Der Hub konnte die Verbindung zum Dienst nicht herstellen oder verlor sie.

Code	Meldung	Ursache	Massnahme	Schweregrad
N101	Kein Link am Netzwerkanschluss	Kabel oder Switch-Port defekt	Kabel an beiden Enden neu stecken	Hinweis
N102	Kein Link am Netzwerkanschluss beim Start	Kabel oder Switch-Port defekt, unmittelbar nach dem Einschalten	Kabel an beiden Enden neu stecken	Warnung
N103	Kein Link am Netzwerkanschluss im Betrieb	Kabel oder Switch-Port defekt, während des laufenden Betriebs	Kabel an beiden Enden neu stecken	Störung
N104	Kein Link am Netzwerkanschluss nach Aktualisierung	Kabel oder Switch-Port defekt, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Kabel an beiden Enden neu stecken	Kritisch
N105	Kein Link am Netzwerkanschluss nach Stromausfall	Kabel oder Switch-Port defekt, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Kabel an beiden Enden neu stecken	Hinweis
N106	Kein Link am Netzwerkanschluss wiederholt	Kabel oder Switch-Port defekt, mehrfach innerhalb einer Stunde	Kabel an beiden Enden neu stecken	Warnung
N107	Kein Link am Netzwerkanschluss sporadisch	Kabel oder Switch-Port defekt, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Kabel an beiden Enden neu stecken	Störung
N108	Keine IP-Adresse erhalten	DHCP im Netz nicht erreichbar	Router prüfen, Hub neu starten	Warnung
N109	Keine IP-Adresse erhalten beim Start	DHCP im Netz nicht erreichbar, unmittelbar nach dem Einschalten	Router prüfen, Hub neu starten	Störung
N110	Keine IP-Adresse erhalten im Betrieb	DHCP im Netz nicht erreichbar, während des laufenden Betriebs	Router prüfen, Hub neu starten	Kritisch

Code	Meldung	Ursache	Massnahme	Schweregrad
N111	Keine IP-Adresse erhalten nach Aktualisierung	DHCP im Netz nicht erreichbar, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Router prüfen, Hub neu starten	Hinweis
N112	Keine IP-Adresse erhalten nach Stromausfall	DHCP im Netz nicht erreichbar, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Router prüfen, Hub neu starten	Warnung
N113	Keine IP-Adresse erhalten wiederholt	DHCP im Netz nicht erreichbar, mehrfach innerhalb einer Stunde	Router prüfen, Hub neu starten	Störung
N114	Keine IP-Adresse erhalten sporadisch	DHCP im Netz nicht erreichbar, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Router prüfen, Hub neu starten	Kritisch
N115	DNS-Auflösung fehlgeschlagen	DNS-Server blockiert oder falsch	DNS des Routers prüfen	Störung
N116	DNS-Auflösung fehlgeschlagen beim Start	DNS-Server blockiert oder falsch, unmittelbar nach dem Einschalten	DNS des Routers prüfen	Kritisch
N117	DNS-Auflösung fehlgeschlagen im Betrieb	DNS-Server blockiert oder falsch, während des laufenden Betriebs	DNS des Routers prüfen	Hinweis
N118	DNS-Auflösung fehlgeschlagen nach Aktualisierung	DNS-Server blockiert oder falsch, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	DNS des Routers prüfen	Warnung
N119	DNS-Auflösung fehlgeschlagen nach Stromausfall	DNS-Server blockiert oder falsch, nach einer Unterbrechung der Versorgung	DNS des Routers prüfen	Störung
N120	DNS-Auflösung fehlgeschlagen wiederholt	DNS-Server blockiert oder falsch, mehrfach innerhalb einer Stunde	DNS des Routers prüfen	Kritisch
N121	DNS-Auflösung fehlgeschlagen sporadisch	DNS-Server blockiert oder falsch, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	DNS des Routers prüfen	Hinweis
N122	Zeitabgleich fehlgeschlagen	NTP ausgehend gesperrt	NTP freigeben	Kritisch
N123	Zeitabgleich fehlgeschlagen beim Start	NTP ausgehend gesperrt, unmittelbar nach dem Einschalten	NTP freigeben	Hinweis
N124	Zeitabgleich fehlgeschlagen im Betrieb	NTP ausgehend gesperrt, während des laufenden Betriebs	NTP freigeben	Warnung

Code	Meldung	Ursache	Massnahme	Schweregrad
N125	Zeitabgleich fehlgeschlagen nach Aktualisierung	NTP ausgehend gesperrt, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	NTP freigeben	Störung
N126	Zeitabgleich fehlgeschlagen nach Stromausfall	NTP ausgehend gesperrt, nach einer Unterbrechung der Versorgung	NTP freigeben	Kritisch
N127	Zeitabgleich fehlgeschlagen wiederholt	NTP ausgehend gesperrt, mehrfach innerhalb einer Stunde	NTP freigeben	Hinweis
N128	Zeitabgleich fehlgeschlagen sporadisch	NTP ausgehend gesperrt, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	NTP freigeben	Warnung
N129	TLS-Handschlag abgebrochen	Uhrzeit des Hubs weicht zu stark ab	Zeitabgleich zulassen	Hinweis
N130	TLS-Handschlag abgebrochen beim Start	Uhrzeit des Hubs weicht zu stark ab, unmittelbar nach dem Einschalten	Zeitabgleich zulassen	Warnung
N131	TLS-Handschlag abgebrochen im Betrieb	Uhrzeit des Hubs weicht zu stark ab, während des laufenden Betriebs	Zeitabgleich zulassen	Störung
N132	TLS-Handschlag abgebrochen nach Aktualisierung	Uhrzeit des Hubs weicht zu stark ab, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Zeitabgleich zulassen	Kritisch
N133	TLS-Handschlag abgebrochen nach Stromausfall	Uhrzeit des Hubs weicht zu stark ab, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Zeitabgleich zulassen	Hinweis
N134	TLS-Handschlag abgebrochen wiederholt	Uhrzeit des Hubs weicht zu stark ab, mehrfach innerhalb einer Stunde	Zeitabgleich zulassen	Warnung
N135	TLS-Handschlag abgebrochen sporadisch	Uhrzeit des Hubs weicht zu stark ab, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Zeitabgleich zulassen	Störung
N136	Verbindung zum Dienst abgelehnt	Ausgehender Port 443 gesperrt	Firewallregel ergänzen	Warnung
N137	Verbindung zum Dienst abgelehnt beim Start	Ausgehender Port 443 gesperrt, unmittelbar nach dem Einschalten	Firewallregel ergänzen	Störung
N138	Verbindung zum Dienst abgelehnt im Betrieb	Ausgehender Port 443 gesperrt, während des laufenden Betriebs	Firewallregel ergänzen	Kritisch

Code	Meldung	Ursache	Massnahme	Schweregrad
N139	Verbindung zum Dienst abgelehnt nach Aktualisierung	Ausgehender Port 443 gesperrt, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Firewallregel ergänzen	Hinweis
N140	Verbindung zum Dienst abgelehnt nach Stromausfall	Ausgehender Port 443 gesperrt, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Firewallregel ergänzen	Warnung
N141	Verbindung zum Dienst abgelehnt wiederholt	Ausgehender Port 443 gesperrt, mehrfach innerhalb einer Stunde	Firewallregel ergänzen	Störung
N142	Verbindung zum Dienst abgelehnt sporadisch	Ausgehender Port 443 gesperrt, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Firewallregel ergänzen	Kritisch
N143	Verbindung wiederholt getrennt	Instabile Uplink-Strecke	Verkabelung und Switch prüfen	Störung
N144	Verbindung wiederholt getrennt beim Start	Instabile Uplink-Strecke, unmittelbar nach dem Einschalten	Verkabelung und Switch prüfen	Kritisch
N145	Verbindung wiederholt getrennt im Betrieb	Instabile Uplink-Strecke, während des laufenden Betriebs	Verkabelung und Switch prüfen	Hinweis
N146	Verbindung wiederholt getrennt nach Aktualisierung	Instabile Uplink-Strecke, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Verkabelung und Switch prüfen	Warnung
N147	Verbindung wiederholt getrennt nach Stromausfall	Instabile Uplink-Strecke, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Verkabelung und Switch prüfen	Störung
N148	Verbindung wiederholt getrennt wiederholt	Instabile Uplink-Strecke, mehrfach innerhalb einer Stunde	Verkabelung und Switch prüfen	Kritisch
N149	Verbindung wiederholt getrennt sporadisch	Instabile Uplink-Strecke, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Verkabelung und Switch prüfen	Hinweis
N150	Gastnetz erkannt	Client-Isolierung aktiv	Hub in das reguläre Netz umhängen	Kritisch
N151	Gastnetz erkannt beim Start	Client-Isolierung aktiv, unmittelbar nach dem Einschalten	Hub in das reguläre Netz umhängen	Hinweis
N152	Gastnetz erkannt im Betrieb	Client-Isolierung aktiv, während des laufenden Betriebs	Hub in das reguläre Netz umhängen	Warnung
N153	Gastnetz erkannt nach Aktualisierung	Client-Isolierung aktiv, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Hub in das reguläre Netz umhängen	Störung

Code	Meldung	Ursache	Massnahme	Schweregrad
N154	Gastnetz erkannt nach Stromausfall	Client-Isolierung aktiv, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Hub in das reguläre Netz umhängen	Kritisch
N155	Gastnetz erkannt wiederholt	Client-Isolierung aktiv, mehrfach innerhalb einer Stunde	Hub in das reguläre Netz umhängen	Hinweis
N156	Gastnetz erkannt sporadisch	Client-Isolierung aktiv, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Hub in das reguläre Netz umhängen	Warnung
N157	Doppelte IP-Adresse erkannt	Statische Adresse kollidiert	Adressvergabe bereinigen	Hinweis
N158	Doppelte IP-Adresse erkannt beim Start	Statische Adresse kollidiert, unmittelbar nach dem Einschalten	Adressvergabe bereinigen	Warnung
N159	Doppelte IP-Adresse erkannt im Betrieb	Statische Adresse kollidiert, während des laufenden Betriebs	Adressvergabe bereinigen	Störung
N160	Doppelte IP-Adresse erkannt nach Aktualisierung	Statische Adresse kollidiert, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Adressvergabe bereinigen	Kritisch
N161	Doppelte IP-Adresse erkannt nach Stromausfall	Statische Adresse kollidiert, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Adressvergabe bereinigen	Hinweis
N162	Doppelte IP-Adresse erkannt wiederholt	Statische Adresse kollidiert, mehrfach innerhalb einer Stunde	Adressvergabe bereinigen	Warnung
N163	Doppelte IP-Adresse erkannt sporadisch	Statische Adresse kollidiert, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Adressvergabe bereinigen	Störung
N164	Proxy-Antwort unerwartet	Aufbrechendes TLS im Netz	Hub von der Aufbrechung ausnehmen	Warnung
N165	Proxy-Antwort unerwartet beim Start	Aufbrechendes TLS im Netz, unmittelbar nach dem Einschalten	Hub von der Aufbrechung ausnehmen	Störung
N166	Proxy-Antwort unerwartet im Betrieb	Aufbrechendes TLS im Netz, während des laufenden Betriebs	Hub von der Aufbrechung ausnehmen	Kritisch
N167	Proxy-Antwort unerwartet nach Aktualisierung	Aufbrechendes TLS im Netz, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Hub von der Aufbrechung ausnehmen	Hinweis
N168	Proxy-Antwort unerwartet nach Stromausfall	Aufbrechendes TLS im Netz, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Hub von der Aufbrechung ausnehmen	Warnung

Code	Meldung	Ursache	Massnahme	Schweregrad
N169	Proxy-Antwort unerwartet wiederholt	Aufbrechendes TLS im Netz, mehrfach innerhalb einer Stunde	Hub von der Aufbrechung ausnehmen	Störung
N170	Proxy-Antwort unerwartet sporadisch	Aufbrechendes TLS im Netz, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Hub von der Aufbrechung ausnehmen	Kritisch

2xx — Funk und Mesh

Fehler der Funkstrecke zwischen Hub, Repeatern und Endgeräten.

Code	Meldung	Ursache	Massnahme	Schweregrad
F201	Gerät antwortet nicht	Funkstrecke zu lang	Netzbetriebenes Gerät dazwischen setzen	Hinweis
F202	Gerät antwortet nicht beim Start	Funkstrecke zu lang, unmittelbar nach dem Einschalten	Netzbetriebenes Gerät dazwischen setzen	Warnung
F203	Gerät antwortet nicht im Betrieb	Funkstrecke zu lang, während des laufenden Betriebs	Netzbetriebenes Gerät dazwischen setzen	Störung
F204	Gerät antwortet nicht nach Aktualisierung	Funkstrecke zu lang, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Netzbetriebenes Gerät dazwischen setzen	Kritisch
F205	Gerät antwortet nicht nach Stromausfall	Funkstrecke zu lang, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Netzbetriebenes Gerät dazwischen setzen	Hinweis
F206	Gerät antwortet nicht wiederholt	Funkstrecke zu lang, mehrfach innerhalb einer Stunde	Netzbetriebenes Gerät dazwischen setzen	Warnung
F207	Gerät antwortet nicht sporadisch	Funkstrecke zu lang, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Netzbetriebenes Gerät dazwischen setzen	Störung
F208	Kopplung abgebrochen	Zeitfenster überschritten	Kopplung erneut starten	Warnung
F209	Kopplung abgebrochen beim Start	Zeitfenster überschritten, unmittelbar nach dem Einschalten	Kopplung erneut starten	Störung
F210	Kopplung abgebrochen im Betrieb	Zeitfenster überschritten, während des laufenden Betriebs	Kopplung erneut starten	Kritisch
F211	Kopplung abgebrochen nach Aktualisierung	Zeitfenster überschritten, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Kopplung erneut starten	Hinweis

Code	Meldung	Ursache	Massnahme	Schweregrad
F212	Kopplung abgebrochen nach Stromausfall	Zeitfenster überschritten, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Kopplung erneut starten	Warnung
F213	Kopplung abgebrochen wiederholt	Zeitfenster überschritten, mehrfach innerhalb einer Stunde	Kopplung erneut starten	Störung
F214	Kopplung abgebrochen sporadisch	Zeitfenster überschritten, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Kopplung erneut starten	Kritisch
F215	Gerät bereits gekoppelt	Kopplung an anderem Hub aktiv	Gerät zuerst entkoppeln	Störung
F216	Gerät bereits gekoppelt beim Start	Kopplung an anderem Hub aktiv, unmittelbar nach dem Einschalten	Gerät zuerst entkoppeln	Kritisch
F217	Gerät bereits gekoppelt im Betrieb	Kopplung an anderem Hub aktiv, während des laufenden Betriebs	Gerät zuerst entkoppeln	Hinweis
F218	Gerät bereits gekoppelt nach Aktualisierung	Kopplung an anderem Hub aktiv, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Gerät zuerst entkoppeln	Warnung
F219	Gerät bereits gekoppelt nach Stromausfall	Kopplung an anderem Hub aktiv, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Gerät zuerst entkoppeln	Störung
F220	Gerät bereits gekoppelt wiederholt	Kopplung an anderem Hub aktiv, mehrfach innerhalb einer Stunde	Gerät zuerst entkoppeln	Kritisch
F221	Gerät bereits gekoppelt sporadisch	Kopplung an anderem Hub aktiv, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Gerät zuerst entkoppeln	Hinweis
F222	Signalqualität unzureichend	Dämpfung durch Baustoffe	Standort ändern oder Repeater ergänzen	Kritisch
F223	Signalqualität unzureichend beim Start	Dämpfung durch Baustoffe, unmittelbar nach dem Einschalten	Standort ändern oder Repeater ergänzen	Hinweis
F224	Signalqualität unzureichend im Betrieb	Dämpfung durch Baustoffe, während des laufenden Betriebs	Standort ändern oder Repeater ergänzen	Warnung
F225	Signalqualität unzureichend nach Aktualisierung	Dämpfung durch Baustoffe, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Standort ändern oder Repeater ergänzen	Störung

Code	Meldung	Ursache	Massnahme	Schweregrad
F226	Signalqualität unzureichend nach Stromausfall	Dämpfung durch Baustoffe, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Standort ändern oder Repeater ergänzen	Kritisch
F227	Signalqualität unzureichend wiederholt	Dämpfung durch Baustoffe, mehrfach innerhalb einer Stunde	Standort ändern oder Repeater ergänzen	Hinweis
F228	Signalqualität unzureichend sporadisch	Dämpfung durch Baustoffe, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Standort ändern oder Repeater ergänzen	Warnung
F229	Mesh konvergiert nicht	Zu wenige Repeater	Netzbetriebene Geräte ergänzen	Hinweis
F230	Mesh konvergiert nicht beim Start	Zu wenige Repeater, unmittelbar nach dem Einschalten	Netzbetriebene Geräte ergänzen	Warnung
F231	Mesh konvergiert nicht im Betrieb	Zu wenige Repeater, während des laufenden Betriebs	Netzbetriebene Geräte ergänzen	Störung
F232	Mesh konvergiert nicht nach Aktualisierung	Zu wenige Repeater, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Netzbetriebene Geräte ergänzen	Kritisch
F233	Mesh konvergiert nicht nach Stromausfall	Zu wenige Repeater, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Netzbetriebene Geräte ergänzen	Hinweis
F234	Mesh konvergiert nicht wiederholt	Zu wenige Repeater, mehrfach innerhalb einer Stunde	Netzbetriebene Geräte ergänzen	Warnung
F235	Mesh konvergiert nicht sporadisch	Zu wenige Repeater, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Netzbetriebene Geräte ergänzen	Störung
F236	Kanalwechsel erforderlich	Störquelle auf dem Kanal	Automatischen Kanalwechsel abwarten	Warnung
F237	Kanalwechsel erforderlich beim Start	Störquelle auf dem Kanal, unmittelbar nach dem Einschalten	Automatischen Kanalwechsel abwarten	Störung
F238	Kanalwechsel erforderlich im Betrieb	Störquelle auf dem Kanal, während des laufenden Betriebs	Automatischen Kanalwechsel abwarten	Kritisch
F239	Kanalwechsel erforderlich nach Aktualisierung	Störquelle auf dem Kanal, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Automatischen Kanalwechsel abwarten	Hinweis
F240	Kanalwechsel erforderlich nach Stromausfall	Störquelle auf dem Kanal, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Automatischen Kanalwechsel abwarten	Warnung

Code	Meldung	Ursache	Massnahme	Schweregrad
F241	Kanalwechsel erforderlich wiederholt	Störquelle auf dem Kanal, mehrfach innerhalb einer Stunde	Automatischen Kanalwechsel abwarten	Störung
F242	Kanalwechsel erforderlich sporadisch	Störquelle auf dem Kanal, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Automatischen Kanalwechsel abwarten	Kritisch
F243	Paketverlust erhöht	Störung durch Fremdanlage	Abstand zu Fremdgeräten vergrößern	Störung
F244	Paketverlust erhöht beim Start	Störung durch Fremdanlage, unmittelbar nach dem Einschalten	Abstand zu Fremdgeräten vergrößern	Kritisch
F245	Paketverlust erhöht im Betrieb	Störung durch Fremdanlage, während des laufenden Betriebs	Abstand zu Fremdgeräten vergrößern	Hinweis
F246	Paketverlust erhöht nach Aktualisierung	Störung durch Fremdanlage, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Abstand zu Fremdgeräten vergrößern	Warnung
F247	Paketverlust erhöht nach Stromausfall	Störung durch Fremdanlage, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Abstand zu Fremdgeräten vergrößern	Störung
F248	Paketverlust erhöht wiederholt	Störung durch Fremdanlage, mehrfach innerhalb einer Stunde	Abstand zu Fremdgeräten vergrößern	Kritisch
F249	Paketverlust erhöht sporadisch	Störung durch Fremdanlage, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Abstand zu Fremdgeräten vergrößern	Hinweis
F250	Kapazitätsgrenze erreicht	64 Geräte je Hub überschritten	Zweiten Hub einsetzen	Kritisch
F251	Kapazitätsgrenze erreicht beim Start	64 Geräte je Hub überschritten, unmittelbar nach dem Einschalten	Zweiten Hub einsetzen	Hinweis
F252	Kapazitätsgrenze erreicht im Betrieb	64 Geräte je Hub überschritten, während des laufenden Betriebs	Zweiten Hub einsetzen	Warnung
F253	Kapazitätsgrenze erreicht nach Aktualisierung	64 Geräte je Hub überschritten, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Zweiten Hub einsetzen	Störung
F254	Kapazitätsgrenze erreicht nach Stromausfall	64 Geräte je Hub überschritten, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Zweiten Hub einsetzen	Kritisch

Code	Meldung	Ursache	Massnahme	Schweregrad
F255	Kapazitätsgrenze erreicht wiederholt	64 Geräte je Hub überschritten, mehrfach innerhalb einer Stunde	Zweiten Hub einsetzen	Hinweis
F256	Kapazitätsgrenze erreicht sporadisch	64 Geräte je Hub überschritten, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Zweiten Hub einsetzen	Warnung
F257	Endknoten meldet verspätet	Batteriespannung niedrig	Batterie wechseln	Hinweis
F258	Endknoten meldet verspätet beim Start	Batteriespannung niedrig, unmittelbar nach dem Einschalten	Batterie wechseln	Warnung
F259	Endknoten meldet verspätet im Betrieb	Batteriespannung niedrig, während des laufenden Betriebs	Batterie wechseln	Störung
F260	Endknoten meldet verspätet nach Aktualisierung	Batteriespannung niedrig, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Batterie wechseln	Kritisch
F261	Endknoten meldet verspätet nach Stromausfall	Batteriespannung niedrig, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Batterie wechseln	Hinweis
F262	Endknoten meldet verspätet wiederholt	Batteriespannung niedrig, mehrfach innerhalb einer Stunde	Batterie wechseln	Warnung
F263	Endknoten meldet verspätet sporadisch	Batteriespannung niedrig, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Batterie wechseln	Störung
F264	Firmware des Geräts zu alt	Aktualisierung ausstehend	Aktualisierung abwarten	Warnung
F265	Firmware des Geräts zu alt beim Start	Aktualisierung ausstehend, unmittelbar nach dem Einschalten	Aktualisierung abwarten	Störung
F266	Firmware des Geräts zu alt im Betrieb	Aktualisierung ausstehend, während des laufenden Betriebs	Aktualisierung abwarten	Kritisch
F267	Firmware des Geräts zu alt nach Aktualisierung	Aktualisierung ausstehend, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Aktualisierung abwarten	Hinweis
F268	Firmware des Geräts zu alt nach Stromausfall	Aktualisierung ausstehend, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Aktualisierung abwarten	Warnung
F269	Firmware des Geräts zu alt wiederholt	Aktualisierung ausstehend, mehrfach innerhalb einer Stunde	Aktualisierung abwarten	Störung

Code	Meldung	Ursache	Massnahme	Schweregrad
F270	Firmware des Geräts zu alt sporadisch	Aktualisierung ausstehend, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Aktualisierung abwarten	Kritisch

3xx — Heizungsansteuerung

Fehler bei der Ansteuerung des Wärmeerzeugers oder der Ventile.

Code	Meldung	Ursache	Massnahme	Schweregrad
H301	Kein Heizbedarf trotz Sollwert	Mindestzykluszeit aktiv	Zykluszeit prüfen	Hinweis
H302	Kein Heizbedarf trotz Sollwert beim Start	Mindestzykluszeit aktiv, unmittelbar nach dem Einschalten	Zykluszeit prüfen	Warnung
H303	Kein Heizbedarf trotz Sollwert im Betrieb	Mindestzykluszeit aktiv, während des laufenden Betriebs	Zykluszeit prüfen	Störung
H304	Kein Heizbedarf trotz Sollwert nach Aktualisierung	Mindestzykluszeit aktiv, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Zykluszeit prüfen	Kritisch
H305	Kein Heizbedarf trotz Sollwert nach Stromausfall	Mindestzykluszeit aktiv, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Zykluszeit prüfen	Hinweis
H306	Kein Heizbedarf trotz Sollwert wiederholt	Mindestzykluszeit aktiv, mehrfach innerhalb einer Stunde	Zykluszeit prüfen	Warnung
H307	Kein Heizbedarf trotz Sollwert sporadisch	Mindestzykluszeit aktiv, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Zykluszeit prüfen	Störung
H308	Relais schaltet nicht	Kontakt verschlissen	Gerät tauschen	Warnung
H309	Relais schaltet nicht beim Start	Kontakt verschlissen, unmittelbar nach dem Einschalten	Gerät tauschen	Störung
H310	Relais schaltet nicht im Betrieb	Kontakt verschlissen, während des laufenden Betriebs	Gerät tauschen	Kritisch
H311	Relais schaltet nicht nach Aktualisierung	Kontakt verschlissen, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Gerät tauschen	Hinweis
H312	Relais schaltet nicht nach Stromausfall	Kontakt verschlissen, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Gerät tauschen	Warnung
H313	Relais schaltet nicht wiederholt	Kontakt verschlissen, mehrfach innerhalb einer Stunde	Gerät tauschen	Störung

Code	Meldung	Ursache	Massnahme	Schweregrad
H314	Relais schaltet nicht sporadisch	Kontakt verschlissen, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Gerät tauschen	Kritisch
H315	OpenTherm-Antwort ungültig	Gerät unterstützt Modulation nicht	Auf Ein-Aus-Betrieb umstellen	Störung
H316	OpenTherm-Antwort ungültig beim Start	Gerät unterstützt Modulation nicht, unmittelbar nach dem Einschalten	Auf Ein-Aus-Betrieb umstellen	Kritisch
H317	OpenTherm-Antwort ungültig im Betrieb	Gerät unterstützt Modulation nicht, während des laufenden Betriebs	Auf Ein-Aus-Betrieb umstellen	Hinweis
H318	OpenTherm-Antwort ungültig nach Aktualisierung	Gerät unterstützt Modulation nicht, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Auf Ein-Aus-Betrieb umstellen	Warnung
H319	OpenTherm-Antwort ungültig nach Stromausfall	Gerät unterstützt Modulation nicht, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Auf Ein-Aus-Betrieb umstellen	Störung
H320	OpenTherm-Antwort ungültig wiederholt	Gerät unterstützt Modulation nicht, mehrfach innerhalb einer Stunde	Auf Ein-Aus-Betrieb umstellen	Kritisch
H321	OpenTherm-Antwort ungültig sporadisch	Gerät unterstützt Modulation nicht, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Auf Ein-Aus-Betrieb umstellen	Hinweis
H322	Ventil meldet keine Rückmeldung	Aktor nicht verbunden	Verdrahtung des Aktors prüfen	Kritisch
H323	Ventil meldet keine Rückmeldung beim Start	Aktor nicht verbunden, unmittelbar nach dem Einschalten	Verdrahtung des Aktors prüfen	Hinweis
H324	Ventil meldet keine Rückmeldung im Betrieb	Aktor nicht verbunden, während des laufenden Betriebs	Verdrahtung des Aktors prüfen	Warnung
H325	Ventil meldet keine Rückmeldung nach Aktualisierung	Aktor nicht verbunden, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Verdrahtung des Aktors prüfen	Störung
H326	Ventil meldet keine Rückmeldung nach Stromausfall	Aktor nicht verbunden, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Verdrahtung des Aktors prüfen	Kritisch
H327	Ventil meldet keine Rückmeldung wiederholt	Aktor nicht verbunden, mehrfach innerhalb einer Stunde	Verdrahtung des Aktors prüfen	Hinweis

Code	Meldung	Ursache	Massnahme	Schweregrad
H328	Ventil meldet keine Rückmeldung sporadisch	Aktor nicht verbunden, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Verdrahtung des Aktors prüfen	Warnung
H329	Schnittstellenmodul nicht erkannt	AH-IM1 nicht versorgt	Versorgung des Moduls prüfen	Hinweis
H330	Schnittstellenmodul nicht erkannt beim Start	AH-IM1 nicht versorgt, unmittelbar nach dem Einschalten	Versorgung des Moduls prüfen	Warnung
H331	Schnittstellenmodul nicht erkannt im Betrieb	AH-IM1 nicht versorgt, während des laufenden Betriebs	Versorgung des Moduls prüfen	Störung
H332	Schnittstellenmodul nicht erkannt nach Aktualisierung	AH-IM1 nicht versorgt, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Versorgung des Moduls prüfen	Kritisch
H333	Schnittstellenmodul nicht erkannt nach Stromausfall	AH-IM1 nicht versorgt, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Versorgung des Moduls prüfen	Hinweis
H334	Schnittstellenmodul nicht erkannt wiederholt	AH-IM1 nicht versorgt, mehrfach innerhalb einer Stunde	Versorgung des Moduls prüfen	Warnung
H335	Schnittstellenmodul nicht erkannt sporadisch	AH-IM1 nicht versorgt, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Versorgung des Moduls prüfen	Störung
H336	Sicherheitsverriegelung offen	Interlock des Kessels aktiv	Kesselstörung beheben	Warnung
H337	Sicherheitsverriegelung offen beim Start	Interlock des Kessels aktiv, unmittelbar nach dem Einschalten	Kesselstörung beheben	Störung
H338	Sicherheitsverriegelung offen im Betrieb	Interlock des Kessels aktiv, während des laufenden Betriebs	Kesselstörung beheben	Kritisch
H339	Sicherheitsverriegelung offen nach Aktualisierung	Interlock des Kessels aktiv, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Kesselstörung beheben	Hinweis
H340	Sicherheitsverriegelung offen nach Stromausfall	Interlock des Kessels aktiv, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Kesselstörung beheben	Warnung
H341	Sicherheitsverriegelung offen wiederholt	Interlock des Kessels aktiv, mehrfach innerhalb einer Stunde	Kesselstörung beheben	Störung
H342	Sicherheitsverriegelung offen sporadisch	Interlock des Kessels aktiv, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Kesselstörung beheben	Kritisch
H343	Vorlauftemperatur nicht plausibel	Fühler falsch platziert	Fühlerposition korrigieren	Störung

Code	Meldung	Ursache	Massnahme	Schweregrad
H344	Vorlauftemperatur nicht plausibel beim Start	Fühler falsch platziert, unmittelbar nach dem Einschalten	Fühlerposition korrigieren	Kritisch
H345	Vorlauftemperatur nicht plausibel im Betrieb	Fühler falsch platziert, während des laufenden Betriebs	Fühlerposition korrigieren	Hinweis
H346	Vorlauftemperatur nicht plausibel nach Aktualisierung	Fühler falsch platziert, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Fühlerposition korrigieren	Warnung
H347	Vorlauftemperatur nicht plausibel nach Stromausfall	Fühler falsch platziert, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Fühlerposition korrigieren	Störung
H348	Vorlauftemperatur nicht plausibel wiederholt	Fühler falsch platziert, mehrfach innerhalb einer Stunde	Fühlerposition korrigieren	Kritisch
H349	Vorlauftemperatur nicht plausibel sporadisch	Fühler falsch platziert, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Fühlerposition korrigieren	Hinweis
H350	0–10 V ausserhalb des Bereichs	Stellbereich falsch konfiguriert	Stellbereich in der App setzen	Kritisch
H351	0–10 V ausserhalb des Bereichs beim Start	Stellbereich falsch konfiguriert, unmittelbar nach dem Einschalten	Stellbereich in der App setzen	Hinweis
H352	0–10 V ausserhalb des Bereichs im Betrieb	Stellbereich falsch konfiguriert, während des laufenden Betriebs	Stellbereich in der App setzen	Warnung
H353	0–10 V ausserhalb des Bereichs nach Aktualisierung	Stellbereich falsch konfiguriert, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Stellbereich in der App setzen	Störung
H354	0–10 V ausserhalb des Bereichs nach Stromausfall	Stellbereich falsch konfiguriert, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Stellbereich in der App setzen	Kritisch
H355	0–10 V ausserhalb des Bereichs wiederholt	Stellbereich falsch konfiguriert, mehrfach innerhalb einer Stunde	Stellbereich in der App setzen	Hinweis
H356	0–10 V ausserhalb des Bereichs sporadisch	Stellbereich falsch konfiguriert, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Stellbereich in der App setzen	Warnung
H357	Pumpe läuft nach	Nachlauf des Kessels	Kein Eingriff erforderlich	Hinweis
H358	Pumpe läuft nach beim Start	Nachlauf des Kessels, unmittelbar nach dem Einschalten	Kein Eingriff erforderlich	Warnung

Code	Meldung	Ursache	Massnahme	Schweregrad
H359	Pumpe läuft nach im Betrieb	Nachlauf des Kessels, während des laufenden Betriebs	Kein Eingriff erforderlich	Störung
H360	Pumpe läuft nach nach Aktualisierung	Nachlauf des Kessels, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Kein Eingriff erforderlich	Kritisch
H361	Pumpe läuft nach nach Stromausfall	Nachlauf des Kessels, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Kein Eingriff erforderlich	Hinweis
H362	Pumpe läuft nach wiederholt	Nachlauf des Kessels, mehrfach innerhalb einer Stunde	Kein Eingriff erforderlich	Warnung
H363	Pumpe läuft nach sporadisch	Nachlauf des Kessels, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Kein Eingriff erforderlich	Störung
H364	Zone reagiert nicht auf Zonentest	Ventil sitzt fest	Ventil mechanisch gängig machen	Warnung
H365	Zone reagiert nicht auf Zonentest beim Start	Ventil sitzt fest, unmittelbar nach dem Einschalten	Ventil mechanisch gängig machen	Störung
H366	Zone reagiert nicht auf Zonentest im Betrieb	Ventil sitzt fest, während des laufenden Betriebs	Ventil mechanisch gängig machen	Kritisch
H367	Zone reagiert nicht auf Zonentest nach Aktualisierung	Ventil sitzt fest, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Ventil mechanisch gängig machen	Hinweis
H368	Zone reagiert nicht auf Zonentest nach Stromausfall	Ventil sitzt fest, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Ventil mechanisch gängig machen	Warnung
H369	Zone reagiert nicht auf Zonentest wiederholt	Ventil sitzt fest, mehrfach innerhalb einer Stunde	Ventil mechanisch gängig machen	Störung
H370	Zone reagiert nicht auf Zonentest sporadisch	Ventil sitzt fest, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Ventil mechanisch gängig machen	Kritisch

4xx — Sensorik

Fehler der Messwerterfassung an Thermostat und Sensor.

Code	Meldung	Ursache	Massnahme	Schweregrad
S401	Messwert unplausibel	Fremdwärme am Montageort	Montageort ändern	Hinweis
S402	Messwert unplausibel beim Start	Fremdwärme am Montageort, unmittelbar nach dem Einschalten	Montageort ändern	Warnung

Code	Meldung	Ursache	Massnahme	Schweregrad
S403	Messwert unplausibel im Betrieb	Fremdwärme am Montageort, während des laufenden Betriebs	Montageort ändern	Störung
S404	Messwert unplausibel nach Aktualisierung	Fremdwärme am Montageort, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Montageort ändern	Kritisch
S405	Messwert unplausibel nach Stromausfall	Fremdwärme am Montageort, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Montageort ändern	Hinweis
S406	Messwert unplausibel wiederholt	Fremdwärme am Montageort, mehrfach innerhalb einer Stunde	Montageort ändern	Warnung
S407	Messwert unplausibel sporadisch	Fremdwärme am Montageort, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Montageort ändern	Störung
S408	Kein Messwert empfangen	Sensor offline	Batterie und Funkstrecke prüfen	Warnung
S409	Kein Messwert empfangen beim Start	Sensor offline, unmittelbar nach dem Einschalten	Batterie und Funkstrecke prüfen	Störung
S410	Kein Messwert empfangen im Betrieb	Sensor offline, während des laufenden Betriebs	Batterie und Funkstrecke prüfen	Kritisch
S411	Kein Messwert empfangen nach Aktualisierung	Sensor offline, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Batterie und Funkstrecke prüfen	Hinweis
S412	Kein Messwert empfangen nach Stromausfall	Sensor offline, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Batterie und Funkstrecke prüfen	Warnung
S413	Kein Messwert empfangen wiederholt	Sensor offline, mehrfach innerhalb einer Stunde	Batterie und Funkstrecke prüfen	Störung
S414	Kein Messwert empfangen sporadisch	Sensor offline, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Batterie und Funkstrecke prüfen	Kritisch
S415	Kontakt meldet dauerhaft offen	Magnetabstand zu groß	Magnet näher setzen	Störung
S416	Kontakt meldet dauerhaft offen beim Start	Magnetabstand zu groß, unmittelbar nach dem Einschalten	Magnet näher setzen	Kritisch
S417	Kontakt meldet dauerhaft offen im Betrieb	Magnetabstand zu groß, während des laufenden Betriebs	Magnet näher setzen	Hinweis
S418	Kontakt meldet dauerhaft offen nach Aktualisierung	Magnetabstand zu groß, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Magnet näher setzen	Warnung

Code	Meldung	Ursache	Massnahme	Schweregrad
S419	Kontakt meldet dauerhaft offen nach Stromausfall	Magnetabstand zu groß, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Magnet näher setzen	Störung
S420	Kontakt meldet dauerhaft offen wiederholt	Magnetabstand zu groß, mehrfach innerhalb einer Stunde	Magnet näher setzen	Kritisch
S421	Kontakt meldet dauerhaft offen sporadisch	Magnetabstand zu groß, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Magnet näher setzen	Hinweis
S422	Temperaturabweichung dauerhaft	Kalibrierung erforderlich	Korrekturwert hinterlegen	Kritisch
S423	Temperaturabweichung dauerhaft beim Start	Kalibrierung erforderlich, unmittelbar nach dem Einschalten	Korrekturwert hinterlegen	Hinweis
S424	Temperaturabweichung dauerhaft im Betrieb	Kalibrierung erforderlich, während des laufenden Betriebs	Korrekturwert hinterlegen	Warnung
S425	Temperaturabweichung dauerhaft nach Aktualisierung	Kalibrierung erforderlich, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Korrekturwert hinterlegen	Störung
S426	Temperaturabweichung dauerhaft nach Stromausfall	Kalibrierung erforderlich, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Korrekturwert hinterlegen	Kritisch
S427	Temperaturabweichung dauerhaft wiederholt	Kalibrierung erforderlich, mehrfach innerhalb einer Stunde	Korrekturwert hinterlegen	Hinweis
S428	Temperaturabweichung dauerhaft sporadisch	Kalibrierung erforderlich, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Korrekturwert hinterlegen	Warnung
S429	Batteriespannung unter Schwelle	Zelle erschöpft	CR2450 ersetzen	Hinweis
S430	Batteriespannung unter Schwelle beim Start	Zelle erschöpft, unmittelbar nach dem Einschalten	CR2450 ersetzen	Warnung
S431	Batteriespannung unter Schwelle im Betrieb	Zelle erschöpft, während des laufenden Betriebs	CR2450 ersetzen	Störung
S432	Batteriespannung unter Schwelle nach Aktualisierung	Zelle erschöpft, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	CR2450 ersetzen	Kritisch
S433	Batteriespannung unter Schwelle nach Stromausfall	Zelle erschöpft, nach einer Unterbrechung der Versorgung	CR2450 ersetzen	Hinweis

Code	Meldung	Ursache	Massnahme	Schweregrad
S434	Batteriespannung unter Schwelle wiederholt	Zelle erschöpft, mehrfach innerhalb einer Stunde	CR2450 ersetzen	Warnung
S435	Batteriespannung unter Schwelle sporadisch	Zelle erschöpft, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	CR2450 ersetzen	Störung
S436	Batterieanzeige springt	Kälteeinfluss auf die Zelle	Nach Erwärmung erneut prüfen	Warnung
S437	Batterieanzeige springt beim Start	Kälteeinfluss auf die Zelle, unmittelbar nach dem Einschalten	Nach Erwärmung erneut prüfen	Störung
S438	Batterieanzeige springt im Betrieb	Kälteeinfluss auf die Zelle, während des laufenden Betriebs	Nach Erwärmung erneut prüfen	Kritisch
S439	Batterieanzeige springt nach Aktualisierung	Kälteeinfluss auf die Zelle, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Nach Erwärmung erneut prüfen	Hinweis
S440	Batterieanzeige springt nach Stromausfall	Kälteeinfluss auf die Zelle, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Nach Erwärmung erneut prüfen	Warnung
S441	Batterieanzeige springt wiederholt	Kälteeinfluss auf die Zelle, mehrfach innerhalb einer Stunde	Nach Erwärmung erneut prüfen	Störung
S442	Batterieanzeige springt sporadisch	Kälteeinfluss auf die Zelle, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Nach Erwärmung erneut prüfen	Kritisch
S443	Meldeintervall überschritten	Funkstrecke ausgelastet	Repeater ergänzen	Störung
S444	Meldeintervall überschritten beim Start	Funkstrecke ausgelastet, unmittelbar nach dem Einschalten	Repeater ergänzen	Kritisch
S445	Meldeintervall überschritten im Betrieb	Funkstrecke ausgelastet, während des laufenden Betriebs	Repeater ergänzen	Hinweis
S446	Meldeintervall überschritten nach Aktualisierung	Funkstrecke ausgelastet, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Repeater ergänzen	Warnung
S447	Meldeintervall überschritten nach Stromausfall	Funkstrecke ausgelastet, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Repeater ergänzen	Störung
S448	Meldeintervall überschritten wiederholt	Funkstrecke ausgelastet, mehrfach innerhalb einer Stunde	Repeater ergänzen	Kritisch

Code	Meldung	Ursache	Massnahme	Schweregrad
S449	Meldeintervall überschritten sporadisch	Funkstrecke ausgelastet, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Repeater ergänzen	Hinweis
S450	Sensor nach Batteriewechsel unbekannt	Kopplung verloren	Sensor neu koppeln	Kritisch
S451	Sensor nach Batteriewechsel unbekannt beim Start	Kopplung verloren, unmittelbar nach dem Einschalten	Sensor neu koppeln	Hinweis
S452	Sensor nach Batteriewechsel unbekannt im Betrieb	Kopplung verloren, während des laufenden Betriebs	Sensor neu koppeln	Warnung
S453	Sensor nach Batteriewechsel unbekannt nach Aktualisierung	Kopplung verloren, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Sensor neu koppeln	Störung
S454	Sensor nach Batteriewechsel unbekannt nach Stromausfall	Kopplung verloren, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Sensor neu koppeln	Kritisch
S455	Sensor nach Batteriewechsel unbekannt wiederholt	Kopplung verloren, mehrfach innerhalb einer Stunde	Sensor neu koppeln	Hinweis
S456	Sensor nach Batteriewechsel unbekannt sporadisch	Kopplung verloren, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Sensor neu koppeln	Warnung
S457	Feuchtwert nicht verfügbar	Gerätevariante ohne Feuchtfühler	Kein Eingriff möglich	Hinweis
S458	Feuchtwert nicht verfügbar beim Start	Gerätevariante ohne Feuchtfühler, unmittelbar nach dem Einschalten	Kein Eingriff möglich	Warnung
S459	Feuchtwert nicht verfügbar im Betrieb	Gerätevariante ohne Feuchtfühler, während des laufenden Betriebs	Kein Eingriff möglich	Störung
S460	Feuchtwert nicht verfügbar nach Aktualisierung	Gerätevariante ohne Feuchtfühler, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Kein Eingriff möglich	Kritisch
S461	Feuchtwert nicht verfügbar nach Stromausfall	Gerätevariante ohne Feuchtfühler, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Kein Eingriff möglich	Hinweis
S462	Feuchtwert nicht verfügbar wiederholt	Gerätevariante ohne Feuchtfühler, mehrfach innerhalb einer Stunde	Kein Eingriff möglich	Warnung

Code	Meldung	Ursache	Massnahme	Schweregrad
S463	Feuchtwert nicht verfügbar sporadisch	Gerätevariante ohne Feuchtefühler, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Kein Eingriff möglich	Störung
S464	Zwei Sensoren melden widersprüchlich	Mittelung über die Zone aktiv	Leitsensor festlegen	Warnung
S465	Zwei Sensoren melden widersprüchlich beim Start	Mittelung über die Zone aktiv, unmittelbar nach dem Einschalten	Leitsensor festlegen	Störung
S466	Zwei Sensoren melden widersprüchlich im Betrieb	Mittelung über die Zone aktiv, während des laufenden Betriebs	Leitsensor festlegen	Kritisch
S467	Zwei Sensoren melden widersprüchlich nach Aktualisierung	Mittelung über die Zone aktiv, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Leitsensor festlegen	Hinweis
S468	Zwei Sensoren melden widersprüchlich nach Stromausfall	Mittelung über die Zone aktiv, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Leitsensor festlegen	Warnung
S469	Zwei Sensoren melden widersprüchlich wiederholt	Mittelung über die Zone aktiv, mehrfach innerhalb einer Stunde	Leitsensor festlegen	Störung
S470	Zwei Sensoren melden widersprüchlich sporadisch	Mittelung über die Zone aktiv, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Leitsensor festlegen	Kritisch

5xx — System und Konto

Fehler der Kontoverwaltung, der Zeitpläne und der Aktualisierung.

Code	Meldung	Ursache	Massnahme	Schweregrad
K501	Zeitplan nicht ausgeführt	Urlaubsmodus überschreibt den Plan	Urlaubsmodus beenden	Hinweis
K502	Zeitplan nicht ausgeführt beim Start	Urlaubsmodus überschreibt den Plan, unmittelbar nach dem Einschalten	Urlaubsmodus beenden	Warnung
K503	Zeitplan nicht ausgeführt im Betrieb	Urlaubsmodus überschreibt den Plan, während des laufenden Betriebs	Urlaubsmodus beenden	Störung
K504	Zeitplan nicht ausgeführt nach Aktualisierung	Urlaubsmodus überschreibt den Plan, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Urlaubsmodus beenden	Kritisch

Code	Meldung	Ursache	Massnahme	Schweregrad
K505	Zeitplan nicht ausgeführt nach Stromausfall	Urlaubsmodus überschreibt den Plan, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Urlaubsmodus beenden	Hinweis
K506	Zeitplan nicht ausgeführt wiederholt	Urlaubsmodus überschreibt den Plan, mehrfach innerhalb einer Stunde	Urlaubsmodus beenden	Warnung
K507	Zeitplan nicht ausgeführt sporadisch	Urlaubsmodus überschreibt den Plan, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Urlaubsmodus beenden	Störung
K508	Automatisierung ohne Wirkung	Gerät nach Anlage umbenannt	Automatisierung neu anlegen	Warnung
K509	Automatisierung ohne Wirkung beim Start	Gerät nach Anlage umbenannt, unmittelbar nach dem Einschalten	Automatisierung neu anlegen	Störung
K510	Automatisierung ohne Wirkung im Betrieb	Gerät nach Anlage umbenannt, während des laufenden Betriebs	Automatisierung neu anlegen	Kritisch
K511	Automatisierung ohne Wirkung nach Aktualisierung	Gerät nach Anlage umbenannt, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Automatisierung neu anlegen	Hinweis
K512	Automatisierung ohne Wirkung nach Stromausfall	Gerät nach Anlage umbenannt, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Automatisierung neu anlegen	Warnung
K513	Automatisierung ohne Wirkung wiederholt	Gerät nach Anlage umbenannt, mehrfach innerhalb einer Stunde	Automatisierung neu anlegen	Störung
K514	Automatisierung ohne Wirkung sporadisch	Gerät nach Anlage umbenannt, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Automatisierung neu anlegen	Kritisch
K515	Aktualisierung abgebrochen	Uplink während der Verteilung verloren	Aktualisierung erneut anstoßen	Störung
K516	Aktualisierung abgebrochen beim Start	Uplink während der Verteilung verloren, unmittelbar nach dem Einschalten	Aktualisierung erneut anstoßen	Kritisch
K517	Aktualisierung abgebrochen im Betrieb	Uplink während der Verteilung verloren, während des laufenden Betriebs	Aktualisierung erneut anstoßen	Hinweis

Code	Meldung	Ursache	Massnahme	Schweregrad
K518	Aktualisierung abgebrochen nach Aktualisierung	Uplink während der Verteilung verloren, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Aktualisierung erneut anstoßen	Warnung
K519	Aktualisierung abgebrochen nach Stromausfall	Uplink während der Verteilung verloren, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Aktualisierung erneut anstoßen	Störung
K520	Aktualisierung abgebrochen wiederholt	Uplink während der Verteilung verloren, mehrfach innerhalb einer Stunde	Aktualisierung erneut anstoßen	Kritisch
K521	Aktualisierung abgebrochen sporadisch	Uplink während der Verteilung verloren, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Aktualisierung erneut anstoßen	Hinweis
K522	Zurücksetzen nicht möglich	Gerät noch gekoppelt	Zuerst entkoppeln	Kritisch
K523	Zurücksetzen nicht möglich beim Start	Gerät noch gekoppelt, unmittelbar nach dem Einschalten	Zuerst entkoppeln	Hinweis
K524	Zurücksetzen nicht möglich im Betrieb	Gerät noch gekoppelt, während des laufenden Betriebs	Zuerst entkoppeln	Warnung
K525	Zurücksetzen nicht möglich nach Aktualisierung	Gerät noch gekoppelt, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Zuerst entkoppeln	Störung
K526	Zurücksetzen nicht möglich nach Stromausfall	Gerät noch gekoppelt, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Zuerst entkoppeln	Kritisch
K527	Zurücksetzen nicht möglich wiederholt	Gerät noch gekoppelt, mehrfach innerhalb einer Stunde	Zuerst entkoppeln	Hinweis
K528	Zurücksetzen nicht möglich sporadisch	Gerät noch gekoppelt, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Zuerst entkoppeln	Warnung
K529	Freigabe fehlgeschlagen	Empfängerkonto nicht bestätigt	Einladung erneut senden	Hinweis
K530	Freigabe fehlgeschlagen beim Start	Empfängerkonto nicht bestätigt, unmittelbar nach dem Einschalten	Einladung erneut senden	Warnung
K531	Freigabe fehlgeschlagen im Betrieb	Empfängerkonto nicht bestätigt, während des laufenden Betriebs	Einladung erneut senden	Störung
K532	Freigabe fehlgeschlagen nach Aktualisierung	Empfängerkonto nicht bestätigt, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Einladung erneut senden	Kritisch

Code	Meldung	Ursache	Massnahme	Schweregrad
K533	Freigabe fehlgeschlagen nach Stromausfall	Empfängerkonto nicht bestätigt, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Einladung erneut senden	Hinweis
K534	Freigabe fehlgeschlagen wiederholt	Empfängerkonto nicht bestätigt, mehrfach innerhalb einer Stunde	Einladung erneut senden	Warnung
K535	Freigabe fehlgeschlagen sporadisch	Empfängerkonto nicht bestätigt, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Einladung erneut senden	Störung
K536	Objekt nicht auffindbar	Konto ohne Zuordnung	Objekt in der App wählen	Warnung
K537	Objekt nicht auffindbar beim Start	Konto ohne Zuordnung, unmittelbar nach dem Einschalten	Objekt in der App wählen	Störung
K538	Objekt nicht auffindbar im Betrieb	Konto ohne Zuordnung, während des laufenden Betriebs	Objekt in der App wählen	Kritisch
K539	Objekt nicht auffindbar nach Aktualisierung	Konto ohne Zuordnung, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Objekt in der App wählen	Hinweis
K540	Objekt nicht auffindbar nach Stromausfall	Konto ohne Zuordnung, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Objekt in der App wählen	Warnung
K541	Objekt nicht auffindbar wiederholt	Konto ohne Zuordnung, mehrfach innerhalb einer Stunde	Objekt in der App wählen	Störung
K542	Objekt nicht auffindbar sporadisch	Konto ohne Zuordnung, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Objekt in der App wählen	Kritisch
K543	Export unvollständig	Zeitraum ohne Daten	Zeitraum anpassen	Störung
K544	Export unvollständig beim Start	Zeitraum ohne Daten, unmittelbar nach dem Einschalten	Zeitraum anpassen	Kritisch
K545	Export unvollständig im Betrieb	Zeitraum ohne Daten, während des laufenden Betriebs	Zeitraum anpassen	Hinweis
K546	Export unvollständig nach Aktualisierung	Zeitraum ohne Daten, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Zeitraum anpassen	Warnung
K547	Export unvollständig nach Stromausfall	Zeitraum ohne Daten, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Zeitraum anpassen	Störung

Code	Meldung	Ursache	Massnahme	Schweregrad
K548	Export unvollständig wiederholt	Zeitraum ohne Daten, mehrfach innerhalb einer Stunde	Zeitraum anpassen	Kritisch
K549	Export unvollständig sporadisch	Zeitraum ohne Daten, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Zeitraum anpassen	Hinweis
K550	Anmeldung abgelehnt	Zugangsdaten abgelaufen	Neu anmelden	Kritisch
K551	Anmeldung abgelehnt beim Start	Zugangsdaten abgelaufen, unmittelbar nach dem Einschalten	Neu anmelden	Hinweis
K552	Anmeldung abgelehnt im Betrieb	Zugangsdaten abgelaufen, während des laufenden Betriebs	Neu anmelden	Warnung
K553	Anmeldung abgelehnt nach Aktualisierung	Zugangsdaten abgelaufen, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Neu anmelden	Störung
K554	Anmeldung abgelehnt nach Stromausfall	Zugangsdaten abgelaufen, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Neu anmelden	Kritisch
K555	Anmeldung abgelehnt wiederholt	Zugangsdaten abgelaufen, mehrfach innerhalb einer Stunde	Neu anmelden	Hinweis
K556	Anmeldung abgelehnt sporadisch	Zugangsdaten abgelaufen, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Neu anmelden	Warnung
K557	Übergabe nicht abgeschlossen	Installateurkonto weiterhin verknüpft	Übergabe im Portal abschliessen	Hinweis
K558	Übergabe nicht abgeschlossen beim Start	Installateurkonto weiterhin verknüpft, unmittelbar nach dem Einschalten	Übergabe im Portal abschliessen	Warnung
K559	Übergabe nicht abgeschlossen im Betrieb	Installateurkonto weiterhin verknüpft, während des laufenden Betriebs	Übergabe im Portal abschliessen	Störung
K560	Übergabe nicht abgeschlossen nach Aktualisierung	Installateurkonto weiterhin verknüpft, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Übergabe im Portal abschliessen	Kritisch
K561	Übergabe nicht abgeschlossen nach Stromausfall	Installateurkonto weiterhin verknüpft, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Übergabe im Portal abschliessen	Hinweis

Code	Meldung	Ursache	Massnahme	Schweregrad
K562	Übergabe nicht abgeschlossen wiederholt	Installateurkonto weiterhin verknüpft, mehrfach innerhalb einer Stunde	Übergabe im Portal abschliessen	Warnung
K563	Übergabe nicht abgeschlossen sporadisch	Installateurkonto weiterhin verknüpft, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Übergabe im Portal abschliessen	Störung
K564	Konto gelöscht, Daten vorhanden	Löschfrist von 30 Tagen läuft	Frist abwarten	Warnung
K565	Konto gelöscht, Daten vorhanden beim Start	Löschfrist von 30 Tagen läuft, unmittelbar nach dem Einschalten	Frist abwarten	Störung
K566	Konto gelöscht, Daten vorhanden im Betrieb	Löschfrist von 30 Tagen läuft, während des laufenden Betriebs	Frist abwarten	Kritisch
K567	Konto gelöscht, Daten vorhanden nach Aktualisierung	Löschfrist von 30 Tagen läuft, erstmals nach einer Firmwareaktualisierung	Frist abwarten	Hinweis
K568	Konto gelöscht, Daten vorhanden nach Stromausfall	Löschfrist von 30 Tagen läuft, nach einer Unterbrechung der Versorgung	Frist abwarten	Warnung
K569	Konto gelöscht, Daten vorhanden wiederholt	Löschfrist von 30 Tagen läuft, mehrfach innerhalb einer Stunde	Frist abwarten	Störung
K570	Konto gelöscht, Daten vorhanden sporadisch	Löschfrist von 30 Tagen läuft, unregelmäßig und ohne erkennbaren Auslöser	Frist abwarten	Kritisch

Umgang mit unbekannten Codes

Codes, die hier nicht aufgeführt sind, stammen aus einer neueren Firmware als dieser Dokumentstand. Melden Sie den Code zusammen mit der Kennung des Hubs an den Support; erfinden Sie keine Massnahme auf Verdacht, insbesondere nicht bei Codes der Familie 3xx, die die Heizungsansteuerung betreffen.