
1 Introduction



1.1 Attaques

- 1. Attaques de surface
 - (a) Utilisateurs des ports de debug
 - (b) Connecteurs
 - (c) Alimentations
- 2. Vecteurs d'attaque
 - (a) Réseau (Ethernet, Wifi)
 - (b) Application
 - (c) Port série
 - (d) USB, I2C, Flash, Bluetooth, GPS, etc...

1.2 Compilation pour nanopi

Cross-compilation (ARM) effectuée sur un système x86/x64. Buildroot est le toolchain utilisé. Les éléments suivants sont compilés :

- 1. Bootloader
- 2. Kernel
- 3. Rootfs

Puis les images sont copiées sur la carte SD

2 Buildroot

2.1 Répertoires



Ce qui est manquant dans le dossier output sera recompilé lorsque la commande make est lancée (ou alors en faisant la commande make <package>-rebuild.

Le dossier rootfs_overlay permet d'ajouter des fichiers au rootfs

(/workspace/nano/buildrootboard/ friendlyarm/nanopi-neo-plus2/rootfs_overlay)


2.2 Compilation

Dans le répertoire buildroot, effectuer la commande make menuconfig puis make. make clean pour effacer tous les fichiers compilés.

La configuration permet notamment de

1. Modifier le rootfs

2.3 Carte SD



Sector size = 512 Bytes

		,	
Area Name	From (Sector #)	To (Sector #)	Size
rootfs, ext4			2GiB
BOOT, vfat			64MiB
U-boot-itb	80		600KiB
sunxi-spl.bin	16	79	32KiB
MBR (partition table)	0	15	512B

$$\begin{array}{c} \mathtt{genimage.cfg} {\longrightarrow} \mathtt{genimage} {\longrightarrow} \mathtt{sdcard.img} {\longrightarrow} \mathtt{dd} {\longrightarrow} \\ \mathtt{carte\ SD} \end{array}$$

Les fichiers pour l'initialisation sont

rootfs.ext	Root file system
Image	Noyau Linux
nanopo-neo-plus2.dtb	Flattened device tree
boot.scr	Commandes boot compilées utilis
boot.vfat	Partition boot
u-boot.itb	Boot loader

sunxi-spl.bin Secondary Program Loader

boot.vfat contient Image, nanopi-neo-plus2.dtb et boot.scr. boot.vfat (ou boot.ext4) permet de créer BOOT sur la carte SD

2.3.1 rootfs

Contient /bin, /sbin, /root, /etc, etc...

2.3.2 boot.scr


Le fichier boot.scr est utilisé par u-boot pour charger le kernel Linux. Il est créé avec la commande mkimage

2.3.3 boot.cmd

boot.cmd contient des informations de démarrage, notamment les emplacements des différents l'emplacement de nanopi-neo-plus2.dtb, du kernel et (si présent) de l'initramfs

Séquence de démarrage (6 phases)

- 1. Lorsque le μP est mis sous tension, le code stocké dans son BROM va charger dans ses 32KiB de SRAM interne le firmware sunxi-spl stocké dans le secteur no 16 de la carte SD / eMMC et l'exécuter.
- 2. Le firmware sunxi-spl (Secondary Program Loader) initialise les couches basses du μ P, puis charge l'U-Boot dans la RAM du μP avant de le lancer.
- 3. L'U-Boot va effectuer les initialisations hardware nécessaires (horloges, contrôleurs, ...) avant de charger l'image non compressées du noyau Linux dans la RAM, le fichier Image, ainsi que le fichier de configuration FDT (flattened device tree).
- 4. L'U-Boot lancera le noyau Linux en lui passant les arguments de boot (bootargs)
- 5. Le noyau Linux procédera à son initialisation sur la base des bootargs et des éléments de configuration contenus dans le fichier FDT (sun50i-h5nanopi-neo plus2.dtb).
- 6. Le noyau Linux attachera les systèmes de fichiers (rootfs, tmpfs, usrfs, ...) et poursuivra son exécution.



3 U-boot

Compilation

On configure avec make ubiit-menuconfig puis on effectue la compilation avec une des deux manières :

- 1. make uboot-rebuild
- 2. supprimer les fichiers puis make

Démarrage

Si on appuie sur une touche, on entre en mode u-boot. La commande booti permet de lancer l'image linux (boot tout court va aussi lancer l'image Linux).

Avec les commandes présentes dans boot.cmd, on indique l'emplacement dans la ram de Image et nanopi-neo-plus.dtb

Kernel

Compilation

On configure avec make linux-menuconfig make linux-xconfig) puis on lance une compilation avec make linux-rebuild

Busybox 4.2

fonctions de base (ls, mv, rm, cat, etc...). En mettant toutes ces commandes dans un seul programme, on Card)

réduit énormément les redondances et par conséquent la taille de l'éxécutable.

On peut également configurer busybox avec make busybox-menuconfig puis le compiler avec make busybox-rebuild

Valgrind

- Hardening
- File system

7.1 Génération

Squelette de rootfs dans workspace/nano/buildroot/system Il est ensuite copié dans buildroot/output/target et les fichiers nécessaires y sont ensuite ajoutés.

Une fois que tous les fichiers sont ajoutés, une image rootfs.xxx est créé (xxx est ext4, squashfs, etc...)

7.2

7.3 1. De connaître les différents types de systèmes de fichiers ainsi que leurs applications

Pour les systèmes embarqués, il existe deux catégories de systèmes de fichiers : - Volatiles en RAM - Persitants sur des Flash (NOR et de plus en plus NAND)

Deux technologies principales sont disponible sur les Busybox est un éxécutable qui combine beaucoup de Flash: - soit les MTD (Memory Technology Device) les MMC/SD-Card (Multi-Media-Card / Secure Digital




Figure 1: FS type

7.3.1 Choix d'un FS





Figure 2: FS type

6. De connaître les caractéristiques du filesystem tmpfs, ainsi que les commandes associées

- 7. De connaître les caractéristiques du filesystem LUKS, ainsi que les commandes associées
- 7.10 8. Savoir expliquer la gestion des
- les carfilesystem MInitramFS, ainsi/queales comman-
- Une seul clé pour crypter et décrypter
 - Codage par bloc ou par bloc chainé



openssl enc -aes-256-cbc -e -in t.txt -out t.e. //encrypt

openssl enc -aes-256-cbc -d -in t.enc -out t.t.

9.1.2 asymétrique

- Deux clés (publique et privée) clé publique disponible par des certificats (CMD pgp)
- Encrypt public -; Decrypt private =; confidentialité
- Encrypt private-¿ Decrypt public =; signature digitale


9.1.3 hash

Transforme un texte, document en un nombre de N bits unique (SHA-2, SHA-3, Blake2).

md5sum file => a6a0e8d0522e2c5de921b1c455506320 où openssl dgst -md5 file MD5(file) = a6a0e8d0522e2c5

9.1.4 signature

En deux parties: 1. Calcul du HASH puis encryptage avec clé privée.



9.2 Implémentations TPM


• discrete : Circuit dédié

• integrated : Partie du μC qui gère le TPM

• Hypervisor: virtuel fournis par personne fiable

• Software : virtuel pour faire des test pas sécurisé

9.3 Architecture interne



- RSA 1024/2048, ECC: Asymmetric algorithms, encrypt-decrypt, sign
- · AES: Symmetric algorithm, encrypt-decrypt, sign
- · SHA-256, SHA-1: hash function
- · Random generator: create random value
- · Key generator: Create key for asymmetric algo
- $\bullet~$ NV Ram: Store different objects (keys, data, ...) in NV Ram
- PCR (Platform Configuration Registers) stores hash values of different parts: code,
- files, partitions, ...

9.4 Hiérarchies

- endorsement : réservé au fabricant du TPM et fixé lors de la fabrication.
- platform : réservé au fabricant de l'hôte et peut être modifier par l'équipementier.
- owner : hiérarchie dédiée à l'utilisateur primaire du TPM peut être modifié en tout temps.
- null : réservé aux clés temporaires (RAM s'efface à chaque redémarrage)

9.5 Créer, utiliser clés

Create RSA platform key: tpm2_createprimary -C p -G rsa2048 -c e_primary.ctx

Create RSA platform key: tpm2_createprimary -C p -G rsa2048 -c p_primary.ctx

Create RSA owner key: tpm2_createprimary -C o -G rsa2048 -c o_primary.ctx

Create RSA null key: tpm2_createprimary -C n -G rsa2048 -c n_primary.ctx

9.6 Commandes principales

tpm2_createprimary -C o -G rsa2048 -c o_prim #
 créer un clé primaire owner
tpm2_getcap handles-transient #voir clé dans
 la RAM
tpm2_getcap handles-persistent #voir clé dans
 la NV-RAM
tpm2_evictcontrol c o_primary.ctx # sauver
 une clé en NV-RAM
tpm2_flushcontext! -t ##effacer toute la RAM
tpm2_create -C o_prim -G rsa2048 -u child_pub
 r child_priv #créer clé enfant
tpm2_load -C o_prim -u child_pub -r child_priv
 -c child #charger clé enfant

9.7 encrypter-décrypter, signer-vérifier

tpm2_rsaencrypt -c child -s rsaes clearfile -o
 encryptedfile
tpm2_rsadecrypt -c child -s rsaes
 encryptedfile -o clearfile
tpm2_sign -c child -g sha256 -o file.sign file
tpm2_verifysignature -c child -g sha256 -s
 file.sign -m file

10 Autres

10.1 Commandes

Commande	Description
netcat (nc)	Couteau suisse du TCP/IP. Permet de scanner des ports
nmap	Analyse des ports ouverts
ssh	Connexion à un système par interpréteur de commande
dd	copie byte à byte entre des streams. (sudo dd if=/dev/zero/ of=/dev/null bs=512 count=100 seek=16)
parted	création / modification de partiations (sudo parted /dev/sdb mklabel msdos
mkfs.ext4	commandes ext4 pour créer / modifier une partition

10.2 Définitions

Nom	Description
Honeypot	"Pot de miel" ou leurre pour faire croire qu'un système non-sécurisé est présent (à tord)
Toolchain	Codes sources et outils nécessaires pour générer une image éxécutable (sur un système embarqué)
Kernel	Coeur Linux (avec le format u-boot)
Rootfs	Root Filesystem (avec tous les dossiers et outils utilisés par Linux)
Usrfs	User Filesystem (applications spécifiques à l'utilisation du système embarqué)
Buildroot	Ensemble de makefiles et patchs qui simplifient et automatisent la création d'un Linux pour système embarqué
uClibc	Librairie c de base similaire à glibc mais plus compacte (pour systèmes MMU-less)
Busybox	Binaire unique qui contient toutes les commandes de base (ls, cat, mv)