

SecureInject Androidアプリ 利用マニュアル

インストール・初期設定・基本操作ガイド

本マニュアルでは、専用Androidアプリ「SecureInject」のインストール方法、初期設定、およびテキスト送信手順を解説します。

1. 動作環境・事前準備

- **対応OS:** Android 7.0 (API Level 24)以上
- **通信規格:** Bluetooth Low Energy (BLE)

【必要物品】

- Androidスマートフォン
- SecureInject 本体 (USB-C超小型キーボード)
- 付属のMACアドレス記載シール (本体またはパッケージに同梱)

2. アプリ (APK) のインストール手順

本アプリはGoogle Playストア外で配布される野良アプリ (APKファイル) です。以下の手順でインストールを行ってください。

【メイン手順】 スマートフォンからの標準インストール

Step 1: ZIPファイルの解凍

1. BOOTHから無料ダウンロード後、「←ダウンロード」メニューで「SecureInject_vx.x.x.zipを解凍しますか？」と表示されるので「**解凍**」を選択します。
2. 「SecureInject_vx.x.x.zipを解凍しました。」と表示されるので、ZIPファイルの削除にチェックを入れ（任意）、「**完了**」を選択します。

※アプリのインストールファイル **SecureInject_vx.x.x.apk** が内部ストレージのDownloadフォルダに解凍されます。

Step 2: インストーラーの起動

- 「←ダウンロード」メニューの上部の「すべて」、もしくは「SecureInject_vx.x.x」を選択すると、**SecureInject_vx.x.x.apk** がアイコンと共に表示されるのでタップして開きます。

Step 3: セキュリティ許可の設定 (Files by Google)

1. 警告画面で「セキュリティ上の理由からお使いのスマートフォンでは現在、この提供先からの不明なアプリをインストールすることはできません。これは[設定]で変更できます。」と表示されるので、「設定」を選択します。
2. 「不明なアプリのインストール」画面で、「この提供元のアプリを許可」を有効にします。

Step 4: インストールの完了とホーム画面への追加

1. 「このアプリをインストールしますか？」と表示されるので、「インストール」を選択します。
2. インストール完了後、メニュー画面を下から上にスワイプしてアプリ一覧を開きます。
3. 「SecureInject」のアイコンをドラッグし、上方向にスワイプしてホーム画面に追加してください。

【補足】その他のインストール・設定方法（汎用手順）

上記手順で進められない場合は、以下の方法で権限を付与してください。

パターンA: ブラウザから直接開く場合

1. 端末の[設定] > [アプリ] > [特別なアプリへのアクセス]を開く。
2. 「不明なアプリのインストール」から利用中のブラウザ (例: Chrome) を選択。
3. 「このソースのアプリを許可」をオンにしてAPKを開く。

パターンB: ファイルマネージャーから開く場合

1. [設定] > [アプリ] > [特別なアプリへのアクセス]を開く。
2. 「不明なアプリのインストール」から利用中のファイル管理アプリを選択し許可をオンにする。

3. 初回セットアップ・初期設定

アプリを起動したら、Bluetooth権限の許可とハードウェア本体との接続設定を行います。

Step 1: 権限の許可

1. アプリ初回起動時に「位置情報」および「近接デバイス (Bluetooth)」へのアクセス許可ダイアログが表示されます。
2. 必ず「許可」(アプリの使用中的み許可)を選択してください。
(※BLEデバイスの検索・接続に必要な権限です)

Step 2: MACアドレス設定

1. 画面右上の「設定(歯車アイコン)」をタップします。
2. 「MACアドレス」の入力欄に、製品付属のシールに記載されたMACアドレス (12桁の英数字: 例 **AA:BB:CC:11:22:33**) を入力します。
(※スマホのキーボードが邪魔で「保存」できない場合は、スマホの戻るボタンをタップしてキーボードを消してください。「初期化」、「キャンセル」も同様です。)
3. 「保存」をタップして設定を適用します。

●初期化機能について

設定画面内の「初期化 (デフォルトに戻す)」ボタンを押すと、いつでも工場出荷時のデフォルト設定(プレフィックス・サフィックス設定等)に戻すことができます。

4. 基本的な使い方 (テキスト注入手順)

PC側にハードウェア本体を接続し、スマホからテキストを転送する手順です。

Step 1: ハードウェアの接続

1. 付属のUSBケーブルで、SecureInject本体を対象のPC (Windows) に接続します。
2. PC側で標準キーボードとして認識されます。
3. PC側でPowerShellを開き（ショートカット: **Win + X** → **I** もしくは **Win + R** で **powershell** と入力してEnter）、カーソルを点滅させておきます。またIMEは半角英数字入力にしておきます。

Step 2: テキストの貼り付けと送信

1. スマホ側で、転送したいテキスト (AIが生成したプログラムコードや文章) をクリップボードにコピーします。
2. SecureInjectアプリの「貼付」ボタンで、メイン画面の入力エリアにテキストを貼り付けます (Android標準の貼り付け機能でも可)。
3. 「×未接続」の場合は「Bluetooth接続」ボタンを押し、接続されたら「Inject (送信)」ボタンをタップします。
4. 「payload送信中」が出れば成功です。そのままお待ちください。

Step 3: 転送完了の確認

1. BLE通信が開始され、SecureInject本体経由でPCへ自動的にキーボード打鍵が行われます。
2. 送信が完了するまでPCやスマホの操作を控え、お待ちください。

※画面の自動回転が入ると送信キャンセルされます。自動回転オフで使用してください。また、PowerShellからフォーカスを外さないでください。

5. トラブルシューティング

症状	原因	対処法
アプリが本体に接続できない	• MACアドレスの誤入力 • Bluetoothが無効	設定画面でMACアドレスがシール表記と一致しているか確認してください。スマホのBluetooth機能がONになっているかも確認してください。
権限エラーが表示される	Bluetooth / 位置情報権限の未許可	スマホの「設定」 > 「アプリ」 > 「SecureInject」 > 「権限」 から、位置情報と近接デバイスの許可を有効にしてください。
PC側で記号や日本語が崩れる	• PC側のキーボード配列設定 • 転送中断等による文字のバッファ残存	PC側のキーボードレイアウトが「日本語109キーボード」になっているか確認してください。 送信失敗などで文字欠損が続く場合は、スマホとPCを再起動してから再度送信してください。
送信途中でタイピングが止まる	接続の切断またはUSB抜け	USBケーブルの接続を確認し、再度「送信」ボタンを押してください。