

SecureInject Androidアプリ 利用マニュアル

本マニュアルでは、専用Androidアプリ「SecureInject」のインストール方法、初期設定、およびテキスト送信手順を解説します。

1. 動作環境・事前準備

- **対応OS**：Android 7.0 (API Level 24) 以上
- **通信規格**：Bluetooth Low Energy (BLE)
- **必要物品**：
 - Androidスマートフォン
 - SecureInject 本体（USB-C超小型キーボード）
 - 付属のMACアドレス記載シール（本体またはパッケージに同梱）

2. アプリ（APK）のインストール手順

本アプリは個人製作のためGoogle Playストア外で配布される野良アプリ（APKファイル）です。以下の手順でインストールを行ってください。

Step 1: APKファイルのダウンロード

本リポジトリ（または指定のダウンロードリンク）から `SecureInject_v1.0.0.apk` をダウンロードします。

Step 2: インストール許可と実行

1. ダウンロードした `SecureInject_v1.0.0.apk` をタップして開きます。
2. 「セキュリティ上の理由から、この提供元の不明なアプリをインストールすることはできません」という警告が出た場合は、「**設定**」をタップします。
3. 「**この提供元のアプリを許可**」（または「不明なアプリのインストールを許可」）をオンにします。
4. 元の画面に戻り、「**インストール**」を実行します。

3. 初回セットアップ・初期設定

アプリを起動したら、まずはBluetooth権限の許可と、購入されたハードウェア本体とのダイレクト接続設定を行います。

Step 1: 権限の許可

1. アプリ初回起動時に「位置情報」および「近接デバイス（Bluetooth）」へのアクセス許可ダイアログが表示されます。
2. 必ず「許可」（アプリの使用中的み許可）を選択してください。
(※BLEデバイスの検索・接続に必要な権限です)

Step 2: MACアドレス設定

1. 画面右上の「設定（歯車アイコン）」をタップします。
2. 「MACアドレス」の入力欄に、製品に付属しているシールに記載されたMACアドレス（12桁の英数字：例 AA:BB:CC:11:22:33）を入力します。
(※スマホのキーボードが邪魔で「保存」できない場合は、スマホの戻るボタンをタップしてキーボードを消してください。「初期化」、「キャンセル」も同様です。)
3. 「保存」をタップして設定を適用します。

初期化機能について

設定画面内の「初期化（デフォルトに戻す）」ボタンを押すと、いつでも工場出荷時のデフォルト設定（プレフィックス・サフィックス設定等）に戻すことができます。

4. 基本的な使い方（テキスト注入手順）

PC側にハードウェア本体を接続し、スマホからテキストを転送する手順です。

Step 1: ハードウェアの接続

1. 付属のUSBケーブルで、SecureInject本体（超小型キーボード）を対象のPC（Windows）に接続します。
2. PC側で標準キーボードとして認識されます。
3. PC側でPowerShell（ショートカット：Win + X → I もしくは Win + R → powershell → Enter）を開き、カーソルを点滅させておきます。またIMEは半角英数字入力（日本語変換オフ）にしておきます。

Step 2: テキストの貼り付けと送信

1. スマホ側で、転送したいテキスト（AIが生成したプログラムコードや文章）をクリップボードにコピーします。
2. SecureInjectアプリの「貼付」ボタンで、メイン画面にある入力エリアにテキストを貼り付けます。AndroidOS機能の貼り付けで行なっても問題ありません。

3. 「×未接続」の場合は「Bluetooth接続」ボタンを押下し、接続されたら「Inject（送信）」ボタンをタップします。「payload送信中」が出れば成功です。そのままお待ちください。

Step 3: 転送完了の確認

1. BLE通信が開始され、SecureInject本体経由でPCへ自動的にキーボード打鍵が行われます。
2. 送信が完了するまでPCやスマホの操作を控え、お待ちください。
(※画面の自動回転が入ると送信キャンセルされます。自動回転オフで使用してください。また、PowerShellからフォーカスを外さないでください。)

5. トラブルシューティング

症状	原因	対処法
アプリが本体に接続できない	MACアドレスの誤入力、またはBluetooth無効	設定画面でMACアドレスがシール表記と一致しているか確認してください。スマホのBluetooth機能がONになっているかも確認してください。
権限エラーが表示される	Bluetooth / 位置情報権限の未許可	スマホの「設定」>「アプリ」>「SecureInject」>「権限」から、位置情報と近接デバイスの許可を有効にしてください。
PC側で記号や日本語が崩れる	PC側のキーボード配列設定 転送中断等による文字のバッファ残存	PC側のキーボードレイアウトが「日本語109キーボード」になっているか確認してください。 送信失敗などで継続して文字欠損するようになった場合は、スマホとPCを再起動したのち、再度送信してください。
送信途中でタイピングが止まる	接続の切断またはUSB抜け	USBケーブルの接続を確認し、再度「送信」ボタンを押してください。