

# 概要

SX6119是一顆高度集成的FM立體聲芯片,內建低雜訊放大器,壓控震盪器,数位頻率合成器,数位頻道滤波器,数位解調變以及数位解多工電路。 SX6119可使用的頻帶包含歐洲,美國,日本,中國大陸等FM頻帶。FM接收機不需要太多的外部元件 (例如: 主控芯片, 功率放大器) 可有效的節省成本,由於SX6119有內置的功率放大器,所以可以直接驅動 32 歐姆阻抗之耳機。


# 特色

- FM 使用頻率 (64–108 MHz)
- 不需要主控芯片即可獨立運作
- 使用外部按鍵即可上、下搜台
- 使用外部按鍵即可調整音量
- 使用外部按鍵即可開關FM
- 內建功率放大器(可推32歐姆阻抗)
- 提供一個腳位可開關外部功率放大 器

- 32.768 kHz 參考時鐘
- 2.0 V to 3.6 V 供電
- SOP16 封裝
- Pb-free / RoHS 認證通過
- 整合晶體起振電路
- LED 指示燈 (選用)

# 應用產品

- 手機
- MP3, MP4 播放器
- 移動式收音機
- 掌上型電腦
- 筆記型電腦
- 禮品





## 1. 功能描述




圖1. SX6119 FM 接收機方塊圖

#### 1.1. 概論

SX6119 外部只需要 bypass 電容,因此可以有效節省 BOM 成本,也易於設計。 SX6119 已內建穩壓器,所以直接從電池給  $2\sim3.6$  V即可,不需要額外加入穩壓器。另外,本芯片內建控制電源,音量,搜台控制電路,所以不需要主控芯片。

#### 1.2. 復位

SX6119沒有復位腳,當 VDD 腳位一上電即開始復位程序。

#### 1.3. 頻帶選擇

頻帶選擇腳接到地時,為 87.5MHz~108MHz,接到 VDD 時,為 76MHz~91MHz,浮接時,為64MHz~108MHz。

### 1.4. FM電源開關

當按下PDN的時間超過於1秒,即PDN腳的電位被拉到低準位超過1秒,此時會啟動晶振,依據目前頻帶選擇腳位的狀態進行頻帶之設定,並將電台調到上次關閉電源前的電台,音量也會維持之前的設定。

當 FM 已啟動,再次按下 PDN 至少 1 秒,即可關閉 FM,此時會將當時的電台以及音量記錄下來。若關閉 FM 時處於搜台狀態也會停止搜台。



#### 1.5. 音量控制

當 FM 關閉時,按下 VOL+ 或 VOL- 不會有作用,FM 啟動時, VOL+ 會增加一檔音量,VOL- 會減少一檔音量,若按下 VOL+ 或 VOL- 時正處於搜台狀態,將會停止搜台。按下 VOL+ 或 VOL- 超過 2 秒時,每隔 250 毫秒會增加或減少一檔音量。

同時按下 VOL+以及 VOL-則不會有任何作用,將 VOL+ or VOL-拉到高準位則音量會維持在最大聲。

#### 1.6. 搜台

當 FM 關閉時, 按下 SEEK+或 SEEK-不會有作用。FM 啟動時,按下 SEEK+上搜,SEEK-下搜,如果在搜台時再度按下 SEEK+或 SEEK-將會停止搜台。另外,這兩個腳位需要 10k 歐姆的上拉電阻。

同時按下 SEEK+ 以及 SEEK- 不會有作用。

#### 1.7. 外部功放控制

AMP 腳位是用來控制外部功放的。當 FM 關閉時,AMP 腳的輸出電壓為高準位 (VDD); 當 FM 開啟時,AMP 腳的輸出電壓為低準位 (GND)。

#### 1.8. 晶振

RCLK1 和 RCLK2 是用來啟動 32.765kHz 電路用的。當 FM 關閉時,晶振不會啟動以降低功耗。當 FM 啟動時,晶振電路才會被打開。

#### 1.9. LED 控制 (選用)

LED 功能如下:

- 1. FM 關閉時: LED 不亮。
- 2. FM 開啓時: LED 點亮。
- 3. 搜台: LED 快閃。
- 4. 搜到台時: LED 被點亮。

<注意> LED 腳位需要下拉電阻 10k 歐姆,否則芯片無法正常工作



# 2. 電氣特性

#### 表 1. 建議工作狀態

參數	代表符號	最小値	典型値	最大値	單位
電壓	VDD	2		3.6	V
環境溫度	TA	-20	25	85	°C

### 表 2.最大絕對額定值

參數	代表符號	數值	單位
電壓	VDD	-0.5 to 3.9	V
輸入電流 <sup>1</sup>	IIN	±10	mA
輸入電壓 <sup>1</sup>	Vin	-0.3 to (VDD + 0.3)	V
操作溫度	Тор	-40 to 95	°C
儲存溫度	Tstg	-40 to 125	°C
射頻輸入準位 <sup>2</sup>		0.4	VpK

#### 注解:

- 1. 對於 SEEK+, SEEK-, RCLK1, RCLK2, VOL+, VOL- 和 PDN 而言。
- 2. 對於 RF input 腳位而言。

#### 表 3. 直流電氣特性

 $(VDD = 2.0 \text{ to } 3.6\text{V}, TA = -20 \text{ to } 85 \text{ }^{\circ}\text{C})$ 

(VDD - 2.0 to 5.0 V, TA20 to 65 C)							
參數	代表符號	測試條件	最小値.	典型値.	最大値.	單位	
工作電流1	IVDD	開啓 FM		17		mA	
待機電流 <sup>1</sup>	IVDD	關閉 FM		5	20	uA	
邏輯輸入高電壓準位 <sup>2</sup>	VIH		0.7 x VDD		VDD+ 0.3	V	
邏輯輸入低電壓準位 <sup>2</sup>	VIL				0.3 x VDD	V	
邏輯輸入高電流準位 <sup>2</sup>	IIH	VIN = 3.6V VDD = 3.6 V	-10		+10	uA	
邏輯輸入低電流準位2	IIL	VIN = 0V $VDD = 3.6 V$	-10		+10	uA	
邏輯輸出高電壓準位3	VOH	$IOUT = 500 \mu A$	0.8 x VDD			V	
邏輯輸出低電壓準位3	VOL	$IOUT = -500 \mu A$			0.2 x VDD	V	

### 注解:

- 1. 參考 FM 啓動/關閉腳位
- 2. 對於SEEK+, SEEK-, RCLK1, RCLK2, VOL+, VOL-和 PDN 而言。
- 3. 對於輸出腳位 AMP 和 LED 腳位而言。



### 表 4. FM 接收機特性

 $(VDD = 2.0 \text{ to } 3.6 \text{ V}, TA = -20 \text{ to } 85 \text{ }^{\circ}\text{C})$ 

參數	代表符號	測試條件	最小值.	典型値	最大値.	單位
		Pin15-BAND				
輸入頻率		Pull-high	76		91	
#11/八夕気午		Pull-low	87.5		108	MHz
		Float	64		108	
靈敏度		(S+N)/N=26dB		1.6	2.0	μV EM F
鄰近頻道排斥比		± 200kHz	35	50		dB
交替頻道選擇性		± 400kHz	50	60		dB
三階交調截取點		Δf1=200 kHz, Δf2=400 kHz		91		dBu V EM F
三階交調截取點		Δf1=400 kHz, Δf2=800 kHz		97		dBu V EM F
音頻輸出電壓		Load 10KΩ    10pF		151		mVr ms
音頻頻率響應		0 to -3dB	30		15K	Hz
訊噪比			58	60		dB
立體聲隔離度				42.3		dB
總諧波失真		Stereo		0.1	0.5	%
開機時間		From Power-off to audio out		150		ms
調台時間				30		ms



# 3. 腳位定義

# 3.1 按鍵模式




圖 2. 按鍵模式頂視圖

#### 表 5. 腳位定義

腳位編號	名稱	描述
1	ROUT	右聲道輸出
2	LOUT	左聲道輸出
3	GND	接地
4	RCLK2	32.768KHz 晶振輸入
5	PDN	電源 開啓/關閉
6	NC	浮接
7	FMIN	FM 天線輸入
8	AMP	外部功放控制 (開機時: Low; 關閉時: High)
9	LED (選用)	LED 有三種模式: 1. 搜台時快閃 2. 搜到台時點亮 3. 關閉 FM 時 LED 不亮
10	VOL+	音量增一檔
11	VOL-	音量減一檔
12	SEEK+	上搜,需上拉電阻
13	SEEK-	下搜,需上拉電阻
14	RCLK1	32.768KHz 晶振輸出
15	BAND	頻帶選擇: 1. 上拉: 76~91MHz; 2. 下拉: 87.5~108MHz 3. 浮接: 64~108MHz
16	VDD	供應電壓(2~3.6V)



### 3.2 I2C模式




表 6. 腳位定義

腳位編號	名稱	描述
1	ROUT	右聲道輸出
2	LOUT	左聲道輸出
3	GND	接地
4	RCLK2	32.768KHz 晶振輸入
5	NC	浮接
6	NC	浮接
7	FMIN	FM 天線輸入
8	NC	浮接
9	NC	浮接
10	NC	浮接
11	NC	浮接
12	SCLK	I2C 參考時鐘
13	SDIO	I2C 數據線
14	RCLK1	32.768KHz 晶振輸出
15	NC	浮接
16	VDD	供應電壓(2~3.6V)

下列兩隻腳爲數位電路使用:

● SCLK: 參考時鐘 ● SDIO: 數據線

註解: 暫存器設定請參考 application note:SX6119-001



# 4. 封裝示意圖




Figure 4. Package outline


# 表 7. Package dimensions

0.4.1001.0	DIMENSIONS IN MILLIMETERS			DIMENSIONS IN INCHES			
SYMBOLS	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	
А	1.47	1.60	1.73	0.058	0.063	0.068	
A1	0.10		0.25	0.004		0.010	
A2		1.45			0.057		
b	0.33	0.41	0.51	0.013	0.016	0.020	
С	0.19	0.20	0.25	0.0075	0.008	0.0098	
D	9.80	9.91	10.01	0.386	0.390	0.394	
Е	5.79	5.99	6.20	0.228	0.236	0.244	
E1	3.81	3.91	3.99	0.150	0.154	0.157	
е		1.27			0.050		
L	0.38	0.71	1.27	0.015	0.028	0.050	
у			0.076			0.003	
0	0°		8°	0°		8°	



# 6. 應用電路

# 6.1 使用晶振及耳機之應用電路 (按鍵模式)



#### 註解:

- 1. 第6腳請務必保持浮接 2. 電容 C7 離 VDD 腳越近越好
- 3. 第9腳請務必透過 R3(10K 歐姆) 電阻到地

### 6.1.1 材料清單 (按鍵模式)

零件	元件	數值/描述	供應商
SX6119	U1	SX6119 接收機	SUOSEMI
32.768KH Crystal	U2	晶振 32.768KHz ≦50ppm	
120uF	C8,C9	音頻交流耦合電容	
24pF/100nH	C3/L3	LNA 輸入端之 LC 抗流線圈	
BLM15HD182SN1D	L5, L6	RF 耦合路徑之高阻抗磁珠	
100nF	C4	電源端旁路電容,100nF,±20%,Z5U/X7R	
12pF	C5,C6	晶振之負載電容	
10nF	C7	防彈跳電容	
10K	R3, R4	上拉電阻	
10K	R1	下拉電阻	_
1K	R2	LED 限流電阻	