# 智能红外气体小模组 使用说明书

Ver: 2.0

郑州炜盛电子科技有限公司
Zhengzhou Winsen Electronic Technology CO., LTD
IS09001 认证企业

感谢您使用炜盛科技系列产品,当您准备使用本产品时请务必仔细阅读本说明。并按照所提供的有关操作步骤进行,使您能充分享受我公司提供的服务。

妥善保管本手册,以便在您日后需要时能及时查阅、获得帮助。

#### 版权声明

本手册版权属郑州炜盛电子科技有限公司所有,未经书面许可,本手册任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内,也不可以电子、翻拍、录音等任何手段及方式进行传播。

郑州炜盛电子科技有限公司秉承科技进步原则,不断致力于产品改进、技术创新的服务理念。在此,本公司保留任何产品改进而不预先通知的权利。

如果用户不依照本手册说明擅自拆解、更换传感器内部件,由此产生的责任由用户负责。

产品及产品颜色、款式请以购买的实物为准。

### 郑州炜盛电子科技有限公司

通讯地址:河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路 299 号 450001

服务电话: (86)0371-60932955 60932966 60932977

传真号码: (86) 0371-60932988

服务信箱: sales@winsensor.com

公司网址: http://www.winsensor.com/

## 目 录

1	产品概述1
2	结构特征2
3	工作环境3
4	主要技术参数3
5	传感器供电影响3
6	通讯协议4
7	订购说明4
8	维护保养应注意的事项5

### 1 产品概述

MH-Z16 NDIR 红外气体小模组是一个通用型、小型传感器,利用非色散红外(NDIR)原理对空气中存在的 CO<sub>2</sub>进行探测,具有很好的选择性,无氧气依赖性,寿命长。内置温度传感器,可进行温度补偿;同时具有数字输出与模拟电压输出,方便使用。MH-Z16 是将成熟的红外吸收气体检测技术与精密光路设计、精良电路设计紧密结合,制作出的通用型红外气体传感器。

可广泛应用于暖通制冷与室内空气质量监控,工业过程及安全防护监控,农业及畜牧业生产过程监控。 程监控。



图 1 MH-Z16 传感器

#### 本产品设计、制造、检定遵循以下国标:

GB/T13384-92 《机电产品包装应用技术条件》

#### 主要功能及特点:

- ▶ 高灵敏度、高分辨率
- ▶ 低功耗
- ▶ 提供UART、模拟电压信号、PWM波形等多种输出方式
- ▶ 响应时间快
- ▶ 温度补偿,卓越的线性输出
- ▶ 优异的稳定性
- ▶ 使用寿命长
- ▶ 抗水汽干扰
- ➤ 不中毒

## 2 结构特征

## 2.1 结构原理图





图 2 传感结构尺寸

## 2.2 管脚定义



1-校验开关 2-DAC 3-GND 4-VCC 5-RXD 6-TXD 7-PWM

图 3 管脚定义图

## 3 工作环境

工作电压: 4.5V~6V DC

温度范围: 0℃~50℃

湿度范围: 0~95%RH

## 4 主要技术参数

表 1 技术参数表

技术参数	参数值				
工作电压	4.5 V ~ 6 V DC				
平均电流	85 mA				
接口电平	3.3 V				
测量范围	0~10% VOL 范围内可选(详见表 2)				
	0.4 V ~ 2 V DC (备选)				
输出信号	PWM, 1Hz				
	UART				
预热时间	3min				
响应时间	$T_{90} < 90s$				
工作温度	0°C ~ 50°C				
工作湿度	0~95%RH				
重 量	19.5 g				
寿 命	>5年				

表 2 量程和对应分辨率

气体名称	分子式	量程	分辨率	精度	备注
	CO <sub>2</sub>	0~2000ppm	1ppm	±200ppm	温度补偿
		0~5000ppm	1ppm	±300ppm	温度补偿
二氧化碳		0~8000ppm	1ppm	±300ppm	温度补偿
一手化燃		0~1%VOL	1ppm	±3%F.S	温度补偿
		0~5%VOL	10ppm	±3%F.S	温度补偿
		0~10% VOL	10ppm	±6%F.S	温度补偿

注: 上表中的 F.S 指满量程。

## 5 传感器供电影响

为了保证传感器正常工作,传感器的恢复供电时间必须小于50MS,工作电压保持在4.5V~6V DC 范围中,超出此电压范围将会导致故障指示,或传感器将不能正常工作。

#### 6 通讯协议

波特率: 9600, 8位数据, 1位停止位, 无校验位

每帧数据 9 个字节, 0xff 开头, 校验值结尾

校验值 = (取反 (DATA1+DATA2+······+DATA7)) +1

#### ● 读传感器浓度值与温度值:

主机在发送读传感器浓度值时发送命令如下:

0	1	2	3	4	5	6	7	8
起始位	探测器	命令	00	00	00	00	00	校验值
0XFF	编号	0x86						

#### 从机返回数据格式为:

0	1	2	3	4	5	6	7	8
起始位	命令	通道	通道	温度通				校验值
0XFF	0x86	高位	低位	道				

气体浓度值 = 通道高位\*256+通道低位,气体浓度值为有符号数。

传感器编号为: 0x01。

环境温度值 = 温度通道-40。

#### ● 零点校准时发送:0xff,0x87,0x87,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xf2

第一个字节(0xff)为起始字节,第二个字节(0x87)为重复命令,第三个字节(0x87)为命令,后五个字节为任意值,最后一个字节(0xf2)为校验和,没有返回信息。

#### 注意:零点校准在洁净空气中校准。

#### ● SPAN 点校准时发送:


0	1	2	3	4	5	6	7	8
起始位	探测器	命令	Span 高	Span 低	00	00	00	校验值
0XFF	编号	0x88	位	位				

第一个字节(0xff)为起始字节,第二个字节为探测器编号,第三个字节(0x88)为命令,第四个字节为span高位值,第五个字节为span低位值,后三个字节为任意值,最后一个字节为校验和,没有返回信息。

## 7 订购说明

为了能够提供满足客户需求的传感器,请客户提供以下详细信息。

#### 1) 传感器名称。



- 2) 传感器量程。
- 3) 传感器的分辨率。

## 8 维护保养应注意的事项

- ▶ 传感器应定期标定,建议不大于6个月。
- > 不要在粉尘密度大的环境长期使用传感器。
- ▶ 请在传感器供电范围内使用传感器。
- ▶ 禁止剪断传感器管脚。