ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

УМЯГЧИТЕЛЬ EUROSOFT 77

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / ГАБАРИТЫ

| EUROSOFT 77 | | 80 | 120 | 160 | 200 | |
|--|-------------------|-------|-----------------|---------------|-------|--|
| версия Z, WZ i SE | | | | | | |
| Номинальный диаметр соединения | | | і"пластиковая і | наружн.резьба | | |
| Мин. давление | бар | | 2,0 | | | |
| Рабочее давление | бар | | 3,5 – 3 | 8,0 | | |
| Номинальное течение при умягчении до 0,1°dH | m ³ /h | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | |
| Макс. течение | m ³ /h | 2,2 | 3,3 | 3,9 | 4,5 | |
| Потеря давления при номинальном течении | bar | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | |
| Макс. Кол-во умягченной воды между m ³ регенерациями при жесткости 15 °dH | | 5,0 | 8,0 | 10 | 13 | |
| Объем наполнителя | Л | 25 | 37,5 | 50 | 62.5 | |
| Диаметр ионообменногообъема одной колонны | m³ x °dH | 80 | 120 | 160 | 200 | |
| Объем емкости солянки | Л | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Средний расход соли на одну регенерацию | kg | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 9,6 | |
| Температура воды °C | | | 4 – 4 | 10 | | |
| Окружающая температура | °C | | 4 – 4 | 10 | | |
| Электропитание | V / Hz | 24/50 | | | | |
| Отбор мощности | W | 35 | | | | |
| Вид противопожарной безопасности | IP | 44 | | | | |
| Канализация | DN | 50 | | | | |
| Размеры: | | | | | | |
| - общая высота | mm | 1314 | 1305 | 1568 | 1508 | |
| - общая глубина | mm | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| - общая ширина mi | | 750 | 797 | 797 | 844 | |
| - диаметр емкости | mm | 210 | 257 | 257 | 304 | |
| - Диаметр емкости солянки mm | | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| - высота емкости солянки | mm | 630 | 630 | 630 | 630 | |
| № заказа: | | | | | | |
| версия Z | 77201 | 77202 | 77203 | 77204 | | |
| версия WZ/SE | | 77301 | 77302 | 77303 | 77304 | |

| EUROSOFT 77 | | 250 | 330 | 500 | 650 |
|---|-------------------|-------|------------------|--------------|-------|
| Версия Z, WZ i SE | | | | | |
| Номинальный диаметр соединения | | 4 | 5/4" пластиковая | наружн.резьб | a |
| Мин.давление | bar | | 2,0 | | |
| Рабочее давление | bar | | 3,5 – 8 | 3,0 | |
| Номинальное течение при умягчении до 0,1°dH | m ³ /h | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
| Макс.течение | m ³ /h | 4,5 | 5,0 | 5,2 | 5,4 |
| Потеря давления при номинальном течении | bar | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Макс. Кол-во умягченной воды между | m ³ | 12 | 16 | 33 | 40 |
| регенерациями при жесткости 15 °dH | | | | | |
| Объем наполнителя | Л | 75 | 100 | 150 | 200 |
| Диаметр ионообменногообъема одной колонны | m³ x °dH | 250 | 330 | 500 | 650 |
| Объем емкости солянки | Л | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Средний расход соли на одну регенерацию | kg | 12 | 16 | 24 | 32 |
| Температура воды °C | | | 4 - 4 | 0 | |
| Окружающая температура | °C | | 4 – 4 | 0 | |
| Электропитание | V / Hz | 24/50 | | | |
| Отбор мощности | W | 35 | | | |
| Вид противопожарной безопасности | IP | 44 | | | |
| Канализация | DN | 50 | | | |
| Размеры: | | | | | |
| - общая высота | mm | 1588 | 1869 | 1872 | 1991 |
| - общая глубина | mm | 530 | 530 | 530 | 710 |
| - общая ширина mm | | 964 | 999 | 1036 | 1279 |
| - диаметр емкости mm | | 334 | 369 | 406 | 469 |
| - Диаметр емкости солянки mm | | 530 | 530 | 530 | 710 |
| - высота емкости солянки mm | | 750 | 1000 | 1000 | 1060 |
| № заказа: | | | | | |
| версия Z | | 77205 | 77206 | 77207 | 77208 |
| версия WZ/SE | | 77305 | 77306 | 77307 | 77308 |

2. Поставка

- Композитовая фильтрующая емкость с центральной трубой и нижним распределителем
- Клапан упрвления с Norylu® управляемый электронно
- Фильтрующий наполнитель (см.таблицу)
- Емкость раствора солянки с оснащением
- Фланец и шланг промывочной воды

А также:

Инструкция монтажа и обслуживания, гарантийная карта.

Рекомендуется доп. оборудование (не входит в поставку):

- защитный фильтр,
- тестер общей жесткости,
- соединительные шланги 25/25 (тип 80-200),
- соединительные шланги 32/32 (тип 250-650),
- Multiblock In-Line (тип 80-200),
- Multiblock GIT (тип 250-650),

Умягчители наполнены наполнителем сильно кислым катионитом (серификат на питьевую воду) .

3. Предназначение

Станция Eurosoft 77 – одноколонная установка, умягчает питьевую и бытовую воду, с целью предохранения водной системы и подсодиненной арматуры от повреждений и оседания накипи.

Процесс умягчения происходит на пути ионообмена. Сырая вода, содержащая ионы Ca^{++} и Mg^{++} образующих жесткость, проходит через ионитовый наполнитель наполненный Na^{+} . Ионы Ca и Mg выталкивают ионы натрия с наполнителя, занимая их место. После исчерпания ионообменной способности, автоматически происходит регенерация при помощи раствора солянки через голову управления тип 7700.

Установки доступны в 2 версиях:

- Временем "Z" регенерация происходит в определенных промежутках времени, не чаще 1 раза в сутки и не реже 1 раза в 12 дней. Время начала регенерации установлено фабрично на 2:00 ночи.
- Объемом "SE" регенерация происходит после прохода через установку заданного объема воды с часовым переставлением. Время начала регенерации установлено фабрично на 2:00 ночи.
- Объемом "WZ" регенерация происходит мгновенно после прохода через установку заданного объема воды.

Внимание!

Для всех видов установок во время регенерации нет перерыва в поставке воды, но в это время подается жесткая вода. Для предохранения системы от попадания жесткой воды, следует замонтировать дополнительный электроклапан, отсекающий течение воды на время регенерации установки.

4. Основы работы

Во время работы установки сырая вода проходит сверху вниз через ионообменный материал в колонне умягчителя. Кальций и магний заменяются на ионы натрия путем ионообмена. Подготовленная вода собирается в нижней части наполнителя через систему распределения, после чего выплывает из установки через среднюю трубу и многоходовой клапан управления (голова 7700). На выходе из клапана управления находится смеситель (относится к типу 80-200) который дает возможность произвольно регулировать жесткость воды на выходе из установки.

После исчерпания ионообменной способности наполнителя, следует провести регенерацию, основанную на обратной промывке и возврате ионообменной способности наполнителя при помощи раствора NaCl . Во время обратной промывки, вода проходит снизу вверх через фильтрующий материал с соответствующей скоростью . В это время в канализацию вымываются все механические загрязнения. Весь процесс регенерации управляется автоматически и происходит в запрограммированных промежутках времени или объема, в зависимости от типа управления.

5. Монтаж

(производит пользователь установки)

- Станция должна стоять на ровной и твердой поверхности, недалеко от решетки сточных вод.
- Установить емкость, вставить распределитель так, чтобы нижняя часть была установлена на выборе дня.
- Заглушить его верхнее отверстие и всыпать вокруг провода соответствующее количество гравиевой подсыпки и ионитовой массы.







- Снять заглушку. Вставить на клапан(головы 77000)на центральный провод распределителя и вкрутить в резьбу емкости до упора.





- Уплотнители должны быть смазаны силиконом DOW Corning 7.
- Следует обратить внимание на правильное размещение уплотнителей и среднего провода.
- Выполнить инсталляцию, подводящую воду к клапану. Рекомендуется использовать эластичные проводы. Диаметр трубопровода должен быть меньше от величины соединения головы (соответственно 1" или 1 1/4"). Аналогично выполнить инсталляцию отводящую подготовленную воду с установки до инсталляции водопровода.
- Перед станцией замонтировать ручной клапан сырой воды, за станцией замонтировать ручной выпускной клапан подготовленной воды. В инсталляции следует предусмотреть **механический фильтр грубой очистки**, "by pass" и оборудование для взятия проб за станцией, с целью взятия проб умягченной воды для определения жесткости.
- Выполнить инсталляцию отводящую воду к решетке сточных вод.

Выход клапана заканчивается вкрученным фланцем, ограничивающим выход воды в сток во время разрыхления загрузки и быстрой промывки. Фланец заканчивается наконечником с резьбой либо наконечником для шланга (в зависимости от величины станции).







- Поблизости колонны разместить емкость соляного раствора с платформой соли, находящейся на соответствующей высоте. На платформе будет таблетированная соль для регенерации, подмываемая водой.

Внимание:

Нельзя использовать мелкую соль, необходима только в таблетках

Высота платформы подобрана фабрично.

Объем воды, которая будет растворять соль, образуя соляной раствор, автоматически входит в емкость в конце процесса регенерации.

Поплавковый клапан следует соединить при помощи колена с проводом давления, соединяющий клапан с головой управления.

6. ЗАПУСК


- Влить воду в емкость соляного раствора 3 5 см выше уровня платформы соли Подождать ок. 4 часов с целью насыщения раствора..
- Открыть входной клапан, так, чтобы вода наполнила композитовую фильтрующую емкость. Если в инсталляции был обходной клапан, его следует закрыть.
- После наполнения емкости водой, следует открыть выходной клапан и удерживать течение через станцию с целью выравнивания давлений.
- Включить электропитание.
- Закрыть клапаны входа и выхода.

Запрограммировать установку:

Программирование

Внимание! Программирование может выполнить только специалист, который устанавливает параметры клапана. Модификация этих параметров может неблагоприятно действовать на оборудование.

Контрольная панель контроллера




Установка может входить в режим программирования во время установки *In Service*. Во время этого режима клапан нормально передает все информации. Программирование сохраняется в памяти.

Чтобы войти в процесс программирования, следует установить время на 12:01 и одновременно нажать и удерживать в течении 5 сек кнопки <a> ✓.

1 Нажать 1 раз 🍄 для показания следующих параметров 2. Изменение установок происходит при нажатии одной из кнопок 🛆 💟

3. В зависимости от программирования определенного показатели могут быть невидимы либо заблокированы до изменений.



Режим программирования

При установленном времени 12:01, нажать и удерживать 5 сек кнопки верх низ.

Формат высвечивания: галлоны или ${\rm M}^3$

U -1 галлоны (g) U-2литры (I)

Направление течения середины регенерации

d F направление течения

dFFF направление течения с наполнением

емкости солянки первый шаг

Fltr фильтр

Тип регенерации

7 - - 1 7 - - 2 временем объемом

7 - - 3 объемом с опозданием

Объем системы

формат US C - 24

C 180 метрический формат m3xodH

Жесткость питающей воды

H - 15 формат US H - 25 метрический формат m³x°dH

Время начала регенерации

2:00 пример: время 2:00

Установка дней между регенерациями

A- -7 регенерация каждые 7 дней

AOFF неактивная функция

[2:00]

Вход в режим программирования

| Установить время на часах 12:01 и нажать на 5 сек. кнопі | $_{\sf u} \ igtriangleq \ igtriangleq$ | Ј Диод загорается, | клапан в режиме |
|---|--|-----------------------|-----------------|
| программирования. | | | |

Все показания величин можно изменить.

изменение установок; кнопка переход к следующему уровню программирования.

Форматы показаний табло 1.

Внимание: при замене величины клапан вернется в рабочий режим.

Стандартная программа: [U--1]

"U" видна на табло.

- [U--1] US американский формат: количества видны в галлонах, а время как часы 2х12 ч, жесткость воды в единицах Grain
- [U--2] метрический формат: количества показаны в литрах, время суток (24 ч), жесткость воды м³х⁹th

2. Направление струи регенерационной середины

Внимание: при замене величины клапан вернется в рабочий режим.

Стандартная программа: [dF]

Информационные установки для µР-Кагtе – как поршень замонтирован к клапану

- dF: регенерация (down flow)
- DFFF: регенерация наполнение емкости соляного раствора как первый шаг
- Fltr: фильтр

3. Тип регенерации

Стандартная программа: [7--3]

"7" видна на табло; установка вида регенерации. Возможны 3 установки:

- регенерация временная: установка начинает регенерацию после определенного количества дней [7--1] между 2-мя регенерациями - регенерация объемная: установка начинает регенерацию мгновенно после того, как просчитанное [7--2]ранее количество умягченной воды пройдет до величины "0"
- регенерация объемная запоздалая: установка начинает регенерацию после достижения резервного [7--3]объема ; система автоматически устанавливает резервный объем

4. Объем системы

(не видны при временных режимах) [7--1]

Табло показывает "С" – расширение позволяет под Сt; t умножение на 1000; таким образом можно установить объем в м³х dH°. Система произвела просчет количества воды для водоподготовки еще перед установкой регенерации. В объемных режимах будет рассчитан резервный объем. Пример: 35 м³ °dH

[C-35]

5. Жесткость воды на входе (Н)

(не видны при временных режимах) [7--1]

Стандартная программа: [Н-15]

Табло показывает "Н"; установка жесткости входящей воды; карта µР использует этот параметр (включая информацию об объеме системы) для просчета умягченной воды. [H-25] Пример: 25 °dH.

6. Старт регенерации

(не видны при объемных режимах) [7--2]

Установка настоящего времени вызова регенерации.

Двоеточие на показаниях времени не пульсирует – разница со временем на часах.

Пример: 2:00 утра

7. Временная принудительная регенерация

Табло показывает "А". Установка времени – дни, в которых установка может в нормальных условиях работы остаться без регенерации. При временных режимах эту величину следует ввести, а для систем управляемых объемом может быть дополнительной опцией.

- регенерация наступает каждые 7 дней [A--7] - без принудительной регенерации [AOFF]

- 1 Нажать 1 раз раз показания следующих параметров 2. Изменение установок
- одной из кнопок
- 3. В зависимости от программирования определенного показатели могут быть невидимы либо заблокированы до изменений.



8. Циклы регенерации

Время продолжительности цикла регенерации устанавливается при помощи параметров 8-1 до 8-6. Количество циклов зависит от типа поршня (см. 2 уровень программирования).

Пример:

| цикл 1 - 8 мин | [1 8] |
|-----------------|----------|
| цикл 2 - 65 мин | [2 - 65] |
| цикл 3 - 4 мин | [3 4] |

DF

- 1) обратная промывка
- 2) засоление/свободная

промывка

- 3) вторая обратная промывка
- 4) быстрая промывка
- 5) наполнение емкости

соляного раствора

FI tr

1) обратная промывка

2) быстрая промывка

- наполнение емкости соляного раствора
- 2) перерыв (насыщение солью)
- 3) обратная промывка

dFFF

- 4) засоление /медленная промывка
- 5) вторая обратная промывка
- 6) быстрая промывка

9. Установки водомера

(не видны при временных режимах) [7--1]

Табло показывает "F". Установка количества импульсов на фильтр.

К этому клапану монтируется водомер 1-1/4".

[F21.6]

10. Коэффициент безопасности

(не видны при временных режимах) [7--1]

Табло показывает "cF". Установка служит для отнятия от объема установки количества, выраженного в %, образуя ограничение полного объема.

- отсутствие определенного коэффициента

[cF 0]

- коэффициент безопасности - 35%: объем уменьшается на 35%

[cF35]

11. Частота электросети

Табло показывает "LF". Правильные установки частоты имеют значение для сохранения временных функций.

- 60 Hz (стандартно с показателем U - - 1) - 50 Hz (стандартно с показателем U - - 2) [LF60]

[LF50]

Внимание:

При изменении во время программирования направления течения регенерирующей середины, клапан пройдет весь процесс и вернется к рабочему режиму.

При изменении во время программирования установок объема системы, жесткость воды или коэффициент безопасности карта µР снова высчитает объем системы и установит 1/3 объема, как новую величину резервного объема.

Помехи

Коды помех видны только во время работы.

Могут выступить три вида помех:

| Код помехи | Возможная причина | Помощь |
|------------|---|---|
| Err0 | Не работает двигатель | Отключить установку. После повторного включения питания, код помехи должен исчезнуть. Если это не произойдет и код и далее виден = помеха не удалена. |
| Err1 | Двигатель безпрерывно работает | Не возобновлять попыток удаления кода. Заменить карту µР или двигатель. |
| Err2 | За 99 дней клапан не вызвал ррегенерацию | Вызвать ручную регенерацию – клапан должен вернуться к нормальному режиму работы. |

Возврат к параметрам и выходящим установкам

Удерживать 2 кнопки 25 сек или до времени возврата часов на 12:00. Все введенные величины будут стерты и произойдет возврат к стандартным установкам.

Установку следует запрограммировать сначала в соответствии вышеописанных указаний.

Внимание: после возврата к стандартным установкам, клапан снова установиться в рабочей позиции.

Расчет объема воды, произведенной между регенерациями

Умягчители EUROSOFT GIT могут макс. выполнять 1 регенерацию в сутки. Об объеме произведенной между регенерациями воды решет ионообменная способность установки (пропорционально количеству ионитовой массы) а также жесткость воды на входе в инсталляцию.

Если в емкости находится примерно 60 л смолы ионообменной способности 200 м^{3 х} dH, а жесткость сырой воды составляет 16 dH. То объем воды между регенерациями составит:

$$200 \text{ m}^3 \text{ s} \text{ dH} / 16 \text{ dH} = 12.5 \text{ m}^3$$

Для увеличения безопасности и защиты оборудования, рекомендуется уменьшить количество воды между регенерациями ок. 10 - 15%.

Расчет промежутков времени между последующими регенерациями

Зная суточный расход умягченной воды можно рассчитать, через сколько дней должна происходить регенерация умягчителя. Примерно, если суточный расход умягченной воды 4 м^3 , а из расчетов выходит, что умягчитель может произвести $12,5 \text{ м}^3$, устанавливаем регенерацию каждые 3 дня.

После программирования контроллера можно перейти к следующим действиям :

- запустить регенерацию при помощи кнопки 🕏 на панели управления.

Показания во время регенерации

Во время регенерации на появляется информация о настоящем шаге регенерации (мигающий параметр) либо о времени, которое осталось до последующего шага (постоянные показания). После окончания регенерации, установка начнет нормальную работу.

Пример:



Установка переходит к циклу 2. Лампочка мигает. Установка переходит к циклу 2. осталось 65 мин.

Вызов ручной регенерации

Существуют 2 способа:

- 1. Нажать и отпустить кнопку 🌣
 - При мгновенной регенерации объемом [7--2], клапан сразу начнет процесс.
 - При регенерации временем [7- -1] и объемом с опозданием [7- -3], лампочка подготовки начнет мигать, а регенерация начнется в назначенное время напр. [2:00].
- 2. Нажать и удерживать 5 сек
 - Регенерация начнется мгновенно.

Переход к следующему циклу регенерации

Для перехода к следующему циклу регенерации нажать . В случае, когда клапан переходит к следующему циклу, это не даст эффекта.

После запуска регенерации, подождать ок. 1 мин. И медленно открывать входящий. На выходе к сточным водам появляется воздух с водой – колонна при противоточной промывке будет деаэрироваться. После деаэрации, когда

струя будет постоянна, следует выключить из сети на ок. 15-20 мин с целью промывки частиц фильтрующего наполнителя.. Снова включить всеть и провести циклы регенерации.

Проверить, всасывается ли через инжектор раствор соли, а после окончания всасывания солянки, работает ли соответственно клапан забирающий воздух и не набирает ли воздух колонна фильтрации. WB случае аэрации колонны проверить герметичность соединений шланга, в случае необходимости докрутить накрутки на клапане 7700 и поплавковом клапане.

Проверить, не содержит ли вода, отходящая в сток остатка солянки под конец обратной промывки (цикл 4). В случае необходимости продлить цикл 4.

Проверить под конец цикла 5 – наполнилась ли емкость раствора КМпО4 (до ок. 3 см выше платформы) В случае необходимости продлить цикл 5.

После проверки всех функций установка готова к эксплуатации.

Следует открыть входной клапан, закрыть обходной клапан by-pass, если он заинсталирован и установить актуальное время на установке.

Установка времени

Установит время кнопками 🛆 💟.

ВНИМАНИЕ!

Головы умягчителей EUROSOFT 80 – 200 имеют встроенный смеситель. Эта арматура дает возможность произвольно регулировать остаточную жесткость. Контроль установки жесткости провести при помощи AQUATESTU.

ВНИМАНИЕ

УСТАНОВКА ЗАПРГРАММИРОВАНА НА ЗАВОДЕ. ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОЖЕТ ПРОИЗВЕСТИ ТОЛЬКО АВТОРИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС.

7. ПОСТОЯННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Следует постоянно контролировать уровень и периодично пополнять контроль уровня и периодически пополнять соль в емкости солянки.

8. Сервис

Сервисный осмотр проводить 1 раз в год – для установок работающих в комплексе 2 раза в год. Сервисные осмотры должен выполнять исключительно авторизированный сервис BWT.

9. Устранение неполадок

| Неполадки | | Возможная причина | Устранение |
|------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| Не происходит I регенерация. | | Перебои в электронапряжении. | Убедиться,что электронапряжение правильное (проверить предохранитель, вилку и |
| | | _ | включатель). |
| | | Управление работает неправильно. | Заменить управление |
| | | | Проверить соединение |
| | | Отключен троссик водомера. | водомера к управлению и покрышке водомера. |
| | | Водомер заблокирован. | |
| | | | Очистить либо заменить водомер. |
| | | Испорчен двигатель клапана. | Заменить двигатель. |
| | | Несоответствующие установки. | Проверить установки, при необходимости установить еще раз. |

| Установка поставляет жесткую воду. | Открыт обходной клапан – by- pass. | Закрыть bypass. |
|---|---|---|
| жесткую воду. | Нет соли в емкости соляного раствора. | Досыпать соль и удерживать ее уровень над уровнем воды. |
| | Забит инжектор. | Очистить или заменить инжектор и сито. Проверить время наполнения |
| | Недостаточный уровень воды в емкости соляного раствора. | емкости и очистить фланец соляного раствора BLFC, если он забит. |
| | Негерметичность дистрибьютора. | Проверить, чтобы провод не был треснут. Проверить уплотнительное кольцо. Заменить уплотнители и /или поршень. |
| | Внутренняя негерметичность клапана. | Очистить водомер. |
| | Заблокирован водомер. | Проверить подсоединение водомера для управления и |
| | Провод водомера разсоединен или плохо подсоединен датчик покрышки водомера. | позицию датчика в покрышке водомера. Проверить установки, при |
| | Несоответствующие установки. | необходимости, установить еще раз. |
| Установка расходует слишком много соли. | Несоответствующие установки соли. | Изменить установки. |
| | Черезмерное содержание воды в емкости соляного раствора. | См.пункты ниже |
| | Несоответствующие установки. | Проверить установки, при необходимости, установить еще раз |
| Падает давление воды. | Осадок железа в проводах перед умягчением. | Очистить провода. |
| | Осадок железа в умягчителе. | Очистить умягчитель. |
| | Вход в клапан заблокирован посторонними предметами. | Достать поршень и прочистить клапан. |
| Ионообменная смола в стоке. | Отсутствие либо трещина верхнего распределителя. | Разместить верхний распределитель или очистить |
| | Воздух в установке. | его. Убедиться, что система |
| | Слишком большой фланец | соляного раствора оснащена в "air check". |
| | сточных вод. | Обеспечить соответствующий фланец сточных вод. |
| Железо в умягчителе. | Расходована смола. | Проверить обратную промывку, всасывание соляного раствора и наполнение емкости соляным |
| | Содержание железа превышает рекомендуемую величину. | раствором. Увеличить частоту регенерации и время обратной промывки. Обратиться в сервис. |
| Черезмерное количество | Забит фланец сточных вод. | Очистить фланец сточных |
| воды в емкости соляного раствора. | Поврежден клапан соляного раствора. | вод. Заменить клапан соляного |
| | Несоответствующие установки . | раствора. |
| | | Проверить установки, при необходимости, установить |

| | | еще раз |
|-------------------------|--|--|
| Соленая вода в проводах | Забит инжектор и или сито. | Очистить инжектор и |
| водоподготовки. | Saom miskektop in usin ento: | заменить сито. Заменить |
| водоподготовки. | Неправильная работа | управление. |
| | управления. | y in publication in the same i |
| | 7 | Очистить или заменить |
| | Загрязнение в клапане соляного | клапан соляного раствора. |
| | раствора. | Повысить давление воды |
| | | выше 1,8 бар. |
| | Низкое давление воды. | Проверить установки, при |
| | | необходимости, установить |
| | Несоответствующие установки . | еще раз. |
| Установка не всасывает | Забит фланец сточных вод. | Очистить фланец. |
| соляной раствор. | | |
| | Забит инжектор и /или защита | Очистить инжектор и /или |
| | инжектора. | заменить защиту инжектора. |
| | | |
| | Низкое давление воды. | Повысить давление воды до |
| | _ | 1,8 6ap. |
| | Внутренняя негерметичность | Заменить уплотнители и /или |
| | клапана. | комплект поршня. |
| | Несоответствующие установки. | Проверить установки, при |
| | Hornanus nakota | необходимости, установить |
| | Неправильная работа | еще раз. |
| | управления. | Заменить управление. |
| Постоянная регенерация | Неправильно работает | Заменить управление. |
| (без перерыва). | управление. | Заменить управление. |
| (оез перерыва). | управление. | Заменить поврежденные |
| | Повреждены | части. |
| | микропереключатели или | |
| | электропроводы. | |
| | Неправильное действие циклов . | Заменить или |
| | • | переинсталировать фланец. |
| | | |
| Постоянное течение в | Загрязнения в клапане. | Снять комплект поршня и |
| сток. | | проверить его, удалить |
| | | загрязнения и проверить |
| | | клапан в различных позициях |
| | Внутренняя негерметичность | регенерации. |
| | клапана. | Заменить уплотнители и /или |
| | | комплект поршня. |
| | Заблокирован клапан в позиции | Заменить комплект поршня, |
| | соляного раствора или обратной промывки. | уплотнители. |
| | | Заменить двигатель |
| | Двигатель управления | управления и проверить все |
| | заблокирован или поврежден. | зубчатые колесики(все ли на |
| | | месте). |
| | Неправильно работает управление. | Заменить управление. |
| | промывки. Двигатель управления заблокирован или поврежден. | Заменить двигатель управления и проверить все зубчатые колесики(все ли на месте). |