

Пульт:

1. Сейчас тестируем последнюю доработку (1 инвертор + 2 контактора АС), даем фидбэк через 1-1,5 недели, потом прошу дать файл для заказа комплекта плат + счет из Элитана на 4 комплекта (под Футабу)).

2. Все виды комбинаций выходов (логика включения/выключения - для всех каналов в любом сочетании такая же, как для 1 инвертор с 2 выходными контакторами АС), то, что сегодня было реализовано (ниже описано курсивом).

Порядок включения для модификации - 1 плата управления АС (1 инвертор) + 2 выходных контактора:

1. Включение инвертора. Длительным нажатием кнопки АС1 в течение 5 секунд осуществляется запуск инвертора. Светодиоды АС1 и АС2 замигали, продолжают мигать до следующего действия.

2. Включение/выключение контакторов. Далее пользователь принимает решение продолжить работу. Включает на свое усмотрение контактор АС1 и/или контакторе АС2.

Для включения контактора АС1 - кратковременное нажатие на кнопку АС1. Соответствующий светодиод начинает светиться, продолжает светиться до выключения контактора АС1.

Для включения контактора АС2 - кратковременное нажатие на кнопку АС2. Соответствующий светодиод начинает светиться, продолжает светиться до выключения контактора АС2.

Для выключения контактора АС1 без выключения инвертора - повторное кратковременное нажатие на кнопку АС1. Соответствующий светодиод начинает мигать до следующего действия, инвертор продолжает работать.

Для выключения контактора АС2 без выключения инвертора - повторное кратковременное нажатие на кнопку АС2. Соответствующий светодиод начинает мигать до следующего действия, инвертор продолжает работать.

3. Если после п.1. пользователь принял решение не включать контакторы АС1 и/или АС2, то он может выключить инвертор повторным длительным (в течение 5с) нажатием кнопки АС1.

Возможные сочетания AC + DC:

- 2.1. Инвертор 1 шт. (1 контактор AC).
- 2.2. Инвертор 1 шт. (2 контактора AC).
- 2.3. Инвертор 1 шт. (1 контактор AC) + 1 выпрямитель DC.
- 2.4. Инвертор 1 шт. (1 контактор AC) + 2 выпрямителя DC.
- 2.5. Инвертор 1 шт. (2 контактора AC) + 1 выпрямитель DC.
- 2.6. Инвертор 1 шт. (2 контактора AC) + 2 выпрямителя DC.
- 2.7. Инвертор 2 шт. (2 контактора AC).
- 2.8. Инвертор 2 шт. (2 контактора AC) + 1 выпрямитель DC.
- 2.9. Инвертор 2 шт. (2 контактора AC) + 2 выпрямителя DC.
- 2.10. Инвертор 1 шт. (1 контактор AC) + 1 выпрямитель DC (2 контактора DC – в разрывах «+»).
- 2.11. Инвертор 1 шт. (2 контактора AC + 1 выпрямитель DC (2 контактора DC – в разрывах «+»).
- 2.12. Инвертор 2 шт. (2 контактора AC) + 1 выпрямитель DC (2 контактора DC – в разрывах «+»).
- 2.13. Без инверторов, 1 выпрямитель DC.
- 2.14. Без инверторов, 2 выпрямителя DC.
- 2.15. Без инверторов, 1 выпрямитель DC (2 контактора DC – в разрывах «+»).

3. Доработки для У-УАЗ, которые нужны в декабре 2025 или хотя бы в начале январских рабочих дней 2026: отображение на LCD дисплее дополнительных параметров: входной ток, входное напряжение, напряжение на конденсаторах (вычисляем из входного напряжения по формуле). Для этого планируем использовать стороннее устройство, считывать данные через RS. И придется добавить эти данные в меню. Предположительно: <https://www.elpribor.ru/catalog/77/928/> (если подходит; мы еще планировали снимать с него мощность на входе). Для вывода всех этих параметров (входной ток, входное напряжение, напряжение на конденсаторах, мощность на входе) сделаем доп. экран в меню. Температура внутри корпуса здесь тоже нужна, но это уже сделано. Упомяну, что фактически это будет «2.1. Инвертор 1 шт. (1 контактор AC).»

4. Более сложная доработка для ОАК, которая очень сильно нужна к концу января. Это будет реализовано для модификации «2.14. Без инверторов, 2 выпрямителя DC.». Очень надеюсь, что вам удастся подобрать подходящее стороннее устройство, которое обеспечит запись дат/времени. Потребуется доработки в меню - сам архив добавить с нужным содержанием: «**Дата рабочей сессии**», «**Время включения**», «**Время выключения**», «**Неполный контакт бортового разъема**» - считываем наш выходной ток из мозгов, если ноль ампер - в архив идет запись «неполный контакт бортового разъема» и одновременно с этим «I_{вых.}=0», т.к. это по выходному току считывается, а на дисплее появляется подсказка: «Включите нагрузку и проверьте подключение ШРАП-500 или выходных клемм»; «**Сбой питания или обрыв кабеля**» - считываем через стороннее реле на 1 релейный вход, который нужно переделать из релейного выхода (или, если это возможно, то через тот же девайс, с которого будем брать инфо по времени).