

MANUAL DE PROGRAMACION MANEA

PARA VERSION SOFTWARE 33. 04 o SUPERIOR

En esta nueva versión de software está implementado los siguientes conceptos:

HAPPY HOURS

En este parámetro se pueden programar hasta 2 horarios en los cuales la máquina funcionará a otros precios diferentes.

MENU PROMO

En este apartado se pueden programar hasta 5 nuevos número de selección en las cuales se podrán asociar 2 selecciones (a elegir) en cada una de las 5 nuevas selecciones.

PARAMET. IMÁGENES

En este apartado se puede programar el tiempo de exposición de cada una de la imágenes promocionales. El tiempo se puede regular desde 1 a 9 sg.

Modo de programacion de los parámetros mencionados anteriormente.

HAPPY HOURS

Este parámetro lo encontraremos en el apartado, MENU PRINCIPAL - MENU OPERADOR - FRANJA PROTEGIDA.

MENU PRINCIPAL	FRANJA PROTEGIDA
MENU OPERADOR	PRIMER MT : 00
AJUSTES	INICIO FINAL
CONTADORES	00 : 00 00 : 00
AUDIT EVA-DTS	00 : 00 00 : 00
ERRORES	CONTROLLO ETA: 00
VERIFICAR	HAPPY HOURS
USB PENDRIVE	INICIO FINAL
PARAM. MDB	00 : 00 00 : 00
MAQUINA EN SERV.	00 : 00 00 : 00

HAPPY HOURS	
INICIO	FINAL
00 : 00	00 : 00
00 : 00	00 : 00

Primer horario de funcionamiento. Con el teclado numérico se varían los datos para ajustar la hora de inicio y la hora de finalización.

Segundo horario de funcionamiento. Con el teclado numérico se varían los datos para ajustar la hora de inicio y la hora de finalización.

Una vez que hemos programado el horario de funcionamiento deberemos de crear una nueva lista de precios.

Esta nueva lista de precios se programará en el apartado LISTA PRECIO.

En el apartado LISTA PRECIO podemos programar hasta 80 precios diferentes siempre que esté activada dicha función a **1**

MENU PRINCIPAL
MENU OPERADOR
AJUSTES
CONTADORES
AUDIT EVA-DTS
ERRORES
VERIFICAR
USB PENDRIVE
PARAM. MDB
MAQUINA EN SERV.

Llegar a AJUSTES

Llegar a TIPO de MAQUINA

AJUSTES
IDIOMA
DIA / HORA
TEMPERATURA
SECUENC. VENTASS
TIPO DE MAQUINA
MODULOS ADJUNTOS
PROG. ELEVADOR
ADD. FOOTSTEPS
INST. FOTOCELULA
ALARMA DE TEMPER
DELTA LCD PRICE
CONTROL EDAD
COMUNICACION

TIPO DE MAQUINA	
MULTILINGUAL.....	1
MULTI VENTA	0
PRICE HLDING.....	1
ROT.REJECMOT	0
80 CAT . PRECIOS	1
PAGOS	0
Refill EVADTS : 0	
0 .NO	
1 .SI	

Activa este parámetro a 1 para que se activen las 80 líneas de precio de la LISTA de PRECIOS

Luego en el apartado MENU PRINCIPAL - MENU OPERADOR llegar a PRECIO DESCUENTO para asignar la selección al precio que queremos que funcione durante HAPPY HOUR.

MENU PRINCIPAL	MENU OPERADOR
MENU OPERADOR	DATOS MAQUINA
AJUSTES	FRANJA PROTEGIDA
CONTADORES	LISTA DE PRECIOS
AUDIT EVA-DTS	ASIGNAR PRECIOS
ERRORES	PRECIO DESCUENTO
VERIFICAR	COOKING TIME
USB PENDRIVE	TRANSPORT ./ SPIRAL
PARAM. MDB	MENU PROMO
MAQUINA EN SERV.	PARAMET . IMAGES
	PASSWORD
	RESTABLECER

MENU PROMO

En este apartado programaremos hasta un máximo de 5 selecciones ficticias.
En cada una de estas selecciones ficticias se puede programar hasta un máximo de selecciones.
Para llegar a MENU PROMO lo haremos de la siguiente manera, MENU PRINCIPAL - MENU OPERADOR - MENU PROMO.

MENU PRINCIPAL	MENU OPERADOR
MENU OPERADOR AJUSTES CONTADORES AUDIT EVA-DTS ERRORES VERIFICAR USB PENDRIVE PARAM. MDB MAQUINA EN SERV.	DATOS MAQUINA FRANJA PROTEGIDA LISTA DE PRECIOS ASIGNAR PRECIOS PRECIO DESCUENTO COOKING TIME TRANSPORT ./ SPIRAL MENU PROMO PARAMET . IMAGENES PASSWORD RESTABLECER

Una vez estamos en MENU PROMO pulsar ENTER en la pantalla aparece:

MENU PRINCIPAL	MENU PROMO				
MENU OPERADOR					
AJUSTES					
CONTADORES					
AUDIT EVA-DTS					
ERRORES					
VERIFICAR					
USB PENDRIVE					
PARAM. MDB					
MAQUINA EN SERV.					

Mediante el teclado numérico podemos acceder a cada una de las selecciones ficticias (95 - 96 - 97 - 98 - 99) y programar la asociación de la primera selección M1, de la segunda selección M2 y a su vez también deberemos de programar el precio mediante la CT que es la LINEA de PRECIO que se habrá programado anteriormente en el apartado LINEA de PRECIO

PARAMET. IMAGENES

En este apartado podemos programar el tiempo de exposición de cada una de las 4 imágenes que hemos introducido con anterioridad mediante la función UPDATES IMAGES.

Para llegar a PARAMET. IMÁGENES lo haremos de la siguiente forma, MENU PRINCIPAL - MENU OPERADOR - PARAMET . IMAGENES.

MENU PRINCIPAL	MENU OPERADOR
MENU OPERADOR AJUSTES CONTADORES AUDIT EVA-DTS ERRORES VERIFICAR USB PENDRIVE PARAM. MDB MAQUINA EN SERV.	DATOS MAQUINA FRANJA PROTEGIDA LISTA DE PRECIOS ASIGNAR PRECIOS PRECIO DESCUENTO COOKING TIME TRANSPORT ./ SPIRAL MENU PROMO PARAMET . IMAGENES PASSWORD RESTABLECER

Una vez estamos en PARAMET IMÁGENES pulsaremos ENTER y en la pantalla aparecerá:

MENU PRINCIPAL	PARAMET . IMAGENES
MENU OPERADOR AJUSTES CONTADORES AUDIT EVA-DTS ERRORES VERIFICAR USB PENDRIVE PARAM. MDB MAQUINA EN SERV.	LECTOR BILL.....0 TIEMPO IMAGENE 1.....3sg TIEMPO IMAGENE 2.....3sg TIEMPO IMAGENE 3.....3sg TIEMPO IMAGENE 4.....3sg 0 .NO 1 .SI

LECTOR BILL

En este apartado, si programamos 0, en la imagen principal de la pantalla de la máquina aparecerá : INTRODUCIR MONEDAS. Si de lo contrario programamos 1, la frase que aparecerá en la pantalla es: INTRODUCIR MONEDAS O BILLETES.

TIEMPO IMAGENE 1

En este apartado, programaremos el tiempo de exposición en segundos que queremos que aparezca la imagen. El tiempo se programa desde 1 segundo a 9 segundos.

Procederemos de la misma manera para el resto de imágenes, pudiendo variar entre ellas el tiempo de exposición.