




Digitálne hodiny

NUMERI 50



Návod na obsluhu

Obsah

Digitálne hodiny Numeri 50	4
Úvod.....	4
História numitronov IV-9	4
Technické údaje o použitých numitronoch IV-9:.....	5
Ovládací panel	6
Nastavovanie hodín	6
Stránky nastavení.....	7
Nastavovanie jasu displeja.....	9
Zobrazovanie dátumu a teploty	9
Základné komponenty hodín	10
1. Poistka	10
2. Napájanie	10
3. QR-kód s odkazom na web	10
4. Trimmer nastavujúci úroveň napätia DCF77 prijímača	11
5. Prepojka nastavujúca napät'ový zdroj DCF77 prijímača	11
6. Svetelný senzor pre automatické prispôsobenie jasu	11
7. Senzor prúdového odberu hodín	11
8. Tlačidlo RESET	12
9. Mikrokontrolér	12
10. Záložná batéria.....	12
Úložný priestor	13

Prijímač DCF77	14
Správna orientácia prijímača.....	15
Automatické nastavenie hodín	15
Stavy indikačnej LED.....	16
Numitronový displej a jeho životnosť	17
Riešenie problémov	18
Servis	18
Autori projektu	19

Digitálne hodiny Numeri 50

Úvod


Numeri 50 sú rádiovo nastaviteľné digitálne hodiny, ktoré na zobrazovanie času používajú sovietske numitrony IV-9.

História numitronov IV-9

V druhej polovici 60. a začiatkom 70. rokov potrebovala sovietska prístrojová a špeciálna technika kontrastný, odolný a jednoducho ovládateľný číslicový displej. LED-ky sa zatiaľ len vyvíjali a boli príliš drahé na praktické použitie.

Oproti známym a rozšíreným digitronom, v ktorých svietil dýtnavý výboj v neónovej banke so studenou katódou, numitrony fungovali v podstate na princípe klasickej žiarovky. Išlo teda o akúsi 7-segmentovku, kde jednotlivé segmenty boli tvorené nízkoprikonovými wolfrámovými vláknami. Ich zapojenie bolo teda veľmi jednoduché a vyžadovalo len malé napätie, ktoré zvládali aj vtedajšie polovodiče.

IV-9 sa montoval vo viacerých lampových závodoch v rámci rozsiahlej sovietskej siete elektrovákuových podnikov. V praxi sa IV-9 objavoval v hodinách, kalkulačkách, meradlách a v špeciálnej aparatúre.




Obr. 1 Kótovaný technický náčrt numitronu IV-9 z pôvodných sovietskych dokumentov.

Technické údaje o použitých numitronoch IV-9:

Model:	IV-9 (NB-9)
Rok výroby:	1984
Menovité napätie:	3,15 V
Menovitý prúd:	~20-22 mA na segment
Jas:	$\geq 2000 \text{ cd/m}^2$
Životnosť:	minimálne 10 000 hodín

Ovládací panel



Obr. 2. Ovládací panel hodín na zadnej strane podstavca.

1	Tlačidlo zmeny hodnoty na pozícii kurzora. (◀)
2	Vypínač hodín.
3	Napájací USB-C konektor.
4	Konektor na pripájanie DCF77 prijímača (typ GX-12).
5	Indikačná RGB luminiscenčná dióda (LED).
6	Tlačidlo posunu kurzora. (▶)


Nastavovanie hodín

Na krajoch ovládacieho panela sa nachádzajú dve tlačidlá označené ikonkami ◀ a ▶, ktoré umožňujú nastavovanie hodín. Pre vstup do **nastavovacieho režimu** držte obe tlačidlá stlačené, dovtedy, kým sa nezobrazí **kurzor** (malá šípka vpravo dole na jednom z numitronov, viď Obr. 3).

V nastavovacom režime každý numitron zodpovedá jednému konkrétnemu nastaveniu. Číslo zobrazené na danom numitrone určuje aktuálnu hodnotu tohto nastavenia. Pomocou tlačidla ▶ sa presúva kurzor medzi jednotlivými numitronmi a tlačidlom ◀ sa mení hodnota vybraného nastavenia.

Stránky nastavení

Nastavenia sú popísané tabuľkou pre každú stranu. Tabuľka je rozdelená na tri stĺpce. Prvý stĺpec obsahuje poradové čísla numitronov, druhý uvádza rozsah možných hodnôt a tretí poskytuje stručný popis príslušného nastavenia. Numitrony sú číslované z prednej strany zľava (viď Obr. 3). Hodnota v zátvorkách predstavuje predvolenú hodnotu pre dané nastavenie.



Obr. 3 Detailný pohľad na numitronový displej hodín s aktívnym kurzorom (teda aktivovaným nastavovacím režimom).

Číslo numitronu	Rozsah hodnôt	Stručný popis nastavenia
STRANA 1 - Nastavenia času		
1.	(0)-2	Cifra desiatok hodín.
2.	(0)-9	Cifra jednotiek hodín.
3.	(0)-5	Cifra desiatok minút.
4.	(0)-9	Cifra jednotiek minút.
STRANA 2 - Všeobecné nastavenia		
1.	0, (1)	0 - Manuálny jas, 1 - Automatický jas,
2.	0-8 (5)	Uroveň jasu indikačnej LED: 0 - vypnutá, 8 - maximálny jas,
3.	(0), 1	Prúdový senzor displeja: 0 - vypnutý (bez softvérovej ochrany) 1 - zapnutý (ochrana pred nadprúdom a podprúdom) Poznámka: Predvolene vypnutý pre prípad vážnej chyby senzora. Čez dlhé podržanie RESET ide vždy vypnúť.
4.	0, (1)	Nastavovanie času cez DCF77: 0 - DCF77 prijímač vypnutý, 1 - DCF77 prijímač zapnutý,
STRANA 3 - Časovače		
1.	(0)-4	Identifikačné číslo (ID) časovača.
2.	(0)-3	Akcia časovača. 0 - žiadna akcia, 1 - zapnutie nočného režimu (viď strana 13), 2 - vypnutie nočného režimu, 3 - vykonanie 60 minútového pokusu o synchronizáciu času pomocou DCF77 prijímača (viď strana 15),
3.	(0)-2	Cifra desiatok hodín časovača.
4.	(0)-9	Cifra jednotiek hodín časovača.

Poznámka: časovače slúžia na automatické spúšťanie určitých akcií (viď zoznam vyššie) v nastavenom čase. Ak je viac časovačov nastavených na rovnakú hodinu, spustia sa podľa poradia ich identifikačných čísel (ID) (t. j. časovač s najmenším číslom prvý, po ňom časovač s druhým najmenším číslom atď...).

Číslo numitronu	Rozsah hodnôt	Stručný popis nastavenia
STRANA 4 – Dátum		
1.	(0)–3	Čifry aktuálneho dňa, napr. 20.
2.	0–9 (1)	
3.	(0)–1	Čifry aktuálneho mesiaca, napr. 12.
4.	0–9 (1)	
STRANA 5 – Rok		
1.	(0)–9	Čifry aktuálneho roku po poradí. Hodiny tento údaj používajú na určovanie priestupných rokov.
2.	(0)–9	
3.	(0)–9	
4.	(0)–9	

Pre ukončenie nastavovacieho režimu držte stlačené obe krajné tlačidlá až kým nezmizne kurzor.

Nastavovanie jas displeja

Mimo nastavovacieho režimu slúžia krajné tlačidlá aj na nastavovanie jas samotného numitronového displeja.



— **zvýši** jas displeja o jednu úroveň




— **zníži** jas displeja o jednu úroveň

Zobrazovanie dátumu a teploty

Krátke stlačenie oboch krajných tlačidiel panela mimo nastavovacieho režimu zobrazí teplotu okolia (teplotný senzor sa nachádza v blízkosti mincovej batérie). Opätovným krátkym stlačením oboch tlačidiel pri zobrazenej teplote sa zobrazí aktuálny dátum.

Tieto údaje sa zobrazia len na pár sekúnd, po ktorých sa hodiny vrátia späť k zobrazovaniu času.

Základné komponenty hodín



Obr. 4 Pohľad zhora na dosku plošného spoja a jej komponenty.

1. Poistka

Jedná sa o hardvérovú ochranu pred nadprúdom. Poistka je dimenzovaná tak, aby sa vypálila len pri závažnej chybe v elektronike hodín. Teda pri vypálení, odporúčame problém riešiť servisne (viď strana 18).

2. Napájanie

Hodiny sa napájajú zo zdroja s výstupom 5 V schopným dlhodobého dodávania výkonu o veľkosti aspoň 5 W.

3. QR-kód s odkazom na web

Na doske plošného spoja sa zhora z pohľadovej časti nachádza QR-kód, ktorý obsahuje odkaz na stránku hodín, na ktorej nájdete elektronickú podobu tohto návodu na obsluhu, 3D model a schému hodín, fotografie z procesu návrhu a výroby ako aj kompletný stiahnuteľný firmvér. Odkaz stránky: <https://servacek.github.io/numeri/>

4. Trimmer nastavujúci úroveň napätia DCF77 prijímača

Doska hodín disponuje vlastným napät'ovým regulátorom založeným na Zenerovej dióde. Jeho úlohou je vytvárať relatívne stabilné nastaviteľné napätie (v rozsahu od 1,1 V po 3,6 V) pre DCF77 prijímač, nakoľko existujú rôzne typy s rôznymi požiadavkami na napájacie napätie.

Výstupné napätie regulátora sa nastavuje pomocou trimmera, **avšak silno neodporúčame manipulovať s týmto trimmerom pokiaľ to nie je nevyhnutné** (napr. pri zmene prijímača a pod.), inak môže dôjsť k trvalému poškodeniu prijímača.

5. Prepojka nastavujúca napät'ový zdroj DCF77 prijímača

V prípade potreby sa dá regulátor (4) pomocou prepojky obísť úplne a napájať DCF77 prijímač priamo z napájacieho zdroja samotných hodín (5V).

6. Svetelný senzor pre automatické prispôsobenie jas

Hodiny si dokážu regulovať jas displeja na základe okolitého svetla (napr. cez deň je žiaduce aby displej svietil silnejšie ako v noci). Túto funkciu je možné vypnúť v nastaveniach (viď strana 8).

7. Senzor prúdového odberu displeja

V rámci ochrany hodín aj numitronov používame priemyselný prúdový senzor s presnosťou 0,5%. Na základe údajov z tohto senzora mikrokontrolér hodín vie detegovať chyby displeja (napr. vypálené vlákno numitronu alebo skrat) a následne hodiny bezpečne odstaviť.

8. Tlačidlo RESET

Krátkym stlačením tlačidla sa hodiny reštartujú. Ak tlačidlo podržíte počas celého spúšťania zariadenia, obnovia sa výrobné nastavenia.

9. Mikrokontrolér

Hodiny sú riadené čipom ATmega328 s predinštalovaným firmvérom, ktorý je možné v prípade potreby preinštalovať pomocou ICSP zbernice osadenej na doske hodín.

Súčasťou čipu je aj 1 kB EEPROM pamäť, ktorá uchováva nastavenia aj po odpojení hodín z elektrickej siete. Životnosť každej z jej pamäťových buniek je 100 000 zápisov. Ak sa nastavenia neukladajú, jedinou opravou je výmena celého čipu ATmega328 a opätovné napálenie firmvéru dostupného na stránke hodín.

10. Záložná batéria

Zaist'uje zachovanie času aj pri odpojení hodín z elektrickej siete. Pri bežných podmienkach by mala vydržať približne 5 rokov. Ak si hodiny nezachovávajú správny čas po vypojení zo siete, batériu je treba vymeniť za mincovú batériu CR2032 podobnej kvality.

11. UART zbernica

Používa sa pri ladení firmvéru hodín, pretože umožňuje odosielať stavové výpisy (logy) z hodín do počítača.


12. ICSP zbernica

Umožňuje nahrávanie firmvéru do mikrokontroléra hodín pomocou špeciálnych USB zariadení (tzv. ICSP programátorov). Pri použití vhodného softvéru je možné na programovanie využiť aj vývojovú dosku Arduino. Ak chcete dosku hodín napájať priamo z ICSP zbernice, je potrebné najprv prepnúť vypínač hodín (viď obr. 2) do vypnutej polohy, aby sa predišlo súbehu viacerých zdrojov napájania.

Nočný režim

Režim, v ktorom je displej vypnutý, zatiaľ čo hodiny zostávajú zapnuté. Stlačením ľubovoľného tlačidla panelu sa displej na niekoľko sekúnd opäť zapne. Pri vstupe do nastavení hodín sa nočný režim vypne úplne.

Úložný priestor




Obr. 5 Podstavec hodín s odkrytým predným krytom, uchytaným magnetmi, ktorý odhaľuje úložný priestor.

Súčasťou podstavca hodín je aj úložný priestor na náhradné diely a nástroje na základný servis.

Obsahuje:

- náhradný numitron osadený na päťici
- náhradnú mincovú batériu CR2032
- schému zapojenia hodín vo formáte A2


Prijímač DCF77



Obr. 6 Prijímač rádiového signálu DCF77 na podstavci

K hodinám sa dodáva aj rádiový prijímač v tvare kríža, v ktorom je umiestnená 140-milimetrová feritová anténa vlastnej výroby, odladená tak, aby rezonovala pri frekvencii 77,5 kHz na ktorej vysielajú atómové hodiny z Mainflingenu (Nemecko) svoj časový signál. Tento signál používajú hodiny k automatickému nastaveniu času a prechodu zo zimného času na letný a naopak.

Orientácia prijímača



Obr. 7 Správna a nesprávna orientácia prijímača voči vysielču.

Keďže feritové antény sú z povahy závislé od orientácie, odporúčame prijímač otočiť tak, aby ramená jeho kríža smerovali na sever a juh (ako je vidieť na Obr. 7). Ak je orientácia správna a signál dostatočne kvalitný, indikačná LED by mala blikat' v pravidelných sekundových intervaloch oranžovou farbou.

Automatické nastavenie hodín

Hodiny sa pokúsia o synchronizáciu ihneď po zapnutí alebo v čase nastavenom v časovači. Ak sa synchronizácia nepodarí do 60 minút, pokusy sa ukončia a obnovia sa až pri ďalšom podnete.

Stavy indikačnej LED

Indikačná RGB LED na zadnom paneli slúži na informovanie používateľa o stave hodín bez narušenia zobrazenia času na numitronovom displeji. Rôzne farby a režimy blikania signalizujú konkrétne stavy zariadenia.

Stav indikačnej LED	Význam
Oranžové bliknutie raz za sekundu	Synchronizácia času práve prebieha a signál je kvalitný.
Chaotické oranžové blikanie	Synchronizácia času práve prebieha ale signál je nekvalitný alebo zarušený.
Stála žltá farba	Hodiny sú v procese načítavania a inicializácie a nie je možné ešte s nimi interagovať.
Stála zelená farba	Čas bol naposledy úspešne synchronizovaný.
Stála červená farba	Posledný pokus o synchronizovanie času bol neúspešný.
Stála modrá farba	Nahrávanie nového programu do mikrokontroléra hodín.
Intenzívne pravidelné blikanie červenou farbou	Prúdový senzor displeja zaznamenal nadprúd (napr. skrat).
Intenzívne pravidelné blikanie modrou farbou	Prúdový senzor displeja zaznamenal podprúd (napr. vypálený alebo zle pripevnený numitron).
Trojité bliknutie bielou farbou	Hodiny boli obnovené na výrobné (predvolené) nastavenia pomocou dlhého stlačenia tlačidla RESET (viď Obr. 4).

V prípade potreby je možné v nastaveniach hodín upraviť jas tejto indikačnej LED prípadne ju kompletne vypnúť (nastavením jasu na 0), viď strana 8.


Numitronový displej a jeho životnosť

Numitrony displeja sú pri prevádzke napájané regulovaným spínaným napätím s maximálnou efektívnou hodnotou (dosiahnutou pri maximálnom jase) pohybujúcou sa okolo 1,5 V až 2 V.

Ide o napätie, ktoré je výrazne nižšie ako maximálne dovolené napätie uvádzané v oficiálnych dokumentoch (4,5 V) ako aj nominálne napätie (3,15 V), pričom displej stále ostáva dobre čitateľný.

Štúdie ukazujú, že životnosť volfrámových vlákien rastie exponenciálne so znižujúcim sa napätím, zatiaľ čo jas klesá len lineárne (viď obr. 8). Vďaka prevádzke pri zníženom napätí je možné predĺžiť životnosť displeja z pôvodných približne 10 000 hodín až na viac ako 500 000 hodín. Zmeny napätia vlákien sú realizované plynule, aby sa predišlo nadprúdom pri zapnutí, ktoré vznikajú v dôsledku nízkeho odporu studených vlákien.

Pre dosiahnutie čo najdlhšej životnosti numitronov odporúčame nastaviť čo najnižší jas a použiť dva časovače – jeden na večerné vypnutie displeja a druhý na jeho zapnutie nad ráno (viď strana 8).



Obr. 8 Závislosť životnosti vlákien na napájacom napätí

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Hodiny si neudržia správny čas po vypnutí.	Mincová batéria (Obr. 4) je vybitá.
Hodiny sa oneskorujú alebo nefunguje automatická synchronizácia času.	Uistite sa, že orientácia prijímača je správna (Obr. 7) a prijímač je pevne pripojený. Následne hodiny reštartujte pre zahájenie opätovnej synchronizácie. Indikačná LED by mala počas synchronizácie blikat' v pravidelných sekundových intervaloch oranžovou.
Niektoré vlákna nesvietia.	Reštartujte hodiny. Pri štarte by sa mali rozsvietit' všetky vlákna na všetkých numitronoch. Numitrony, u ktorých sa nerozsvietili všetky vlákna je potrebné vymeniť za nové. Kontaktujte servis.
Hodiny sa nedajú zapnúť.	Uistite sa, že hodiny sú napájané z vhodného zdroja a hlavná poistka hodín nie je vypálená (Obr. 4).
Displej hodín sa chvíľu po zapnutí vypne a pravidelne sa rozbliká LED-ka na červeno alebo modro.	Prúdový senzor displeja zrejme deteguje chybu (viď tabuľku stavov indikačnej LED). Ideálne kontaktujte servis, keďže sa môže jednat' o vážnu chybu v hardvéri. Alternatívne, ak viete, čo robíte, obnovte výrobné nastavenia tlačidlom RESET (viď Obr. 4), čo senzor vypne.

Servis


V prípade poruchy vyžadujúcej servis volajte na jedno z dostupných tel. čísiel zo zoznamu nižšie alebo navštívte našu pobočku v Korní.

Autori projektu

Vedúci projektu:	Filip Mitka
Vedúci výroby:	Kristián Perd'och
Vedúci výroby podstavcov:	Bartolomej Mikula
Biblistika, výklad a export:	Jozef Hroš

Na projekte ďalej spolupracovali

Kritici hardvéru:	Ing. Viliam Koprda, Ing. Dušan Dragúň
Drevo materiál:	Bohumil Jaroš
Laserové vypaľovanie:	Ing. Miroslav Hromada
Tlač návodu na obsluhu:	Zlatica Trúchla
Chémia na leptanie DPS:	Ladislav Zimka
Elektromateriál:	MB Electronic Zilina, VP Centrum Litoměřice, PS Electronic Praha, J. Marek - portes.cz, Natália Mitková
Poskytovateľ numitronov:	Robert Ziedins, Lotyšsko



Prvé vydanie

2026