```
Mettre en pause les interruptions pour les codes critiques :
noInterrupts();
    // Code that MUST be not interrupt
interrupts();
Mathématiques et temps
  Général
 Sinus
       sin(x, y)
                   Cosinus
                            cos(x)
                                       Tang.
                                               tan(x, y)
 Mini.
        min(x, y)
                   Racine
                            sqrt(x)
                                      Absolu
                                              abs(x, y)
```

constrain(x, min, max) : Retourne x si min < x < max sinon une valeur extrème.

pow(x, y)

map(x, minSource, maxSource, minDest, maxDest):

Puiss.

Retourne x adapté aux extrèmes de destination en fonction des extrèmes sources.

Aléatoire

Maxi.

Changer la seed de l'aléatoire :

max(x, y)

randomSeed(analogRead(0)); randomSeed(numberValue);

Avoir un nombre aléatoire, *min* inclusif, *max* exclusif

long random(max);
long random(min, max);

Temps

Temps écoulé depuis le démarrage :

unsigned long millis();unsigned long micros();

Overflow de millis() et micros() à 50 jours et 70 minutes.

Faire patienter quelques instants :

delay(milliSeconds);
delayMicroseconds(microSeconds);

Mémoire

EEPROM

Un Arduino a une mémoire flash pour les variables, l'EEPROM. Attention, le nombre d'écriture est limitée! (~ 100 000)

#include <EEPROM.h>

Écrire dans l'EEPROM :

EEPROM.write(address, value); // 0-255 EEPROM.put(address, value); // all Lire dans l'EEPROM, le *get()* ne nécessiste pas de cast :

byte value1; MyObject value2; EEPROM.read(address, value1); // 0-255 EEPROM.get(address, value2); // all

Mettre à jour une valeur que si besoin :

EEPROM. update (address, value); // 0-255

Vider l'EEPROM :

for (int i = 0; i < EEPROM.length(); i++) { EEPROM.write(i, 0);

Autres

S'il manque de la mémoire pour une chaine de caractères, la macro F(string) permet de la stocker dans la flash :

Serial.print(F("Very long string"));


Taille d'une variable, un type, un tableau en bytes :

sizeof(int); int a = 1; sizeof(a);

Stocker dans la flash, à la place de la SRAM :

Suivant le compilateur, une des deux versions fonctionnent!

#include <avr/pgmspace.h>
const type varName[] PROCMEM = {d0, d1, ...};
const PROCMEM type varName[] = {d0, d1, ...};



#Jaizappé le C++ Arduino

Histoire

L'Arduino, ou Genuino est une plateforme de prototypage basée sur un micro-controleur *Atmel* en général. Il existe plusieurs boards avec chacune des spécificités. *Ce mémo est inspiré de la documentation Arduino.*

Base

Code de base

Le code d'un projet Arduino de base :

Calcul binaire

Récupérer les parties big et low d'une valeur :

```
highByte(value);
lowByte(value);
```

Lire, écrire les bits à partir de la droite, *value* : valeur numérique

```
bitRead(value, position);
bitWrite(value, position, bit); // bit = 0 ou 1
```

Quelques raccourcis (value et position) :

```
bitSet(val, pos); // bitWrite(val, pos, 1);
bitClear(val, pos); // bitWrite(val, pos, 0);
```

Analyse des caractères

```
isAlphaNumeric(thisChar); // [a-zA-Z0-9]
isAlpha(thisChar);
                           || |a-zA-Z|
isAscii (thisChar);
isWhitespace(thisChar);
isControl(thisChar);
                            // \ \ n \ \ r \dots
isDigit(thisChar);
                            isLowerCase(thisChar);
                            || |a-z|
isUpperCase(thisChar);
                            II [A-Z]
 isPrintable(thisChar);
                           // Affichable
isPunct(thisChar);
 isHexadecimalDigit(thisChar);
```

Débugage et série Serial

Initialisation (une seule fois!):

Serial.begin(SPEED);

SPEED vaut 9600, 57600 ou 115200 en général. Vitesse en baud Écrire sur le moniteur de débug : ||Pas de \n Serial.print(VARIABLE);

Serial.println(VARIABLE); // Avec \n Dans le cas d'un float :

Serial.print(VARIABLE, precision);

Lire le port série (byte par byte), utiliser dans loop() :

if (Serial.available() > 0) {

byte incomingByte = Serial.read();

SoftwareSerial

Fonctionne comme Serial. Nécessite :

#include <SoftwareSerial.h>

Initialisation (inutile pour Serial):

SoftwareSerial mSerial(PIN_RX, PIN_TX);

mSerial.isListening();

IMPORTANT! Pour communiquer entre 2 supports: — Support 1 : $RX \leftrightarrow TX$: Support 2

— Support 1 : $TX \leftrightarrow RX$: Support 2

Si plus d'un SoftwareSerial est initialisé, un seul peut être en

écoute grâce à la première fonction : mSerial.listen();

Les broches

Il est conseillé de définir les broches :

#define PIN FCT ABCD 5

Indiquer le mode de la broche (dans setup()) : pinMode(PIN_ID , INPUT); // Lecture

pinMode(PIN_ID, OUTPUT); // Ecriture

Analogiques

Notées AX (X un nombre). PIN_ID notée AX aussi. Mettre la valeur d'une broche (mode OUTPUT) :

analogWrite (PINID, value); // 0 - 255

Récupérer la valeur d'une broche (mode INPUT) :

int myVal = digitalRead(PIN_ID);

Cependant, il faut stabiliser la broche à 0 ou 5/3.3V. Exemple :

Récupérer la valeur d'une broche (pas de mode) :

value

DEFAULT

INTERNAL

INTERNAL

EXTERNAL

Notées dX ou X (X un nombre). Égale à $\mathbf{0}$ ou $\mathbf{1}$. Correspondant respectivement à LOW et HIGH.

Mettre la valeur d'une broche (mode OUTPUT) :

digitalWrite (PIN_ID , LOW); //0 = 0V

INTERNAL1V1

INTERNAL2V56

digitalWrite (PIN ID, HIGH); 1/1 = 5V ou 3.3V

float myVoltage = myVal * (VOLT_MAX / 1023.0);

Description

5V ou 3.3V

Sur AREF (0V - 5V)

1.1V

2.56V

1.1V

2.56V

Fixer la valeur de lecture sur les broches analogiques :

int myVal = analogRead(PIN_ID);

analogReference (value);

Arduino

ATMega 8

Ard. Mega

Ard. Mega

Digitales

ATMega 168/328

Tous

Tous

Usage avancé

Inutilisable avec les Arduino Gemma et Due. Émettre une tonalité avec un Arduino avec un piezo, un haut parleur, pin doit être notée PWM. time en millisecondes.

Araumo	Freq. min	rreq. max
Tous	31	65535
Zero	41	275000

tone (pin , frequency); tone (pin , frequency , time);

Lire une impulsion (signal continu) sur une broche digitale de 10 microsecondes à 3 minutes, value: HIGH et LOW, timeout: Attente max. en microsecondes.

pulseIn(pin, value); pulseIn(pin, value, timeout);

delay (MILLI_SECONDS);

noTone();

Veille et interruptions

Pour arrêter la première instruction :

delayMicroseconds (MICRO_SECONDS); Un delay() peut être arrêté par une action sur une broche digit. :

Uno, Nano, base 328	2,3		
Mega, Mega2560, MegaADK	2,3,18,19,20,21		
Micro, Leonardo, base 32u4	0,1,2,3,7		
Zero	Toutes sauf la 4		
MKR1000 Rev.1	0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A1, A2		
Due, 101	Toutes		
cher une fonction à l'interruption :			

Attacher une fonction à l'interruption

digitalPinToInterrupt(PIN_ID),

1. **FUNCTION**: Une fonction de type *void* sans paramètre; 2. **MODE**:

FUNCTION , MODE);

- (a) LOW: Si le pin est à 0 (LOW);
- (b) **CHANGE**: Tension qui change;

attachInterrupt (

- (c) RISING: LOW à HIGH;
 - (d) FALLING: HIGH à LOW; (e) HIGH: Pin à 1 (Sur Due, Zero et MKR1000).

Enlever une interruption sur une broche :

detachInterrupt (digitalPinToInterrupt(PIN_ID));

IMPORTANT: Les variables partagées doivent être *volatile*:

volatile int mCount = 0;void buttonPressed () { //Fct interrup. mCount++; () gool biov

Serial.println(mCount); delay(7331);