

Rysunek zlozeniowy / lista czesci - 67812

PDF roboczy wygenerowany automatycznie z folderu: 67812

Zrodla w folderze: DOC/DOCX: 2, PDF: 2, obrazy: 2. Oryginalne pliki robocze pozostaja w archiwum/Drive; ta wersja ujednolica dane do aplikacji.

Poz.	Indeks SAP	Nazwa PL	Nazwa EN
1	Z67812	Śruba	Screw
2	Z67812	Pokrywa obudowy przekładni	Gear case cover
3	Z67812	Łożysko olejowe	Oil bearing
4	Z67812	Podkładka	Washer
5	Z67812	Koło ślimakowe	Worm wheel
6	Z67812	Pierścień "C"	"C" ring
7	Z67812	Wał przekładni	Center gear shaft
8	Z67812	Śruba	Screw
9	Z67812	Obudowa przekładni	Gear box
10	Z67812	Silnik z wentylatorem	Motor (fan)
11	Z67812	Koło przekładniowe duże	Ring gear
12	Z67812	Śruba	Screw
13	Z67812	Podkładka	Washer
14	Z67812	Bolec ustalający	Pin
15	Z67812	Koło przekładniowe małe	Sun gear 19 teeth
16	Z67812	Koło zębate planetarne	Planetary gear
17	Z67812	Podkładka sprężynowa	Spring washer
18	Z67812	Wałek koła planetarnego	Planetary shaft
19	Z67812	Gniazdo	Blend seat
20	Z67812	Podkładka	Linoleum
21	Z67812	Podstawa dolna przekładni	Gear box cover
22	Z67812	Podkładka	Washer
23	Z67812	Sprężyna	Spring
24	Z67812	Wałek WYJŚCIOWY	Output shaft
25	Z67812	Bolec ustalający	Pin
26	Z67812	Łożysko olejowe	Oil bearing
27	Z67812	Podkładka	Washer
28	Z67812	Śruba	Screw
29	Z67812	Pokrywa górna	Top cover
30	Z67812	Ośłona dekoracyjna	Decorative loop
31	Z67812	Korpus górny	Top body
32	Z67812	Śruba	Screw
33	Z67812	Oś zawiasu koprusu	Gemel shaft
34	Z67812	Sprężyna podnosząca	Rise spring
35	Z67812	Korpus dolny	Lower body
36	Z67812	Blokada wałka	B Pin
37	Z67812	Wałek	Raise shaft
38	Z67812	Sprężyna blokująca	Lock spring
39	Z67812	Przycisk	Raise buttom
40	Z67812	Pokrywa przycisku	Decorative buttom
41	Z67812	Płytki PCB	PCB
42	Z67812	Śruba	Screw
43	Z67812	Pokrętko prędkości	Speed knob
44	Z67812	Pokrywa pokrętła	Speed knob B
45	Z67812	Uchwyt mikroprzełącznika	Micro switch support

Poz.	Indeks SAP	Nazwa PL	Nazwa EN
46	Z67812	Mikroprzełącznik	Micro switch
47	Z67812	Ośłona korpusu dolnego	Bottom
48	Z67812	Śruba	Screw
49	Z67812	Gumowa nóżka	Rubber foot
50	Z67812	Śruba	Screw
51	Z67812	Wiązka przewodów	Wire
52	Z67812	Opaska zaciskowa	Tape
53	Z67812	Przewód zasilający	Power line
54	Z67812	Płytką	EVA plate
55	Z67812-55	Face hooks	Z67813-55
56	Z67812	Flower knives	Z67813-5 6
57	Z67812	Górny wspornik trzepaczki	Cover the lantern stick
58	Z67812	Dolny wspornik trzepaczki	Lantern rod under cover
59	Z67812	Śruba	Screw
60	Z67812	Drut trzepaczki A-F	Tightrope ah-fer
61	Z67812	Pokrywa misy	Bowl cover
62	Z67812	Misa	Bowl
1	Z67812-01	Śruba	Screw
2	Z67812-02	Pokrywa obudowy przekładni	Gear case cover
3	Z67812-03	Łożysko olejowe	Oil bearing
4	Z67812-04	Podkładka	Washer
5	Z67812-05	Koło ślimakowe	Worm wheel
6	Z67812-06	Pierścień "C"	"C" ring
7	Z67812-07	Wał przekładni	Center gear shaft
8	Z67812-08	Śruba	Screw
9	Z67812-09	Obudowa przekładni	Gear box
10	Z67812-10	Silnik z wentylatorem	Motor (fan)
11	Z67812-11	Koło przekładniowe duże	Ring gear
12	Z67812-12	Śruba	Screw
13	Z67812-13	Podkładka	Washer
14	Z67812-14	Bolec ustalający	Pin
15	Z67812-15	Koło przekładniowe małe	Sun gear 19 teeth
16	Z67812-16	Koło zębate planetarne	Planetary gear
17	Z67812-17	Podkładka sprężynowa	Spring washer
18	Z67812-18	Wałek koła planetarnego	Planetary shaft
19	Z67812-19	Gniazdo	Blend seat
20	Z67812-20	Podkładka	Linoleum
21	Z67812-21	Podstawa dolna przekładni	Gear box cover
22	Z67812-22	Podkładka	Washer
23	Z67812-23	Sprężyna	Spring
24	Z67812-24	Wałek WYJŚCIOWY	Output shaft
22	Z67812-24A	ZESPÓŁ Wałka WYJŚCIOWEGO	Output shaft ASS.
25	Z67812-25	Bolec ustalający	Pin
26	Z67812-26	Łożysko olejowe	Oil bearing
27	Z67812-27	Podkładka	Washer
28	Z67812-28	Śruba	Screw
29	Z67812-29	Pokrywa górna	Top cover
30	Z67812-30	Ośłona dekoracyjna	Decorative loop
31	Z67812-31	Korpus górny	Top body
32	Z67812-32	Śruba	Screw

Poz.	Indeks SAP	Nazwa PL	Nazwa EN
33	Z67812-33	Oś zawiasu koprusu	Gemel shaft
34	Z67812-34	Sprężyna podnosząca	Rise spring
35	Z67812-35	Korpus dolny	Lower body
36	Z67812-36	Blokada wałka	B Pin
37	Z67812-37	Wałek	Raise shaft
38	Z67812-38	Sprężyna blokująca	Lock spring
39	Z67812-39	Przycisk	Raise buttom
40	Z67812-40	Pokrywa przycisku	Decorative buttom
41	Z67812-41	Płytką PCB	PCB
42	Z67812-42	Śruba	Screw
43	Z67812-43	Pokrętło prędkości	Speed knob
44	Z67812-44	Pokrywa pokrętła	Speed knob B
45	Z67812-45	Uchwyt mikroprzełącznika	Micro switch support
46	Z67812-46	Mikroprzełącznik	Micro switch
47	Z67812-47	Osłona korpusu dolnego	Bottom
48	Z67812-48	Śruba	Screw
49	Z67812-49	Gumowa nóżka	Rubber foot
50	Z67812-50	Śruba	Screw
51	Z67812-51	Wiązka przewodów	Wire
52	Z67812-52	Opaska zaciskowa	Tape
53	Z67812-53	Przewód zasilający	Power line
54	Z67812-54	Płytką	EVA plate
56	Z67812-56	Flower knives	Z67813-56
57	Z67812-57	Górny wspornik trzepaczki	Cover the lantern stick
58	Z67812-58	Dolny wspornik trzepaczki	Lantern rod under cover
59	Z67812-59	Śruba	Screw
60	Z67812-60	Drut trzepaczki A-F	Tightrope ah-fer
57	Z67812-60A	WHISK ASSEMBLY	Z67813-60A
61	Z67812-61	Pokrywa misy	Bowl cover
62	Z67812-62	Misa	Bowl