

Rysunek zlozeniowy / lista czesci - YT-30522

PDF roboczy wygenerowany automatycznie z folderu: YT-30522

Zrodla w folderze: DOC/DOCX: 2, PDF: 2, obrazy: 1. Oryginalne pliki robocze pozostaja w archiwum/Drive; ta wersja ujednolica dane do aplikacji.

Poz.	Indeks SAP	Nazwa PL	Nazwa EN
1	ZY30522-01	POKRYWA GÓRNA	TOP COVER
2	ZY30522-02	OKNO LASERA	OBSERVATION WINDOW
3	ZY30522-03	OBUDOWA	SHELL
4	ZY30522-04	UCHWYT	HANDLE
5	ZY30522-05	POJEMNIK BATERII	BATTERY BOX
6	ZY30522-06	PODSTAWA DOLNA	BOTTOM BASE
7	ZY30522-07	MECHANIZM WEWNĘTRZNY	INTERNAL MOVEMENT
8	ZY30522-08	SILNIK POZIOMUJĄCY OSI X	X-AXIS LEVELING MOTOR
9	ZY30522-09	SILNIK POZIOMUJĄCY OSI Y	Y-AXIS LEVELING MOTOR
10	ZY30522-10	CZUJNIK OSI Y	Y-AXIS SENSOR
11	ZY30522-11	CZUJNIK OSI X	X-AXIS SENSOR
12	ZY30522-12	CZUJNIK OSI Z	Z-AXIS SENSOR
13	ZY30522-13	OSŁONA PODPORY MECHANIZMU	DOWN PLUMB POINT PROTECTION PLATE
14	ZY30522-14	KOLUMNA WSPIERAJĄCA	SUPPORT COLUMN
15	ZY30522-15	PŁYTA GŁÓWNA PCB	MAIN PCB
16	ZY30522-16	PODSTAWA MONTAŻOWA	MOUNTING BASE PLATE
17	ZY30522-17	PODPORA MECHANIZMU	DOWN PLUMB POINT