

Rysunek zlozeniowy / lista czesci - YT-828293, YT-828294, YT-828295

PDF roboczy wygenerowany automatycznie z folderu: YT-828293 YT-828294 YT-828295

Zrodla w folderze: DOC/DOCX: 3, PDF: 0, obrazy: 0. Oryginalne pliki robocze pozostaja w archiwum/Drive; ta wersja ujednolica dane do aplikacji.

Poz.	Indeks SAP	Nazwa PL	Nazwa EN
1	Y828294	KOŁNIERZ ZEWNĘTRZNY	OUTER FLANGE
2	Y828294	KOŁNIERZ WEWNĘTRZNY	INNER FLANGE
3	Y828294	OSŁONA	GUARD
4	Y828294	ŚRUBA	M4*14 SCREW
5	Y828294	OSŁONA PRZEKŁADNI	GEAR BOX COVER
6	Y828294	ŁOŻYSKO 6201	6201 BEARING
7	Y828294	PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY	RETAINING RING
8	Y828294	WRZECIONO	PIVOT
9	Y828294	PODKŁADKA	WASHER
10	Y828294	KOŁO ZĘBATE DUŻE	GEAR
11	Y828294	ŁOZYSKO IGIEŁKOWE	NEEDLE BEARING
12	Y828294	ŚRUBA	ST4*20 SCREW
13	Y828294	PRZYCISK BLOKADY	LOCK BUTTON
14	Y828294	SPRĘŻYNA	LOCK BUTTON SPRING
15	Y828294	TRZPIEŃ BLOKADY	LOCK PIN
16	Y828294	OBUDOWA PRZEKŁADNI	GEAR BOX
17	Y828294	NAKRĘTKA	M6 NUT
18	Y828294	PODKŁADKA	SPRING WASHER
19	Y828294	KOŁO ZĘBATE MAŁE	PINION
20	Y828294	ŁOŻYSKO 608	608 BEARING
21	Y828294	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY	SEAL RING
22	Y828294	PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY	RETAINING RING
23	Y828294	WIRNIK	ARMATURE
24	Y828294	ŁOŻYSKO 607	607 BEARING
25	Y828294	STOJAN	STATOR
26	Y828294	PRZYCISK WŁĄCZNIKA	SWITCH BUTTON
27	Y828294	CIĘGNO	SWITCH LEVER
28	Y828294	OBUDOWA PRAWA	RIGHT MOTOR HOUSE
29	Y828294	OSŁONA	FUNCTION KEY PANEL
30	Y828294	OSŁONA PRAWA	RIGHT DUST COVER
31	Y828294	ŚRUBA	ST3*10 SCREW
32	Y828294	WŁĄCZNIK	SWITCH
33	Y828294	STEROWNIK	CONTROLLER
34	Y828294	GNIAZDO AKUMULATORA	SOCKET
35	Y828294	OSŁONA LEWA	LEFT DUST COVER
36	Y828294	OBUDOWA LEWA	LEF MOTOR HOUSE
37	Y828294	UCHWYT DODATKOWY	M8 SIDE HANDLE
38	Y828294	PRZEWÓD	WIRE
39	Y828294	KLUCZ	SPANNER
40	Y828294	NAKLEJKA	SPEED LABLE
41	Y828294	TRZPIEŃ GUMOWY	RUBBER COLUMN
1	ZY82844	AKUMULATOR 18V LI-ION 4,0 A h	AKUMULATOR 18V 4Ah
42	ZY828463	AKUMULATOR 18V LI-ION 4,0 A h	AKUMULATOR 18V 4Ah