INF-05.14 / scheda sostituibile

Uso quotidiano e diagnosi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazioni e client. I quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U sono C1 sul Vito (8 GB), C2 in cucina (8 GB), C3 in camera (16 GB) e C4 in salone (16 GB). Le capacità SSD non sono censite individualmente. C3/C4 affiancano il client Linux con host Proxmox e guest di riserva selezionati; C1 resta autonomo e fuori dal cluster. MP3 Acer ospita Windows e Sunshine; i client Moonlight raggiungono quella sessione con account autorizzati. Il laboratorio usa MP3 e le postazioni Wyse. MP1 è il MacBook M5 personale a casa, con utente lavoro separato.

Profilo e procedura di stanza

Routine della postazione

Per i servizi locali aprire l’app. Per Windows verificare disponibilità di M3 e della VM, poi aprire Moonlight. Collegare le periferiche necessarie; acquisire solo l’USB speciale. A fine uso espellere i dischi, rilasciare l’USB e chiudere lo stream; lo spegnimento di Windows è una scelta separata.

Sintomo	Controllo / azione
Homepage non apre	Verificare rete e DNS; provare l’indirizzo diretto. Se manca solo il nome, correggere DNS senza modificare il servizio.
Chat aperta, IA non risponde	Controllare M3 e backend del modello, poi rete e interfaccia M2. La pagina disponibile non prova il calcolo disponibile.
Moonlight non trova Windows	Verificare boot VM, Sunshine e firewall TCP/UDP; aggiungere indirizzo manualmente tra segmenti.
Schermo nero	Provare Desktop non protetto; controllare display, cattura e GPU. Se riguarda solo Sky/OTT può dipendere da protezione del contenuto.
Scatti / ritardo	Leggere statistiche; distinguere rete, decoder e host. Ridurre profilo, provare Ethernet, controllare carico IA/CPU.
Controller doppio / USB assente	Verificare inoltro Moonlight, proprietario USB e driver Windows. Evitare doppio percorso per lo stesso controller.
Film ricodificato / audio errato	Controllare formato, sottotitoli, client e capacità audio. Provare app nativa e file compatibile prima di cambiare server.
USB non si riprende	Rilasciare nel client USB, verificare server stanza/rete, riacquisire. Prima di scollegare storage espellere in Windows.

Annotare sintomo, stanza, ora, profilo e variazione che ha risolto. Per guasti preboot o accesso fisico alla macchina usare la sala server come stabilito. Non trattare un riavvio generale come prima diagnosi di ogni problema.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-05.14

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.