INF-09.01 / scheda sostituibile

Glossario A-L

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per glossario a-l. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

Termine	Significato nel manuale
ACL	Permessi su file oppure regole di accesso; il contesto indica quale.
ARC	Cache RAM di ZFS: migliora letture, non sostituisce una copia del dato.
Backup	Copia recuperabile con procedura e componenti necessari; distinta da ridondanza e sync.
Bind mount	Percorso dell'host reso disponibile a un container; non incluso automaticamente nel suo backup.
Bridge	Collegamento di rete virtuale fra NIC/VM e rete del nodo.
Codec	Formato di codifica del video o audio; decoder ed encoder hanno capacità distinte.
Container / CT	Ambiente Linux che condivide il kernel host, con sistema e limiti propri.
Dataset	Unità ZFS con proprietà, quota e snapshot; può avere figli.
DHCP	Assegna parametri di rete al client; prenotazione lega l'indirizzo all'identità.
Direct play	Riproduzione del file senza ricodificarne il contenuto.
DNS	Traduce nomi in indirizzi; non autorizza l'accesso al servizio.
ECC	Memoria con capacità di rilevare/correggere errori secondo piattaforma; non un backup.
EDID	Informazioni display lette dalla sorgente per modalità video supportate.
HBA	Controller che presenta i dischi all'host; modalità IT nel progetto M2.
HEVC / H.264	Codec video; HEVC Main10 serve per specifici profili a 10 bit.
IOMMU / VT-d	Isolamento e assegnazione dispositivi per passthrough; gruppi e reset si verificano.
LAN / localhost	Rete locale / solo il sistema stesso; una porta loopback non è un ingresso LAN.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-09.01

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.