REV4-VNET / scheda sostituibile

Rete mobile: bordo, casa e cloud

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Una rete propria del veicolo

Il Vito dispone di modem LTE e SIM dedicati. Modello, piano dati e collocazione: n.d. nel registro tecnico; la SIM ho. prevista per casa non viene trasferita implicitamente al mezzo. Il collegamento mobile serve il lavoro interattivo, l'accesso ai servizi autorizzati e la consegna dei dati raccolti. "Sempre attivo" descrive un obiettivo di disponibilità, non una connessione garantita in ogni luogo.

La rete locale di bordo deve restare utilizzabile senza Internet. C1, dashboard e dispositivi del camper devono poter comunicare attraverso percorsi locali verificati. Eventuali ospiti ricevono un accesso separato dalla gestione e dalla diagnostica, se l'apparato scelto lo consente; la separazione non viene attribuita a un modem ancora non selezionato.

Accesso ai servizi domestici

Il percorso candidato è un collegamento privato avviato dal veicolo verso i servizi necessari. L'accesso viene limitato per identità e destinazione: documenti, applicazioni o acquisizione della telemetria non richiedono un ponte indiscriminato verso tutta la LAN domestica. L'eventuale presenza di CGNAT e il metodo di attraversamento vanno verificati con le SIM reali. Il mezzo resta fuori da Corosync, dal qdevice e da ogni voto del cluster.

La maggiore potenza disponibile in casa apre servizi utili: elaborazioni documentali su M3, archivi su M2 e raccolta dello stato nel monitoraggio. La disponibilità del calcolo non diventa una condizione per compilare una bozza o consultare un manuale. Se M3 è spento, l'utente può scegliere la coda o richiedere l'accensione secondo la politica domestica.

Traffico e priorità

La configurazione distingue attività interattive, documenti operativi e trasferimenti voluminosi. Voce, agenda e piccoli aggiornamenti hanno precedenza durante il lavoro. Foto numerose, media e copie estese attendono una connessione adatta, salvo scelta esplicita. Soglie e limiti dipendono dal piano del veicolo: i valori già per la SIM domestica non si applicano automaticamente.

Il trasferimento di dati veicolo tramite collegamento privato è una possibilità documentata da MeatPi, con la destinazione effettiva. L'integrazione Home Assistant conserva anche informazioni sull'anzianità delle letture; il monitoraggio deve presentarle correttamente. Dati WiCAN e Home Assistant.

Osservabilità mobile

Il quadro di casa mostra ultima comunicazione, stato e disponibilità del percorso. Un Vito non raggiungibile può essere parcheggiato, spento o fuori copertura: non genera automaticamente lo stesso allarme di un server domestico fermo. La verifica utile separa rete locale, modem, collegamento privato e applicazione. Il controllo remoto non sostituisce il funzionamento locale e non certifica che una misura del camper sia recente.

Collegamenti: REV4-VSYNC per la consegna dei dati, REV4-VENE per le politiche di alimentazione e REV4-VTEST per i collaudi di disconnessione.

REV4-VITO · REV4-ROAD · REV4-HOME

Verso di riserva · REV4-VNET

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.