

32 位 微控制器

HC32F146/HC32M140 系列的 CSV

适用对象

| 但川川刻 | | |
|----------|--------------|--|
| 系列 | 产品型号 | |
| HC32F146 | HC32F146F8TA | |
| | HC32F146J8UA | |
| | HC32F146J8TA | |
| | HC32F146KATA | |
| | | |
| HC32M140 | HC32M140F8TA | |
| | HC32M140J8UA | |
| | HC32M140J8TA | |
| | HC32M140KATA | |
| | | |
| | | |



目 录

| 1 | 摘要 | 3 |
|---|-----------------------------|----|
| | HC32F146 / HC32M140 系列的 CSV | |
| | 2.1 简介 | |
| | 2.2 说明 | 3 |
| | 2.2.1 功能介绍 | 3 |
| | 2.2.2 工作流程介绍 | |
| | 2.2.3 寄存器介绍 | 7 |
| 3 | 样例代码 | 8 |
| | 3.1 代码介绍 | 8 |
| | 3.2 代码运行 | 9 |
| 4 | 总结 | 11 |
| | 版本信息 | |



1 摘要

本篇应用笔记主要介绍如何使用 HC32F146 / HC32M140 系列芯片的时钟监视器 (CSV)。

2 HC32F146 / HC32M140 系列的 CSV

2.1 简介

HC32F146/HC32M140内部具有时钟监测单元,可以根据内部 RC 振荡器生成的时钟来监视外部时钟的异常,具有当检测出外部振荡时钟故障(时钟停止)时,产生复位,当检测出外部频率异常时,产生中断或者复位。

2.2 说明

2.2.1 功能介绍

时钟监视器包括以下两类功能:

1) 时钟失效检测(CFD)功能

此功能检测外部高速时钟(HSXT)和外部低速时钟(LSXT)。当一定时间内(不可配置)加测不到 HSXT 或者 LSXT 的上升沿时,则认为时钟已经失效,此时产生系统复位。

2) 时钟平率异常检测(AFD)功能

此功能检测外部高速时钟(HSXT)。当 HSXT 的实际频率超出设定的范围后,产生系统复位或中断(可以由寄存器选择)。

应用笔记 Page 3 of 12




2.2.2 工作流程介绍

1) 时钟失效检测


在一定的时间内,如果被检测时钟没有上升沿,则认为该时钟已经失效,此时产生系统复位(亦称 CFD 复位)。

外部高速时钟失效举例如下图所示:



当外部高速时钟停止正当的时间达到32个HICR时钟后,产生CFD复位或者中断。

时钟失效检测功能在 standby 模式下的状态如下:



在 standby 模式下,HSXT 和 LICR 都停止振荡,同时 CFD 功能也会自动停止,退出 standby 后,HSXT 和 HICR 开始震荡并启动时钟振荡等待技术,等待稳定结束后,CFD 功能打开。


应用笔记 Page 4 of 12



2) 异常频率检测

i. 工作原理

时钟异常检测的对象是外部高速时钟,以外部高速时钟为计数时钟,计算内部高速 RC 分频时钟的两个上升沿。如果计数值超出设定的范围,则认为被检测时钟频率异常,此时产生系统中断或者复位。产生的复位称为 AFD 复位,产生的中断称为 AFD 中断。工作原理图如下:



注意:

- HSXT 在一个计数周期内的计数值与 HICR 精度有关。因此,设置频率检测窗口 寄存器时需考虑 HICR 的精度(参考数据手册)。

计算方法如下:

一个计数周期内的计数值表达式:

计数值 =
$$\frac{1}{HICR分频时钟频率 \times (1 \pm \frac{HICR特度}{100})} \times HSXT频率$$

根据以上公式,可以得到计数值的上限 B 和下限 A。

设置频率检测窗口寄存器时,窗口下限应比A小,窗口上限应比B大。

计算举例:

假设 HSXT 频率是 4MHz, HICR 频率是 4MHz, HICR 精度为±2%, 计数周期为 1024 分频(寄存器 FCM_CTL 的 AFDCC 默认值)。

计数值 A =
$$\frac{1}{\frac{4 \times 10^6}{1024} \times (1 + \frac{2}{100})} \times 4 \times 10^6 \approx 1004$$


计数值 B = $\frac{1}{\frac{4 \times 10^6}{1024} \times (1 - \frac{2}{100})} \times 4 \times 10^6 \approx 1045$



如果平率检测的范围是5%,则窗口值应设为:

窗口下限 = 1004 × (1-5%) = 953.8 窗口上限 = 1045 × (1+5%) = 1097.25

ii. 设置步骤



应用笔记 Page 6 of 12



2.2.3 寄存器介绍

- 1) FCM_CTL 时钟监视器控制寄存器 时钟监视器通用功能设置使能或者关闭。
- FCM_STR 时钟监视器状态寄存器
 可读取相关标志位,进行判断时钟是否失效。
- 3) AFDWH_CTL 频率检测窗口上限设置寄存器设置检测窗口的上限值。
- 4) AFDWL_CTL 频率检测窗口下限设置寄存器 设置检测窗口的下限值。
- 5) AFDC_CTL 频率检测计数值寄存器 可以读取当前 AFD 的计数值。

应用笔记 Page 7 of 12



3 样例代码

3.1 代码介绍

用户可根据上述的工作流程编写自己的代码来学习验证该模块,也可以直接通过华大半导体的网站下载到设备驱动库(Device Driver Library, DDL)的样例代码并使用其中的 CLK 的 Example 进行验证。

本文档中以 AFD 产生复位为例进行说明。

1) 定义 LVD 配置结构体:

```
stc_clk_csv_config_t stcCsvCfg;;
```

2) 配置时钟检测相关寄存器参数:

```
/* Initialize csv configuration structure */
stcCsvCfg.enAfdDiv = ClkAfdDiv1024;
stcCsvCfg.bAfdResetEn = TRUE;
stcCsvCfg.bAfdEn = TRUE;
```

3) 设置检测窗口上限值和下限值:

```
Clk_SetAfdWindow(1024 - 100, 1024 + 100); /* normal window */
```

4) 初始化配置:

```
Clk_CsvInit(&stcCsvCfg)
```

应用笔记 Page 8 of 12




3.2 代码运行

用户可以通过华大半导体的网站下载到 CLK 的样例代码,并配合评估用板(SK-HC32F146-64L V10)运行相关代码学习使用 CLK 模块。

以下部分主要介绍如何在评估板上运行 CLK 样例代码并观察结果:

- 一 确认安装正确的 IAR(或 Keil,此处使用 IAR 做样例说明,Keil 中操作方法类似)工具 (请从华大半导体完整下载相应的安装包,并参考用户手册进行安装)。
- 一 从华大半导体网站下载 CLK 样例代码。
- 下载并运行样例代码:
- 1) 打开 CLK-> clk_afd_reset 项目,并打开'main.c'如下视图:




- 2) 点击 重新编译链接整个项目。
- 3) 点击 将代码下载到评估板上。


应用笔记 Page 9 of 12



4) 可以看见类似如下的视图:



5) 当发生复位后程序会进入如图所示断点的代码中运行:



6) 点击 运行, 拔掉晶振, 会发现程序进入上图的位置中去。

应用笔记 Page 10 of 12



- 7) 运行完毕后可以关闭项目文件。
- 8) 用户亦可通过修改代码中 CLK 的相关配置参数或初始化数据来进一步学习 CLK 模块的功能。

4 总结

以上章节简要介绍了 HC32F146 / HC32M140 系列的时钟检测功能,并详细说明了时钟监测模块的寄存器及操作流程,并且演示了如何使用 CSV,在实际开发中用户可以根据自己的需要配置和使用 CSV。

应用笔记 Page 11 of 12



5 版本信息

| 日期 | 版本 | 修改记录 |
|------------|--------|--------------------|
| 2017-11-23 | Rev1.0 | 时钟监控器 CSV 应用笔记初版发布 |
| | | |
| | | |



如果您在购买与使用过程中有任何意见或建议,请随时与我们联系。

Email: mcu@hdsc.com.cn

网址: www.hdsc.com.cn

通信地址:上海市张江高科园区碧波路 572 弄 39 号

邮编: 201203



应用笔记 Page 12 of 12