

32 位微控制器

HC32M140 系列的 TIMER4 计数器

适用对象

~C/13/13 30		
系列	产品型号	
HC32M140	HC32M140F8TA	
	HC32M140J8UA	
	HC32M140J8TA	
	HC32M140KATA	



目 录

1	摘要	3
2	简介	3
	HC32M140 的 TIMER4 计数器	
	3.1 简介	4
	3.2 说明	4
	3.2.1 计数器功能介绍	4
	3.2.2 寄存器介绍	5
	3.2.3 工作流程介绍	6
4	样例代码	7
	4.1 代码介绍	7
	4.2 代码运行	9
5	总结	10
6	版本信息	11



1 摘要

本篇应用笔记主要介绍 HC32M140 系列的电机控制计数器(TIMER4)的计数器单元(CNT),并简要说明通过计数器单元如何产生峰值检测中断。

2 简介

HC32M140 系列的 TIMER4 包含计数器(CNT)、比较输出模块(OCO)、ADC 启动触发单元(ADCT)和电机控制紧急输入(EMI)四个模块。TIMER4 包含 1 个计数器单元。

应用笔记 Page 3 of 11



3 HC32M140 的 TIMER4 计数器

3.1 简介

计数器作为 TIMER4 的各个功能模块的动作基准计数值。由时钟预分频器,16 位三角波/锯齿波计数器,周期设定寄存器和中断屏蔽计数器和控制单元构成。

3.2 说明


3.2.1 计数器功能介绍

计数器(CNT)时钟预分频器对外设时钟(PCLK1)信号进行分频,产生 16 位递增/递减计数器的操作时钟。当计数器(CNT)的计数值为 0x0000 时,过零检测标志(CCSR.IRQZF)位置"1";当计数器(CNT)计数到峰值 (=CPSR)时,峰值检测标志(CCSR.ICLR)位置"1"。可设置是否将该中断信号输出到 CPU。也可设置中断屏蔽计数器将希望输出的中断(CCSR.IRQZF)和(CCSR.ICLR)标志数减少。

计数器 (CNT) 可设置两种工作模式: 锯齿波模式和三角波模式。两种模式计数周期如下表 所示:

工作模式	计数器周期
锯齿波计数模式	(CPSR+1)×计数时钟周期
三角波计数模式	CPSR×2×计数时钟周期


计数器(CNT)设置为锯齿波模式,操作示例如下:



应用笔记 Page 4 of 11



计数器(CNT)设置为三角波模式,操作示例如下:



3.2.2 寄存器介绍

计数器(CNT)模块的寄存器如下表所示,若需了解具体细节,请参考用户手册:


寄存器简称	寄存器功能
CCSR	计数器控制状态寄存器
CIMR	计数器中断屏蔽寄存器
CPSR	计数器周期配置寄存器
CISR	计数器初始值设定寄存器

应用笔记 Page 5 of 11



3.2.3 工作流程介绍

样例代码中计数器(CNT)操作流程如下图所示:



应用笔记 Page 6 of 11



4 样例代码

4.1 代码介绍

用户可以根据上述的工作流程编写自己的代码来学习验证该模块,也可以直接通过华大半导体的网站下载到 HC32M140 系列 MCU 的设备驱动库(Device Driver Library,DDL)来体验TIMER4 计数器功能模式。

以下部分主要基于 DDL 的 TIMER4 计数器(CNT)模块样例 cnt_peak_int 代码,简要介绍计数器(CNT)的使用方法:

1) 初始化 LED I/O 引脚:

```
/* Initialize I/O */
Led_Init();
```

2) 初始化计时器(CNT)中断:

```
/* Initialize CNT irq configuration structure */
stcIrqEn.bCntPeakMatchIrq = TRUE;
stcIrqEn.bCntZeroMatchIrq = FALSE;
stcIrqCb.pfnCntPeakIrqCb = PeakMatchIrqCb;
stcIrqCb.pfnCntZeroIrqCb = NULL;
```

3) 初始化计时器(CNT):

```
/* Initialize CNT configuration structure */
stcCntConfig.enCntClockDiv = CntPclkDiv8; /* CNT clock divide */
stcCntConfig.enCntMode = UpCnt;
stcCntConfig.enCntClock = CntClockPclk;
stcCntConfig.u8ZeroIntMsk = 0;
stcCntConfig.u8PeakIntMsk = 0;
stcCntConfig.bEnBuffer = FALSE;
stcCntConfig.pstcIrqEn = &stcIrqEn;
stcCntConfig.pstcIrqCb = &stcIrqCb;
stcCntConfig.bTouchNvic = TRUE;
Timer4_Cnt_Init(&stcCntConfig); /* Initialize CNT */
```

4) 设置计数器(CNT)峰值周期:

```
Timer4_Cnt_SetCycleVal(CNT_CYCLE_VAL); /* Set CNT cycle value */
```

5) 启动计数器(CNT)计数:

```
Timer4_Cnt_Start(CntStartFromZeroValue); /* Start CNT */
```

应用笔记 Page 7 of 11



6) 计数器(CNT)峰值检测中断回调函数如下,回调函数实现功能:对峰值检测中断进行 计数,若计数值为奇数,点亮 LED 灯,否则熄灭 LED 灯。

应用笔记 Page 8 of 11




4.2 代码运行

用户可以通过华大半导体的网站下载到 DDL 的样例代码(cnt_peak_int、cnt_zero_int、cnt_up_down_mode),并配合评估用板(比如'SK-HC32M140-64L V10')运行相关代码学习使用计数器模块。

以下部分主要介绍如何在'SK-HC32 M140-64L V10'评估板上,通过 IAR EWARM 编译、运行 cnt peak int 样例代码并观察结果:

- 一 确认安装正确的 IAR EWARM v7.7 工具(请从 IAR 官方网站下载相应的安装包,并参考用户手册进行安装)。
- 获取'SK-HC32M140-64L V10'评估板。
- 一 从华大半导体网站下载 HC32M140 DDL 代码。
- 一下载并运行 timer4\cnt peak int\中的项目文件:
- 1) 打开 cnt_peak_int\项目,并打开'main.c'如下视图:



- 2) 点击 單新编译整个项目;
- 3) 点击 ▶ 将代码下载到评估板上,全速运行;

应用笔记 Page 9 of 11



4) 观察测试板, LED3 闪烁。

5 总结

以上章节简要介绍 HC32M140 系列的计数器(CNT)寄存器、功能模式。演示了如何操作计时器样例代码,在开发中用户可以根据自己的实际需要使用计数器(CNT)模块。

应用笔记 Page 10 of 11



6 版本信息

日期	版本	修改记录
2017-11-23	Rev1.0	TIMER4 计数器应用笔记初版发布, 仅支持 HC32M140 系列。



如果您在购买与使用过程中有任何意见或建议,请随时与我们联系。

Email: mcu@hdsc.com.cn

网址: www.hdsc.com.cn

通信地址: 上海市张江高科园区碧波路 572 弄 39 号

邮编: 201203



应用笔记 Page 11 of 11