

# 32 位微控制器

# HC32L130 / HC32L136 / HC32F030 系列 的时钟控制模块

#### 适用对象

(日) (1) (1) (2)		
系列	产品型号	
HC32L130	HC32L130E8PA	
	HC32L130F8UA	
	HC32L130J8TA	
HC32L136	HC32L136J8TA	
	HC32L136K8TA	
HC32F030	HC32F030E8PA	
	HC32F030F8UA	
	HC32F030F8TA	
	HC32F030J8TA	
	HC32F030K8TA	



# 目 录

1	摘要			
2		介绍		
3				
		时钟树示意图		
	3.2	时钟源介绍	. 4	
	3.3	系统时钟源的开启	. 5	
	3.4	时钟源的切换	. 6	
	3.5	RCH 频率切换	. 8	
	3.6	时钟分频控制		
	3.7	外设时钟的控制	. 8	
4	参考样例及驱动		. 9	
5				
6	其他信息			
7	版本信息 & 联系方式1			



# 1 摘要

本篇应用笔记主要介绍 HC32L130 / HC32L136 / HC32F030 系列的时钟控制模块。

本篇应用笔记主要包括:

- 系统时钟模块介绍
- 时钟源的开启
- 时钟源的切换
- RCH 频率切换
- 时钟的分频控制
- 外设时钟的控制

#### 注意:

一本应用笔记为 HC32L130 / HC32L136 / HC32F030 系列的应用补充材料,不能代替用户手册,具体功能及寄存器的操作等相关事项请以用户手册为准。

# 2 功能介绍

时钟控制模块可以配置不同的时钟源作为系统时钟、可以配置不同的系统时钟分频、可以启动或禁用外设时钟,另外为了确保高精度,内部时钟都具有校准功能。

应用笔记 Page 3 of 10



# 3 时钟控制模块

#### 3.1 时钟树示意图

示意图描述了从时钟源到 System CLK、HCLK、PCLK 的连接、分频关系及相关的配置寄存器。参照示意图,可快速熟悉时钟控制模块。

#### 注意:

#### — HC32F030 系列不支持 LPtimer、LPUART 和 RTC。




图 1. 系统时钟树

### 3.2 时钟源介绍

时钟源是 MCU 内部时钟和外部时钟的总称。本系列芯片时钟源包括以下类型:

- 系统时钟
  - 一 外部低速时钟(XTL): 外接 32.768K 晶振
  - 一 外部高速时钟(XTH): 可根据实际需求外接 4M~32M 晶振
  - 一 内部高速 RC 时钟(RCH): 默认系统时钟,可用于系统快速启动及快速唤醒

应用笔记 Page 4 of 10



- 一 内部低速 RC 时钟(RCL): 可用于低速、低精度应用场景
- 一 内部锁相环时钟(PLL): PLL 可选 RCH、XTH 作为时钟源,支持 4M~48M 时钟输出注: XTL 和 XTH/PLL 还可以分别配置为通过 PC14 和 PD00/PD00 端口由外部时钟源输入。
- 其它时钟
  - 一 内部低速时钟(IRC10K): 提供给 WDT 及 Clock Trim 模块使用
  - 一 内部低速时钟(IRC150K): 用于内部去抖,提供给 VC、LVD 模块使用

#### 3.3 系统时钟源的开启

系统时钟源的打开步骤如下:

- 1. 根据所选时钟设置稳定时间:
  - RCL: 配置 RCL\_CR.STARTUP
  - XTH: 配置 XTH\_CR.STARTUP
  - XTL: 配置 XTL\_CR.STARTUP
  - PLL: 配置 PLL\_CR.STARTUP
- 2. 如选择外部时钟,根据所选时钟设置对应时钟的 IO 为模拟输入:
  - XTH: 设置 PDADS.PD00 与 PDADS.PD01
  - XTL: 设置 PCADS.PC14 与 PCADS.PC15
- 3. 如选择外部时钟,根据所选时钟设置驱动能力:
  - XTH: 配置 XTH\_CR.DRIVER
  - XTL: 配置 XTL\_CR.DRIVER
- 4. 如选择内部时钟, 需要加载 TRIM 值:
  - RCH: 配置 RCH\_CR.TRIM
  - RCL: 配置 RCL\_CR.TRIM
- 5. 如选择 PLL 时钟,需要配置 PLL 参数:
  - 一 输入频率范围: 配置 PLL\_CR.FRSEL

应用笔记 Page 5 of 10



- 一 倍频系数:配置 PLL\_CR.DIVN
- 一输出频率范围:配置 PLL\_CR.FOSC
- 一 输入时钟选择: 配置 PLL\_CR.REFSEL
- 注: 在选择输入时钟时, 必须首先按照系统时钟源开启流程配置并使能所选择的时钟源。
- 6. 使能所选的时钟:
  - RCH: 设置 SYSCTRL0.RCH\_EN
  - RCL: 设置 SYSCTRL0.RCL\_EN
  - XTH: 设置 SYSCTRL0.XTH\_EN
  - XTL: 设置 SYSCTRL0.XTL\_EN
  - PLL: 设置 SYSCTRL0.PLL EN
- 7. 等待所选的时钟源稳定:
  - RCH: 等待 RCH CR.STABLE 稳定
  - RCL: 等待 RCL\_CR.STABLE 稳定
  - XTH: 等待 XTH\_CR.STABLE 稳定
  - XTL: 等待 XTL\_CR.STABLE 稳定
  - PLL: 等待 PLL CR.STABLE 稳定

#### 3.4 时钟源的切换

时钟源的切换步骤如下:

- 1. 如果目标时钟或当前时钟频率高于 24MHz,设置 FLASH 读等待周期:
  - 设置 FLASH\_CR.WAIT
- 2. 打开目标时钟源(参考: 3.3 系统时钟源的开启)
- 3. 切换时钟:
  - 配置 SYSCTRL0.CLK\_SW5\_SEL;
- 4. 根据需要选择是否关闭其他不再使用的时钟源:

应用笔记 Page 6 of 10



- RCH: 清除 SYSCTRL0.RCH\_EN
- RCL: 清除 SYSCTRL0.RCL\_EN
- XTH: 清除 SYSCTRL0.XTH\_EN
- XTL: 清除 SYSCTRL0.XTL\_EN
- PLL: 清除 SYSCTRL0.PLL\_EN

#### 注意:

一 时钟源的切换必须注意:时钟切换之前,需要根据当前时钟和目标时钟最大频率值来判断是否增加 FLASH 读等待周期;时钟切换成功之后,可根据切换后的时钟频率值设置或清除 FLASH 读等待周期。

应用笔记 Page 7 of 10



#### 3.5 RCH 频率切换

如果需要在RCH各个频率段进行切换,推荐遵循以下流程:

- 1. 将系统时钟源切换至 RCL;
- 2. 根据目标 RCH 的频率,加载更新 RCH\_CR.TRIM 值;
- 3. 将系统时钟源切换为 RCH。

#### 3.6 时钟分频控制

实际应用中,可根据需要选择任一种时钟源作为系统时钟。系统时钟经过分频可作为 CPU 工作时钟(HCLK),HCLK 再分频可得到外设时钟(PCLK)。

当选定一种时钟源作为系统时钟时,可根据实际需求得到合适的时钟,时钟分频的配置参考步骤如下:

- 1. 配置 HCLK 分频系数:
  - 配置 SYSCTRLO.HCLK PRS
- 2. 配置 PCLK 分频系数:
  - 配置 SYSCTRL0.PCLK PRS

#### 3.7 外设时钟的控制

本系列外设时钟源有门控设置,只有打开门控设置,相应外设才能进行配置和工作。除一些基本的外设默认打开外,大部分外设上电默认都处于关闭状态。启用外设前,需使能相应外设的时钟开关。

打开外设模块的时钟,需使能 PERI\_CLKEN 对应模块的控制位;

关闭外设模块的时钟,需清除 PERI\_CLKEN 对应模块的控制位。

注: (超)低功耗模式下,可根据需要适时关闭暂不使用的模块时钟,减小功耗。

应用笔记 Page 8 of 10



# 4 参考样例及驱动

通过上述介绍,配合 HC32L130 / HC32L136 / HC32F030 系列的用户手册,我们对本系列 MCU 的时钟控制模块功能及操作方法有了进一步的掌握。

华大半导体(HDSC)官方同时提供了该模块的应用样例及驱动库,用户可通过打开样例的 工程进一步直观地熟悉该模块以及驱动库的应用,在实际开发中也可以直接参考样例和使用 驱动库来快速实现对该模块的操作。

- ▶ 样例参考: ~/HC32L130\_DDL/example/sysctrl
- ➤ 驱动库参考: ~/HC32L130 DDL/driver/.../ sysctrl

# 5 总结

以上章节简要介绍了 HC32L130 / HC32L136 / HC32F030 系列的时钟控制模块基本功能,详细说明了时钟模块的各个功能及操作步骤。用户在实际的应用开发过程中,如果需要更深一步了解该模块的使用方法及操作事项,应以相应的用户手册为准。本章中提到的样例及驱动库,既可以作为用户进一步的实验与学习,也可以在实际开发中直接应用。

# 6 其他信息

技术支持信息: www.hdsc.com.cn

应用笔记 Page 9 of 10



# 7 版本信息 & 联系方式

日期	版本	修改记录
2018/09/03	Rev1.0	初版发布



如果您在购买与使用过程中有任何意见或建议,请随时与我们联系。

Email: mcu@hdsc.com.cn

网址: www.hdsc.com.cn

通信地址: 上海市张江高科园区碧波路 572 弄 39 号

邮编: 201203



应用笔记 AN0060001C