

32 位 微控制器

HC32F146/HC32M140 系列的

计时计数器(CC)

适用对象

日/11/11 3/4		
系列	产品型号	
HC32F146	HC32F146F8TA	
	HC32F146J8UA	
	HC32F146J8TA	
	HC32F146KATA	
HC32M140	HC32M140F8TA	
	HC32M140J8UA	
	HC32M140J8TA	
	HC32M140KATA	



目 录

	J
	3
F146 / HC32M140 系列的计时计数器	3
育介	3
兑明	3
3.2.1 特征介绍	3
3.2.2 工作流程介绍	4
3.2.3 设置步骤	5
3.2.4 寄存器介绍	6
弋码	7
弋码介绍	7
弋码运行	8
	9
言息	.0
37 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	F146 / HC32M140 系列的计时计数器 5介 5月 5月



1 摘要

本篇应用笔记主要介绍如何使用 HC32F146 / HC32M140 系列芯片的计时计数器(CC)。

2 简介

什么是计时计数器?

计时计数器是用计数器实现的计时器。

3 HC32F146 / HC32M140 系列的计时计数器

3.1 简介

HC32F146 / HC32M140 的计时计数器是采用 6 位递减计数器实现的计时器,当计数器从指定值递减计数到下溢时产生中断。

3.2 说明

3.2.1 特征介绍

HC32F146/HC32M140 计时计数器具有以下几个特征:

- 1) 计时计数器的时钟源支持选择外部高速时钟、外部低速时钟、内部高速 RC 时钟、内部低速 RC 时钟。
- 2) 对时钟源进行预分频,作为6位递减计数器的计数时钟。
- 3) 6 位递减计数器的计数值支持 0~63, 计数器从设置值开始计数, 下溢时产生中断。

应用笔记 Page 3 of 10



3.2.2 工作流程介绍

1) 时钟预分频器

设置 CKSEL 选择输入时钟,通过设置 CKEN 为"1"使能预分频时钟输出。若在预分频器操作时切换时钟源,应确保先停止分频输出。




图 1 预分频器的操作说明

2) 计时计数器

设置计数时钟选择位 CCS[1:0],选择计数时钟,设置 6 位递减计数器的计数重载值,使能 CNTEN 位"1"开始计数,当 6 位递减计数器下溢时,产生中断。





图 2 计时计数器操作说明

应用笔记 Page 4 of 10



3.2.3 设置步骤



应用笔记 Page 5 of 10



3.2.4 寄存器介绍

1) CNTRD 计数值读取寄存器 读取 6 位递减计数器的当前计数值,写无效。

2) CNTRL 计数值重载寄存器 设置 6 位递减计数器的重载值,计数器从该设置值开始计数。

3) CNTC 计时计数器控制寄存器

设置计时计数器使能/停止状态,读取当前工作状态,设置计数时钟,使能/禁止中断请求,查看中断请求标志。

4) CNT_CLK0 预分频寄存器 0 设置计时计数器时钟源,设置预分频时钟输出。

5) CNT_CLK1 预分频寄存器 1

使能时钟分频计数器。

应用笔记 Page 6 of 10



4 样例代码

4.1 代码介绍

用户可根据上述的工作流程编写自己的代码来学习验证该模块,也可以直接通过华大半导体的网站下载到设备驱动库(Device Driver Library, DDL)的样例代码并使用其中的 CC 的 Example 进行验证。

以下部分简要介绍该代码 CC 计时计数器的各个部分。

1) 定义 CC 相关结构体,配置 CC 相关寄存器参数:

```
stc_clk_config_t
                    stcCfg;
static stc_cc_config_t stcCcChannelConfig = {
    HSXT,
                             ///< Periodic mode
    TRUE,
                             ///< Prescaler dividor
    modulus2,
                             ///< set dividor mode
                             ///< set Prescaler
    CK0,
    TRUE,
                             ///< irq enable
                             ///< set interrupt callback
    Cc1IrqCbk,
                             ///< enable Nvic
    TRUE,
};
```

2) 配置计时时钟相关寄存器参数:

```
stcCfg.enBaseClkDiv = ClkBaseDiv1;
stcCfg.enAPB1Div = ClkApb1Div1;
stcCfg.enClkWaitMain = ClkCswtMain1ms;
stcCfg.enAPB0Div = ClkApb0Div1;
stcCfg.enClkWaitSub = ClkCswtSub256ms;
stcCfg.enClkWaitPll = ClkPswtPll680us;
stcCfg.enClkSrc = IDLE_CLOCK;
stcCfg.bMainEn = TRUE;
```

3) 初始化:

```
Clk_Init(&stcCfg);
Cc_Init(&stcCcChannelConfig);
```

4) 写入重载计数值,使能计数器:

```
Cc_WriteLoadVal(2);
Cc_EnableCount();
```

应用笔记 Page 7 of 10




4.2 代码运行

用户可以通过华大半导体的网站下载到 CC 的样例代码,并配合评估用板(比如'SK-HC32F146-64L V10')运行相关代码学习使用 CC 模块。

以下部分主要介绍如何在评估板上运行 CC 样例代码并观察结果:

- 一 确认安装正确的 IAR(或 Keil,此处使用 IAR 做样例说明, Keil 中操作方法类似)工具(请从华大半导体完整下载相应的安装包,并参考用户手册进行安装)。
- 一 从华大半导体网站下载 CC 样例代码。
- 一 下载并运行样例代码:
- 1) 打开 CC 项目,并打开'main.c'如下视图:




- 2) 点击 重新编译链接整个项目。
- 3) 点击 将代码下载到评估板上。

应用笔记 Page 8 of 10



4) 可以看见类似如下的视图:



- 5) 点击 运行, 当计数器下溢时产生中断。
- 6) 运行完毕后可以关闭项目文件。
- 7) 用户亦可通过修改代码中 CC 的相关配置参数或初始化数据来进一步学习 CC 模块的功能。

5 总结

以上章节简要介绍了 HC32F146 / HC32M140 系列的 CC, 并详细说明了 CC 模块的寄存器及操作流程,并且演示了如何使用 CC, 在实际开发中用户可以根据自己的需要配置和使用 CC。

应用笔记 Page 9 of 10



6 版本信息

日期	版本	修改记录
2017-11-23	Rev1.0	计时计数器 CC 应用笔记初版发布



如果您在购买与使用过程中有任何意见或建议,请随时与我们联系。

Email: mcu@hdsc.com.cn

网址: www.hdsc.com.cn

通信地址: 上海市张江高科园区碧波路 572 弄 39 号

邮编: 201203



应用笔记 Page 10 of 10