## Mitsubishi Lancer X, Outlander XL, ASX/Outlander Sport/RVR, Lancer Evolution X Комбинация приборов

п п				MJ				п п			
											12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Контакт	Назначение	Условие	Состояние
1	Питание ECU (аккумулятор)	Всегда	Напряжение питания сети
2	Питание ECU (зажигание включено)	Замок зажигания в положении IGN	Напряжение питания сети
		Замок зажигания в положении OFF	0 B
3	Кнопка "INFO" (вход)	Кнопка нажата	0 B
	, , ,	Кнопка отпущена	Напряжение питания сети
4	Концевик стояночного тормоза (вход)	Стояночный тормоз активирован	0 B
		Стояночный тормоз выключен	Напряжение питания сети
5	Концевик ремня безопасности водителя	Концевик замкнут	0 B
	(вход)	Концевик разомкнут	Напряжение питания сети
6	Предупреждение об ошибке	Есть предупреждение от	Менее 1,2 В
	автоматического корректора фар (вход)	автокорректора фар	
		Нет предупреждения от	Напряжение питания сети
		автокорректора фар	·
7 *	Задние датчики парктроника (вход)	При работе соответсвующего	Менее 1,2 В
1		датчика парктроника	
8 *	Задний левый угловой датчик парктроника	При работе соответсвующего	Менее 1,2 В
	(вход)	датчика парктроника	
9 *	Задний правый угловой датчик	При работе соответсвующего	Менее 1,2 B
	парктроника (вход)	датчика парктроника	
10 *	Передний левый угловой датчик	При работе соответсвующего	Менее 1,2 B
	парктроника (вход)	датчика парктроника	
11 *	Передний правый угловой датчик	При работе соответсвующего	Менее 1,2 B
	парктроника (вход)	датчика парктроника	
12 *	Активация парктроника (вход)	При работе парктроника	Менее 1,2 B
		(обнаружены препятствия)	
13	Масса (датчики)	Всегда	0 B
14	CAN-H		
15	CAN-L		
16	Концевик ремня безопасности пассажира	Концевик замкнут	0 B
	(вход)	Концевик разомкнут	Напряжение питания сети
17	-	-	-
18	Датчик уровня топлива (вход)	Fuel: FULL	Около 2 В
		Fuel: EMPTY	Около 8 В
19	Индикатор непристёгнутого пассажира	Пассажир на сидении и не пристёгнут	Менее 1,2 В
	(выход)	ремнём безопасности	
20	Сигнал скорости автомобиля (выход)	Скорость автомобиля	Приблизительно 28 Гц
		приблизительно 40 км/ч	
		Изменение скорости автомобиля	Частота импульсов меняется в
			зависимости от скорости
			автомобиля
21	Macca (питание ECU)	Всегда	0 B
22	Выход на подсветку (-)	Подсветка выключена	0 B
		Подсветка включена	В зависимости от настройки
			яркости подсветки, меняется
			модуляция ШИМ
23	Выход на подсветку (+)	Подсветка включена	Напряжение питания сети
24	Питание цепей подсветки	Всегда	Напряжение питания сети

<sup>\*</sup> Только для комбинаций приборов с аналоговыми входами для подключения парктроника.