

一、基本要求

使用大赛组委会提供的国信长天单片机竞赛实训平台,完成本试题的程序设计与调试。程序编写、调试完成后,选手需通过 考试系统提交以准考证号命名的hex文件。不符合以上文件提交要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

硬件设置:

将IAP15F2K61S2单片机内部振荡器频率设定为12MHz。


键盘工作模式跳线J5配置为KBD矩阵按键模式。

扩展方式跳线J13配置为IO模式。

请注意:选手需严格按照以上要求配置竞赛板,编写和调试程序,不符合以上配置要求的作品将被评为零分或者被酌情扣 分。

CSDN @小殷丫Coding

、硬件框图




CSDN @小殷丫Coding

三、功能描述

3.1 基本功能描述

1) 通过PCF8591的ADC通道测量电位器RB2的输出电压,模拟噪音分贝。噪音数据与电压关系曲线如下图所 示。



2) 通过数码管显示模拟的噪音分贝和分贝参数,显示界面可以通过按键切换。

- 3) 通过串口向PC端返回当前噪音数据。
- 4) 通过按键实现界面的切换和分贝参数的调整。
- 3.2 数码管显示

5) 通过LED指示灯完成题目要求的输出指示功能。


CSDN @小殷丫Coding

1) 噪音界面

噪音界面如图3所示,显示内容包括界面提示符 (U1) 和噪音数据,噪音数据保留小数点后1位有效数

据。 固定使用三位数码管显示噪音数据, 当数据长度不足3位时, 高侧 (左侧) 数码管熄灭。


U 8 8 8 s 6 提示符 熄灭 噪音数据: 54.6dB



参数界面如图3所示,显示内容包括界面提示符(U2)和参数数据。

固定使用两位数码管显示分贝参数数据, 当数据长度不足2位时, 高侧 (左侧) 数码管熄灭。

8 2 8 8 8 s 提示符 分贝参数:65dB 熄灭




·S12按下


1)按键S12定义为"切换"按键,按下S12按键,能够切换"噪音分贝显示界面"、"分贝参数显示界面"。

S16

10



10



15

图7 按键S17'减'

CSDN @小殷丫Coding

当前界面处于噪音分贝显示界面时,当串口收到字符串"Return"时,将当前检测的噪音数据发送给PC端的串

"Noises:54.6dB" 串口打印格式为: 设备串口返回数据格式为字符串。

20

串口通信波特率: 9600bps, 请使用竞赛平台上的USB转串口单元完成此项功能。

3.5 LED指示灯功能

- 1) 当前界面处于噪音分贝显示界面时, L1指示灯点亮, 否则熄灭。
- 2) 当前界面处于分贝参数显示界面时, L2指示灯点亮, 否则熄灭。
- 3) 当噪音分贝超过分贝参数时, L8指示灯以0.1s为间隔切换亮灭状态; 否则熄灭。
- 4) 指示灯L3-L7处于熄灭状态。

3.6 初始化

3.4 串口通信功能

口调试工具。

- 1) 数码管默认处于噪音分贝显示界面。
- 2) 上电默认分贝参数为65dB,参数设置范围为0-90。