
#### 密级:内部公开

### mx53 ARM\_LED 驱动程序及测试程序说明

#### 1、引脚定义说明

Ball	Pad name	Function	ALT mode	ALT function
C5	KEY_COL0	ARM_LED1	ALT1	GPIO4_GPIO[6]
В3	KEY_ROW0	ARM_LED2	ALT1	GPIO4_GPIO[7]
E7	KEY_COL1	ARM_LED3	ALT1	GPIO4_GPIO[8]
D6	KEY_ROW1	ARM_LED4	ALT1	GPIO4_GPIO[9]
C4	KEY_COL2	ARM_LED5	ALT1	GPIO4_GPIO[10]
F6	KEY_COL3	ARM_LED6	ALT1	GPIO4_GPIO[12]



# 2、源文件清单

## 源文件清单

设备	文件名称	功能		
LED -	imx5_led_device.c	定义设备资源		
	imx5_led_driver.c	驱动实现		
	Makefile	编译文件		
	test_led.c	依次点亮、熄灭各个 LED 的测试程序		
Am. A. A. A. A. A. A.				

#### 设备文件清单

设备	设备文件	类型	主设备号	次设备号	用途
	/dev/imx5_led1	с	1987	1	ARM_LED1 的设备文件
	/dev/imx5_led2	c	1987	2	ARM_LED2 的设备文件
LED	/dev/imx5_led3	c	1987	3	ARM_LED3 的设备文件
	/dev/imx5_led4	c	1987	4	ARM_LED4 的设备文件
	/dev/imx5_led5	c	1987	5	ARM_LED5 的设备文件
	/dev/imx5_led6	С	1987	6	ARM_LED6 的设备文件

#### 3、测试说明

该驱动程序用于驱动 ARM\_LED1~ARM\_LED6 指示灯,驱动程序中依据次设备号进行判断决定哪一个被驱动,所 以每一个 LED 对应一个设备文件。

#### 应用层编程说明:

应用层程序通过标准的 ioctl()系统调用对 LED 进行操作。只有预定义的命令才有效,操作命令定义如下: #define LED\_IOCTL\_MAGIC ʻz'

网址: www.bioequ.com.cn 邮箱: info@bioequ.com.cn

地址: 北京市通州区北杨洼 251 号

```
_IO(LED_IOCTL_MAGIC,1)
    #define LED_IOCTL_ON
    #define LED_IOCTL_OFF _IO(LED_IOCTL_MAGIC,2)
    #define LED_IOCTL_MAXNR
例: 依次点亮板载 ARM LED1~ARM LED6,代码如下:
    for(i=1;i<=6;i++)
        memset(device_name,0,sizeof(device_name));
        sprintf(device_name,"/dev/imx5_led%d",i);
        fd=open(device_name,O_RDWR);
        printf("press Enter key to continue...\n");
        getchar();
        printf("now,turn on LED%d\n",i);
        ioctl(fd,LED_IOCTL_ON);
        printf("press Enter key to continue...\n");
        getchar();
        printf("now,turn off LED%d\n",i);
        ioctl(fd,LED_IOCTL_OFF);
        close(fd);
    }
```

#### 测试结果:

密级:内部公开

#### 柘园设备•仪器仪表自动化方案

