S_91green 规约说明

通信规约说明

规约名:	s_91green
文件编号:	
日期:	2017/8/25
版本:	V1.0

编写	审核	批准
Icf		

南京畅洋科技有限公司 Nan Jing ChangYang Technology Co.,LTD Tel:86 25 8412 1100 Fax:86 25 5274 8013 http:www.changyangtech.com



修改记录

日期	版本	修改描述	作者
2017/8/25	V1.0		



目 录

规约介绍		4-
	规约概述	
1.2	规约对应产品说明	4-
规约说明		5 -
	规约配置方法	
103 规约报	文示例	-10
3.1	规约报文示例	10

南京畅洋科技有限公司 Nan Jing ChangYang Technology Co.,LTD Tel:86 25 8412 1100 Fax:86 25 5274 8013 http://www.changyangtech.com



规约介绍

1.1 规约概述

本规约适用于畅洋通讯管理机和畅洋智慧能源网(www.91greenpower.com)前置机通讯

1.2 规约对应产品说明


畅洋全系列通讯管理机




规约说明

2.1 规约配置方法

打开规约设置,选择服务端规约->s_91green.lcn,点击规约组态,如下图



S_91green 规约组态界面



如图所示,点击过后会有通讯参数配置界面



通信配置

设备编号:填写子设备编号,设备编号是唯一的,获取方法在机器机身的标签上,如下图:



数据中心服务器端口号: 默认 14562 ; 如无特殊要求不需要更改通道配置

节点通道不需设置

GPRS 上传,查看 GPRS 状态方法

可以通过 Web 浏览器来查看 GPRS 的状态,用于判断当前管理机是否连接网络正常打开浏览器输入管理机的 IP 地址,默认是 ETH0:192.168.1.254,输入用户名和密码(用户名和密码均是 admin)如下图:



Nan Jing ChangYang Technology Co.,LTD Tel:86 25 8412 1100 Fax:86 25 5274 8013 http://www.changyangtech.com



