

# IEC61850 客户端插件使用说明

## 1. 引言

IEC61850 进入工程化应用阶段后,编辑智能电子设备性能描述(ICD)等模型相关文件的工作量会很大。为了简化我们建模的工作量,提高我们的工作效率,我们在原组态工具ConfigTool的基础上又开发了IEC61850标准模型的自动生成工具

## 2. 相关文件

#### 2.1 模版文件:

做数据采集时,需要有客户提供的符合 61850 规约的子站 ICD 文件



### 2.2 模型文件:


模型文件是 61850 客户端运行时需要读取加载的文件,包含 scd 文件、osicfg. xml、Devmapping. map 映射文件、SclClientCfg. txt 和 SclClientCfg. dat 文件,其中osicfg. xml 和 Devmapping. map 文件为组态工具中的模型工具生成,分别拷贝到管理机的 drcomm/bin 和 drcomm/config/61850client 目录下,SclClientCfg. txt 和 SclClientCfg. dat 文件,需在管理机中运行脚本生成,放到 drcomm/config 目录下

# 3. 插件调用

## 3.1. 建模主界面

点击 ConfigTool 组态工具工具栏上的模型工具按钮 模型工具 ,弹出如下建模工具主界面图:





- 3.1.1 导入模型文件: 用于导入已生成或者已存在的 CID 模型文件;
- 3.1.2 管理映射数据:用于管理和映射数据并生成映射表文件;
- 3.1.3 清除映射数据:用于清除掉所有的映射的数据;
- 3.1.4 导出 CID 文件: 导出完成的 CID 文件;
- 3.1.5 **创建 CID 文件**: 用于自动生成 CID 模型文件;
- 3.1.6 **创建 SCD 文件:** 用于自动生成 SCD 模型文件
- **3.1.7 退出配置窗口:** 退出 61850 建模配置窗口;


### 3.2. 导入模型文件

将子站发过来的 SCD 文件导入到模型工具中






#### 导入成功后如下图所示:




一次展开目录树,并选中其中一项,会在右侧详细项中显示出该项的详细内容:






依次选中 DataSets 下的 LLNO. dsDinA1、LLNO. dsDinA1 添加到相应的遥测遥信列表;选择 LNs 下面的 GZYKGGIO1、GZYTGGIO1 选项,(注:遥信信息从 Ind1 开始,遥测信息从 AnIn1 开始,遥控信息从 Spc1 开始,遥调信息从 Apc1 开始选择),并右击鼠标选择添加相应信息至相应列表;








#### 3.3. 管理映射数据

点击管理映射数据按钮 管理映射数据 ,弹出 IEC61850 映射数据管理窗口,该窗口会显示出添加的各个数据的信息:




点击导出映射文件按钮,生成相应的映射文件:





文件存放在 config 目录下:



至此建模过程已完成,下面将子站的 SCD 文件放在管理机的/mnt/user/drcomm/config/,并将生成的 Devmapping\_Client.map,放在管理机的/mnt/user/drcomm/config/61850Client 目录下,将 osicfg.xml 放到管理机中/mnt/user/drcomm/bin 目录下。

## 3.4. 管理机运行 61850 客户端

用 Telnet 命令登录管理机系统,运行脚本解析 SCD 文件

在管理机的/mnt/user/drcomm/bin 目录下有可执行文件 ScdParser



运行./ScdParser ../config/XXXXXX.SCD 解析获得 bin 文件夹下 SclClientCfg.txt 和 SclClientCfg.dat 文件 ,



```
[root@HQ1 bin]# pwd
  /mnt/user/drcomm/bin
 [root@HO1 bin]#
 [root@HQ1 bin]#
 [root@HQ1 bin]# ./ScdParser ../config/NHSCD_NCYT20150517.SCD
 解析成功!
[root@HQ1 bin]# ls
 engine_test.exe mms.log
                                                                                             osicfg_all.xml parserr.txt
                                                                                                                                                SclClientCfg.dat sclparser_ncomm
                            nc61850_client.exe nWD_soft111.exe osicfg.xml
 logcfg.xml
                                                                                                                         ScdParser
                                                                                                                                                SclClientCfg.txt sim.err
 [root@HQ1 bin]# ls -l
 总计 7548
 -rwxrw-rw- 1 root root 408760 2015-05-17 engine_test.exe
-rwxrw-rw- 1 root root 9191 2015-05-21 logcfg.xml
  rwxrw-rw- 1 root root 1000050 07-24 01:43 mms.log
  rwxrw-rw- 1 root root 1141896 2017-02-25 nc61850_client.exe
rwxrw-rw- 1 root root 3543540 2015-06-21 ncomm
 -rwxrw-rw- 1 root root 3543540 2015-06-21 ncomm
-rwxrw-rw- 1 root root 195610 2015-04-26 nWD_soft111.exe
-rwxrw-rw- 1 root root 12724 2015-05-14 osicfg_all.xml
-rwxrw-rw- 1 root root 12724 2015-05-21 osicfg.xml
-rwxrw-rw- 1 root root 646243 2015-05-20 ScdParser
-rwxrw-rw- 1 root root 32568 10-11 10:12 SclClientCfg.dat
-rwxrw-rw- 1 root root 646187 2015-05-17 Sclparser_ncomm
-rwxrw-rw- 1 root root 646187 2015-05-17 sclparser_ncomm
 -rwxrw-rw- 1 root root 23668 2015-05-14 sim.err
[root@HQ1 bin]#
```

#### 将这两个文件拷贝到 config 文件夹

```
[root@HQ1 bin]# cp SclClientCfg.dat SclClientCfg.txt ../config [root@HQ1 bin]# \blacksquare
```

```
[root@HQ1 config]# ls
61850Client config.zip cpm.nc.txt NHSCD_NCYT20150517.SCD SclClientCfg.txt
cfg_settings.ini cpm.nc cpm_sn.txt SclClientCfg.dat
[root@HQ1 config]# |
```

重启管理机即可

手动启动管理机程序方法

进入到管理机/mnt/user/drcomm/bin 目录下,运行61850客户端程序

#### 南京畅洋科技有限公司

Nan Jing ChangYang Technology Co.,LTD Tel:8625 8412 1100 Fax:86 25 5274 8013 http:www.changyangtech.com



[root@HQ1 bin]# ls Start load SclClientCfg.dat LoadSclCLientDataOnWindows LoadSclCLientDataOnWindows
comm param size = 160
dataset param size = 528
rcb param size = 1120
bda param size = 22742
ied param size = 72
sgcb param size = 0
load SclClientCfg.dat succ
MMS-LITE-80X-001 Version 5.02, Build #0