# 畅洋科技 Ncomm 通讯管理平台程序升级说明

# 一、Ncomm 平台版本升级更新说明

## 前期准备:

1)所需工具: FTP 工具 (如: FlashFXP.exe), 电脑, 管理机

2)网络连接: 首先确保, 电脑和管理机已经通过网络连接起来了!

3)文件下载:可以去我们的官网下载最新的更新程序!(如畅洋工程师已经发过更新文件,则跳过 此步骤) 网址: http://ftp.changyangtech.com:8888/ftp/login,注册一个用户名进行下载,如下图,选择对 应的平台进行下载!(也可以直接使用我们工程师提供的最新的程序包)

下图是官网上下载的文件截图




下图是由工程师直接提供的完整的程序包截图



## 升级步骤:

#### 步骤一:将下载下来的对应平台的升级文件



ncomm160802_arm.tar.gz	2016/8/3 14:09	WinRAR 压缩文件	11,892 KB
readme.txt	2016/8/3 14:41	文本文档	2 KB

上图中的压缩包是升级包, readme 文件是此次升级的内容说明!

若是有工程师直接提供的程序包,则直接使用程序包中的 linux\_arm ,linux\_ppc 或者 linux\_x86 的文件夹下的程序进行更新;


步骤二:继续解压上图压缩包



🌗 drcomm ,该文件夹下含有:bin,his,lib,plug 和 temp 文件夹,如下图:


名称	修改日期	类型
📗 bin	2016/8/29 14:45	文件夹
📗 his	2016/8/29 14:45	文件夹
lib	2016/8/29 14:45	文件夹
📗 plug	2016/8/29 14:45	文件夹
\mu temp	2016/8/29 14:45	文件夹

步骤三: 打开 FTP 工具 (如 FlashFXP.exe), 右击下图所示的图标, 选择"快速连接":




步骤四: 在弹出的"快速连接"对话框中依次输入管理机的 IP 地址(出厂默认 IP ETH0


为 192.168.1.254), 登录用户名 (root) 和密码 (root) 等信息;



步骤五:登录成功后,界面会出现左右两个界面,左面是本地电脑的文件管理界面,右面的是管理机内部的文件管理界面,在右面界面进入管理机系统,找到/mnt/user/drcomm/文件夹,可以看到该文件夹下同样包含了 bin, his, lib, plug 和 temp 文件夹:



步骤六:将此文件夹下的 bin、lib、plug 删除(注:更新前最好先备份一下管理机内的 drcomm文件),其他的文件不要动也不能动。在软件左侧找到下载下来的文件夹位置,并将电脑上的对应机器版本如 arm、ppc 的文件夹拷贝到管理机的/mnt/user/drcomm 目录下!直接鼠标选择,拖至指定文件夹下即可!或者全部选中,右击鼠标,点击"传输"即可实现文件拷贝到管理机内!



步骤七: 拷贝完成后, 重启管理机系统即可!

# 二、Ncomm 平台规约插件升级更新说明

## 前期准备:

1)所需工具: FTP 工具 (如: FlashFXP.exe), 电脑, 管理机

2)网络连接: 首先确保, 电脑和管理机已经通过网络连接起来了!


3)**升级插件:** 一般升级插件是有我司工程师发给客户的专门的升级插件! 此处以 c\_modbus.lcn 为例;

### 升级步骤:

步骤一:将工程师发来的升级插件 C\_modbus\_arm\_V4.zip 进行解压,如:

c\_modbus.lcn


步骤二: 打开 FTP 工具 (如 FlashFXP.exe), 右击下图所示的图标, 选择"快速连接":




步骤三: 在弹出的"快速连接"对话框中依次输入管理机的 IP 地址(出厂默认 IP ETH0 为 192.168.1.254),登录用户名(root)和密码(root)等信息;



步骤四:登录成功后,界面会出现左右两个界面,左面是本地电脑的文件管理界面,右面的是管理机内部的文件管理界面,在右面界面进入管理机系统,找到/mnt/user/drcomm/plug文件夹,可以看到该文件夹下同样包含了许多后缀是.lcn 的文件:



步骤五:在软件左侧找到需要更新的文件的位置,并将该文件拷贝到管理机的/mnt/user/drcomm/plug 目录下!直接鼠标选择,拖至指定文件夹下即可!或者选中,右击鼠标,点击"传输"即可实现文件拷贝到管理机内!



**步骤六:**点击覆盖,即可完成拷贝更新,拷贝完成后,重启管理机系统即可!

