

TI-RSLK

机器人系统学习套件

安装说明书



TI-RSLK 基础版(中国版)

产品介绍

TI-RSLK机器人系统学习套件是一款性价比很高的机器人套件和课程教具,可以帮助学生更深入的了解电子系统设计的工作原理、学习机器人系统的组成和工作方式。该套件由TI和德克萨斯大学奥斯汀分校电气与计算机工程的Jon Valvano教授合作开发,经TI授权,北京匠牛科技有限公司对TI-RSLK进行了硬件优化,推出了TI-RSLK中国版。

TI-RSLK中国版提供全套的中文课程,课程包含20个学习模块,涵盖了从电子系统基础入门到高级设计和应用的多个内容,每个模块都配备了演讲视频和幻灯片、实验文档和演示视频、测验和课堂活动。通过这些课程可以学习嵌入式处理器、电机驱动和传感器的软、硬件设计及应用,并通过完成课程中设置的不同挑战来提高系统级设计和应用的能力。



主控板	TI LaunchPad	轮胎直径	68mm
微处理器	MSP432P401R	电机减速比	1:50
编程软件	ccs	电机电压	DC 3.3 / DC5.0V
通信方式	USB通信	响应频率	1-10KHz
输入电压	DC 5V/BAT 3.7V	电机额定转速	180rpm
电池	可充电锂电池,容量不小于600mAh	电机空载电流	≪60MA
外观尺寸	163*160*68mm	电机输出信号	方波 AB相

配件清单



- 1 小车底盘*1
- 2 总线驱动模块*1
- 3 碰撞开关模块*1
- 4 编码减速电机组*1
- 5 14500锂电池*2
- 6 (牛眼轮&M3*4mm垫圈)*1
- 7 2.54mm 2*16P排针母座*1
- 8 并联电池盒*1
- 9 红外循迹模块*1
- 1 红外循迹模块线缆*1
- 1 碰撞开关模块线缆*1
- 12 电机线缆*2

- 13 68mm胶皮轮胎*2
- 14 轴联器套件*1
- 15 电机安装支架套件*1
- 16 铜柱(M3*18+3)*6
- **卸** 铜柱 (M3*11+6)*2
- 18 铜柱(M3*30+3)*2
- 19 圆头螺钉(M3*5)*8
- 20 圆头螺钉(M3*8)*4
- 21 圆头螺钉(M3*10)*2
- 22 圆头螺钉 (M2*10)*4
- 23 沉头螺钉(M3*4)*2
- 24 launch pad主控板*1

安装步骤

1. 将电机(#04)安装到电机安装支架(#15)中 (方向相反),并用M1.6*2螺钉(#15含)固定。 用六角扳手将轴联器(#14)固定在电机上,电 机主轴平面须面向轴联器螺孔,用顶丝固定。 2. 将轴联器安装到轮胎(#13)上,用M4*8 圆头螺钉(#14套件含)固定。 3. 安装轮胎到底盘(#01)上:在底盘①编号处, 垫上0.5mm垫片(#15套件含),将电机安装支 架用M3*8螺钉(#20)固定在底盘上,将电机线 缆(#12)接在电机接口上面。



4.安装牛眼轮(#06),在底盘③编号处,分别 安装一个4mm垫圈(#06含)在牛眼轮和底 盘之间,用M3*10螺钉(#21)固定。



5. 安装电池盒(#08),在底盘④编号处, 用沉头螺钉M3*4(#23)固定。






6.将M3*18+3铜柱(#16)固定在⑤编号处,将 #10线缆插入红外循迹模块(#09),用M3*5螺 钉(#19)将红外循迹模块固定在铜柱上(方向 如图所示),将线缆从过线孔处穿到底盘正面。













安装步骤

7. 在如下黄色标记螺孔处安装铜柱#16 (M3*18+3),蓝色标记螺孔处安装铜柱 M3*30+3(#18)。



9.将碰撞开关线缆(#11)接到碰撞开关模块上(#03),并用M2*10(#22)螺钉固定。








10. 将排针母座(#07)焊接在主控板(#24)上,然后将主控板插接在总线驱动模块上,用螺钉M3*5(#19)固定,安装完成。





TI-RSLK升级版(中国版)



TI-RSLK升级版(中国版)注重创新理念的引导,在基础版的基础上,扩展了20个传感器模块(如右图所示),覆盖了机器人系统常用感知、执行模块,为学生的创新实践学习提供了平台和条件。



V1.1转接板



继电器模块



电位器模块



语音识别模块



CC3100WIFI模块



CC2650蓝牙模块



蜂鸣器模块



OLED屏模块



点阵屏模块



九轴运动传感器



LED模块



声音检测模块



语音播报模块



触摸控制模块



光敏电阻模块



温湿度传感器模块



数码管显示屏



光强传感器模块



图像处理模块



红外测距传感器



匠牛社区微信公众号



匠牛社区淘宝官方店

北京匠牛科技有限公司

电话:010-82607758

匠牛网址:www.jiang-niu.com

地址:北京市石景山区八大处路49号1号楼4层401室

教学视频网址:http://www.jiang-niu.com/video_list.html