## ICN6211 MIPI转RGB 使用及调试说明


井严 13713761058 香港众鑫微工程部 Cin.Com

## 摘要

- 1、功能介绍
- 2、画图及硬件调试
- 3、寄存器配置工具的使用
- 4、软件调试

www.docin.com

# 功能图



## 功能介绍

ICN6211是一颗MIPI@DSI转RGB的桥芯片。

#### MIPI接口;

支持MIPI® D-PHY Version 1.00.00 和 MIPI® DSI Version 1.02.00.

可接收MIPI DSI 18bpp RGB666 and 24bpp RGB888 packets 4 lane data+1 lane clock

4对数据线可以选择1、2、3、4lane data 每对差分数据传输线最大可传输1Gbps,总共最大传输数 据4Gbps。

支持mipi低功耗,超低功耗和休眠状态

MIPI和数字IO电压: 1.8V/2.5V/3.3V

#### RGB接口;

RGB像素时钟范围: 25-154MHz

可以利用MIPI HS时钟,也可以使用外部时钟(建议26M,幅值大于800mV即可,外部参考时钟是交流耦合,需要串接1nf电容,幅度800mV以上就可以)

可调节RGB输出时钟相位(默认50%)

端口输出电压: 1.8V/2.5V/3.3V

支持的最大分辨率: FHD (1920x1080) 和UXGA(1920x1200)

# 其他;

电压: 1.8V/2.5V/3.3V OCI 1.COM

通信方式:IIC或者MIPI Command mode可选

功耗:休眠电流10uA以下,工作电流和分辨率和使

用情况相关,在20mA-40mA左右,一般二十几个mA

封装:QFN48-pins 6\*6mm

note: 6211目前调通的最小的屏的频率为6M。

### 画图及硬件调试

ICN6211开始画图及调试的时候需要注意以下内容;

- 1、检查电源,此IC供电电压为1.8V/2.5V/3.3V。供电管脚为12-VDD1、24-VDD2、3-VDD3;SCL/SDA/EN/TEST 要和VDD1(由主控定)电压一致,VDD2,VDD3(由屏定)的电压需一致;接地管脚为35,49;pin49是EPAD。芯片下面的接地PAD。
- 2、检查pin11 EN;当此管脚拉高时,芯片处于工作状态, 拉低为休眠或者复位状态,可通过控制此脚来控制芯片工 作还是休眠(EN管脚推荐客户连到主控IO,方便控制芯片 状态,但是如果客户实在没有多余的IO那就拉高好了)
- 3、检查pin13 REFCLK;此脚为参考时钟。此时钟可以使用REFCLK外部时钟,也可以使用MIPI CLK,看系统需求。如果MIPI CLK是连续的直接使用MIPI CLK最简单,

外部电路也更简单。如果MIPI CLK不是连续的,就要使用外部时钟,使用外部时钟的话频率建议是26M(6211对频率没有太多要求,不过手机平板系统里面26MHz时钟最常见),幅值只要大于800mV即可,另外外部参考时钟管脚是交流耦合,需要串接一颗1nf的电容

- 5、pin9、10; SCL、SDA; IIC线,需接上拉电阻(典型值选4.7K,2-10K都可以)至VDD1。
- 6、pin40 VCORE;此脚需要外接2个1uF和2个10nF电容(至 少要接1个1uF和1个10nF电容)到地。
- 7、pin8 TEST; For test, 接地或悬空即可
- 8、RGB可以选择; DATA[7:0]=R[7:0];

DATA[15:8]=G[7:0];

DATA[23:16]=B[7:0];

## 寄存器配置工具的使用

- 1、打开ICN6211 CONFIG, 出现配置内容(Format, Swap, Other三项)。
- 2、Format;根据屏的参数和硬件电路填写里面的内容;勾选REF CLK说明是用的外部时钟,不勾则默认使用mipiclk;6211支持IIC配置寄存器也支持MIPI Command mode配置寄存器。两种任选其一就可以。用MIPI配置寄存器的好处是可以省掉IIC。不好的地方是先要配置成command mode配置完寄存器再改回video mode发送视频

#### 3、Swap;

- MIPI P/N SWAP; 如若MIPI信号极性连接正常点Disable, 如若不正常点Enable,并勾选相应选项
- 4、RGB OUTPUT;根据电路设计选择颜色,选择RGB888还是 RGB666以及对应的脚位
- 5、Other; FRC Function没有用,不用管它

## 软件调试

- 1、首先要先根据自己使用的平台写一套用于和ICN6211通信的IIC代码(需要靠用户软件工程师来解决),IIC地址: 0x58。
- 2、打log检查IIC是否通信成功。如若不成功,用示波器测IIC ,如若没有信号,是主控这边没有输出IIC信号(检查代码 ),若有信号则检查硬件,电源,并查看IIC是否上拉至 VDD1,pin11的状态。
- 3、IIC通信成功还没显示正常的话,推荐先配置芯片自测模式(添加0x14 = 0x43, 0x2A = 0x49, 放在0x09之前即可)看看彩条出来没有,出来了说明芯片工作正常,这时就要查mipi端配置是否正常;没有彩条说明芯片还没工作(查一下REFCLK)或者和屏的链接有问题。彩条出来后还没显示或者显示不正常的话就要查mipi端的配置了。

# 文档版本和历史

版本	作者	时间	描述
V1.0	邹亚军	2015.4.1	初稿
	井严		
	13713761058		

www.docin.com