

模块

接线:

VCC ---- 右上方从上往下数第三个串口的VCC(5V)
OUT ---- 右上方从上往下数第三个串口的RX引脚
GND ---- 右上方从上往下数第三个串口的GND

使用

- 1、将infrared_drv.ko下载到开发板的根目录下（根目录就是 / 这个目录）
- 2、开发板中输入指令insmod infrared_drv.ko
--> 注意：重启开发板之后需要重新进行安装
- 3、用代码进行测试

```
1
2     int fd;
3     int ret;
4     int infrared_flag=0;
5     //打开设备文件---/dev/infrared_drv
6     fd = open("/dev/infrared_drv", O_RDWR);
7     if(fd < 0)
8     {
9         perror("open /dev/infrared_drv");
10        return -1;
11    }
12    while(1)
13    {
14        ret = read(fd,&infrared_flag,4);
15        if (ret < 0)
16        {
17            perror("read /dev/key_drv error\n");
18            return -1;
19        }
20
21        printf("infrared flag = %d\n",infrared_flag);
22        sleep(1);
23    }
24    close(fd);
25
26
27    infrared_flag: 红外标志
28    值为1: 表示在检测范围内有物体
29    值为0: 没有在检测范围内检测到物体
```

