

## de Störung, was tun?

| Störung                                              | Ursache                                                                                                                                                    | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geräteinnenseiten nach Spülgang nass.                | Kein Gerätefehler.                                                                                                                                         | Aufgrund des Trocknungsprinzips „Kondensationstrocknen“ sind Wassertropfen im Behälter physikalisch bedingt und gewünscht. Die Feuchtigkeit in der Luft kondensiert an den Innenwänden des Spülers, läuft ab und wird abgepumpt. |
| Speisereste auf dem Geschirr.                        | Geschirr zu eng eingeordnet, Geschirrkorb überfüllt.                                                                                                       | Geschirr so einräumen, dass genügend Freiraum vorhanden ist und die Sprühstrahlen die Geschirroberfläche erreichen können. Anlagestellen vermeiden.                                                                              |
|                                                      | Sprüharmdrehung behindert.                                                                                                                                 | Geschirr so einräumen, dass Sprüharmdrehung nicht behindert wird.                                                                                                                                                                |
|                                                      | Sprüharmdüsen verstopft.                                                                                                                                   | Sprüharmdüsen reinigen. → <i>"Reinigen und warten" auf Seite 35</i>                                                                                                                                                              |
|                                                      | Siebe [27] verschmutzt.                                                                                                                                    | Siebe reinigen. → <i>"Reinigen und warten" auf Seite 35</i>                                                                                                                                                                      |
|                                                      | Siebe [27] falsch eingesetzt und/oder nicht verrastet.                                                                                                     | Siebe richtig einsetzen und verrasten.                                                                                                                                                                                           |
|                                                      | Zu schwaches Spülprogramm.                                                                                                                                 | Stärkeres Spülprogramm wählen. Empfindlichkeit der Sensorik erhöhen.                                                                                                                                                             |
|                                                      | Geschirr zu stark vorgereinigt; deshalb entscheidet Sensorik auf schwachen Programmablauf. Hartnäckige Verschmutzung kann teilweise nicht entfernt werden. | Geschirr nicht vorspülen. Nur grobe Speisereste entfernen. Empfindlichkeit der Sensorik erhöhen. Programmempfehlung Eco 50° oder Intensiv.                                                                                       |
|                                                      | Hohe schmale Gefäße werden im Eckbereich nicht ausreichend ausgespült.                                                                                     | Hohe schmale Gefäße nicht zu schräg und nicht im Eckbereich einräumen.                                                                                                                                                           |
|                                                      | Oberkorb [22] rechts und links nicht auf gleiche Höhe eingestellt.                                                                                         | Oberkorb mit seitlichen Hebeln auf gleiche Höhe einstellen.                                                                                                                                                                      |
| * je nach Ausstattungsvariante Ihres Geschirrspülers |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |