

YH-LDR 用户手册

——野火光敏传感器模块

修订历史

日期	版本	更新内容
2019/3/15	1.0.0	

论坛: www.firebbs.cn 淘宝: https://fire-stm32.taobao.com



文档说明

本手册旨在帮助用户正确构建 YH-LDR 模块的使用环境,引导用户快速使用该模块。



景目

	3.用户手册		
	月		
	YH-LDR 模块说明		
	1.1 YH-LDR 简介		
	1.2 产品特性参数	错误!未定义书签。	
	1.3 YH-LDR 模块的引脚说明	4	1
	1.4 LDR1010AU0F 传感器工作原理与输出特性	4	1
	1.4.1 传感器的控制原理 1.4.2 传感器的输出特性		
2.	模块原理图	错误!未定义书签。	
3.	使用单片机系统控制 YH-LDR 模块	5	5
	3.1 通用控制说明	5	5
	3.2 野火 STM32 开发板控制说明	5	5
	3.2.1 连接模块 3.2.2 程序简介 3.2.3 实验现象	5	5
4.	代码分析		,
	4.1 串口调试助手显示浓度值例程		
	4.1.1 实验描述及工程文件清单 4.1.2 运行流程 4.1.3 A/D 数据采集与数据换算	错误!未定义书签。	
	4.2 液晶显示灰尘浓度值		
	4.2.1 实验描述及工程文件清单 4.2.2 代码分析		
5.	常见问题	5	5
6	产品更新及售后支持	f	í



1. YH-LDR 模块说明

1.1 YH-LDR 简介

YH-LDR 是野火设计的光强传感器,使用一个光敏电阻作为采集源,使用 LM393 作为电压比较器,可以通过调节模块的滑变来采集不同强度的光强。不需要使用 ADC,模块输出的就是一个数字量的信号,操作简单。其外观见图 1-1。



图 1-1 YH-LDR 光敏传感器模块

1.2 YH-LDR 模块的引脚说明

表格 1-1 YH-LDR 模块引脚说明

编号	名称	说明
1	VCC	电源正(5V)
2	GND	地线
3	OD	信号输出

1.3 LDR 传感器工作原理与输出特性

模块通过光敏电阻将光强转换成电压信号,输入到 LM 393 的一个电压比较通道,然后 LM393 在输出比较结果,可以通过滑变调节比较的电压。有强时 DO 输出低电平,光 弱时 DO 输出高电平。电源接 3V3 时高电平时 1.4V,此时 STM32 把此电平识别为低电平,



电源接 5V 时,DO 输出的是 2.6V,此时 STM32 可以识别出是高电平,所以在测试时电源是需要接 5V 的。

2. 使用单片机系统控制 YH-LDR 模块

2.1 通用控制说明

YH-LDR 输出为模拟量电压输出。本小节以野火 STM32 开发板为例子说明如何使用 STM32 与 YH-LDR 模块 ADC 电压采集的电路连接。

单片机系统通过 ADC 通道引脚与 YH-LDR 模块连接,与模块连接时,只要通过模块引出的排针连接好如下四根线即可,2个实验都可以通过串口调试助手显示当前的空气灰尘浓度值,见表格 2-1。

表格 2-1 单片机与 YH-LDR 模块连接引脚表

单片机系统	YH-LDR 模块
5V	VCC
GND	GND
IO	DO

2.2 野火 STM32 开发板控制说明

YH-LDR 模块配套有适用于野火 STM32 开发板的源码,用户可以参考它来编写自己的应用。

2.2.1 连接模块

野火 F103 霸道、F103 指南者、MINI 及 F407 霸天虎以及 F429 挑战者板子配套的例程,都是通过 STM32 的普通 IO 口与 YH-LDR 模块连接的,具体见《野火 LDR 与各开发板引脚连接说明》。

2.2.2 程序简介

下面以 F103 系列开发板的程序为例进行介绍,F4 的代码类似。

解压野火 YH-LDR 资料后,在如下路径可以找到配套各个开发板的例程: YH-LDR 光敏传感器模块\2-开发板配套例程。各个开发板配套例程的功能和传感器模块的驱动是基本一致的,只是不同平台使用的引脚不同,根据自己使用的开发板,下载对应的程序即可。

2.2.3 实验现象

有光源时开发板的 LED 亮,没有光源时开发板的 LED 灭。



3. 产品更新及售后支持

野火公司官网: http://www.embedfire.com

野火电子论坛: http://www.firebbs.cn

野火淘宝店铺: http://fire-stm32.taobao.com

在学习或使用野火产品时遇到问题可在论坛发帖子与我们交流。

论坛: www.firebbs.cn 淘宝: https://fire-stm32.taobao.com