

TERRACAN 2.9 CRDI- J3TC 163 CV- Sistema DELPHI

UBICACIÓN DE FUSIBLES DEL COMPARTIMIENTO MOTOR

1. Fusible de protección de los fusibles del compartimento de motor n°: 30 y 31. (50 A)
2. Relé de arranque e interruptor de encendido. (30 A)
3. Relé del compresor del refrigerante y relé del condensador del aire acondicionado. (40 A)
4. Módulo de control del ABS. (40 A)
5. Relé de los elevallunas eléctricos y motor del lavafaros. (30 A)
6. Relé de las luces posteriores. (40 A)
7. Módulo de control del ABS. (20 A)
9. Electrobomba de combustible. (20 A)
10. Calefactor de combustible. (15 A)
11. Relé del faro delantero y del módulo de control de luz diurna DRL. (15 A)
12. Relé del faro delantero. (15 A)
14. Relé del compresor del refrigerante del aire acondicionado. (10 A)
15. Relé del ventilador del radiador de refrigerante del motor. (10 A)
18. Unidad de control del motor. (15 A)
19. Unidad de control del motor. (15 A)
20. Unidad de control del motor y relé calefactor de aire n° 1. (15 A)
21. Conjunto de iluminación y luces del piloto trasero. (10 A)
22. Luces de matrícula y luces del piloto trasero. (10 A)
23. Módulo de control del ABS. (10 A)
24. Electrónica de control del motor, relé del ventilador del radiador de refrigeración del motor y relé del condensador del aire acondicionado. (10 A)



25. Unidad de control del motor. (10 A)
26. Módulo de control de cruce. (10 A)
27. Limpiaparabrisas y lavaparabrisas. (15 A)
28. Asiento eléctrico. (25 A)
29. Relé de accesorios. (20 A)
30. Aire acondicionado, módulo de control del cambio automático, toma de diagnóstico, ETACM, bocina y espejos retrovisores exteriores abatibles. (10 A)
31. Autoradio, luz de cortesía y luz de consola del techo. (15 A)
32. Relé del repartidor de frenada entre ejes (EBD) del ABS.
33. Relé del ABS.
34. Relé del limpiaparabrisas delantero.
35. Relé del arranque.
36. Relé del compresor del aire acondicionado.
38. Relé de accesorios.
39. Relé de luces traseras.
40. Relé de luces delanteras de cruce.
41. Relé de luces delanteras de carretera.
42. Relé con diodo o relé de pre-excitación.
43. Relé del ventilador del condensador del aire acondicionado.
44. Relé de CRI (señal de baja presión del aire acondicionado).
45. Relé de la alarma antirrobo (inhibidor de arranque).
47. Relé del ventilador de refrigeración del motor.
48. Relé principal de control de motor.

FUSIBLES DENTRO DEL HABITÁCULO

1. Desempañador. (30 A)
2. Relé e interruptor de las luces de emergencia. (10 A)
3. Luces de freno. (15 A)
4. Transferencia. (20 A)
5. Inmovilizador SMATRA. (10 A)
6. Techo solar. (15 A)
7. Motor del ventilador de habitáculo. (30 A)
8. Cierre centralizado. (20 A)
9. Relé de luces antiniebla traseras. (10 A)
10. Autoradio y luz de la consola del techo. (10 A)
11. Encendedor y toma de alimentación adicional. (15 A)
12. Espejos exteriores eléctricos y plegado automático. (10 A)
15. Interruptor del aire acondicionado. (10 A)
16. Calefacción luneta trasera térmica y del espejo exterior. (10 A)
18. Módulo de control de tracción TCM con cambio automático e interruptor de la palanca de cambios. (10 A)



19. Luz de marcha atrás y espejo interior. (10 A)
20. Interruptor de emergencia. (10 A)
21. Cuadro de instrumentos, ETACM, sensor de velocidad de vehículo y módulo de control de la luz diurna DRL. (10 A).
22. Airbag. (10 A)
23. Módulo de control del ABS. (10 A)
25. Ventilador del habitáculo y del aire acondicionado, ETACM y relé de la luneta térmica. (10 A)
26. Asientos calefactados. (15 A)
27. Techo solar, limpia y lavaparabrisas traseros y sensor de lluvia. (10 A)
28. Relé de arranque y relé de la alarma antirrobo. (10 A)