Use	Use case under test: UC1: Initialiser Beertress			
Scen	arie:	HovedScenarie		
Præ	kondition:	Beertress er funktionsdygtig		
Post	kondition:	Beertress er initialiseret og kla	r til at betjene	
No.	Handling	Forventet observation/	Faktisk observation/ re-	Vurdering
		resultat	sultat	(OK/FAIL)
1	Personale starter Beer-	Beertress's personalegrænse-	Personalegrænseflade ikke	FAIL
	tress program	flade starter, viser system in-	integreret med resten af	
		fo og viser en START - og	systemet.	
		SLUK-knap		
2	Personale trykker på	Programmet viser nu en	Personalegrænseflade ikke	FAIL
	START-knap	"Frakobl Beertress fra opla-	integreret med resten af	
		der"besked	systemet.	
3	Personalet frakobler	Beertress program viser en	Frakobling af batteri	FAIL
	Beertress	log og fustagevægten.	påvirker ikke Beertress-	
			program.	

Tabel 1: Accepttest for Use Case 1: Initialiser DATA

Use	case under test:	UC2: Udskiftning af fustage		
Scen	arie:	HovedScenarie		
Præ	kondition:	Beertress' fustage er under 10% fyldt		
Post	kondition:	Beertress' fustage er fuld og Be	eertress er klar til at betjene	
No.	Handling	Forventet observation/	Faktisk observation/ re-	Vurdering
		resultat	sultat	(OK/FAIL)
1	Kunde bestiller en øl.	Beertress's personalegrænse-	Personalegrænseflade ikke	FAIL
		flade viser besked om, at fus-	integreret med resten af	
		tagen skal påfyldes.	systemet.	
2	Personale udskifter fus-	Personalegrænseflade modta-	Personalegrænseflade ikke	FAIL
	tagen.	ger signal og fjerner besked	integreret med resten af	
		om, at fustagen skal påfyldes.	systemet.	

Tabel 2: Accepttest for Use Case 2: Udskiftning af fustage

Use	Use case under test: UC2: Udskiftning af fusta		çe		
Scen	arie:	EXT2: Personale vælger AFBI	EXT2: Personale vælger AFBRYD		
Præ	kondition:	Beertress' fustage er under 10%	% fyldt		
Post	kondition:	Beertress' fustage er tom			
No.	Handling	Forventet observation/	Faktisk observation/ re-	Vurdering	
		resultat	sultat	(OK/FAIL)	
1	Fustagen er tom, og	Beertress' personalegræn-	Personalegrænseflade ikke	FAIL	
	Beertress er på sin	seflade viser besked om, at	integreret med resten af		
	startposition. Perso-	fustagen skal påfyldes.	systemet.		
	nalet trykker derefter				
	'AFBRYD'.				

Tabel 3: Accepttest for Use Case 2: Udskiftning af fustage, EXT2: Personale vælger AFBRYD

Use	case under test:	UC3: Bestilling		
Scen	arie:	Hovedscenarie		
Præ	kondition:	UC1 skal være kørt		
Post	kondition:	Hjemmeside sender bestillingsi	nfo til Beertress	
No.	Handling	Forventet observation/	Faktisk observation/ re-	Vurdering
		resultat	sultat	(OK/FAIL)
1	Kunden åbner hjem-	Hjemmesiden loades hvorpå	Hjemmesiden vises, hvor	OK
	mesiden på egen device.	kunde kan indtaste bordnum-	kunden kan vælge mellem 2	
		mer, antal øl og trykke bestil.	forskellige borde og op til 3	
			øl.	
2	Bruger indtaster infor-	Hjemmeside gemmer bestil-	Så snart bruger trykker på	FAIL
	mation og trykker be-	lingsinformation og loader be-	information går Beertress	
	stil.	talingsside.	igang. Der er ingen beta-	
		_	lingsdel	
3	Bruger scanner QR-	Hjemmeside modtager beta-	Betaling er ikke implemen-	FAIL
	kode for at betale.	ling og viser "betaling gen-	teret i systemet, men QR-	
		nemført". RPi modtager be-	kode vises efter Betal knap	
		stillingsinfo	er trykket	

Tabel 4: Accepttest for Use Case 3: Bestilling

Use	Use case under test: UC3: Bestilling			
Scen	Scenarie: EXT1: Kunden lukker hjemmeside			
Præ	Prækondition: UC1 skal være kørt			
Post	kondition:	Bestilling aflyst		
No.	Handling	Forventet observation/	Faktisk observation/ re-	Vurdering
		resultat	sultat	(OK/FAIL)
1	Kunden trykker på	Hjemmesiden lukkes ned.	Hjemmesiden lukkes ned når	OK
	kryds på hjemmesiden.		browseren lukkes ned	

Tabel 5: Accepttest for Use Case 3: EXT1: Kunden lukker hjemmeside

Use case under test: UC3: Bestilling				
Scen	arie:	EXT2: Kunde trykker TILBAG	GE	
Præ	kondition:	UC1 skal være kørt		
Post	kondition:	Ingen bestillinger er modtaget		
No.	Handling	Forventet observation/	Faktisk observation/ re-	Vurdering
		resultat	sultat	(OK/FAIL)
1	Kunden vælger 1 øl til	Ingen bestillinger kan ses i	Ingen 'TILBAGE'-knap er	FAIL
	bord 1. QR-kode vises,	loggen, og brugeren er tilbage	implementeret ved QR.	
	og kunde trykker TIL-	på siden, hvor man kan vælge		
	BAGE.	bordnr. og antal øl.		

Tabel 6: Accepttest for Use Case 3: Bestilling, EXT2: Kunde trykker TILBAGE

Use	case under test:	UC3: Bestilling		
Scen	arie:	EXT3: Betaling ikke gennemfø	rt	
Præ	kondition:	UC1 skal være kørt		
Post	kondition:	Ingen bestillinger er modtaget		
	·			
No.	Handling	Forventet observation/	Faktisk observation/ re-	Vurdering
		resultat	sultat	(OK/FAIL)
1	Kunden betaler.	Hjemmesiden viser, at beta-	Betalingsdel er ikke imple-	FAIL
		lingen ikke er blevet gen-	menteret. En bestilling går	
		nemført. Hjemmesiden viser	altid igennem.	
		QR-kode igen.		

Tabel 7: Accepttest for Use Case 3: Bestilling EXT3: Betaling ikke gennemført

Use	Use case under test: UC3: Bestilling			
Scen	arie:	EXT4: Kunde trykker ANNUI	LLER BESTILLING	
Præ	kondition:	UC1 skal være kørt		
Post	kondition:	Bestilling er annulleret		
No.	Handling	Forventet observation/	Faktisk observation/ re-	Vurdering
		resultat	sultat	(OK/FAIL)
1	Kunden vælger 1 øl til	Bestilling af 1 øl til bord 1	Betalingsdel er ikke imple-	FAIL
	bord 1. QR-kode vises,	kan ses i loggen. Derudover	menteret. Det er ikke muligt	
	og kunde betaler. Der-	ses det i loggen at ordren er	at annullere en bestilling.	
	efter trykker kunde på	annulleret.		
	ANNULLER BESTIL-			
	LING			

Tabel 8: Accepttest for Use Case 3: Bestilling, EXT4: Kunde trykker ANNULLER BESTILLING

Use	case under test:	UC4: Betjening		
Scen	arie:	Hovedscenarie		
Præ	kondition:	UC1 skal være kørt og modtag	et bestillings info fra hjemmesi	de
Post	kondition:	Kunden har taget sin øl		
No.	Handling	Forventet observation/	Faktisk observation/ re-	Vurdering
		resultat	sultat	(OK/FAIL)
1	Bruger bestiller 2 øl fra	Loggen viser at der er bestilt	Beertress navigerer til bord	FAIL
	bord 1	2 øl fra bord 1 på personale-	1. Personalegrænseflade ikke	
		grænsefladen.	integreret med resten af sy-	
			stemet.	
2	Kunden placerer krus	Beertress serverer første øl.	Der er ingen hane eller 'ser-	FAIL
	under hanen og trykker	Den opdaterede vægt ses i	ver øl'-knap.	
	på "servér øl"knap.	loggen		
3	Kunden fjerner krus,	Beertress serverer anden øl.	Beertress kan kun servere én	FAIL
	placerer nyt krus og		dåse og 'server øl'-knap er	
	trykker på "servér		ikke implementeret.	
	øl"knap.		_	

Tabel 9: Accepttest for Use Case 4: Betjening

Use	Use case under test: UC4: Betjening			
Scen	arie:	EXT1: Intet info modtaget		
Præ	kondition:	UC1 skal være kørt		
Post	kondition:	Beertress er kørt til startpositi	onen	
No.	Handling	Forventet observation/	Faktisk observation/ re-	Vurdering
		resultat	sultat	(OK/FAIL)
1	Beertress placeres et	Beertress har ikke observeret	Funktionalitet er ikke imple-	FAIL
	vilkårligt sted på ba-	nogle bestillinger og kører til-	menteret	
	nen. Der foretages in-	bage til startpositionen.		
	gen bestillinger.			

Tabel 10: Accepttest for Use Case 4: Betjening, EXT1: Intet info modtaget

Use	case under test:	UC4: Betjening		
Scen	arie:	EXT2: Fustagevægten er unde	er 10%	
Præ	kondition:	UC1 skal være kørt og modtaget bestillings info fra hjemmeside		
Post	kondition:	Fustagevægten er over 10%		
No.	Handling	Forventet observation/	Faktisk observation/ re-	Vurdering
		resultat	sultat	(OK/FAIL)
1	Kunden modtager den	Use Case 2 kører	Personalegrænsefladen er	FAIL
	sidste udskænkning		central i Use Case 2, og	
			den er ikke integreret med	
			resten af systemet.	

Tabel 11: Accepttest for Use Case 4: Betjening, EXT2: Fustagevægten er under 10%

Use	case under test:	UC5: Slukning af Beertress			
Scen	arie:	Hovedscenarie	Hovedscenarie		
Præ	kondition:	At UC1 er kørt færdig eller iga	ang		
Post	kondition:	Beertress er ved startposition	og slukket ned		
No.	Handling	Forventet observation/ resultat	Faktisk observation/ resultat	Vurdering (OK/FAIL)	
1	Personale trykker på SLUK -knap via personalegrænsefladen.	Beertress stopper handling, kører tilbage til start. Besked med "Husk at tilslutte Beer- tress til stikkontakt"vises på personalegrænsefladen. Beer- tress lukker ned.	Personalegrænseflade ikke integreret med resten af systemet.	FAIL	
2	Personalet tilslutter Beertress til stikkon- takt.	En LED lyser (eller personalegrænsefladen fortæller) når Beertress er tilkoblet en stikkontakt, og robotten lukker ned.	Beertress kan ikke tilsluttes en stikkontakt. I stedet ta- ges batteriet ud og oplades.	FAIL	
3	Personale lukker Beertress-programmet ned.	Beertress-programmet lukkes ned.	Personalegrænseflade ikke integreret med resten af systemet.	FAIL	

Tabel 12: Accepttest for Use Case 5: Sluk Beertress

$0.1 \quad Accept test \ af \ funktionelle \ krav$

No.	Krav	Test / Udførelse	Faktisk observa-	Vurdering
		,	tion/ resultat	(OK/FAIL)
1	Beertress skal kunne sty-	Kunden bestiller 2 øl til bord 1,	RPi på Beertress	FAIL
	res trådløst	der ses nu på personalegrænse-	modtager informa-	
		fladen at Beertress har modta-	tionen og kører,	
		get ordren	men dette vises	
			ikke på personale-	
			grænsefladen, som	
			ikke er integreret	
			med systemet	
2	Beertress skal kunne lades	Når Beertress bliver tilsluttet	Beertress kan ik-	FAIL
	op igennem en stikkontakt	til opladeren af en person fra	ke direkte lades op	
		personalet, vil en LED lyse el-	gennem en stikkon-	
		ler det kan aflæses via persona-	takt. Batteriet skal	
		legrænsefladen	tages ud og oplades.	
3	Beertress skal kunne indi-	Beertress bliver tilsluttet til op-	Beertress kan ikke	FAIL
	kere om den bliver ladet	laderen, og der observeres at	indikere om der bli-	
	op via en LED eller på	Beertress ved at en LED lyser	ver ladet op, da	
	personalegrænseflade	eller kan aflæses fra personale-	batteriet skal tages	
		grænsefladen	ud og oplades.	
4	Beertress skal kunne indi-	En person fra personalet har sat	Personalegrænseflade	FAIL
	kere, at den skal genop-	en tom fusage på Beertress og	er integreret med	
	fyldes via personalegræn-	derefter vil en kunde bestille 2	systemet	
	sefladen.	øl til bord 1. Her kan personalet		
		obsevere på personaPersonale-		
		grænseflade ikke integreret med		
		resten af systemet.iftet fustage		

Tabel 13: Accepttest af funktionelle krav

0.2 Accepttest af ikke-funktionelle krav

No.	Krav	Test / Udførelse	Faktisk observa-	Vurdering
			tion/ resultat	(OK/FAIL)
U1	Det tager maksimalt 60	En person fra personalet skifter	Beertress kan ikke	FAIL
	sekunder at skifte fustage.	fustage mens en anden person	tilsluttes en fustage	
		timer det ved hjælp af stopur,		
		der kan måle i sekunder.		
U2	9 ud af 10 kunder skal	10 tilfældige personer bestiller	Dette er ikke testet	FAIL
	bestille øl uden behov for	øl via hjemmesiden, mens en		
	hjælp	Beertress-kyndig står klar til at		
		hjælpe		

U3	Det tager maksimalt 15 minutter at lære en ny kol- lega op i håndtering af Be-	En tilfældig person, uden kend- skab til Beertress, oplæres i 15 minutter. Efterfølgende vil det	Dette er ikke testet	FAIL
	ertress.	blive testet om personen kan kan håndtere Beertress (Skif-		
		te fustage, sætte til opladning samt håndtere personalegræn-		
		sefladen). Tiden måles med et stopur i minutter.		
U4	Personalet skal kunne se de sidste 10 ordrer.	En person fra personalet indta- ster 10 ordrer og ser om de alle kan ses i systemloggen.	Personalegrænse- flade er ikke implementeret	FAIL
R1	Beertress skal kunne holde strøm i 1 time ved brug før ny opladning.	Personalet tester om Beertress kan køre banen i en time på én fuld opladning. Tiden måles med et stopur i minutter.	Efter en test af ro- botten på lidt un- der 5 timer hvor der stadig var strøm er det blevet godkendt	ОК
R2	Beertress skal gennemsnitligt kunne skænke 100 øl uden fejl	Beertress skænker 300 øl, og antallet af fejl rapporteres af en person fra personalet.	Beertress kan ikke skænke øl	FAIL
R3	Det skal gennemsnitligt tage 1.5 timer at reparere og udskifte én del i Beer- tress	Der vil tages udgangspunkt i udskiftning af 2 dele. Aktuatoren vil blive udskiftet med en ny. Herefter testes at reparationen har været succesfuld ved at bestille 1 øl til bord 1. Det kan observeres at der bliver serviceret øl. Anden del er afstandssensoren, testes ved at placere objekter på Beertress rute, og observere at Beertress stopper op. Tiden måles med et stopur i antal minutter.	Den forventede test kunne ikke opfyldes, men efter en PSoC og RPi brændte sammen tog det under under 15 min af udskifte begge	OK
R4	Beertress skal skænke 0,5 liter når en kunde tryk- ker på serveringsknappen en gang	Beertress udskænker mellem 0.45-0.55 liter øl ad gangen. Dette afmåles med et 1-liters målebæger.	Beertress kan ikke skænke øl	FAIL
P1	Beertress skal kunne opnå en hastighed på mindst 1 km/t	Der testes om Beertress kan køre 10 meter på maks 36 se- kunder, der måles med et sto- pur i sekunder. Hvis dette er til- fældet, køres der over 1 km/t.	Beertress formår ik- ke at køre over 1 km i timen	FAIL

P2	Beertress kommunika-	Beertress placeres 31 meter væk	Dette blev ikke te-	FAIL
	tionsrækkevidde skal	fra personalegrænsefladen, der	stet	
	mindst være 30 meter	ses herefter om de kan kom- munikere med hinanden. Dette		
		gentages med 29 meter. Afstan-		
		den måles med et målebånd i		
		meter.		
P3	Beertress skal kunne	Beertress udskænker en øl og	Beertress kan ikke	FAIL
	skænke en øl på minimum	der måles i sekunder med et sto-	skænke øl	
	10 sekunder	pur, der kan måle i sekunder, at		
		det tager under 10 sekunder.		
P4	Beertress skal kunne til-	Batteriet tilsluttes en stikkon-	Batteriet kan til-	OK
	sluttes en stikkontakt på	takt på 230V og der måles med	sluttes en stikkon-	
	230V	et multimeter.	takt på 230V og op-	
			lade	
P5	Beertress skal kunne veje	Der placeres en håndvægt på 10	Vægten kan ikke	FAIL
	fustagens vægt med 100%	kg, som lægges på vægten. Der-	holde til så meget	
	nøjagtighed \pm 5 %	efter ses det om vægten kan veje		
		de 10 kg med en nøjagtighed på \pm 5%		
P6	Beertress skal kunne dreje	Beertress bliver placeret på gul-	Beertress drejer 360	OK
10	360 grader på stedet	vet og der observeres om den	grader	
	ooo grader pa stedet	kan dreje 360 grader	grador	
S1	Beertress skal være kom-	Der påfyldes en 5-liters fustage	Beertress er ikke	FAIL
	patibel med én 5 liter fus-	på Beertress.Derefter testes der	kompatibel med en	
	tage	med at bestille 2 øl til bord 1,	5 liters fustage	
		det kan her observeres at øllen		
		bliver serveret		
S2	Beertress dele skal maksi-	Komponent går i stykker og ud-	PSoC brændte	OK
	malt tage en time at ud-	skiftes på ny inden for en time,	sammen og blev	
	skifte hvis beskadiget	målt med stopur	udskiftet med ny	
A1	Personalegrænseflade skal	Personalegrænseflade-	inden for en time Personalegrænseflade	OK
AI	være et program til linux	programmet åbnes på enten	kan åbnes på Win-	OIL
	eller windows	en linux eller windows sty-	dows	
		resystem. Det observeres at		
		programmet åbner		
A2	Kundegrænseflade skal	Hjemmesiden bliver åbnet på	Hjemmeside indta-	OK
	være en hjemmeside	en smartphone med internetad-	stes på en smartp-	
		gang	hone og åbner	
A3	Beertress skal indeholde	Der bliver vist om Beertress in-	Beertress indehol-	OK
	en Raspberry Pi Zero W	deholder en Raspberry Pi Zero	der en Raspberry	
	D	W	Pi Zero W	0.17
A4	Beertress skal indeholde	Der bliver vist om Beertress	Beertress indehol-	OK
	en CY8CKIT-059 PSoC	indeholder en CY8CKIT-059	der en CY8CKIT-	
	5LP	PSoC 5LP	059 PSoC 5LP	

A5	Beertress skal indeholde	Der bliver vist om Beertress in-	Beertress inde-	OK
	en sensor eller aktuator	deholder en sensor eller aktua-	holder 3 sensorer	
		tor	(farve-, vægt og	
			afstandssensor),	
			men ingen aktuator	
PR1	Beertress må maksimalt	En fyldt fustage sættes i Beer-	Dette er ikke testet	FAIL
	veje 15 kg inkl. fyldt fus-	tress og den vejes med en vægt,		
	tage.	som har en nøjagtighed på \pm		
		500g og observeret til at veje		
		under 15 kg.		
PR2	Ølglas skal være mindst 75	Der hældes 75 cl op i et glas ved	Dette er ikke testet	FAIL
	cl	hjælp af liter mål		

Tabel 14: Accepttest af ikke funktionelle krav