


## VORSICHT!

Bei angebauten Außentanks befinden sich Abstoßkartuschen am Luftfahrzeug.

## Besatzung: 3 bis 39 Personen

# Eingänge und Notzugänge







Die Cockpitseitenfenster (rechts und links) sind ebenfalls Notzugänge.



Alle Eingänge und Notzugänge werden auf folgende Art geöffnet:



Den gekennzeichneten Öffnungsgriff in der Mitte eindrücken...



...und der Griff springt hervor.



Diesen Griff drehen und der Notzugang öffnet sich.

# **HUBSCHRAUBER**

#### Öffnen der Kabine





Bei der Eingangstür zuerst den unteren Teil der Tür aufklappen.



Den oberen Teil in den Hubschrauben nach oben schwingen und feststellen.



Hinter dem Cockpit befindet sich auf der linken Seite ein Notzugang. Vorsicht bei eingebautem Maschinengewehr!



# Öffnen der Gurte bei der Besatzung / den Passagieren





Besatzung:

Rote Lasche am Zentralschloss ziehen und der Gurt öffnet sich.





Passagiere: Roten Knopf drücken und der Gurt öffnet sich.

Lässt sich das Zentralschloss nicht öffnen oder ist die Funktion unklar:

GURTE ZERSCHNEIDEN!

# **CH-53**

### Besatzung: 3 bis 39 Personen

### Drehen des Bordmechanikersitzes



Um die Piloten zu erreichen muss zuerst der Sitz des Bordmechanikers nach hinten geschwenkt weden.



Der Arretierungsstift für den Sitz befindet sich im Fußbereich.

Der Bordmechaniker kann in einem Stehhaltegurt oder mit der Modularen Rettungsweste am Luftfahrzeug befestigt sein.

Zum Lösen des Stehhaltegurtes die Sicherungsfeder an der gelben Lasche abziehen, den Drehknopf um 90° drehen und auf den Drehknopf drücken.







Griff erfassen und nach oben ziehen.



Der komplette Sitz kann nach hinten geschwenkt werden.