Einsatzmerkblatt für Eisenbahnfahrzeuge




Elektrischer Triebzug

Baureihe 426

1. Fahrzeugaufbau

■ Fahrzeugansicht:



Material der Wagenwände und des Daches:

Wände und Dach: Aluminium-Strangpressprofil

Bugmaske: GFK

Besonderheiten:

Ein Triebzug besteht aus 2 fest miteinander montierten Wagen. An den Enden befindet sich je ein Führerraum. Die Wagen sind durchgängig passierbar. Es können mehrere Einheiten (auch gemischt mit Fahrzeugen der Baureihen 424/425) zu einem Zugverband zusammengekuppelt werden.

Der Zug ist durch selbsttätige Haltebremsen gegen Wegrollen gesichert. Ist keine Luft mehr im Druckluftbremssystem vorhanden, ist der Zug durch Federspeicherbremsen als Feststellbremsen gesichert.

2. Rettungs- und Versorgungsöffnungen (nach Priorität)

■ Türen:

Notentriegelung von außen:

Weiße Klappe ziehen. Tür von Hand aufschieben. (bevorzugt mit 2 Personen). Je Triebzugseite 1 Notentriegelung diagonal versetzt. Einstiegshilfen von außen befinden sich nur an den Türen mit Notentriegelung.

Notentriegelung von innen:

Zur Notentriegelung rote Klappe an linker Türsäule ziehen, Tür von Hand aufschieben.

Die Tür der Führerraumrückwand ist aus Doppel-Sicherheits-Verbundglas 2 x 2,5 mm (mit Fahrzeug Sicherheitsschlüssel / ggf. Feuerwehraxt zu öffnen).



Ersteller: DB Regio AG; V.RBF 3(1)

Bereitsteller: Deutsche Bahn AG; notfallmanagement@deutschebahn.com

Stand: 11/2016 Seite 1

■ Notausstiege:

Alle Fahrgastraumtüren sind nutzbar.

Fenster:

Doppel-Sicherheits-Verbundglas (2 x 6 mm)

Werkzeug: Rettungssäge oder Glasmaster (oder Feuerwehraxt)

Seitenwand unter Fenster:

Alu-Hohlkammer-Strangpressprofil (30 mm) Isolation (40 mm) GFK-Verkleidung innen (3 mm)



3. Gefahren durch elektrischen Strom

Stromabnehmer sollten grundsätzlich abgesenkt sein!

Im Bereich der Antriebsaggregate (Container von Stromrichter und Saugkreis) ist trotz Stromlosschaltung mit dem Schwenktaster "Batterieschütz" mit hohen Restspannungen (Kondensatoren) zu rechnen!

Hochspannung / Batteriespannung 110 V:

Nach Betätigung des Schwenktasters
"Batterieschütz" (im Führerraum auf Augenhöhe links) fällt der Hauptschalter in Stellung "aus" und der Stromabnehmer wird gesenkt. Spannung liegt danach noch bei den Leitungsschutzschaltern "Stromversorgung Terminal" und "Stromversorgung Terminal perm." an. Daher sind nach Rücksprache mit dem Lokführer bzw. dem Fachberater des Eisenbahnverkehrsunternehmen ggf. auch die Batteriesicherungen zu ziehen (je Triebzug ist außen ein Batteriekasten mit jeweils 2 Sicherungen angeordnet).

Alternativ kann im Notfall von außen der "Absperrhahn Stromabnehmer" betätigt werden. Die Batteriesicherung muss in diesem Fall zusätzlich immer gezogen werden! Schwenktaster Batterieschütz

Notentriegelung von innen





Batteriesicherungen im geschlossenen Batteriekasten



4. Hinweise zur Brennbarkeit der Materialien

Alle Materialien erfüllen die Anforderungen der Einstufung E2 gemäß EBA Regelungen sowie der Brandschutzstufe 3 gemäß DIN 5510.

5. Gefahren durch Flüssigkeiten und Gase

-	Ort	Inhalt / Stoff	Mengenangabe	Besonderheiten
	Trafo	Isolieröl	700 I	Flammpunkt > 145°C; PCB-frei
	Klimaanlage	Kältemittel R 134a	2 x 7 kg	
	Traktionskühlung / Kühlung Bordnetzvers.	Kühlmittel Antifrogen N / Wasser- Gemisch 44/56	2 x 190 l	nicht brennbar
	Batterie	Säure-Füllung	60 I	1 Batteriekasten
	Luftbehälter	Druckluft	300 I	bis max. 10 bar

Stand: 11/2016 Seite 2