# Fondamenti di Automatica

# Analisi di Funzioni di Trasferimento: Bode, Luogo delle Radici (con Control Systems toolbox)

Prof. Marcello Bonfè

Dipartimento di Ingegneria - Università di Ferrara Tel. +39 0532 974839

E-mail: marcello.bonfe@unife.it





- Il Control Systems Toolbox include funzioni specifiche per la creazione di tali grafici per una funzione di trasferimento
- Si consideri come esempio la seguente FdT:


$$G(s) = \frac{1 + \frac{s}{0.1}}{s^2(1+s)\left(1 + \frac{s}{100}\right)}$$

**NOTA:** nell'ultimo comando è usata la fattorizzazione alle costanti di tempo e queste ultime sono reciproche delle pulsazioni di "rottura" nel diagramma di Bode approssimato: per lo **zero**, si ha  $\tau_z$ =1/0.1=10; per i **poli**, oltre a quello nullo con molteplicità 2, si ha  $\tau_{p1}$ =1,  $\tau_{p2}$ =1/100=0.01



Una volta definita la FdT, è immediato visualizzare il corrispondente diagramma di Bode (esatto):

>> bode (G)



- Opzioni sul grafico del diagramma di Bode:
  - >> grid on evidenzia la griglia (in scala logaritmica)
  - Con tasto destro del mouse, menu Characteristics e opzione All (o minimum) stability margins, vengono evidenziati i margini di ampiezza (in dB!!) e fase:






Diagramma di Bode approssimato: linea spezzata (qui aggiunta manualmente!) che raccorda approssimazioni asintotiche del diagramma esatto, con punti di rottura nel grafico dell'ampiezza a pulsazioni reciproche delle costanti di tempo di poli/zeri reali (o pulsazioni naturali di poli complessi e coniugati)



# Matlab: diagrammi di Bode e criterio di Nyquist

- I margini di ampiezza e fase si possono visualizzare direttamente con il comando:
- >> margin (G) -> crea plot di Bode con margini evidenziati



# Matlab: diagrammi di Bode e criterio di Nyquist

I margini di ampiezza e fase si possono anche memorizzare nel workspace, con comando (che non crea plot):

```
>> [Gm,Pm,Wpi,Wc] = margin(G)
```

Gm =

9.0799 → Margine di ampiezza (valore assoluto, <u>no dB</u>)

Pm =

14.3402 → Margine di fase (in gradi)

Wpi =

9.4816  $\rightarrow$  Pulsazione  $\omega_{\pi}$  associata a Gm

Wc =

3.0843  $\rightarrow$  Pulsazione  $\omega_c$  associata a Pm

- ➡ Il margine di ampiezza corrisponde anche al cosiddetto guadagno critico, cioè un fattore moltiplicativo per G(s) che, se questa è posta in retroazione, rende il sistema ad anello chiuso semplicemente (o "marginalmente") stabile
- Si può verificare il comportamento "marginalmente" stabile come segue:


```
>> Kc = margin(G)
>> Gcl = feedback(Kc*G,1)
>> step(Gcl)
```

NOTA: nel caso di retroazione non unitaria, i.e. ramo di retroazione con FdT H(s), le considerazioni sono analoghe considerando la FdT di anello L(s)=G(s)\*H(s):

- Margine di ampiezza di L(s);
- Gcl=feedback(Kc\*G,H)




NOTA: il grafico ottenuto con il comando step() da un sistema marginalmente stabile potrebbe mostrare di default un periodo di tempo troppo lungo per visualizzare aspetti quantitativi delle oscillazioni (importanti invece per la taratura dei PID con metodo di Ziegler-Nichols!!)



Per "zoomare" in modo più efficace rispetto all'uso del mouse sul plot, meglio sfruttare il secondo parametro (opzionale) del comando step ()


>> step (Gcl,5)

Tempo finale del periodo plottato



- NOTA: anche se calcolato precisamente dalla funzione margin(), il valore di guadagno critico potrebbe NON rendere il sistema ad anello chiuso semplicemente stabile, ma piuttosto asintoticamente stabile (con lentissimo smorzamento delle oscillazioni!) o addirittura instabile (con oscillazioni lentamissimamente crescenti!)
- Esempio:

SIA nei casi (di poco..) asintoticamente stabili CHE (di poco..) instabili, limitare il grafico ai primi secondi mosterà oscillazioni pressochè costanti e, pertanto, utili per la taratura dei regolatori PID con metodo di Ziegler-Nichols



- Anche i valori numerici della risposta armonica si possono memorizzare nel workspace (senza plot), con:
- >> [mag,phase] = bode(G,omega)

omega è un vettore (opzionale) delle pulsazioni richieste
 mag è il vettore delle ampiezze assolute, NON dB\*
 phase è il vettore delle fasi (in gradi)

\*NOTA: la scala del grafico delle ampiezze di bode () è invece in dB!! Per allineare i risultati, sono disponibili le funzioni db2mag() e mag2db() ..




#### Matlab: diagrammi di Bode approssimati

- NOTA: il Control Systems Toolbox non ha opzioni per visualizzare i diagrammi di Bode asintotici (i.e. approssimati) introdotti comunemente nei corsi di base di Automatica (peraltro proprio per un rapido svolgimento manuale, qualitativo)
- Molti siti didattici propongono funzioni Matlab per confrontare il diagramma esatto e quello approssimato, quella pubblicata su Google Classroom per questo corso è stata adattata da <a href="http://lpsa.swarthmore.edu/Bode/BodePlotGui.html">http://lpsa.swarthmore.edu/Bode/BodePlotGui.html</a>
- >> BodePlotGui(G)


NOTA: la modifica è solo nei punti di rottura per il diagramma delle fasi...





➡ Il luogo delle radici è mostrato dalla funzione rlocus () :


>> rlocus(G)




- NOTA: abilitando la grid (tramite menu via tasto destro del mouse o da linea di comando, sempre con grid on) vengono visualizzati:
  - le semi-circonferenze sulle quali giacciono poli complessi coniugati con stessa pulsazione naturale ω<sub>n</sub>
  - i raggi sui quali giacciono poli complessi coniugati con stesso coefficiente di smorzamento δ

Ovviamente, la griglia compare solo nel semipiano sinistro, perché tale regione corrisponde a quella nella quale devono giacere i poli per funzioni di trasferimento asintoticamente stabili!!







- NOTA: la funzione rlocus (G) considera solo valori di K > 0 (i.e. <u>luogo diretto</u>) limitando automaticamente il valore massimo di K per ottimizzare l'aspetto grafico
- Per ottenere il <u>luogo inverso</u>, è necessario cambiare di segno al parametro passato alla funzione:
- >> rlocus(-G)



- NOTA: cliccando con il tasto sinistro del mouse su una linea di qualunque grafico, ampiezza e fase di bode () e uno dei ramo di rlocus (), vengono visualizzate molte informazioni caratteristiche del grafico:
  - ampiezza (in dB) o fase (in gradi) e pulsazione corrispondente, sui diagrammi di Bode
  - Valore di K corrispondente, valore del polo (o coppia di poli se complessi), damping (δ), overshoot % (in risposta al gradino) e pulsazione naturale  $(ω_n)$  sul luogo delle radici







# Matlab: funzioni "non ufficiali" per analisi di FdT

- ➡ Il Criterio di Routh, utile per verificare l'intervallo di valori di un coefficiente tale per cui il sistema chiuso in retroazione sia asintoticamente stabile (gli estremi dell'intervallo corrispondono alle condizioni di stabilità semplice o marginale), non è ufficialmente supportato da Matlab.
- Si possono però trovare alcune funzioni che lo implementano sul sito di interscambio *Matlab Central File Exchange* (contributi di utenti privati), tra le quali si consiglia:

https://it.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/33926-routh-s-array-in-symbolic-way



# ANALISI DI FdT CON DIAGRAMMI DI BODE E LUOGO DELLE RADICI IN MATLAB

# **FINE**

