

# MANUAL DA INTERFACE EPSON NÃO FISCAL

Ver. 2.3.3

INTERFACE DE ALTO NÍVEL PARA  
IMPRESSORAS NÃO FISCAIS EPSON



PROGRAMA  
EPSON  
PARCERIA  
DE SOFTWARE

A EPSON disponibiliza exemplos de programação em diversas linguagens e sistemas operacionais, para ter acesso a estes arquivos cadastre-se no **PEPS** (Programa Epson de Parcerias de Software). Basta acessar o site do EpsonStars e realizar sua inscrição, não demora mais do que 1 minuto.



**Epson Stars**

[www.epsonstars.com.br](http://www.epsonstars.com.br)

## Índice

|          |                                             |          |
|----------|---------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>CONVENÇÕES</b>                           | <b>4</b> |
|          | CONVENÇÃO DE SÍMBOLOS                       | 4        |
|          | TIPOS DE DADOS SUPORTADOS                   | 4        |
| <b>2</b> | <b>INTRODUÇÃO</b>                           | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>RETORNOS DAS FUNÇÕES</b>                 | <b>5</b> |
| <b>4</b> | <b>FUNÇÕES DA INTERFACE</b>                 | <b>5</b> |
| 4.1      | FUNÇÕES DE IMPRESSÃO                        | 6        |
| 4.1.1    | ConfiguraTaxaSerial                         | 6        |
| 4.1.2    | IniciaPorta                                 | 7        |
| 4.1.3    | FechaPorta                                  | 8        |
| 4.1.4    | ImprimeTexto                                | 9        |
| 4.1.5    | ImprimeTextoTag                             | 10       |
| 4.1.6    | FormataTX                                   | 13       |
| 4.1.7    | AcionaGuilhotina                            | 15       |
| 4.1.8    | ComandoTX                                   | 16       |
| 4.1.9    | Le_Status                                   | 17       |
| 4.1.10   | Le_Status_Gaveta                            | 18       |
| 4.1.11   | ConfiguraCodigoBarras                       | 19       |
| 4.1.12   | ImprimeCodigoBarrasCODABAR                  | 21       |
| 4.1.13   | ImprimeCodigoBarrasCODE128                  | 22       |
| 4.1.14   | ImprimeCodigoBarrasCODE39                   | 23       |
| 4.1.15   | ImprimeCodigoBarrasCODE93                   | 24       |
| 4.1.16   | ImprimeCodigoBarrasEAN13                    | 25       |
| 4.1.17   | ImprimeCodigoBarrasEAN8                     | 26       |
| 4.1.18   | ImprimeCodigoBarrasITF                      | 27       |
| 4.1.19   | ImprimeCodigoBarrasUPCA                     | 28       |
| 4.1.20   | ImprimeCodigoBarrasUPCE                     | 29       |
| 4.1.21   | ImprimeCodigoBarrasPDF417                   | 30       |
| 4.1.22   | ImprimeCodigoQRCODE                         | 31       |
| 4.1.23   | GerarQRCodeArquivo                          | 33       |
| 4.1.24   | ImprimeBmpEspecial                          | 34       |
| 4.1.25   | Habilita_Log                                | 35       |
| 4.1.26   | ImprimeCheque                               | 36       |
| 4.1.27   | ImprimeAutenticacao                         | 38       |
| 4.1.28   | LeMICR                                      | 39       |
| 4.1.29   | LeModelo                                    | 40       |
| 4.1.30   | LeNumeroSerie                               | 41       |
| 4.1.31   | Le_Status_Slip                              | 42       |
| 4.1.32   | AcionaGaveta                                | 44       |
| 4.1.33   | EPSON_NFCe_Imprimir                         | 45       |
| 4.1.34   | EPSON_SAT_Imprimir                          | 46       |
| 4.1.35   | EPSON_SAT_Imprimir_Cancelamento             | 47       |
| 4.1.36   | LeFirmware                                  | 49       |
| 4.1.37   | LeFabricante                                | 50       |
| 4.2      | FUNÇÕES DE EMISSÃO DE NFC-E                 | 51       |
| 4.2.1    | EPSON_NFCe_Abrir                            | 51       |
| 4.2.2    | EPSON_NFCe_AbrirEX                          | 53       |
| 4.2.3    | EPSON_NFCe_Vender_Item                      | 55       |
| 4.2.4    | EPSON_NFCe_Vender_ItemEX                    | 57       |
| 4.2.5    | EPSON_NFCe_Desconto_Acrescimo_Item          | 59       |
| 4.2.6    | EPSON_NFCe_Cancelar_Item                    | 61       |
| 4.2.7    | EPSON_NFCe_Cancelar_Item_Parcial            | 62       |
| 4.2.8    | EPSON_NFCe_Cancelar_Desconto_Acrescimo_Item | 63       |

|          |                                                                                                 |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2.9    | EPSON_NFCe_Pagamento .....                                                                      | 64        |
| 4.2.10   | EPSON_NFCe_Estorno_Pagamento .....                                                              | 66        |
| 4.2.11   | EPSON_NFCe_Dados_Consumidor .....                                                               | 67        |
| 4.2.12   | EPSON_NFCe_Dados_Lei_Imposto .....                                                              | 69        |
| 4.2.13   | EPSON_NFCe_Dados_Lei_ImpostoEX .....                                                            | 70        |
| 4.2.14   | EPSON_NFCe_Fechar .....                                                                         | 71        |
| 4.2.15   | EPSON_NFCe_Reimprimir .....                                                                     | 72        |
| 4.2.16   | EPSON_NFCe_Cancelar .....                                                                       | 73        |
| 4.2.17   | EPSON_NFCe_Inutilizar_Numeros .....                                                             | 74        |
| 4.2.18   | EPSON_NFCe_Obter_Erro .....                                                                     | 75        |
| 4.2.19   | EPSON_NFCe_Obter_Estado .....                                                                   | 77        |
| 4.2.20   | EPSON_NFCe_Verifica_Servidor .....                                                              | 79        |
| 4.2.21   | EPSON_NFCe_Imprimir_Mensagem .....                                                              | 80        |
| 4.2.22   | EPSON_NFCe_Obter_Informacao .....                                                               | 81        |
| <b>5</b> | <b>LAYOUT DO CHEQUE .....</b>                                                                   | <b>83</b> |
| <b>6</b> | <b>CONFIGURAÇÃO DO PROVEDOR DE MESSAGERIA NFC-E .....</b>                                       | <b>86</b> |
| <b>7</b> | <b>CONFIGURAÇÃO DO ARQUIVO PRODUTOS.XML .....</b>                                               | <b>89</b> |
| <b>8</b> | <b>RESOLVENDO IMPORTAÇÃO DOS NOMES DAS FUNÇÕES .....</b>                                        | <b>90</b> |
| <b>9</b> | <b>CONFIGURAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE DANFE NFC-E E EXTRATO DO SAT-CFE A PARTIR DE UM XML .....</b> | <b>91</b> |

## 1 Convenções

### Convenção de Símbolos

Símbolo

Significado...



Este símbolo indica que o texto que vem logo em seguida é uma referência a outros tópicos deste documento.



Este símbolo indica que em seguida encontra-se uma dica de como utilizar a interface.

Tabela 1 – Convenção de Símbolos

### Tipos de Dados Suportados

| Tipo de Dados                    | Abrev. | Valores permitidos                                  |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Alfanumérico                     | (A)    | 'a'-'z', 'A'-'Z', '0'-'9'                           |
| Alfabético                       | (L)    | 'a'-'z', 'A'-'Z'                                    |
| Numérico                         | (N)    | '0'-'9'                                             |
| Binário                          | (B)    | 0x00-0xFF                                           |
| Imprimível                       | (P)    | 0x20-0xFF                                           |
| Hexadecimal                      | (H)    | '0'-'9', 'a'-'f', 'A'-'F'                           |
| Data                             | (D)    | ddmmaaaa (ex: "30012002")                           |
| Hora                             | (T)    | hhmmss (ex: "113034")                               |
| Booleano                         | (E)    | 'S', 'N'                                            |
| Texto com atributos de impressão | (RT)   | 0x20-0xFF, aceitando atributos e códigos de barras. |
| Opcional                         | (O)    | Campo opcional                                      |

Tabela 2 – Tipos de Dados

## 2 Introdução

Este documento descreve em detalhes a interface de alto nível para Impressoras Não Fiscais Epson. Esta interface pode ser usada em qualquer linguagem de desenvolvimento para o sistema operacional Windows 32/64-bits.

A Interface Epson de alto nível é uma API avançada com funções de máxima performance para a impressora não fiscal e foi concebida de maneira a permitir fácil integração entre a impressora e o aplicativo.

Nas seções seguintes encontram-se informações de como utilizar esta interface e uma descrição detalhada das funções, com seus protótipos e exemplos em diversas linguagens de desenvolvimento.

A InterfaceEpsonNF suporta os seguintes modelos de impressoras não fiscais Epson: TM-T81+, TM-T88 IV, TM-T88 V, TM-T20, TM-T20 II, TM-T70, TM-T70II, TM-P60II, TM-P80, TM-P20, TM-H6000 III, TM-H6000 IV.

As interfaces de comunicação suportadas pela InterfaceEpsonNF são: Serial, USB e Ethernet.

### 3 Retornos das Funções

A tabela abaixo lista os valores dos retornos das funções e seus respectivos significados.

| Símbolo      | Valor Hexa | Descrição                       |
|--------------|------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | 0x01       | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | 0x00       | Erro durante a execução.        |

Tabela 3 – Retornos das Funções

### 4 Funções da Interface

As funções da interface Epson foram definidas utilizando o seguinte protótipo:

**function** Nome\_Função(...)

A tabela abaixo define os tipos de dados utilizados como parâmetros nas funções e seus respectivos tamanhos em bits.

| Tipo     | Descrição               | Declaração C/C++ | Declaração VB6/VB.Net | Delphi   |
|----------|-------------------------|------------------|-----------------------|----------|
| SHORTINT | 16-bit                  | unsigned short   | Short                 | ShortInt |
| INTEGER  | 32-bit                  | unsigned int     | Integer               | Integer  |
| BOOLEAN  | 0 (FALSE) or ≠ 0 (TRUE) | int/bool         | Boolean               | LongBool |

Tabela 4 – Tipos de Dados

A tabela abaixo define os tipos de ponteiros utilizados como parâmetros de retorno de dados nas funções.

| Ponteiro | Tipo   | Declaração C/C++ | Declaração VB6/VB.Net | Delphi            |
|----------|--------|------------------|-----------------------|-------------------|
| @BOOLEAN | BOOL * | int*/bool *      | Boolean               | LongBool          |
| PCHAR    | char * | char *           | String                | Pchar / PAnsiChar |

Tabela 5 – Tipos de Ponteiros

Por convenção, todas as tabelas que detalham as posições em buffers retornados pela InterfaceEpsonNF utilizam a posição "0" como sendo a posição inicial do mesmo (notação utilizada por linguagens como C/C++, Delphi e Java). Caso a linguagem de programação utilizada utilize por convenção a posição "1" como sendo a posição inicial de um buffer, todas as posições das tabelas devem ser acrescidas de uma unidade.

## 4.1 Funções de Impressão

### 4.1.1 ConfiguraTaxaSerial

Esta função indica para a biblioteca qual deve ser a velocidade de comunicação utilizada para a porta serial.

#### Sintaxe:

```
function ConfiguraTaxaSerial (dwTaxa:Integer):Integer; StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

#### Entradas:

| Variável | Tipo    | Tam. | Descrição                                                           |
|----------|---------|------|---------------------------------------------------------------------|
| dwTaxa   | INTEGER | -    | Velocidade da porta serial<br>115200 – 57600 – 38400 – 19200 – 9600 |

#### Saídas:

Nenhum.

#### Retornos:

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

#### Requisitos:

O canal de comunicação deve estar fechado.

#### Exemplo em C / C++ / C++ Builder / C#:



```
Retorno = ConfiguraTaxaSerial( 115200 );
```

#### Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:



```
Retorno = ConfiguraTaxaSerial( 115200 )
```

#### Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:



```
Retorno := ConfiguraTaxaSerial( 115200 );
```

### 4.1.2 IniciaPorta

Esta função abre a porta de comunicação com a impressora não fiscal. A execução bem sucedida desta função é necessária para o funcionamento de todos os demais comandos da interface.

**Sintaxe:**

Function IniciaPorta (pszPorta:Pchar):Integer; StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';

**Entradas:**

| Variável | Tipo  | Tam. | Descrição                                                                                                                                        |
|----------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pszPorta | PCHAR | -    | Nome da Porta de Comunicação que será utilizada. Podemos utilizar: COM1, COM2, COM3, etc, para porta serial; USB ou o endereço I.P para Ethernet |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

O canal de comunicação deve estar fechado.

Quando utilizada comunicação serial RS-232 deve-se chamar a função ConfiguraTaxaSerial( ) antes.

**Exemplo em C / C++ / C++ Builder / C#:**

```
Retorno = IniciaPorta( "USB" );
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = IniciaPorta( "COM1" )
```

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := IniciaPorta ( '192.168.192.168' );
```

### 4.1.3 FechaPorta

Esta função efetua o fechamento do canal de comunicação entre a impressora e a biblioteca. Após a execução deste comando será necessário reabrir o canal de comunicação para o envio de novos comandos.

**Sintaxe:**

```
function FechaPorta ():Integer; StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

Nenhum.

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

O canal de comunicação deve estar aberto.

**Exemplo em C / C++ / C++ Builder / C#:**

```
Retorno = FechaPorta ( );
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = FechaPorta ( )
```

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := FechaPorta ( );
```

#### 4.1.4 ImprimeTexto

Esta função envia uma cadeia de caracteres para ser impresso. A quebra de linhas será efetuada caso seja inserido um caracter do tipo LINE FEED, ou caso seja atingido o limite máximo de caracteres suportados pela linha (limite variável, dependendo do tipo de fonte e impressora utilizada).

##### Sintaxe:

```
function ImprimeTexto(pszTexto:Pchar):Integer; StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

##### Entradas:

| Variável | Tipo  | Tam. | Descrição               |
|----------|-------|------|-------------------------|
| pszTexto | PCHAR | 2048 | Texto que será impresso |

##### Saídas:

Nenhum.

##### Retornos:

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

##### Requisitos:

O canal de comunicação deve estar aberto.

##### Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :



```
Retorno = ImprimeTexto("Linha 01\nLinha 02");
```

##### Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:



```
Retorno = ImprimeTexto("Linha 01" + Chr(10) + "Linha 02")
```

##### Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:



```
Retorno := ImprimeTexto('Linha 01' + #10 + 'Linha 02');
```

### 4.1.5 ImprimeTextoTag

Esta função envia uma cadeia de caracteres para ser impresso. A quebra de linhas será efetuada caso seja inserido um carácter do tipo LINE FEED, ou caso seja atingido o limite máximo de caracteres suportados pela linha (limite variável, dependendo do tipo de fonte e impressora utilizada). Nesta função podemos incluir TAGS que podem indicar:

- Formatação de texto
- Impressão de código de barras
- Impressão de códigos bi-dimensionais (QR-Code, PDF 417)
- Impressão de logotipo

#### Sintaxe:

```
function ImprimeTextoTag(pszTexto:Pchar):Integer; StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

#### Entradas:

| Variável | Tipo  | Tam. | Descrição               |
|----------|-------|------|-------------------------|
| pszTexto | PCHAR | 4096 | Texto que será impresso |

#### Tags suportadas:

| Tag              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b></b>          | Negrito                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ad></ad>        | Alinhamento de texto à direita                                                                                                                                                                                                           |
| <s></s>          | Sublinhado                                                                                                                                                                                                                               |
| <e></e>          | Expandido                                                                                                                                                                                                                                |
| <c></c>          | Condensado                                                                                                                                                                                                                               |
| <n></n>          | Fonte Padrão                                                                                                                                                                                                                             |
| <l></l>          | Salta Linha                                                                                                                                                                                                                              |
| <ce></ce>        | Centraliza o Texto <ul style="list-style-type: none"><li>• &lt;ce&gt; deve ser sempre utilizada no início da linha.</li><li>• &lt;/ce&gt; deve ser sempre utilizada antes da quebra de linha.</li></ul>                                  |
| <da></da>        | Altura Dupla                                                                                                                                                                                                                             |
| <xl></xl>        | Altura e Largura Dupla                                                                                                                                                                                                                   |
| <g></g>          | Aciona a Gaveta                                                                                                                                                                                                                          |
| <gui></gui>      | Aciona a Guilhotina                                                                                                                                                                                                                      |
| <bmp>XX,XX</bmp> | Imprime logotipo pré carregado na impressora. Caso seja passado como parâmetro entre as tags o índice do logotipo, o mesmo será utilizado na impressão. Caso contrário será utilizada a primeira posição da tabela de logotipos (32,32). |
| <ibmp>XXX</ibmp> | Imprime uma imagem gravada em um arquivo BMP. Deve ser passado o path completo do arquivo, incluindo a extensão .bmp                                                                                                                     |

|                                    |                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <cespl>XX</cespl>                  | Configura o espaço entre as linhas utilizado pela impressora.                                  |
| <upc-a> </upc-a>                   | Imprime Código de Barras padrão UPC-A                                                          |
| <ean13> </ean13>                   | Imprime Código de Barras padrão EAN-13                                                         |
| <ean8> </ean8>                     | Imprime Código de Barras padrão EAN-8                                                          |
| <code39> </code39>                 | Imprime Código de Barras padrão Code 39                                                        |
| <code93> </code93>                 | Imprime Código de Barras padrão Code 93                                                        |
| <codabar> </codabar>               | Imprime Código de Barras padrão CODABAR                                                        |
| <i2of5> </i2of5>                   | Imprime Código de Barras padrão ITF                                                            |
| <code128> </code128>               | Imprime Código de Barras padrão Code 128B                                                      |
| <code128c> </code128c>             | Imprime Código de Barras padrão Code 128C                                                      |
| <pdf> </pdf>                       | Imprime Código Bidimensional padrão PDF 417                                                    |
| <qrcode> </qrcode>                 | Imprime Código Bidimensional padrão QR-Code                                                    |
| <pmqrcode> </pmqrcode>             | Define o page mode do qrcode. Pode variar entre 150 a 255                                      |
| <pmtextolateral> </pmtextolateral> | Define o page mode do texto lateral. Pode variar entre 150 a 255                               |
| <lmodulo> </lmodulo>               | Define a largura do módulo utilizada no QR-Code                                                |
| <correcao> </correcao>             | Define o fator de correção utilizado no QR-Code                                                |
| <texto_qrcode> </texto_qrcode>     | Imprime o texto ao lado do QR-Code (as tags de formatação poderão ser utilizadas neste texto). |
| <modoreverso> </modoreverso>       | Imprime o texto em modo reverso preto/branco.                                                  |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

FUNC\_SUCESSO

Operação realizada com sucesso.

FUNC\_ERRO

Erro durante a execução.

**Requisitos:**

Nenhum requisito é necessário.

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = ImprimeTextoTag("<ce><qrcode>www.epson.com.br</qrcode></ce>");
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = ImprimeTextoTag("<ce><qrcode>www.epson.com.br</qrcode></ce>")
```

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**



Retorno := ImprimeTextoTag( '<ce><qrcode>www.epson.com.br</qrcode></ce>' );

#### 4.1.6 FormataTX

Esta função envia uma cadeia de caracteres a ser impressa, com a possibilidade da escolha da formatação que será aplicada no texto.

##### Sintaxe:

```
function FormataTX(pszTexto:PChar , dwTipoLetra:Integer, dwItalico:Integer, dwSublinhado:Integer,  
dwExpandido:Integer, dwEnfatizado:Integer):Integer; StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

##### Entradas:

| Variável     | Tipo    | Tam. | Descrição                                                                                   |
|--------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| pszTexto     | PCHAR   | -    | Texto que será impresso                                                                     |
| dwTipoLetra  | INTEGER | -    | Tipo de letra que será utilizada:<br>1 – Comprimido<br>2 - Normal                           |
| dwItalico    | INTEGER | -    | Flag que habilita itálico<br>1 – Habilita itálico<br>0 – Desabilita itálico                 |
| dwSublinhado | INTEGER | -    | Flag que habilita sublinhado<br>1 – Habilita sublinhado<br>0 – Desabilita sublinhado        |
| dwExpandido  | INTEGER | -    | Flag que habilita impressão expandida<br>1 – Habilita expandido<br>0 – Desabilita expandido |
| dwEnfatizado | INTEGER | -    | Flag que habilita Negrito<br>1 – Habilita negrito<br>0 – Desabilita negrito                 |

##### Saídas:

Nenhum.

##### Retornos:

FUNC\_SUCESSO

Operação realizada com sucesso.

FUNC\_ERRO

Erro durante a execução.

##### Requisitos:

Nenhum.

---

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = FormataTX( "Teste de impressão", 1, 0, 1, 1, 1 );
```

---

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = FormataTX( "Teste de impressão", 1, 0, 1, 1, 1 )
```

---

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := FormataTX( 'Teste de impressão', 1, 0, 1, 1, 1 );
```

#### 4.1.7 AcionaGuilhotina

Esta função executa o acionamento da guilhotina da impressora.

**Sintaxe:**

```
function AcionaGuilhotina (dwTipoCorte:Integer):Integer; StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável    | Tipo | Tam. | Descrição                             |
|-------------|------|------|---------------------------------------|
| dwTipoCorte | INT  | -    | Tipo do corte utilizado:<br>1 – Total |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

Nenhum.

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = AcionaGuilhotina( 1 );
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = AcionaGuilhotina( 1 )
```

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := AcionaGuilhotina( 1 );
```

### 4.1.8 ComandoTX

Esta função deve ser utilizada para o envio de cadeias de bytes, contendo comandos do tipo ESC/POS.

#### Sintaxe:

```
function ComandoTX( pszComando:PChar; dwTamanho:Integer):Integer;StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

#### Entradas:

| Variável   | Tipo  | Tam. | Descrição                                  |
|------------|-------|------|--------------------------------------------|
| pszComando | PCHAR | -    | Cadeia de bytes do comando.                |
| dwTamanho  | INT   | -    | Quantidade de bytes utilizados no comando. |

#### Saídas:

Nenhum.

#### Retornos:

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

#### Requisitos:

Nenhum.

#### Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :



```
char szComando[] = { 27, 112, 0, 25, 250}; //Aciona gaveta  
Retorno = ComandoTX( szComando, 5 );
```

#### Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:



```
szComando = Chr(27) + Chr(112) + Chr(0) + Chr(25) + Chr(250)  
Retorno = ComandoTX( szComando, 5 )
```

#### Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:



```
szComando := chr(#27) + chr(#112) + chr(#0) + chr(#25) + chr(#250);  
Retorno := ComandoTX( szComando, 5 );
```

### 4.1.9 Le\_Status

Esta função retorna o status da impressora.

**Sintaxe:**

```
function Le_Status():Integer;StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

Nenhum.

**Saídas:**

Nenhum

**Retornos:**

| FUNC_ERRO | Erro durante a execução.    |
|-----------|-----------------------------|
| 5         | Impressora com pouco papel. |
| 9         | Tampa aberta.               |
| 24        | Impressora "ONLINE".        |
| 32        | Impressora sem papel.       |

**Requisitos:**

Nenhum.

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C#:**

```
Retorno = Le_Status();
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = Le_Status()
```

**Exemplo em Delphi/ Delphi XE2:**

```
Retorno := Le_Status();
```

**4.1.10 Le\_Status\_Gaveta**

Esta função efetua a leitura do status da gaveta.

**Sintaxe:**

```
function Le_Status_Gaveta ():Integer; StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

Nenhum

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| FUNC_ERRO | Erro durante a execução. |
| 1         | Gaveta Aberta.           |
| 2         | Gaveta Fechada.          |

**Requisitos:**

Nenhum.

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = Le_Status_Gaveta();
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = Le_Status_Gaveta()
```

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := Le_Status_Gaveta();
```

**4.1.11 ConfiguraCodigoBarras**

Esta função efetua a configuração dos parâmetros utilizados na impressão do código de barras.

**Sintaxe:**

```
function ConfiguraCodigoBarras (dwAltura:Integer, dwLargura:Integer, dwHRI:Integer, dwFonte:Integer,  
dwMargem:Integer):Integer;StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável  | Tipo    | Tam. | Descrição                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dwAltura  | INTEGER | -    | Altura do código de barras (entre 1 e 255).                                                                                                                                                                                    |
| dwLargura | INTEGER | -    | Largura da barra utilizada:<br>0 – Barras finas.<br>1 – Barras médias.<br>2 – Barras grossas.                                                                                                                                  |
| dwHRI     | INTEGER | -    | Posição dos caracteres do código de barras:<br>0 – Não imprime os caracteres.<br>1 – Imprime os caracteres acima do código<br>2 – Imprime os caracteres abaixo do código<br>3 – Imprime os caracteres acima e abaixo do código |
| dwFonte   | INTEGER | -    | Tipo da fonte utilizada na impressão dos caracteres:<br>0 – Normal.<br>1 – Condensada.                                                                                                                                         |
| dwMargem  | INTEGER | -    | Valor da margem utilizada (entre 0 e 575).                                                                                                                                                                                     |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

Nenhum.

---

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = ConfiguraCodigoBarras( 150, 0, 2, 1, 0 );
```

---

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = ConfiguraCodigoBarras( 150, 0, 2, 1, 0 )
```

---

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := ConfiguraCodigoBarras( 150, 0, 2, 1, 0 );
```

#### 4.1.12 ImprimeCodigoBarrasCODABAR

Esta função efetua a impressão de um código de barras do tipo CODABAR.

##### Sintaxe:

```
function ImprimeCodigoBarrasCODABAR(pszCodigo:PChar):Integer;StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

##### Entradas:

| Variável  | Tipo  | Tam. | Descrição                 |
|-----------|-------|------|---------------------------|
| pszCodigo | PCHAR | -    | Código que será impresso. |

##### Saídas:

Nenhum.

##### Retornos:

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

##### Requisitos:

A função ConfiguraCodigoBarras deve ter sido executada.

##### Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :



```
Retorno = ImprimeCodigoBarrasCODABAR( "A1234567B" );
```

##### Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:



```
Retorno = ImprimeCodigoBarrasCODABAR( "A1234567B")
```

##### Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:



```
Retorno := ImprimeCodigoBarrasCODABAR( 'A1234567B');
```

### 4.1.13 ImprimeCodigoBarrasCODE128

Esta função efetua a impressão de um código de barras do tipo CODE128.

**Sintaxe:**

```
function ImprimeCodigoBarrasCODE128 (pszCodigo:PChar):Integer; StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável  | Tipo  | Tam. | Descrição                 |
|-----------|-------|------|---------------------------|
| pszCodigo | PCHAR | -    | Código que será impresso. |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

A função ConfiguraCodigoBarras deve ter sido executada.

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = ImprimeCodigoBarrasCODE128( "Linha de Texto" );
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = ImprimeCodigoBarrasCODE128( "Linha de Texto" )
```

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := ImprimeCodigoBarrasCODE128( 'Linha de Texto' );
```

**4.1.14 ImprimeCodigoBarrasCODE39**

Esta função efetua a impressão de um código de barras do tipo CODE39.

**Sintaxe:**

```
function ImprimeCodigoBarrasCODE39( pszCodigo:PChar ):Integer; StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável  | Tipo  | Tam. | Descrição                 |
|-----------|-------|------|---------------------------|
| pszCodigo | PCHAR | -    | Código que será impresso. |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

A função ConfiguraCodigoBarras deve ter sido executada.

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = ImprimeCodigoBarrasCODE39 ("ABC-123");
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = ImprimeCodigoBarrasCODE39 ("ABC-123")
```

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := ImprimeCodigoBarrasCODE39 ('ABC-123');
```

**4.1.15 ImprimeCodigoBarrasCODE93**

Esta função efetua a impressão de um código de barras do tipo CODE93.

**Sintaxe:**

```
function ImprimeCodigoBarrasCODE93( pszCodigo:PChar ):Integer; StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável  | Tipo  | Tam. | Descrição                 |
|-----------|-------|------|---------------------------|
| pszCodigo | PCHAR | -    | Código que será impresso. |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

A função ConfiguraCodigoBarras deve ter sido executada.

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = ImprimeCodigoBarrasCODE93("123-ABC");
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = ImprimeCodigoBarrasCODE93("123-ABC")
```

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := ImprimeCodigoBarrasCODE93('123-ABC');
```

**4.1.16 ImprimeCodigoBarrasEAN13**

Esta função efetua a impressão de um código de barras do tipo EAN13.

**Sintaxe:**

```
function ImprimeCodigoBarrasEAN13( pszCodigo:PChar ):Integer; StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável  | Tipo  | Tam. | Descrição                 |
|-----------|-------|------|---------------------------|
| pszCodigo | PCHAR | -    | Código que será impresso. |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

A função ConfiguraCodigoBarras deve ter sido executada.

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = ImprimeCodigoBarrasEAN13("123456789012");
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = ImprimeCodigoBarrasEAN13("123456789012")
```

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := ImprimeCodigoBarrasEAN13('123456789012');
```

### 4.1.17 ImprimeCodigoBarrasEAN8

Esta função efetua a impressão de um código de barras do tipo EAN8.

#### Sintaxe:

```
function ImprimeCodigoBarrasEAN8( pszCodigo:PChar ):Integer; StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

#### Entradas:

| Variável  | Tipo  | Tam. | Descrição                 |
|-----------|-------|------|---------------------------|
| pszCodigo | PCHAR | -    | Código que será impresso. |

#### Saídas:

Nenhum.

#### Retornos:

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

#### Requisitos:

A função ConfiguraCodigoBarras deve ter sido executada.

#### Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :



```
Retorno = ImprimeCodigoBarrasEAN8("1234567");
```

#### Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:



```
Retorno = ImprimeCodigoBarrasEAN8("1234567")
```

#### Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:



```
Retorno := ImprimeCodigoBarrasEAN8('1234567');
```

**4.1.18 ImprimeCodigoBarrasITF**

Esta função efetua a impressão de um código de barras do tipo ITF.

**Sintaxe:**

```
function ImprimeCodigoBarrasITF( pszCodigo:PChar ):Integer; StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável  | Tipo  | Tam. | Descrição                 |
|-----------|-------|------|---------------------------|
| pszCodigo | PCHAR | -    | Código que será impresso. |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

A função ConfiguraCodigoBarras deve ter sido executada.

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = ImprimeCodigoBarrasITF("0123456789012345");
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = ImprimeCodigoBarrasITF("0123456789012345")
```

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := ImprimeCodigoBarrasITF('0123456789012345');
```

#### 4.1.19 ImprimeCodigoBarrasUPCA

Esta função efetua a impressão de um código de barras do tipo UPC-A.

##### Sintaxe:

```
function ImprimeCodigoBarrasUPCA( pszCodigo:PChar ):Integer; StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

##### Entradas:

| Variável  | Tipo  | Tam. | Descrição                 |
|-----------|-------|------|---------------------------|
| pszCodigo | PCHAR | -    | Código que será impresso. |

##### Saídas:

Nenhum.

##### Retornos:

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

##### Requisitos:

A função ConfiguraCodigoBarras deve ter sido executada.

##### Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :



```
Retorno = ImprimeCodigoBarrasUPCA("12345678901");
```

##### Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:



```
Retorno = ImprimeCodigoBarrasUPCA("12345678901")
```

##### Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:



```
Retorno := ImprimeCodigoBarrasUPCA('12345678901');
```

**4.1.20 ImprimeCodigoBarrasUPCE**

Esta função efetua a impressão de um código de barras do tipo UPC-E.

**Sintaxe:**

```
function ImprimeCodigoBarrasUPCE( pszCodigo:PChar ):Integer; StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável  | Tipo  | Tam. | Descrição                 |
|-----------|-------|------|---------------------------|
| pszCodigo | PCHAR | -    | Código que será impresso. |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

A função ConfiguraCodigoBarras deve ter sido executada.

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = ImprimeCodigoBarrasUPCE("02354866");
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = ImprimeCodigoBarrasUPCE("02354866")
```

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := ImprimeCodigoBarrasUPCE('02354866');
```

**4.1.21 ImprimeCodigoBarrasPDF417**

Esta função efetua a impressão de um código bi-dimensional do tipo PDF-417.

**Sintaxe:**

```
function ImprimeCodigoBarrasPDF417( dwCorrecao:Integer, dwAltura:Integer, dwLargura:Integer,  
dwColunas:Integer, pszCodigo:PChar ):Integer; StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável   | Tipo    | Tam. | Descrição                                              |
|------------|---------|------|--------------------------------------------------------|
| dwCorrecao | INTEGER | -    | Nível de correção de erros (entre 0 e 8).              |
| dwAltura   | INTEGER | -    | Altura do caracter (entre 1 e 8).                      |
| dwLargura  | INTEGER | -    | Largura do caracter (entre 1 e 4).                     |
| dwColunas  | INTEGER | -    | Número de colunas utilizadas por linha (entre 0 e 30). |
| pszCodigo  | PCHAR   | -    | Código que será impresso.                              |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

Nenhum.

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = ImprimeCodigoBarrasPDF417(4, 3, 2, 0, "Código PDF 417");
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = ImprimeCodigoBarrasPDF417(4, 3, 2, 0, "Código PDF 417")
```

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := ImprimeCodigoBarrasPDF417(4, 3, 2, 0, 'Código PDF 417');
```

**4.1.22 ImprimeCodigoQRCODE**

Esta função efetua a impressão de um código bi-dimensional do tipo QR-Code.

**Sintaxe:**

```
function ImprimeCodigoQRCode(dwRestauracao:Integer, dwModulo:Integer, dwTipo:Integer, dwVersao:Integer,  
dwModo:Integer, pszCodigo:PChar ):Integer; StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável      | Tipo    | Tam. | Descrição                                                                                                                              |
|---------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dwRestauracao | INTEGER | -    | Nível de restauração do código:<br>0 – 7% de restauração<br>1 – 15% de restauração<br>2 – 25% de restauração<br>3 – 30% de restauração |
| dwModulo      | INTEGER | -    | Tamanho do módulo do código (entre 1 e 127).                                                                                           |
| dwTipo        | INTEGER | -    | Tipo do código:<br>0 – Normal<br>1 – Reduzido                                                                                          |
| dwVersao      | INTEGER | -    | Versão do QR-Code (entre 1 e 40).                                                                                                      |
| dwModo        | INTEGER | -    | Tipo dos dados que serão impressos:<br>0 – Somente números<br>1 – Alfanumérico<br>2 – Binário<br>3 – Kanji                             |
| pszCodigo     | PCHAR   | -    | Código que será impresso.                                                                                                              |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

Nenhum.

---

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = ImprimeCodigoQRCODE(3, 3, 1, 1, 1, "Código QR CODE");
```

---

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = ImprimeCodigoQRCODE(3, 3, 1, 1, 1, "Código QR CODE ")
```

---

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := ImprimeCodigoQRCODE(3, 3, 1, 1, 1, 'Código QR CODE');
```

### 4.1.23 GerarQRCodeArquivo

Esta função efetua a criação de um arquivo BMP com um código bi-dimensional do tipo QR-Code.

**Sintaxe:**

```
function GerarQRCodeArquivo(pszFileName:PChar, pszDados:PChar ):Integer; StdCall; External  
    'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável    | Tipo  | Tam. | Descrição                                                             |
|-------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| pszFileName | PCHAR | -    | Nome do arquivo de destino (Path completo, incluindo a extensão .BMP) |
| pszDados    | PCHAR | -    | Dados que serão gravados no QRCode.                                   |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

Nenhum.

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = GerarQRCodeArquivo("C:\\Epson\\QRCode.bmp", "Código QR CODE");
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = GerarQRCodeArquivo("C:\\Epson\\QRCode.bmp", "Código QR CODE")
```

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := GerarQRCodeArquivo('C:\\Epson\\QRCode.bmp', 'Código QR CODE');
```

#### 4.1.24 ImprimeBmpEspecial

Esta função efetua a impressão de um arquivo BMP monocromático na impressora.

##### Sintaxe:

```
function ImprimeBmpEspecial(pszFileName:PChar, dwX:Integer, dwY:Integer, dwAngulo:Integer,):Integer;  
StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

##### Entradas:

| Variável    | Tipo    | Tam. | Descrição                                                             |
|-------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| pszFileName | PCHAR   | -    | Nome do arquivo de destino (Path completo, incluindo a extensão .BMP) |
| dwX         | INTEGER | -    | Escala Horizontal (não implementado).                                 |
| dwY         | INTEGER | -    | Escala Vertical (não implementado).                                   |
| dwAngulo    | INTEGER | -    | Ângulo de impressão (não implementado).                               |

##### Saídas:

Nenhum.

##### Retornos:

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

##### Requisitos:

Nenhum.

##### Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :



```
Retorno = ImprimeBmpEspecial("C:\\Epson\\QRCode.bmp", 0,0,0);
```

##### Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:



```
Retorno = ImprimeBmpEspecial("C:\\Epson\\QRCode.bmp", 0,0,0)
```

##### Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:



```
Retorno := ImprimeBmpEspecial('C:\\Epson\\QRCode.bmp', 0,0,0);
```

#### 4.1.25 Habilita\_Log

Esta função habilita o log da comunicação efetuada entre a biblioteca e a impressora.

##### Sintaxe:

```
function Habilita_Log(dwEstado:Integer, pszCaminho:PChar):Integer;StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

##### Entradas:

| Variável   | Tipo    | Tam. | Descrição                                                                      |
|------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| dwEstado   | INTEGER | -    | Estado de execução do Log:<br><b>0</b> – Desabilitado<br><b>1</b> – Habilitado |
| pszCaminho | PCHAR   | -    | Nome do diretório de gravação do log.                                          |

##### Saídas:

Nenhum.

##### Retornos:

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

##### Requisitos:

Nenhum.

##### Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :



```
Retorno = Habilita_Log(1, "C:\\Epson\\");
```

##### Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:



```
Retorno = Habilita_Log( 1, "C:\\Epson\\" )
```

##### Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:



```
iRetorno := Habilita_Log( 1, 'C:\\Epson\\');
```

**4.1.26 ImprimeCheque**

Esta função executa a impressão de um cheque. Comando disponível apenas para modelos TM-H6000.

**Sintaxe:**

```
function ImprimeCheque(szIndice:PChar, szValor:PChar, szData:PChar, szPara:PChar, szCidade:PChar,  
szAdicional:PChar):Integer;StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável    | Tipo  | Tam. | Descrição                                                                    |
|-------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| szIndice    | PCHAR | -    | Índice das coordenadas do banco que serão utilizadas na impressão do cheque. |
| szValor     | PCHAR | -    | Valor do cheque, com 2 casas decimais.                                       |
| szData      | PCHAR | -    | Data do cheque, no formato DD/MM/AAAA                                        |
| szPara      | PCHAR | -    | Destinatário do cheque                                                       |
| szCidade    | PCHAR | -    | Cidade em que o cheque será emitido.                                         |
| szAdicional | PCHAR | -    | Texto adicional que será impresso no cheque.                                 |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso.                                 |
| -1           | Timeout de inserção do cheque.                                  |
| -2           | Índice do cheque não encontrado no arquivo InterfaceEpsonNF.xml |
| -3           | Coordenada do cheque com valor zerado.                          |
| -4           | Arquivo InterfaceEpsonNF.xml não encontrado                     |
| -5           | Data do cheque com formato inválido.                            |
| -6           | Mês com valor inválido.                                         |

**Requisitos:**

As coordenadas do cheque devem estar gravadas no arquivo InterfaceEpson.xml. Para maiores informações, verifique o capítulo 5 (Layout do cheque).

---

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = ImprimeCheque("1", "12,23", "10/12/2014", "Epson do Brasil","São Paulo", "");
```

---

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = ImprimeCheque("1", "12,23", "10/12/2014", "Epson do Brasil","São Paulo", "")
```

---

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
iRetorno := ImprimeCheque('1', '12,23', '10/12/2014', 'Epson do Brasil','São Paulo', '');
```

### 4.1.27 ImprimeAutenticacao

Esta função executa a impressão de uma autenticação no verso de um cheque. Comando disponível apenas para modelos TM-H6000.

**Sintaxe:**

```
function ImprimeAutenticacao(pszPosX:PChar, pszPosY:PChar, pszLinhaTexto:PChar):Integer; StdCall; External  
    'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável      | Tipo  | Tam. | Descrição                               |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------|
| pszPosX       | PCHAR | 3    | Posição inicial do texto na horizontal. |
| pszPosY       | PCHAR | 2    | Posição inicial do texto na vertical.   |
| pszLinhaTexto | PCHAR | 128  | Texto da autenticação                   |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| -1           | Timeout de inserção do cheque.  |

**Requisitos:**

As coordenadas da autenticação devem seguir o mesmo padrão de orientação de impressão do cheque. Para maiores informações, verifique o capítulo 5 (Layout do cheque).

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = ImprimeAutenticacao("120", "60", "Epson do Brasil");
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = ImprimeAutenticacao("120", "60" "Epson do Brasil")
```

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
iRetorno := ImprimeAutenticacao('120', '60', 'Epson do Brasil');
```

#### 4.1.28 LeMICR

Esta função executa a leitura do código MICR do cheque. Comando disponível apenas para modelos TM-H6000.

##### Sintaxe:

```
function LeMICR(pszCodigo:PChar):Integer;StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

##### Entradas:

Nenhum.

##### Saídas:

| Variável  | Tipo  | Tam. | Descrição                      |
|-----------|-------|------|--------------------------------|
| pszCodigo | PCHAR | -    | Código do MICR lido do cheque. |

##### Retornos:

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| -1           | Timeout de inserção do cheque.  |
| -2           | Erro de leitura do MICR.        |

##### Requisitos:

Nenhum.

##### Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder:



```
char pszCodigo[40];  
Retorno = LeMICR( pszCodigo );
```

##### Exemplo em C#:



```
StringBuilder pszCodigo = new StringBuilder(40, 40);  
Retorno = LeMICR( pszCodigo );
```

##### Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:



```
Dim pszCodigo As String  
pszCodigo = Space(40)  
iRetorno := LeMICR( pszCodigo )
```

##### Exemplo em Delphi 7:



```
pszCodigo: array[0..40] of Char;  
iRetorno := LeMICR( pszCodigo );
```

##### Exemplo em Delphi 2010 / Delphi XE:



```
pszCodigo := AnsiString(StringOfChar(' ', 40));  
iRetorno := LeMICR( pszCodigo );
```

#### 4.1.29 LeModelo

Esta função executa a leitura do modelo da impressora que está sendo utilizada.

##### Sintaxe:

```
function LeModelo(pszModelo:PChar):Integer;StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

##### Entradas:

Nenhum.

##### Saídas:

| Variável  | Tipo  | Tam. | Descrição                       |
|-----------|-------|------|---------------------------------|
| pszModelo | PCHAR | 32   | Modelo da impressora utilizada. |

##### Retornos:

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

##### Requisitos:

Nenhum.

##### Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder:



```
char pszModelo[32];  
Retorno = LeModelo(pszModelo);
```

##### Exemplo em C#:



```
StringBuilder pszModelo = new StringBuilder(32, 32);  
Retorno = LeModelo( pszModelo )
```

##### Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:



```
Dim pszModelo As String  
pszModelo = Space(32)  
iRetorno := LeModelo( pszModelo )
```

##### Exemplo em Delphi 7:



```
pszModelo: array[0..32] of Char;  
iRetorno := LeModelo( pszModelo );
```

##### Exemplo em Delphi 2010 / Delphi XE:



```
pszModelo := AnsiString(StringOfChar(' ', 32));  
iRetorno := LeModelo( pszModelo );
```

### 4.1.30 LeNumeroSerie

Esta função executa a leitura do número de série da impressora que está sendo utilizada.

**Sintaxe:**

```
function LeNumeroSerie(pszSerie:PChar):Integer;StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

Nenhum.

**Saídas:**

| Variável | Tipo  | Tam. | Descrição                                |
|----------|-------|------|------------------------------------------|
| pszSerie | PCHAR | 32   | Numero de série da impressora utilizada. |

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

Nenhum.

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder:**

```
char pszSerie[32];  
Retorno = LeNumeroSerie( pszSerie );
```

**Exemplo em C#:**

```
StringBuilder pszSerie = new StringBuilder(32, 32);  
Retorno = LeNumeroSerie( pszSerie )
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Dim pszSerie As String  
pszSerie = Space(32)  
iRetorno := LeNumeroSerie( pszSerie )
```

**Exemplo em Delphi 7:**

```
pszSerie : array[0..32] of Char;  
iRetorno := LeNumeroSerie( pszSerie );
```

**Exemplo em Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
pszModelo := AnsiString(StringOfChar(' ', 32));  
iRetorno := LeModelo( pszModelo );
```

### 4.1.31 Le\_Status\_Slip

Esta função executa a leitura do status dos sensores BOF e TOF da estação de cheque.

#### Sintaxe:

```
function Le_Status_Slip(pszFlags:PChar):Integer;StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

#### Entradas:

Nenhum.

#### Saídas:

| Variável | Tipo  | Tam. | Descrição                    |
|----------|-------|------|------------------------------|
| pszFlags | PCHAR | 4    | Flas de status dos sensores. |

Os dados serão retornados no seguinte formato:

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| Byte 0 : | Impressora aguardando inserção de papel (1 – Sim, 0 – Não) |
| Byte 1 : | Sensor TOF detectando papel (1 – Sim, 0 - Não)             |
| Byte 2 : | Sensor BOF detectando papel (1 – Sim, 0 - Não)             |

Todos os campos têm tamanho fixo.

#### Retornos:

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

#### Requisitos:

Nenhum.

#### Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder:



```
char pszFlags[4];  
Retorno = Le_Status_Slip( pszFlags );
```

#### Exemplo em C#:



```
StringBuilder pszFlags = new StringBuilder(4, 4);  
Retorno = Le_Status_Slip( pszFlags )
```

#### Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:



```
Dim pszFlags As String  
pszFlags = Space(4)  
iRetorno := Le_Status_Slip( pszFlags )
```

---

**Exemplo em Delphi 7:**

```
pszFlags: array[0..4] of Char;  
iRetorno := Le_Status_Slip( pszFlags );
```

---

**Exemplo em Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
pszFlags := AnsiString(StringOfChar(' ', 4));  
iRetorno := Le_Status_Slip( pszFlags );
```

### 4.1.32 AcionaGaveta

Esta função efetua o acionamento da gaveta de dinheiro conectada na impressora.

**Sintaxe:**

```
function AcionaGaveta():Integer; StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

Nenhum.

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

FUNC\_SUCESSO

Operação realizada com sucesso.

FUNC\_ERRO

Erro durante a execução.

**Requisitos:**

O canal de comunicação deve estar aberto.

**Exemplo em C / C++ / C++ Builder / C#:**

```
Retorno = AcionaGaveta( );
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = AcionaGaveta( )
```

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := AcionaGaveta( );
```

**4.1.33 EPSON\_NFCe\_Imprimir**

Esta função efetua a impressão de um Danfe de NFC-e a partir de um XML.

**Sintaxe:**

```
function EPSON_NFCe_Imprimir(szXML:PChar, szTipo:PChar):Integer; StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável | Tipo  | Tam. | Descrição                                                                                            |
|----------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| szXML    | PCHAR | 1024 | Caminho completo do arquivo XML.                                                                     |
| szTipo   | PCHAR | 1    | Flag que indica o tipo da Danfe que será impressa:<br><b>C</b> – Completa<br><b>S</b> – Simplificada |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

O canal de comunicação deve estar aberto.

As tags <MODELO>, <UrlFisco>, <cldToken> e <CSC> devem estar configuradas no arquivo InterfaceEpsonNF.xml.

Para maiores informações, consulte o capítulo 9 (Configuração para impressão de Danfe NFC-e e Extrato do SAT-CFE a partir de um XML).

**Exemplo em C / C++ / C++ Builder / C#:**

```
Retorno = EPSON_NFCe_Imprimir("C:\\Temp\\nfce.xml", "C" );
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = EPSON_NFCe_Imprimir("C:\\Temp\\nfce.xml", "C")
```

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := EPSON_NFCe_Imprimir('C:\\Temp\\nfce.xml', 'C');
```

#### 4.1.34 EPSON\_SAT\_Imprimir

Esta função efetua a impressão de um Extrato de venda do SAT-CFE a partir de um XML.

##### Sintaxe:

```
function EPSON_SAT_Imprimir(szXML:PChar, szTipo:PChar):Integer; StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

##### Entradas:

| Variável | Tipo  | Tam. | Descrição                                                                                              |
|----------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| szXML    | PCHAR | 1024 | Caminho completo do arquivo XML.                                                                       |
| szTipo   | PCHAR | 1    | Flag que indica o tipo do extrato que será impresso:<br><b>C</b> – Completo<br><b>S</b> – Simplificado |

##### Saídas:

Nenhum.

##### Retornos:

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

##### Requisitos:

O canal de comunicação deve estar aberto.

A tag <MODELO> deve estar configurada no arquivo InterfaceEpsonNF.xml.

Para maiores informações, consulte o capítulo 9 (Configuração para impressão de Danfe NFC-e e Extrato do SAT-CFE a partir de um XML).

##### Exemplo em C / C++ / C++ Builder / C#:



```
Retorno = EPSON_SAT_Imprimir("C:\\Temp\\sat.xml", "C");
```

##### Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:



```
Retorno = EPSON_SAT_Imprimir("C:\\Temp\\sat.xml", "C")
```

##### Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:



```
Retorno := EPSON_SAT_Imprimir('C:\\Temp\\sat.xml', 'C');
```

**4.1.35 EPSON\_SAT\_Imprimir\_Cancelamento**

Esta função efetua a impressão de um Extrato de cancelamento de venda do SAT-CFE a partir de um XML.

**Sintaxe:**

```
function EPSON_SAT_Imprimir_Cancelamento(szXML:PChar, szQRCodeVenda:PChar, szTeste:PChar):Integer;  
StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável      | Tipo  | Tam. | Descrição                                                                                                                                                |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| szXML         | PCHAR | 1024 | Caminho completo do arquivo XML.                                                                                                                         |
| szQRCodeVenda | PCHAR | 344  | Campo <szassinaturaQRCode> do XML de Venda que será cancelado.                                                                                           |
| szTeste       | PCHAR | 1    | Flag que indica se o ambiente utilizado para envio do cancelamento será de testes ou produção:<br><b>S</b> – Sim (testes).<br><b>N</b> – Não (produção). |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

O canal de comunicação deve estar aberto.

A tag <MODELO> deve estar configurada no arquivo InterfaceEpsonNF.xml.

Para maiores informações, consulte o capítulo 9 (Configuração para impressão de Danfe NFC-e e Extrato do SAT-CFE a partir de um XML).

**Exemplo em C / C++ / C++ Builder / C#:**

```
Retorno = EPSON_SAT_Imprimir_Cancelamento("C:\\Temp\\canc_sat.xml",  
"ELJl/osQTnFbCXTh9qvb9885yiRGMRSDs0Ll+BRYzDCDO3UjJ/7ddd9XJn7buzUKD4QDnHCqt  
3IVSYOd8Z7zuQwiigpsU3nlgAbM7/kxIKrI5YExPdxqY6MlJmhKhT6ubUWHod8lPmANX+ayAVr  
x+6DauqBYdz6n0GSGUxzvhvfbPESnBW6mFroMKAfRkd6zmLxf6t+KppqNf/sy8Bx103/sAzzZe  
v+5lJR1lENdEUjobGnZyHeacWt7DWEttLGnKhNMtrTTyfTMHQzSi6YlKzDH93yyeEqHIj fPKAA  
AFmBQDcGve8rBA83ZBhB7u2cemn8UKSCVPpK1MzvBythGmg==" , "S");
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = EPSON_SAT_Imprimir_Cancelamento("C:\\Temp\\canc_sat.xml",  
"ELJl/osQTnFbCXTh9qvb9885yiRGMRSDs0Ll+BRYzDCDO3UjJ/7ddd9XJn7buzUKD4QDnHCqt  
3IVSYOd8Z7zuQwiigpsU3nlgAbM7/kxIKrI5YExPdxqY6MlJmhKhT6ubUWHod8lPmANX+ayAVr  
x+6DauqBYdz6n0GSGUxzvhvfbPESnBW6mFroMKAfRkd6zmLxf6t+KppqNf/sy8Bx103/sAzzZe  
v+5lJR1lENdEUjobGnZyHeacWt7DWEttLGnKhNMtrTTyfTMHQzSi6YlKzDH93yyeEqHIj fPKAA  
AFmBQDcGve8rBA83ZBhB7u2cemn8UKSCVPpK1MzvBythGmg==" , "S")
```

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := EPSON_SAT_Imprimir_Cancelamento('C:\\Temp\\canc_sat.xml',  
'ELJl/osQTnFbCXTh9qvb9885yiRGMRSDs0Ll+BRYzDCDO3UjJ/7ddd9XJn7buzUKD4QDnHCqt  
3IVSYOd8Z7zuQwiigpsU3nlgAbM7/kxIKrI5YExPdxqY6MlJmhKhT6ubUWHod8lPmANX+ayAVr  
x+6DauqBYdz6n0GSGUxzvhvfbPESnBW6mFroMKAfRkd6zmLxf6t+KppqNf/sy8Bx103/sAzzZe  
v+5lJR1lENdEUjobGnZyHeacWt7DWEttLGnKhNMtrTTyfTMHQzSi6YlKzDH93yyeEqHIj fPKAA  
AFmBQDcGve8rBA83ZBhB7u2cemn8UKSCVPpK1MzvBythGmg==' , 'S');
```

### 4.1.36 LeFirmware

Esta função executa a leitura da versão do firmware da impressora que está sendo utilizada.

#### Sintaxe:

```
function LeFirmware(pszFirmware:PChar):Integer;StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

#### Entradas:

Nenhum.

#### Saídas:

| Variável    | Tipo  | Tam. | Descrição                                   |
|-------------|-------|------|---------------------------------------------|
| pszFirmware | PCHAR | 32   | Versão do firmware da impressora utilizada. |

#### Retornos:

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

#### Requisitos:

Nenhum.

#### Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder:



```
char pszFirmware[32];  
Retorno = LeFirmware(pszFirmware);
```

#### Exemplo em C#:



```
StringBuilder pszFirmware = new StringBuilder(32, 32);  
Retorno = LeFirmware( pszFirmware )
```

#### Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:



```
Dim pszFirmware As String  
pszFirmware = Space(32)  
iRetorno := LeFirmware( pszFirmware )
```

#### Exemplo em Delphi 7:



```
pszFirmware: array[0..32] of Char;  
iRetorno := LeFirmware( pszFirmware );
```

#### Exemplo em Delphi 2010 / Delphi XE:



```
pszFirmware := AnsiString(StringOfChar(' ', 32));  
iRetorno := LeFirmware( pszFirmware );
```

### 4.1.37 LeFabricante

Esta função executa a leitura do fabricante da impressora que está sendo utilizada.

**Sintaxe:**

```
function LeFabricante(pszFabricante:PChar):Integer;StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

Nenhum.

**Saídas:**

| Variável      | Tipo  | Tam. | Descrição                           |
|---------------|-------|------|-------------------------------------|
| pszFabricante | PCHAR | 32   | Fabricante da impressora utilizada. |

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

Nenhum.

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder:**

```
char pszFabricante[32];  
Retorno = LeFabricante(pszFabricante);
```

**Exemplo em C#:**

```
StringBuilder pszFabricante = new StringBuilder(32, 32);  
Retorno = LeFabricante( pszFabricante )
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Dim pszFabricante As String  
pszFabricante = Space(32)  
iRetorno := LeFabricante( pszFabricante )
```

**Exemplo em Delphi 7:**

```
pszFabricante: array[0..32] of Char;  
iRetorno := LeFabricante( pszFabricante );
```

**Exemplo em Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
pszFabricante := AnsiString(StringOfChar(' ', 32));  
iRetorno := LeFabricante( pszFabricante );
```

## 4.2 Funções de Emissão de NFC-e

Antes de emitir uma NFC-e será necessário configurar qual será o provedor de messageria de documentos que será utilizado na integração com a InterfaceEpsonNF. Para maiores informações, verifique o capítulo 6 deste manual.

### 4.2.1 EPSON\_NFCe\_Abrir

Esta função efetua a abertura de uma NFC-e.

#### Sintaxe:

```
function EPSON_NFCe_Abrir (szCPF:PChar; szNome:PChar; szEndereco:PChar; szNumero:PChar;  
szBairro:PChar; szCodMunicipio:PChar; szMunicipio:PChar; szUF:PChar;  
szCep:PChar):Integer; StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

#### Entradas:

| Variável       | Tipo  | Tam. | Descrição                                      |
|----------------|-------|------|------------------------------------------------|
| szCPF          | PCHAR | 20   | CPF ou CNPJ do consumidor.                     |
| szNome         | PCHAR | 60   | Nome do consumidor.                            |
| szEndereco     | PCHAR | 60   | Endereço do consumidor.                        |
| szNumero       | PCHAR | 60   | Número do endereço.                            |
| szBairro       | PCHAR | 60   | Bairro do endereço.                            |
| szCodMunicipio | PCHAR | 7    | Código do município do endereço (Tabela IBGE). |
| szMunicipio    | PCHAR | 60   | Município do endereço.                         |
| szUF           | PCHAR | 2    | Estado do endereço.                            |
| szCep          | PCHAR | 8    | Cep do endereço.                               |

#### Saídas:

Nenhum.

#### Retornos:

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

#### Requisitos:

Nenhum.

---

**Exemplo em C / C++ / C++ Builder / C#:**

```
Retorno = EPSON_NFCe_Abrir( "", "", "", "", "", "", "", "", "" );
```

---

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = EPSON_NFCe_Abrir( "", "", "", "", "", "", "", "", "" )
```

---

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := EPSON_NFCe_Abrir( '', '', '', '', '', '', '', '', '' );
```

**4.2.2 EPSON\_NFCe\_AbrirEX**

Esta função efetua a abertura de uma NFC-e. Utilizando esta função, o controle do número e da série da NFC-e ficam a cargo da aplicação.

**Sintaxe:**

```
function EPSON_NFCe_AbrirEX (szCPF:PChar; szNome:PChar; szEndereco:PChar; szNumero:PChar;  
szBairro:PChar; szCodMunicipio:PChar; szMunicipio:PChar; szUF:PChar;  
szCep:PChar; szNumero:PChar; szSerie:PChar):Integer; StdCall; External  
'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável       | Tipo  | Tam. | Descrição                                      |
|----------------|-------|------|------------------------------------------------|
| szCPF          | PCHAR | 20   | CPF ou CNPJ do consumidor.                     |
| szNome         | PCHAR | 60   | Nome do consumidor.                            |
| szEndereco     | PCHAR | 60   | Endereço do consumidor.                        |
| szNumero       | PCHAR | 60   | Número do endereço.                            |
| szBairro       | PCHAR | 60   | Bairro do endereço.                            |
| szCodMunicipio | PCHAR | 7    | Código do município do endereço (Tabela IBGE). |
| szMunicipio    | PCHAR | 60   | Município do endereço.                         |
| szUF           | PCHAR | 2    | Estado do endereço.                            |
| szCep          | PCHAR | 8    | Cep do endereço.                               |
| szNumero       | PCHAR | 9    | Número da NFC-e que será iniciada              |
| szSerie        | PCHAR | 3    | Série da NFC-e que será iniciada.              |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

Nenhum.

---

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = EPSON_NFCe_AbrirEX( "", "", "", "", "", "", "", "", "", "100", "1" );
```

---

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = EPSON_NFCe_AbrirEX( "", "", "", "", "", "", "", "", "", "100", "1" )
```

---

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := EPSON_NFCe_AbrirEX( '', '', '', '', '', '', '', '', '', '100', '1' );
```

### 4.2.3 EPSON\_NFCe\_Vender\_Item

Esta função efetua a venda de um item em uma NFC-e. O produto deve estar cadastrado no arquivo "produtos.xml". Para maiores informações a respeito deste arquivo, consulte o capítulo 7.

**Sintaxe:**

```
function EPSON_NFCe_Vender_Item(szCodigo:PChar; szDescricao:PChar; szQuantidade:PChar;  
                                szCasasDecimaisQuantidade:PChar; szUnidadeDeMedida:PChar;  
                                szPrecoUnidade:PChar; szCasasDecimaisPreco:PChar;  
                                szAliquotas:PChar):Integer; StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável                  | Tipo  | Tam. | Descrição                                                                           |
|---------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| szCodigo                  | PCHAR | 60   | Código do item.                                                                     |
| szDescricao               | PCHAR | 120  | Descrição do item.                                                                  |
| szQuantidade              | PCHAR | 15   | Quantidade do item.                                                                 |
| szCasasDecimaisQuantidade | PCHAR | 2    | Número de casas decimais do valor informado no campo quantidade.                    |
| szUnidadeDeMedida         | PCHAR | 6    | Símbolo da unidade.                                                                 |
| szPrecoUnidade            | PCHAR | 15   | Preço unitário.                                                                     |
| szCasasDecimaisPreco      | PCHAR | 2    | Número de casas decimais do valor informado no campo preço.                         |
| szAliquotas               | PCHAR | 4    | Valor da alíquota em percentual com 2 casas decimais. (Exemplos: 1000, 1250, 0500). |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

Uma NFC-e deve estar aberta.

---

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = EPSON_NFCe_Vender_Item( "78912341234", "Produto XYZ", "1000",  
"2", "UNI", "100", "2", "1800" );
```

---

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = EPSON_NFCe_Vender_Item( "78912341234", "Produto XYZ", "1000",  
"2", "UNI", "100", "2", "1800" )
```

---

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := EPSON_NFCe_Vender_Item( '78912341234', 'Produto XYZ', '1000',  
'2', 'UNI', '100', '2', '1800' );
```

**4.2.4 EPSON\_NFCe\_Vender\_ItemEX**

Esta função efetua a venda de um item em uma NFC-e.

**Sintaxe:**

```
function EPSON_NFCe_Vender_ItemEX(szCodigo:PChar; szDescricao:PChar; szQuantidade:PChar;  
szCasasDecimaisQuantidade:PChar; szUnidadeDeMedida:PChar;  
szPrecoUnidade:PChar; szCasasDecimaisPreco:PChar; szAliquotas:PChar;  
szNCM: PChar; szCST: PChar; szPIS: PChar; szCOFINS: PChar; szCFOP:  
PChar; szCEST: PChar):Integer; StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável                  | Tipo  | Tam. | Descrição                                                                           |
|---------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| szCodigo                  | PCHAR | 60   | Código do item.                                                                     |
| szDescricao               | PCHAR | 120  | Descrição do item.                                                                  |
| szQuantidade              | PCHAR | 15   | Quantidade do item.                                                                 |
| szCasasDecimaisQuantidade | PCHAR | 2    | Número de casas decimais do valor informado no campo quantidade.                    |
| szUnidadeDeMedida         | PCHAR | 6    | Símbolo da unidade.                                                                 |
| szPrecoUnidade            | PCHAR | 15   | Preço unitário.                                                                     |
| szCasasDecimaisPreco      | PCHAR | 2    | Número de casas decimais do valor informado no campo preço.                         |
| szAliquotas               | PCHAR | 4    | Valor da alíquota em percentual com 2 casas decimais. (Exemplos: 1000, 1250, 0500). |
| szNCM                     | PCHAR | 8    | Número do NCM do item.                                                              |
| szCST                     | PCHAR | 2    | CST de PIS/COFINS do item.                                                          |
| szPIS                     | PCHAR | 4    | Alíquota de PIS do Item.                                                            |
| szCOFINS                  | PCHAR | 4    | Alíquota de COFINS do item.                                                         |
| szCFOP                    | PCHAR | 4    | CFOP do item.                                                                       |
| szCEST                    | PCHAR | 7    | CEST do item.                                                                       |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

Uma NFC-e deve estar aberta.

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = EPSON_NFCe_Vender_ItemEX( "78912341234", "Produto XYZ", "1000",  
"2", "UNI", "100", "2", "1800", "12", "00", "1000", "1200", "1201",  
"0100100" );
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = EPSON_NFCe_Vender_ItemEX( "78912341234", "Produto XYZ", "1000",  
"2", "UNI", "100", "2", "1800", "12", "00", "1000", "1200", "1201",  
"0100100" )
```

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := EPSON_NFCe_Vender_ItemEX( '78912341234', 'Produto XYZ', '1000',  
'2', 'UNI', '100', '2', '1800', '12', '00', '1000', '1200', '1201',  
'0100100' );
```

#### 4.2.5 EPSON\_NFCe\_Desconto\_A acrescimo\_Item

Esta função efetua um desconto ou acréscimo em um item vendido na NFC-e.

**Sintaxe:**

```
function EPSON_NFCe_Desconto_A acrescimo_Item (szNumerolItem: PChar; szOperacao: PChar; szTipo: PChar;  
szValor: PChar; szCasasDecimaisValor: PChar):Integer;  
StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável             | Tipo  | Tam. | Descrição                                                       |
|----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------|
| szNumerolItem        | PCHAR | 3    | Número do item registrado na NFC-e.                             |
| szOperacao           | PCHAR | 1    | Operação que será realizada:<br>0 – Desconto.<br>1 – Acréscimo. |
| szTipo               | PCHAR | 1    | Tipo da operação:<br>0 – Percentual.<br>1 – Valor.              |
| szValor              | PCHAR | 15   | Valor da operação.                                              |
| szCasasDecimaisValor | PCHAR | 2    | Casas decimais utilizadas no valor da operação.                 |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

Uma NFC-e deve estar aberta.  
O item selecionado deve ter sido registrado na NFC-e.

---

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = EPSON_NFCE_Desconto_Acrescimo_Item("1", "0", "0", "1000", "2");
```

---

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = EPSON_NFCE_Desconto_Acrescimo_Item("1", "0", "0", "1000", "2")
```

---

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := EPSON_NFCE_Desconto_Acrescimo_Item('1', '0', '0', '1000', '2');
```

#### 4.2.6 EPSON\_NFCe\_Cancelar\_Item

Esta função efetua o cancelamento de um item registrado na NFC-e.

##### Sintaxe:

```
function EPSON_NFCe_Cancelar_Item(szNumerolItem:PChar):Integer; StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

##### Entradas:

| Variável      | Tipo  | Tam. | Descrição       |
|---------------|-------|------|-----------------|
| szNumerolItem | PCHAR | 3    | Número do item. |

##### Saídas:

Nenhum.

##### Retornos:

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

##### Requisitos:

Uma NFC-e deve estar aberta.  
O item selecionado deve ter sido registrado na NFC-e.

##### Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :



```
Retorno = EPSON_NFCe_Cancelar_Item("1");
```

##### Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:



```
Retorno = EPSON_NFCe_Cancelar_Item("1")
```

##### Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:



```
Retorno := EPSON_NFCe_Cancelar_Item('1');
```

#### 4.2.7 EPSON\_NFCe\_Cancelar\_Item\_Parcial

Esta função efetua o cancelamento parcial de um item registrado na NFC-e.

##### Sintaxe:

```
function EPSON_NFCe_Cancelar_Item_Parcial(szNumerolItem:Pchar; szQuantidade:Pchar;  
                                           szCasasDecimaisQuantidade:PChar ):Integer; StdCall; External  
                                           'InterfaceEpsonNF.dll';
```

##### Entradas:

| Variável                  | Tipo  | Tam. | Descrição                                |
|---------------------------|-------|------|------------------------------------------|
| szNumerolItem             | PCHAR | 3    | Número do item.                          |
| szQuantidade              | PCHAR | 15   | Quantidade que será cancelada.           |
| szCasasDecimaisQuantidade | PCHAR | 2    | Casas decimais utilizadas na quantidade. |

##### Saídas:

Nenhum.

##### Retornos:

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

##### Requisitos:

Uma NFC-e deve estar aberta.  
O item selecionado deve ter sido registrado na NFC-e.

##### Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :



```
Retorno = EPSON_NFCe_Cancelar_Item_Parcial("1", "100", "2");
```

##### Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:



```
Retorno = EPSON_NFCe_Cancelar_Item_Parcial("1", "100", "2")
```

##### Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:



```
Retorno := EPSON_NFCe_Cancelar_Item_Parcial('1', '100', '2');
```

**4.2.8 EPSON\_NFCe\_Cancelar\_Desconto\_A acrescimo\_Item**

Esta função efetua o cancelamento de um desconto ou acréscimo de um item registrado na NFC-e.

**Sintaxe:**

```
function EPSON_NFCe_Cancelar_Desconto_A acrescimo_Item(szNumerolItem:Pchar; szOperacao:Pchar):Integer;  
StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável      | Tipo  | Tam. | Descrição                                                       |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------|
| szNumerolItem | PCHAR | 3    | Número do item.                                                 |
| szOperacao    | PCHAR | 1    | Operação que será cancelada:<br>0 – Desconto.<br>1 – Acréscimo. |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

Uma NFC-e deve estar aberta.  
O item selecionado deve ter sido registrado na NFC-e.

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = EPSON_NFCe_Cancelar_Desconto_A acrescimo_Item("1", "0");
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = EPSON_NFCe_Cancelar_Desconto_A acrescimo_Item("1", "0")
```

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := EPSON_NFCe_Cancelar_Desconto_A acrescimo_Item('1', '0');
```

**4.2.9 EPSON\_NFCe\_Pagamento**

Esta função efetua o registro de um meio de pagamento na NFC-e.

**Sintaxe:**

```
function EPSON_NFCe_Pagamento(szFormaPagamento:Pchar; szValor:Pchar;  
                                szCasasDecimaisValor:Pchar):Integer; StdCall; External  
                                'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável             | Tipo  | Tam. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| szFormaPagamento     | PCHAR | 3    | Forma de pagamento que será registrada:<br>1 – Dinheiro.<br>2 – Cheque.<br>3 – Cartão de Crédito.<br>4 – Cartão de Débito.<br>5 – Crédito Loja.<br>10 – Vale Alimentação.<br>11 – Vale Refeição.<br>12 – Vale Presente.<br>13 – Vale Combustível.<br>99 – Outros. |
| szValor              | PCHAR | 15   | Valor da forma de pagamento.                                                                                                                                                                                                                                      |
| szCasasDecimaisValor | PCHAR | 2    | Número de casas decimais utilizadas no valor.                                                                                                                                                                                                                     |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

Uma NFC-e deve estar aberta.

---

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = EPSON_NFCE_Pagamento("1", "1000", "2");
```

---

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = EPSON_NFCE_Pagamento("1", "1000", "2")
```

---

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := EPSON_NFCE_Pagamento('1', '1000', '2');
```

**4.2.10 EPSON\_NFCe\_Estorno\_Pagamento**

Esta função efetua o estorno de um meio de pagamento na NFC-e.

**Sintaxe:**

```
function EPSON_NFCe_Estorno_Pagamento(szEstornada:Pchar; szEfetivada:Pchar; szValor:Pchar;  
                                        szCasasDecimaisValor:Pchar):Integer; StdCall; External  
                                        'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável             | Tipo  | Tam. | Descrição                                     |
|----------------------|-------|------|-----------------------------------------------|
| szEstornada          | PCHAR | 3    | Forma de pagamento que será estornada.        |
| szEfetivada          | PCHAR | 3    | Forma de pagamento que será registrada.       |
| szValor              | PCHAR | 15   | Valor da forma de pagamento.                  |
| szCasasDecimaisValor | PCHAR | 2    | Número de casas decimais utilizadas no valor. |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

Uma NFC-e deve estar aberta.

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = EPSON_NFCe_Estorno_Pagamento("1", "2", "1000", "2");
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = EPSON_NFCe_Estorno_Pagamento("1", "2", "1000", "2")
```

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := EPSON_NFCe_Estorno_Pagamento('1', '2', '1000', '2');
```

**4.2.11 EPSON\_NFCe\_Dados\_Consumidor**

Esta função efetua a inclusão dos dados do consumidor na NFC-e.

**Sintaxe:**

```
function EPSON_NFCe_Dados_Consumidor( szCPF: PChar; szNome: PChar; szEndereco: PChar; szNumero:  
PChar; szBairro: PChar; szCodMunicipio: PChar; szMunicipio:  
PChar; szUF: PChar; szCep: PChar; szEmail: PChar ):Integer;  
StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável       | Tipo  | Tam. | Descrição                                      |
|----------------|-------|------|------------------------------------------------|
| szCPF          | PCHAR | 20   | CPF ou CNPJ do consumidor.                     |
| szNome         | PCHAR | 60   | Nome do consumidor.                            |
| szEndereco     | PCHAR | 60   | Endereço do consumidor.                        |
| szNumero       | PCHAR | 60   | Número do endereço.                            |
| szBairro       | PCHAR | 60   | Bairro do endereço.                            |
| szCodMunicipio | PCHAR | 7    | Código do município do endereço (Tabela IBGE). |
| szMunicipio    | PCHAR | 60   | Município do endereço.                         |
| szUF           | PCHAR | 2    | Estado do endereço.                            |
| szCep          | PCHAR | 8    | Cep do endereço.                               |
| szEmail        | PCHAR | 60   | Email do consumidor.                           |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

Uma NFC-e deve estar aberta.

---

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = EPSON_NFCE_Dados_Consumidor( "52106911000100", "Epson do  
Brasil", "Avenida Tucunare", "720", "Tambore", "3505708", "Barueri", "SP",  
"06460020", "" );
```

---

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = EPSON_NFCE_Dados_Consumidor( "52106911000100", "Epson do  
Brasil", "Avenida Tucunare", "720", "Tambore", "3505708", "Barueri", "SP",  
"06460020", "" )
```

---

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := EPSON_NFCE_Dados_Consumidor('52106911000100', 'Epson do  
Brasil', 'Avenida Tucunare', '720', 'Tambore', '3505708', 'Barueri', 'SP',  
'06460020', '');
```

**4.2.12 EPSON\_NFCe\_Dados\_Lei\_Imposto**

Esta função efetua a inclusão dos dados da Lei "De olho no imposto" na NFC-e.

**Sintaxe:**

```
function EPSON_NFCe_Dados_Lei_Imposto (szValorMunicipal: PChar; szPercMun: PChar; szValorEstadual:  
PChar; szPercEst: PChar; szValorFederal: PChar; szPercFed:  
PChar; szUF: PChar; szTabela: PChar):Integer; StdCall; External  
'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável         | Tipo  | Tam. | Descrição                                                     |
|------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------|
| szValorMunicipal | PCHAR | 15   | Valor total do imposto municipal (com 2 casas decimais).      |
| szPercMun        | PCHAR | 5    | Percentual total do imposto municipal (com 2 casas decimais). |
| szValorEstadual  | PCHAR | 15   | Valor total do imposto estadual (com 2 casas decimais).       |
| szPercEst        | PCHAR | 5    | Percentual total do imposto estadual (com 2 casas decimais).  |
| szValorFederal   | PCHAR | 15   | Valor total do imposto federal (com 2 casas decimais).        |
| szPercFed        | PCHAR | 5    | Percentual total do imposto federal (com 2 casas decimais).   |
| szUF             | PCHAR | 2    | Unidade federal do estabelecimento.                           |
| szTabela         | PCHAR | 10   | Versão da tabela IBPT utilizada.                              |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

Uma NFC-e deve estar aberta.

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = EPSON_NFCe_Dados_Lei_Imposto( "420", "42", "1700", "170",  
"1200", "120", "SP", "14.2.a" );
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = EPSON_NFCe_Dados_Lei_Imposto( "420", "42", "1700", "170",  
"1200", "120", "SP", "14.2.a" )
```

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := EPSON_NFCe_Dados_Lei_Imposto( '420', '42', '1700', '170',  
'1200', '120', 'SP', '14.2.a' );
```

**4.2.13 EPSON\_NFCe\_Dados\_Lei\_ImpostoEX**

Esta função a inclusão dos dados da Lei "De olho no imposto" na NFC-e de acordo com o buffer passado como parâmetro. A biblioteca não faz nenhum tratamento na mensagem recebida, apenas imprime a mesma.

**Sintaxe:**

```
function EPSON_NFCe_Dados_Lei_ImpostoEX (szMensagem:Pchar):Integer; StdCall; External  
    'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável   | Tipo  | Tam. | Descrição                             |
|------------|-------|------|---------------------------------------|
| szMensagem | PCHAR | 256  | Mensagem da Lei "De olho no imposto." |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

Uma NFC-e deve estar aberta.

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = EPSON_NFCe_Dados_Lei_ImpostoEX( "Trib aprox R$ 4,45 Federal, R$  
5,40 Estadual" );
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = EPSON_NFCe_Dados_Lei_ImpostoEX( "Trib aprox R$ 4,45 Federal, R$  
5,40 Estadual" )
```

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := EPSON_NFCe_Dados_Lei_ImpostoEX('Trib aprox R$ 4,45 Federal, R$  
5,40 Estadual');
```

**4.2.14 EPSON\_NFCe\_Fechar**

Esta função executa o fechamento e envio de uma NFC-e.

**Sintaxe:**

```
function EPSON_NFCe_Fechar(szlmpime:Pchar):Integer; StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável | Tipo  | Tam. | Descrição                                                                        |
|----------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| szlmpime | PCHAR | 1    | Imprime DANFE em caso de sucesso de envio:<br><b>S</b> – Sim.<br><b>N</b> – Não. |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

Uma NFC-e deve estar aberta.

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = EPSON_NFCe_Fechar( "S" );
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = EPSON_NFCe_Fechar( "S" )
```

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := EPSON_NFCe_Fechar( 'S' );
```

**4.2.15 EPSON\_NFCe\_Reimprimir**

Esta função executa a reimpressão da última NFC-e autorizada.

**Sintaxe:**

```
function EPSON_NFCe_Reimprimir():Integer; StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

Nenhum.

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

FUNC\_SUCESSO

Operação realizada com sucesso.

FUNC\_ERRO

Erro durante a execução.

**Requisitos:**

Nenhum.

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = EPSON_NFCe_Reimprimir();
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = EPSON_NFCe_Reimprimir()
```

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := EPSON_NFCe_Reimprimir();
```

**4.2.16 EPSON\_NFCe\_Cancelar**

Esta função executa o cancelamento de uma NFC-e.

**Sintaxe:**

```
function EPSON_NFCe_Cancelar(szNumero: PChar; szSerie: PChar; szChave: PChar; szProtocolo: PChar;  
szJustificativa: PChar ):Integer; StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável        | Tipo  | Tam. | Descrição                           |
|-----------------|-------|------|-------------------------------------|
| szNumero        | PCHAR | 9    | Número da NFC-e que será cancelada. |
| szSerie         | PCHAR | 3    | Série da NFC-e que será cancelada.  |
| szChave         | PCHAR | 44   | Chave de acesso da NFC-e.           |
| szProtocolo     | PCHAR | 15   | Protocolo de autorização da NFC-e.  |
| szJustificativa | PCHAR | 255  | Justificativa do cancelamento.      |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

Nenhum.

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = EPSON_NFCe_Cancelar( "1", "1",  
"11112222333344445555666677778888999900001111", "123456789012345",  
"Desistencia da compra" );
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = EPSON_NFCe_Cancelar( "1", "1",  
"11112222333344445555666677778888999900001111", "123456789012345",  
"Desistencia da compra" )
```

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := EPSON_NFCe_Cancelar( '1', '1',  
'11112222333344445555666677778888999900001111', '123456789012345',  
'Desistencia da compra' );
```

**4.2.17 EPSON\_NFCe\_Inutilizar\_Numeros**

Esta função executa a inutilização de números de NFC-e não utilizados.

**Sintaxe:**

```
function EPSON_NFCe_Inutilizar_Numeros( szInicial: PChar; szFinal: PChar; szSerie: PChar; szJustificativa:  
PChar ):Integer; StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável        | Tipo  | Tam. | Descrição                                 |
|-----------------|-------|------|-------------------------------------------|
| szInicial       | PCHAR | 9    | Número inicial que será inutilizado.      |
| szFinal         | PCHAR | 9    | Número final que será inutilizado.        |
| szSerie         | PCHAR | 3    | Série dos números que serão inutilizados. |
| szJustificativa | PCHAR | 255  | Justificativa da inutilização.            |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

Nenhum.

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = EPSON_NFCe_Inutilizar_Numeros( "100", "110", "1", "Erro de  
sincronia" );
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = EPSON_NFCe_Inutilizar_Numeros( "100", "110", "1", "Erro de  
sincronia" )
```

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := EPSON_NFCe_Inutilizar_Numeros( '100', '110', '1', 'Erro de  
sincronia' );
```

**4.2.18 EPSON\_NFCe\_Obter\_Erro**

Esta função executa a leitura do status da última comunicação com o servidor da SEFAZ.

**Sintaxe:**

```
function EPSON_NFCe_Obter_Erro (szCodigo:PChar; szDescricao:PChar):Integer;StdCall; External  
    'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

Nenhum.

**Saídas:**

| Variável    | Tipo  | Tam. | Descrição                 |
|-------------|-------|------|---------------------------|
| szCodigo    | PCHAR | 5    | Código do erro retornado. |
| szDescricao | PCHAR | 601  | Descrição do erro.        |

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

Nenhum.

---

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder:**

```
char szCodigo[5], szDescricao[601];  
Retorno = EPSON_NFCE_Obter_Erro( szCodigo, szDescricao);
```

---

**Exemplo em C#:**

```
StringBuilder szCodigo = new StringBuilder(5, 5);  
StringBuilder szDescricao = new StringBuilder(601, 601);  
Retorno = EPSON_NFCE_Obter_Erro( szCodigo, szDescricao);
```

---

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Dim szCodigo As String  
Dim szDescricao As String  
szCodigo = Space(5)  
szDescricao = Space(601)  
iRetorno = EPSON_NFCE_Obter_Erro( szCodigo, szDescricao)
```

---

**Exemplo em Delphi 7:**

```
szCodigo: array[0..5] of Char;  
szDescricao: array[0..601] of Char;  
iRetorno := EPSON_NFCE_Obter_Erro( szCodigo, szDescricao);
```

---

**Exemplo em Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
szCodigo := AnsiString(StringOfChar(' ', 5));  
szDescricao := AnsiString(StringOfChar(' ', 601));  
iRetorno := EPSON_NFCE_Obter_Erro( szCodigo, szDescricao);
```

**4.2.19 EPSON\_NFCe\_Obter\_Estado**

Esta função executa a leitura do status da NFC-e atual.

**Sintaxe:**

```
function EPSON_NFCe_Obter_Estado(szEstado:PChar):Integer;StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

Nenhum.

**Saídas:**

| Variável | Tipo  | Tam. | Descrição              |
|----------|-------|------|------------------------|
| szEstado | PCHAR | 2    | Estado atual da NFC-e. |

Os valores possíveis de estado são:

|   |   |                                         |
|---|---|-----------------------------------------|
| 0 | : | NFC-e Fechada.                          |
| 1 | : | NFC-e Aberta mas sem registro de itens. |
| 2 | : | NFC-e Aberta e com itens registrados.   |
| 3 | : | NFC-e Totalizada.                       |
| 4 | : | NFC-e Paga.                             |
| 5 | : | NFC-e Encerrada.                        |
| 6 | : | NFC-e Cancelada.                        |

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

Nenhum.

---

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder:**

```
char szEstado[2];  
Retorno = EPSON_NFCe_Obter_Estado( szEstado );
```

---

**Exemplo em C#:**

```
StringBuilder szEstado = new StringBuilder(2,2);  
Retorno = EPSON_NFCe_Obter_Estado( szEstado );
```

---

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Dim szEstado As String  
szEstado = Space(2)  
iRetorno = EPSON_NFCe_Obter_Estado ( szEstado )
```

---

**Exemplo em Delphi 7:**

```
szEstado : array[0..2] of Char;  
iRetorno := EPSON_NFCe_Obter_Estado( szEstado );
```

---

**Exemplo em Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
szEstado := AnsiString(StringOfChar(' ', 2));  
iRetorno := EPSON_NFCe_Obter_Estado( szEstado );
```

**4.2.20 EPSON\_NFCe\_Verifica\_Servidor**

Esta função executa a verificação do estado do servidor da SEFAZ.

**Sintaxe:**

```
function EPSON_NFCe_Verifica_Servidor(szEstado:PChar):Integer;StdCall; External 'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

Nenhum.

**Saídas:**

| Variável | Tipo  | Tam. | Descrição                      |
|----------|-------|------|--------------------------------|
| szEstado | PCHAR | 4    | Código de retorno do servidor. |

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

Nenhum.

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder:**

```
char szEstado[4];  
Retorno = EPSON_NFCe_Verifica_Servidor( szEstado );
```

**Exemplo em C#:**

```
StringBuilder szEstado = new StringBuilder(4,4);  
Retorno = EPSON_NFCe_Verifica_Servidor( szEstado );
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Dim szEstado As String  
szEstado = Space(4)  
iRetorno = EPSON_NFCe_Verifica_Servidor( szEstado )
```

**Exemplo em Delphi 7:**

```
szEstado : array[0..4] of Char;  
iRetorno := EPSON_NFCe_Verifica_Servidor( szEstado );
```

**Exemplo em Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
szEstado := AnsiString(StringOfChar(' ', 4));  
iRetorno := EPSON_NFCe_Verifica_Servidor( szEstado );
```

**4.2.21 EPSON\_NFCe\_Imprimir\_Mensagem**

Esta função executa a impressão da mensagem promocional na NFC-e.

**Sintaxe:**

```
function EPSON_NFCe_Imprimir_Mensagem(szMensagem:PChar):Integer;StdCall; External  
'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável   | Tipo  | Tam. | Descrição             |
|------------|-------|------|-----------------------|
| szMensagem | PCHAR | 4096 | Mensagem Promocional. |

**Saídas:**

Nenhum.

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

Nenhum.

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder / C# :**

```
Retorno = EPSON_NFCe_Imprimir_Mensagem( "Obrigado e Volte Sempre" );
```

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Retorno = EPSON_NFCe_Imprimir_Mensagem( "Obrigado e Volte Sempre" )
```

**Exemplo em Delphi 7 / Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
Retorno := EPSON_NFCe_Imprimir_Mensagem( 'Obrigado e Volte Sempre' );
```

**4.2.22 EPSON\_NFCe\_Obter\_Informacao**

Esta função executa a recuperação de informações da NFC-e atual (caso exista uma em andamento) ou da última NFCe fechada.

**Sintaxe:**

```
function EPSON_NFCe_Obter_Informacao (szIndice:PChar; szInformacao:PChar):Integer;StdCall; External  
'InterfaceEpsonNF.dll';
```

**Entradas:**

| Variável | Tipo  | Tam. | Descrição                                 |
|----------|-------|------|-------------------------------------------|
| szIndice | PCHAR | 3    | Índice da informação que será recuperada. |

Os índices possíveis de informações são:

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| 1 | : | Chave de acesso da NFC-e.          |
| 2 | : | Protocolo de autorização da NFC-e. |

**Saídas:**

| Variável     | Tipo  | Tam. | Descrição                       |
|--------------|-------|------|---------------------------------|
| szInformacao | PCHAR | 128  | Informação que será recuperada. |

**Retornos:**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| FUNC_SUCESSO | Operação realizada com sucesso. |
| FUNC_ERRO    | Erro durante a execução.        |

**Requisitos:**

Nenhum.

---

**Exemplo em C / Visual C++ / C++ Builder:**

```
char szInformacao[128];  
Retorno = EPSON_NFCe_Obter_Informacao( "1", szInformacao );
```

---

**Exemplo em C#:**

```
StringBuilder szInformacao = new StringBuilder(128,128);  
Retorno = EPSON_NFCe_Obter_Informacao( "1", szInformacao );
```

---

**Exemplo em Visual Basic 6.0 / Visual Basic.NET:**

```
Dim szInformacao As String  
szInformacao = Space(128)  
iRetorno = EPSON_NFCe_Obter_Informacao( "1", szInformacao )
```

---

**Exemplo em Delphi 7:**

```
szInformacao : array[0..128] of Char;  
iRetorno := EPSON_NFCe_Obter_Informacao( '1', szInformacao );
```

---

**Exemplo em Delphi 2010 / Delphi XE:**

```
szInformacao := AnsiString(StringOfChar(' ', 128));  
iRetorno := EPSON_NFCe_Obter_Informacao( '1', szInformacao );
```

Além das tags de coordenadas, devem ser incluídas também uma tag referente ao índice do cheque no arquivo, e outra com a descrição do tipo do cheque.

Opcionalmente, outras configurações podem ser incluídas no arquivo XML. Na tabela abaixo são mostradas as tags opcionais que podem ser incluídas no arquivo:

| Tag no arquivo XML | Descrição                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <TIMEOUT>          | Tempo de espera para a inserção do cheque. Caso este tempo seja expirado, a função retornará erro. O tempo deve ser incluído em segundos.                           |
| <MOEDA>            | Grupo contendo as configurações de moeda.                                                                                                                           |
| <SINGULAR>         | Descrição da moeda utilizada na impressão do cheque no singular.                                                                                                    |
| <PLURAL>           | Descrição da moeda utilizada na impressão do cheque no plural.                                                                                                      |
| <CENTAVOS>         | Flag que indica se a palavra "CENTAVOS" deve ser incluída na impressão do valor por extenso do cheque. Devem ser utilizados os valores 'S' para Sim e 'N' para Não. |
| <MICR>             | Grupo contendo as configurações de leitura do MICR do cheque.                                                                                                       |
| <TIMEOUT>          | Tempo de espera para a inserção do cheque. Caso este tempo seja expirado, a função retornará erro. O tempo deve ser incluído em segundos.                           |
| <TIPO>             | Tipo do MICR que será lido. Deverá ser utilizado o valor '0' para leitura do padrão CMC7.                                                                           |

A imagem abaixo mostra a configuração de um cheque, gravada no arquivo InterfaceEpsonNF.xml:

```

<EPSON>
  <NAO_FISCAL>
    <CHEQUES>
      <TIMEOUT>25</TIMEOUT>
      <MOEDA>
        <SINGULAR>REAL</SINGULAR>
        <PLURAL>REAIS</PLURAL>
        <CENTAVOS>S</CENTAVOS>
      </MOEDA>
      <CHEQUE>
        <CODIGO>1</CODIGO>
        <DESCRICAO>BANCO MOORE</DESCRICAO>
        <VALOR>
          <HORIZONTAL>55</HORIZONTAL>
          <VERTICAL>65</VERTICAL>
        </VALOR>
        <EXTENSO>
          <HORIZONTAL>145</HORIZONTAL>
          <VERTICAL>60</VERTICAL>
        </EXTENSO>
        <PARA>
          <HORIZONTAL>165</HORIZONTAL>
          <VERTICAL>50</VERTICAL>
        </PARA>
        <CIDADE>
          <HORIZONTAL>95</HORIZONTAL>
          <VERTICAL>43</VERTICAL>
        </CIDADE>
        <DIA>
          <HORIZONTAL>60</HORIZONTAL>
          <VERTICAL>43</VERTICAL>
        </DIA>
        <MES>
          <HORIZONTAL>49</HORIZONTAL>
          <VERTICAL>43</VERTICAL>
        </MES>
        <ANO>
          <HORIZONTAL>19</HORIZONTAL>
          <VERTICAL>43</VERTICAL>
        </ANO>
        <ADICIONAL>
          <HORIZONTAL>160</HORIZONTAL>
          <VERTICAL>10</VERTICAL>
        </ADICIONAL>
      </CHEQUE>
    </CHEQUES>
    <MICR>
      <TIMEOUT>25</TIMEOUT>
      <TIPO>0</TIPO>
    </MICR>
  </NAO_FISCAL>
</EPSON>

```

Configuração do timeout para impressão do cheque.

Configuração da moeda utilizada na impressão do cheque.

Coordenadas utilizadas na impressão do cheque.

Configurações utilizadas na leitura do MICR do cheque.

## 6 Configuração do provedor de messengeria NFC-e

Atualmente a InterfaceEpsonNF está integrada com 4 provedores de messengeria de NFC-e, listados abaixo em ordem alfabética:

- IT Works
- Oobj
- Paperless
- Tecnospeed

Após escolher o provedor que será utilizado na emissão de NFC-e, o arquivo InterfaceEpsonNF.xml deverá ser configurado, sendo incluídos os dados necessários para correta emissão das notas.

Será necessário incluir no arquivo InterfaceEpsonNF.xml a TAG raiz <NFCE> que irá guardar todas as configurações relativas a emissão das notas.

Como TAGS filhas da <NFCE> termos 6 TAGS simples e mais 2 grupos de configurações, conforme a tabela abaixo:

| Tag no arquivo XML | Descrição                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <CST_DEFAULT>      | Valor de CST padrão que será utilizado, caso este valor não seja informado na venda do item.       |
| <PIS_DEFAULT>      | Alíquota padrão de PIS que será utilizado, caso este valor não seja informado na venda do item.    |
| <COFINS_DEFAULT>   | Alíquota padrão de COFINS que será utilizado, caso este valor não seja informado na venda do item. |
| <SimplesNacional>  | Flag que indica se o estabelecimento faz parte do Simples Nacional (S – sim, N – não).             |
| <cStat>            | Tag que irá guardar o código da última comunicação com o servidor da SEFAZ.                        |
| <xMotivo>          | Tag que irá guardar a resposta da última comunicação com o servidor da SEFAZ.                      |
| <ide>              | Grupo de informações relativas ao grupo “ide” que será utilizado na emissão da NFC-e.              |
| <emit>             | Grupo de informações relativas ao grupo “emit” que será utilizado na emissão da NFC-e.             |

Abaixo segue a tabela com os campos que fazem parte do grupo “ide”:

| Tag no arquivo XML | Descrição                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <cUF>              | Código da UF do emitente do Documento Fiscal.                       |
| <natOp>            | Descrição da Natureza da Operação.                                  |
| <indPag>           | Indicador da forma de pagamento.                                    |
| <mod>              | Código do Modelo do Documento Fiscal.                               |
| <serie>            | Série do Documento Fiscal.                                          |
| <nNF>              | Número do Documento Fiscal.                                         |
| <dhEmi>            | Timezone que será utilizado na data de emissão do Documento Fiscal. |
| <idDest>           | Identificador de local de destino da operação.                      |
| cMunFG             | Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador.                  |
| tplmp              | Formato de Impressão do DANFE.                                      |
| tpEmis             | Tipo de Emissão da NFC-e                                            |

|          |                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| tpAmb    | Identificação do Ambiente.                                                              |
| finNFe   | Finalidade de emissão da NFC-e.                                                         |
| indFinal | Indica operação com Consumidor final.                                                   |
| indPres  | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação. |
| procEmi  | Processo de emissão da NFC-e.                                                           |
| verProc  | Versão do Processo de emissão da NFC-e.                                                 |

Abaixo segue a tabela com os campos que fazem parte do grupo “emit”:

| Tag no arquivo XML | Descrição                         |
|--------------------|-----------------------------------|
| CNPJ               | CNPJ do emitente.                 |
| xNome              | Razão Social ou Nome do emitente. |
| IE                 | Inscrição Estadual do emitente.   |
| CRT                | Código de Regime Tributário.      |
| enderEmit          | Grupo do Endereço do emitente.    |
| xLgr               | Logradouro do emitente.           |
| nro                | Número do logradouro.             |
| xBairro            | Bairro do logradouro.             |
| cMun               | Código do município.              |
| xMun               | Nome do município.                |
| UF                 | Sigla da UF.                      |
| CEP                | Código do CEP.                    |

A imagem abaixo mostra as configurações iniciais, gravadas no arquivo InterfaceEpsonNF.xml:

```
<NFCE>
  <CST_DEFAULT></CST_DEFAULT>
  <PIS_DEFAULT></PIS_DEFAULT>
  <COFINS_DEFAULT></COFINS_DEFAULT>
  <SimplesNacional>N</SimplesNacional>
  <cStat></cStat>
  <xMotivo></xMotivo>
  <ide>
    <cUF>41</cUF>
    <natOp>Venda</natOp>
    <indPag>0</indPag>
    <mod>65</mod>
    <serie>146</serie>
    <nNF>11</nNF>
    <dhEmi>-02:00</dhEmi>
    <idDest>1</idDest>
    <cMunFG>4115200</cMunFG>
    <tpImp>4</tpImp>
    <tpEmis>1</tpEmis>
    <tpAmb>2</tpAmb>
    <finNFe>1</finNFe>
    <indFinal>1</indFinal>
    <indPres>1</indPres>
    <procEmi>0</procEmi>
    <verProc>1.0</verProc>
  </ide>
  <emit>
    <CNPJ>XXXXXXXXXX</CNPJ>
    <xNome>XXXXXXXXXX</xNome>
    <IE>ISENTO</IE>
    <CRT>3</CRT>
    <enderEmit>
      <xLgr>XXXXXXXXXX</xLgr>
      <nro>XXXXXX</nro>
      <xBairro>XXXXXXXXXX</xBairro>
      <cMun>XXXXXXXXXX</cMun>
      <xMun>XXXXXXXXXX</xMun>
      <UF>XXXXXX</UF>
      <CEP>XXXXXXXXXX</CEP>
    </enderEmit>
  </emit>
</NFCE>
```

Após a inclusão da configuração padrão no arquivo de configuração, deverão ser incluídas as informações relativas ao provedor de messageria de NFC-e.

Abaixo seguem as tabelas para cada um dos provedores:

### 1. IT Works

| Tag no arquivo XML | Descrição                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ITWORKS            | Grupo das configurações IT Works.                                                      |
| IP                 | IP do serviço IT Works.                                                                |
| PORTA              | Porta de comunicação que deve ser utilizada.                                           |
| TIMEOUT_SOCKET     | Time-out que será utilizado na comunicação com o serviço da IT Works.                  |
| Centralizador      | Número do centralizador.                                                               |
| CaixaEntrada       | Número da caixa de entrada.                                                            |
| PDV                | Número do PDV.                                                                         |
| AssinarXML         | Flag que indica se o XML deve ser assinado pela IT Works (1 – Sim, 0 – Não).           |
| UrlFisco           | URL de consulta do fisco.                                                              |
| cldToken           | Identificador do CSC – Código de Segurança do Contribuinte no Banco de Dados da SEFAZ. |
| CSC                | Código de Segurança do Contribuinte (antigo Token).                                    |

### 2. Oobj

| Tag no arquivo XML | Descrição                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| OOBJ               | Grupo das configurações Oobj.                                                          |
| PASTA_ENTRADA      | Pasta no PDV utilizada como entrada para comunicação com o motor periférico Oobj.      |
| PASTA_SAIDA        | Pasta no PDV utilizada como saída para comunicação com o motor periférico Oobj.        |
| PASTA_TEMPORARIA   | Pasta no PDV temporária utilizada para comunicação com o motor periférico Oobj.        |
| UrlConsulta        | URL de consulta do fisco.                                                              |
| cldToken           | Identificador do CSC – Código de Segurança do Contribuinte no Banco de Dados da SEFAZ. |
| CSC                | Código de Segurança do Contribuinte (antigo Token).                                    |

### 3. Paperless

| Tag no arquivo XML | Descrição                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PAPERLESS          | Grupo das configurações Paperless.                                     |
| IP                 | IP do serviço Paperless.                                               |
| PORTA              | Porta de comunicação que deve ser utilizada.                           |
| TIMEOUT_SOCKET     | Time-out que será utilizado na comunicação com o serviço da Paperless. |
| Modo               | Flag de modo de treinamento (1 – Sim, 0 – Não).                        |
| CNPJ               | CNPJ do emitente.                                                      |
| Loja               | Número da Loja.                                                        |
| PDV                | Número do PDV.                                                         |
| Sessao             | Número da última sessão utilizada.                                     |

#### 4. Tecnospeed

| Tag no arquivo XML | Descrição                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| TECNOSPEED         | Grupo das configurações TecnoSpeed.                                                    |
| IP                 | IP do serviço TecnoSpeed.                                                              |
| PORTA              | Porta de comunicação que deve ser utilizada.                                           |
| TIMEOUT_SOCKET     | Time-out que será utilizado na comunicação com o serviço da TecnoSpeed.                |
| Usuario            | Usuário cadastrado na TecnoSpeed.                                                      |
| Senha              | Senha cadastrada na TecnoSpeed.                                                        |
| Grupo              | Grupo cadastrado na TecnoSpeed.                                                        |
| CNPJ               | CNPJ do emitente.                                                                      |
| NeverStop          | Flag que indica se o NeverStop está sendo utilizado na comunicação (S – Sim, N – Não). |
| UrlConsulta        | URL de consulta do fisco.                                                              |
| cldToken           | Identificador do CSC – Código de Segurança do Contribuinte no Banco de Dados da SEFAZ. |
| CSC                | Código de Segurança do Contribuinte (antigo Token).                                    |

Os arquivos base de configuração para cada provedor de messengeria estão disponíveis na página de suporte a impressoras não fiscais térmicas da Epson.

## 7 Configuração do arquivo produtos.xml

O arquivo produtos.xml deve ser utilizado para guardar informações complementares dos itens, necessárias para a emissão da Nota Fiscal do consumidor eletrônica (NFC-e).

A tabela abaixo mostra a descrição dos campos necessários:

| Tag no arquivo XML | Descrição                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <PRODUTO>          | Grupo de informações relativas ao produto.                          |
| <CODIGO>           | Código que será passado no registro do item.                        |
| <EAN>              | Valor do código EAN do item (caso exista).                          |
| <DESCRICAO>        | Descrição do produto.                                               |
| <NCM>              | Código NCM do produto.                                              |
| <CST>              | CST do item.                                                        |
| <PIS>              | Alíquota de PIS do item.                                            |
| <COFINS>           | Alíquota de COFINS do item.                                         |
| <COMBUSTIVEL>      | Flag que indica se o item é do tipo combustível (S – Sim, N – Não). |

A imagem abaixo mostra um exemplo de configuração, gravado no arquivo produtos.xml:

```
<PRODUTOS>
  <PRODUTO>
    <CODIGO>1</CODIGO>
    <EAN>1</EAN>
    <DESCRICAO>Produto 01</DESCRICAO>
    <NCM>34052000</NCM>
    <CST>01</CST>
    <PIS>1,00</PIS>
    <COFINS>1,00</COFINS>
    <COMBUSTIVEL>N</COMBUSTIVEL>
  </PRODUTO>
</PRODUTOS>
```

## 8 Resolvendo importação dos nomes das funções

Caso você esteja tendo problemas na importação dos nomes das funções da InterfaceEpsonNF (assinaturas já exportadas por outras bibliotecas), você poderá utilizar o prefixo "EPSON\_" em todas as funções para resolver este problema.

Abaixo listamos como ficam os nomes alterados das funções:

| Nome da função             | Nome da função equivalente       |
|----------------------------|----------------------------------|
| ConfiguraTaxaSerial        | EPSON_ConfiguraTaxaSerial        |
| IniciaPorta                | EPSON_IniciaPorta                |
| FechaPorta                 | EPSON_FechaPorta                 |
| ImprimeTexto               | EPSON_ImprimeTexto               |
| ImprimeTextoTag            | EPSON_ImprimeTextoTag            |
| FormataTX                  | EPSON_FormataTX                  |
| AcionaGuilhotina           | EPSON_AcionaGuilhotina           |
| ComandoTX                  | EPSON_ComandoTX                  |
| Le_Status                  | EPSON_Le_Status                  |
| Le_Status_Gaveta           | EPSON_Le_Status_Gaveta           |
| ConfiguraCodigoBarras      | EPSON_ConfiguraCodigoBarras      |
| ImprimeCodigoBarrasCODABAR | EPSON_ImprimeCodigoBarrasCODABAR |
| ImprimeCodigoBarrasCODE128 | EPSON_ImprimeCodigoBarrasCODE128 |
| ImprimeCodigoBarrasCODE39  | EPSON_ImprimeCodigoBarrasCODE39  |
| ImprimeCodigoBarrasCODE93  | EPSON_ImprimeCodigoBarrasCODE93  |
| ImprimeCodigoBarrasEAN13   | EPSON_ImprimeCodigoBarrasEAN13   |
| ImprimeCodigoBarrasEAN8    | EPSON_ImprimeCodigoBarrasEAN8    |
| ImprimeCodigoBarrasITF     | EPSON_ImprimeCodigoBarrasITF     |
| ImprimeCodigoBarrasUPCA    | EPSON_ImprimeCodigoBarrasUPCA    |
| ImprimeCodigoBarrasUPCE    | EPSON_ImprimeCodigoBarrasUPCE    |
| ImprimeCodigoBarrasPDF417  | EPSON_ImprimeCodigoBarrasPDF417  |
| ImprimeCodigoQRCODE        | EPSON_ImprimeCodigoQRCODE        |
| GerarQRCodeArquivo         | EPSON_GerarQRCodeArquivo         |
| ImprimeBmpEspecial         | EPSON_ImprimeBmpEspecial         |
| Habilita_Log               | EPSON_Habilita_Log               |
| ImprimeCheque              | EPSON_ImprimeCheque              |
| LeMICR                     | EPSON_LeMICR                     |
| LeModelo                   | EPSON_LeModelo                   |
| Le_Status_Slip             | EPSON_Le_Status_Slip             |
| AcionaGaveta               | EPSON_AcionaGaveta               |

## 9 Configuração para impressão de Danfe NFC-e e Extrato do SAT-CFE a partir de um XML

Para que os comprovantes da Danfe NFC-e e/ou Extrato do SAT-CFE sejam impressos com sucesso, será necessário a inclusão de algumas tags de configuração no arquivo InterfaceEpsonNF.xml

A tabela abaixo mostra a descrição dos campos necessários:

| Tag no arquivo XML | Descrição                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <MODELO>           | Modelo da impressora que será utilizada.                                                          |
| <NFCE>             | Grupo de informações relativas a impressão da Danfe NFC-e.                                        |
| <UrlFisco>         | Url do fisco que será utilizada para efetuar a verificação do QR Code impresso na Danfe NFC-e.    |
| <cIdToken>         | Token do estabelecimento que será utilizado para a composição do QR Code impresso na Danfe NFC-e. |
| <CSC>              | CSC do estabelecimento que será utilizado para a composição do QR Code impresso na Danfe NFC-e.   |

Para a impressão exclusiva de Extratos do SAT-CFE somente a tag <MODELO> precisa ser preenchida. Para a impressão da Danfe NFC-e, todos os campos devem ser preenchidos.

A imagem abaixo mostra um exemplo de configuração somente para SAT-CFE, gravado no arquivo InterfaceEpsonNF.xml:

```
<EPSON>
  <NAO_FISCAL>
    <MODELO>T20</MODELO>
  </NAO_FISCAL>
</EPSON>
```

A imagem abaixo mostra um exemplo de configuração completa, gravado no arquivo InterfaceEpsonNF.xml:

```
<EPSON>
  <NAO_FISCAL>
    <MODELO>T20</MODELO>
    <NFCE>
      <UrlFisco>http://homnfce.sefaz.am.gov.br/nfceweb/consultarNFCe.jsp</UrlFisco>
      <cIdToken>000001</cIdToken>
      <CSC>C1774291-A86A-1234-B247-79129999CF50</CSC>
    </NFCE>
  </NAO_FISCAL>
</EPSON>
```