Vereinfachte Grundregeln zum Betrieb von DIA AVS/TS Anlagen.

Dieses Beiblatt ersetzt nicht die Betriebsanleitung.
Betriebsanleitung und die Pumpenkennlinie sind die Grundlage zum Betrieb.

- Pumpe waagerecht und sicher aufstellen
    - Feststellbremse
    - Stütze

- Saug- und Druckleitung anschließen.
    - Prüfen ob Dichtungen sauber sind und richtig sitzen.
    - Dichtheit , besonders auf der Saugseite ist zwingend.

- **Saugleitung nicht länger als nötig ausführen.**
    - Über Kanten Rohrbögen verwenden, da im Betrieb das Gewicht des Wassers und der hohe Unterdruck die Schläuche ohnehin stark belasten.

- Ablasshähne schließen

- Not-Stop entriegeln.

- Gashebel vor dem Start in mittlere Position bringen.

In fast allen Fällen reicht eine Drehzahl zwischen 1500-1800Upm. Die Drehzahl darf nur erhöht werden, wenn eine entsprechende Förderhöhe (siehe Kennlinie) vorhanden ist.

- Die Pumpendrehzahl ist unabhängig davon zu reduzieren wenn:

- Der Unterdruck auf der Saugseite minus 8,0 m überschreitet.

Weitere Maßnahmen, die den Unterdruck in der Saugleitung verringern:
    - Saugleitung verkürzen
    - Saugleitung in größerem Durchmesser verlegen oder doppelt.

- Nach Beendigung des Betriebes
    - Fördermedium ablassen, Pumpe spülen. (geht am besten bei kleiner bis mittlerer Drehzahl.)
    - Batteriehauptschalter aus.

Grundsätzlich:

- **Sicherer Stand.**
- **Maschine nur geschlossen betreiben.**
- **Verluste auf der Saugseite reduzieren.**
- **Saugseite nie kleiner als die Druckseite.**
- **Drehzahl nie höher als nötig.**