# T2MI PPS Generator для FPGA Lattice LFE5U-25F-6BG256C

# Описание проекта

Данный проект представляет собой готовое решение для генерации высокоточного сигнала PPS (Pulse Per Second) на основе временных штампов, извлекаемых из потока T2-MI стандарта DVB-T2. Проект разработан специально для FPGA Lattice LFE5U-25F-6BG256C и готов для открытия в среде разработки Diamond Lattice.

## Основные возможности

- Парсинг Т2-МІ потока: Автоматическое обнаружение и декодирование пакетов Т2-МІ
- Извлечение временных штампов: Обработка пакетов типа 0x20 с временными метками DVB-T2
- Генерация РРЅ: Формирование высокоточного сигнала 1 импульс в секунду
- **Синхронизация**: Автоматическая синхронизация с входящими временными штампами
- Диагностика: Встроенные средства мониторинга и отладки
- Индикация состояния: LED индикаторы для визуального контроля работы

# Архитектура системы

## Структура модулей

```
t2mi_pps_top (верхний уровень)
— t2mi_packet_parser (парсер T2-MI пакетов)
— timestamp_extractor (извлечение временных штампов)
— pps_generator (генератор PPS)
— sync_modules (модули синхронизации)
```

#### Основные компоненты

- 1. T2-MI Packet Parser ( t2mi\_packet\_parser.v )
- 2. Синхронизация с потоком T2-MI

- 3. Извлечение отдельных пакетов
- 4. Определение типа пакетов
- 5. Контроль целостности данных
- 6. **Timestamp Extractor** (timestamp extractor.v)
- 7. Фильтрация пакетов типа 0х20
- 8. Декодирование структуры временных штампов
- 9. Извлечение секунд и долей секунды
- 10. Валидация данных
- 11. **PPS Generator** (pps generator.v)
- 12. Отслеживание текущего времени
- 13. Синхронизация с входящими штампами
- 14. Генерация точных PPS импульсов
- 15. Контроль дрейфа и ошибок
- 16. Sync Modules (sync modules.v)
- 17. Синхронизация тактовых доменов
- 18. Синхронизация сброса
- 19. Обработка метастабильности

# Технические характеристики

## Целевая FPGA

• Модель: Lattice LFE5U-25F-6BG256C

• **Семейство**: ECP5

Логические элементы: 24,000 LUT
Встроенная память: 1,032,192 бит

Количество I/O: 197Корпус: CABGA-256

#### Тактовые частоты

• Системная частота: 100 МГц

• **T2-MI частота**: 27 МГц (типовая)

• **PPS точность**: ±10 нс (при стабильном источнике)

## Интерфейсы

#### Входные сигналы

- clk 100mhz системная тактовая частота 100 МГц
- rst n сигнал сброса (активный низкий уровень)
- t2mi clk тактовая частота T2-МІ потока
- t2mi valid сигнал валидности данных T2-MI
- t2mi data[7:0] байт данных Т2-МI
- t2mi sync сигнал синхронизации T2-MI

#### Выходные сигналы

- pps out основной выход PPS (высокоточный)
- timestamp valid флаг валидности извлеченного штампа
- sync locked индикатор синхронизации с T2-MI
- debug status[7:0] регистр состояния для отладки
- led power индикатор питания
- led\_sync индикатор синхронизации
- led pps индикатор PPS импульсов
- led error индикатор ошибок

# Структура временного штампа DVB-T2

Согласно стандарту DVB-T2, временной штамп передается в пакетах типа 0x20 и имеет следующую структуру:

Поле	Размер	Описание
rfu	4 бита	Зарезервировано (должно быть 0)
bw	4 бита	Код ширины канала
utco	13 бит	Коррекция UTC (секунды)
seconds_since_2000	40 бит	Секунды с 1 января 2000 года
subseconds	32 бита	Доля секунды (высокая точность)

## Установка и использование

## Требования к системе

- Lattice Diamond 3.12 или новее
- ModelSim или Icarus Verilog (для симуляции)
- Make (для автоматизации сборки)

## Открытие проекта в Diamond Lattice

- 1. Запустите Lattice Diamond
- 2. Выберите "File" → "Open" → "Project"
- 3. Откройте файл T2MI PPS Generator.ldf
- 4. Проект автоматически загрузится со всеми исходными файлами

## Сборка проекта

### **Yepe3 Diamond Lattice GUI:**

- 1. В Project Navigator выберите Implementation "impl1"
- 2. Запустите "Process" → "Run All" для полной сборки
- 3. Результирующий bitstream будет в папке impl1/

#### Через командную строку:

```
# Полная сборка
make all

# Только синтез
make synthesis

# Только трассировка
make place_route

# Генерация bitstream
make bitstream
```

## Симуляция

```
# C ModelSim
make simulate
```

# Назначение выводов FPGA

## Основные сигналы

- **P3**: clk\_100mhz (системная частота)
- P4: t2mi\_clk (частота Т2-МІ)
- **T1**: rst\_n (сброс)
- **E1**: pps\_out (выход PPS) 🕎

## **Т2-МІ интерфейс**

- **R1-H1**: t2mi\_data[7:0] (данные)
- **G1**: t2mi\_valid (валидность)
- **F1**: t2mi\_sync (синхронизация)

## Индикаторы состояния

- **K2**: led\_power (питание)
- **J2**: led\_sync (синхронизация)
- **H2**: led\_pps (PPS активность)
- G2: led\_error (ошибки)

## Отладочные сигналы

- D1: timestamp\_valid
- C1: sync\_locked
- **B1-L2**: debug\_status[7:0]

# Принцип работы

## Алгоритм обработки

- 1. Инициализация
- 2. Сброс всех модулей
- 3. Ожидание стабилизации тактовых сигналов
- 4. Синхронизация с Т2-МІ

- 5. Поиск синхробайта 0х47
- 6. Установление синхронизации потока
- 7. Переход в режим парсинга пакетов
- 8. Парсинг пакетов
- 9. Извлечение заголовка пакета
- 10. Определение типа и длины
- 11. Буферизация данных пакета
- 12. Обработка временных штампов
- 13. Фильтрация пакетов типа 0х20
- 14. Декодирование полей штампа
- 15. Валидация корректности данных
- 16. Генерация РРЅ
- 17. Отслеживание текущего времени
- 18. Синхронизация с входящими штампами
- 19. Генерация импульсов на границах секунд

## Обработка ошибок

Система включает несколько уровней контроля ошибок:

- Синхронизация потока: Контроль наличия синхробайтов
- Валидация пакетов: Проверка длины и структуры
- Проверка штампов: Валидация полей временных меток
- **Контроль дрейфа**: Мониторинг точности PPS

# Настройка и калибровка

## Параметры конфигурации

В файле pps\_generator.v можно настроить следующие параметры:

```
parameter CLK_FREQ_HZ = 100_000_000;  // Частота системной
тактовой
parameter PPS_PULSE_WIDTH = 1000;  // Длительность PPS
импульса (10 мкс)
```

```
parameter SYNC_THRESHOLD = 1000;  // Порог синхронизации
parameter MAX_DRIFT = 10000;  // Максимальный дрейф
```

## Калибровка точности

- 1. Подключите высокоточный частотомер к выходу PPS
- 2. Сравните с эталонным источником времени
- 3. При необходимости скорректируйте subsec increment

# Диагностика и отладка

## Регистр состояния debug\_status[7:0]

Бит	Назначение
7	pps_error - ошибка генерации PPS
6	extractor_error - ошибка извлечения штампов
5	parser_error - ошибка парсинга пакетов
4	timestamp_ready - готовность штампа
3	timestamp_valid - валидность штампа
2	packet_valid - валидность пакета
1	sync_locked - синхронизация установлена
0	rst_n_sync - состояние сброса

## Типичные проблемы и решения

**Проблема**: LED sync не загорается - **Причина**: Отсутствие синхронизации Т2-МI -

**Решение**: Проверьте подключение t2mi\_clk и t2mi\_sync

**Проблема**: LED error горит постоянно - **Причина**: Ошибки в данных или конфигурации - **Решение**: Проверьте debug\_status для определения источника

**Проблема**: PPS не генерируется - **Причина**: Отсутствие валидных временных штампов - **Решение**: Убедитесь в наличии пакетов типа 0x20 в потоке

# Файловая структура проекта

```
t2mi pps project/
— T2MI PPS Generator.ldf # Основной файл проекта Diamond
 — T2MI PPS Generator1.sty # Файл стратегии синтеза
 Makefile
                               # Автоматизация сборки
 README.md
                                # Данная документация
                                # Исходные файлы HDL
  - src/
    t2mi_pps_top.v
                         # Модуль верхнего уровня
   — t2mi_packet_parser.v # Парсер T2-MI пакетов
— timestamp_extractor.v # Извлечение временных штампов
      — pps_generator.v # Генератор PPS
   ___ sync_modules.v # Модули синхронизации constraints/ # Файлы ограничений
  - constraints/
   └─ t2mi_pps.lpf
                          # Назначение выводов и тайминги
                             # Файлы симуляции
   └─ t2mi pps tb.v
                          # Testbench
  doc/
                             # Дополнительная документация
```

# Лицензия и авторские права

Проект разработан Manus AI для использования с FPGA Lattice LFE5U-25F-6BG256C. Код предоставляется "как есть" для образовательных и исследовательских целей.

# Поддержка и контакты

При возникновении вопросов или проблем с проектом:

- 1. Проверьте раздел "Диагностика и отладка"
- 2. Убедитесь в корректности подключения сигналов
- 3. Проверьте совместимость версии Diamond Lattice

Дата создания: 6 июня 2025

Версия проекта: 1.0

**Автор**: Manus Al