

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-02-022 Date de Création : 30/07/2007 Date: 26/11/2019 Révision n°3	Page 1/4 Annexe (0)
		Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES	
<u>Destinataires communs gérés :</u> Centrale – MZ – Z – Z1 INEOS/INCE <u>Version informatique:</u> Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE :</u> EXPLOITATION DU DIESEL INCENDIE DG 4 DIESEL N°1 : 400 M³/H		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne définit la procédure à suivre pour démarrer et arrêter le Diesel incendie de 400 m3/h DG 4.

Elle doit être appliquée en suivant les prescriptions de la consigne CE-704 du service incendie.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
30/07/07	0	Création
28/04/09	1	Essais périodiques
12/03/13	2	Mise à jour
26/11/19	3	Mise à jour

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE EXPLOITATION CENTRALE SUD Sébastien GENOVESE	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE CENTRALE SUD Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>
DIRECTEUR LPU Philippe VILLEGIER	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
 Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-022 Révision n° 3	Date : 26/11/2019	Page 2/4
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITES.....	3
4. DESCRIPTION DE L'UNITE	3
5. ESSAIS PÉRIODIQUES.....	4

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. RESPONSABILITES

CdQ	CdP	Utilités	Epuration	Op. Ext.
X				X

Le service incendie doit être prévenu de toutes les manœuvres que nous effectuons sur le DG 4 (essais, arrêt pour travaux...). L'appel doit être consigné dans le cahier de quart.

4. DESCRIPTION DE L'UNITE

L'unité se compose de deux parties le moteur et la pompe.

Le moteur :

Moteur de type Diesel 4 temps, 6 cylindres en ligne suralimenté par un turbo-compresseur d'une puissance de 176 kW (240 CV). Le sens de rotation inverse au sens des aiguilles d'une montre pour un observateur placé côté volant.

Le combustible est du gazole. Sa consommation est de 48 kg/h à 1500tr/mn. Cela représente une autonomie d'environ 20h00 sans refaire le plein du réservoir (1250 l).

La vitesse de rotation va de 800 à 1500tr/mn suivant les besoins exprimés par le service incendie.

Le refroidissement est effectué par un circuit clos dans lequel on trouve un fluide caloporteur

Le démarrage de la machine peut être effectué soit d'une manière électrique soit pneumatique, toutes les deux en local.

La pompe :

Pompe centrifuge à roue double (à 2 ouies).

Sa pression de refoulement est de 8 b et son débit de 400 m³/h.

Le fluide véhiculé est de l'eau de mer.

La pompe est équipée au refoulement d'une mise à l'égout partielle de sa production (appelé recyclage). Cette caractéristique permet de démarrer le diesel sans le mettre sur le réseau

Dans le cas où l'eau de mer serait indisponible, on peut la remplacer par de l'eau brute qui est pris à l'arrivée vers les décarbonateurs (voir PCF 7840 901 329). Cette situation se produit en particulier pendant les grands arrêts (platine à tourner).

Il faut prendre toutes les précautions pour éviter une pollution de l'eau brute par de l'eau de mer. Il est judicieux pour éviter ce genre d'incident de platiner les points communs.

Démarrage et Arrêt :

Le démarrage de cette machine se fait uniquement en local.

Dans le cas général le démarrage s'effectue à la demande du service incendie qui précisera sa demande : recyclage ou mise sur le réseau avec la vitesse du moteur.

Le démarrage s'effectuera toujours avec la vanne de mise à l'égout ouverte, le basculement se fera à la demande du service incendie (risque de rupture du circuit incendie à cause de la pression haute)

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-022 Révision n° 3	Date : 26/11/2019	Page 4/4
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

Dans tous les autres cas il faut informer le service incendie du démarrage **avec la purge à l'égout ouverte et le refoulement fermé**

Il faut également s'assurer que l'électro-aimant d'arrêt soit bien en position marche.

Démarrage électrique :

- Vérifier et éventuellement compléter le réservoir de gazole
- Vérifier le niveau d'huile (carter) et demander éventuellement son complément (BP visco 3000, 10-40) ainsi que celui de la pompe à injection
- Disposer l'aspiration et le recyclage ou le refoulement de la pompe.
- Vérifier que les vannes de gazole près des filtres sont bien ouvertes (arrivée et retour)
- Vérifier que le cran de pétrole est bien au minimum, plus 100 t/mn
- Démarrer le Diesel avec le démarreur électrique, quand la machine a démarré, lâcher le bouton poussoir.
- Régler la vitesse en fonction de la demande du service incendie.

Démarrage pneumatique :

Enfin ce moteur possède une possibilité de **démarrage de secours local**, à l'air.

Pour l'utiliser il faut :

- Mettre hors tension le tableau local par le gros commutateur local ce qui va provoquer l'ouverture de la vanne de refoulement,
- Disposer les bouteilles d'air et régler la pression de sortie à 30b.
- Accélérer légèrement le moteur par le cran de pétrole et faire admettre l'air par la vanne type homme mort (HM)
- Quand le moteur a démarré, lâcher la vanne HM, régler le régime par le cran de pétrole et le bloquer par la molette,
- Pour arrêter, il suffit d'actionner le levier noir placé sur la pompe d'injection.

Dans tous les cas de figure ce levier peut être utilisé pour arrêter le moteur.

Arrêt du moteur :

- Régler le moteur à une allure 100 t/mn supérieure au minimum (Cela facilitera l'arrêt)
- Actionner le petit levier placé sur la pompe à injection vers la gauche. Le moteur s'arrête
- Isoler les circuits dans l'ordre inverse de leur mise en service
- Compléter le niveau de la caisse à gazole

5. ESSAIS PÉRIODIQUES

Pour nous assurer de la fiabilité de fonctionnement de cette machine, il est essentiel de la faire tourner un long moment (plus de 05h00) avec mise sur le réseau.

Il est entendu, avec le PC incendie que toutes les semaines paires du lundi 17 h au mardi matin 9h, il nous fera parvenir une demande de démarrage, pour plusieurs heures avec mise sur le réseau.

Cette mesure est applicable dès que la machine n'a pas tourné la semaine convenue.