

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-07-06 Date de Création : 10/01/01 Date: 02/01/15 Révision n°4	Page 1/4 Annexe (0)
Destinataires communs gérés : SdC Centrale Sud - U – M – LVE – E - Z	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	Section : DEGAZEURS		
Version papier (à préciser) : CdQ (5)	TITRE : BOUCLE EAU CHAUDE COGENERATION		

Objet / Champ d'application :

Description et mode d'exploitation du circuit de réchauffage de l'eau des dégazeurs par la boucle d'eau chaude de la cogénération (téléphone LAVENG : 63 99).

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
10/01/2001	N°0	Nouvelle consigne
01/12/2003	N°1	Changement de numéro de téléphone
07/10/2008	N°2	Relecture
17/09/2013	N°3	Mise à jour 5 ans
02/01/2015	N°4	Mise à jour changement SDC et relecture

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Sébastien GENOVESE Chargé Exploitation Centrale Sud	
Josué PETIT Chargé Exploitation Centrale Sud	
Olivier Figière Chargé Exploitation Centrale Sud	

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Virginie RIVIERE Ingénieur Exploitation Centrale Sud	
Odile JOSSE Responsable Organisation LPU	

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-07-06 Révision n° 4	Page 2/4 Date : 02/01/2015
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Sommaire

1. RESPONSABILITES	3
2. DESCRIPTION.....	3
3. EXPLOITATION.....	3
3.1 Température eau dégazeur.....	3
3.2 Marche / Arrêt	3
3.3 Comptage.....	4

1. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Thermique	CdP Utilités	Epuration	Op. Extérieur
X	X	X		

2. DESCRIPTION

Côté cogénération : un circuit d'eau fermée circule dans un échangeur sur les fumées de leurs chaudières et vient réchauffer l'eau NC dans l'échangeur installé au bord de la route L9. L'échangeur est muni d'un by-pass côté cogénération afin de régler la température de l'eau côté NC.

Côté NC : le but du circuit est de réchauffer l'eau d'alimentation afin d'économiser, en cas de déficit sur le réseau vapeur BP, la vapeur BP sur les dégazeurs. L'échangeur est muni d'un by-pass partiel afin de gérer la perte de charge de l'échangeur et un by-pass total en cas d'arrêt de l'échangeur.

Les 2 soupapes reliées à un ballon de flash sont destinées à limiter la montée en pression dans l'échangeur en cas d'isolement côté NC avec montée en température côté cogénération.

Sur la vue SNCC accessible depuis la vue dégazeurs, puis BEC, un pavé HS2001A commande la mise en service ou l'arrêt de la boucle coté NC.

La séquence est faite afin d'éviter tout arrêt de l'alimentation des dégazeurs. Lors de l'arrêt il y a d'abord ouverture du by-pass (HV2050) et des 2 vannes sur l'alimentation des dégazeurs 3 et 4 (HV9007 et 9008). Inversement lors de la mise en service on ouvre d'abord l'échangeur avant de fermer l'alimentation directe des dégazeurs. Notez que, même avec sa vanne manuelle fermée, l'alimentation du dégazeur 5 se fait par le by-pass de l'échangeur.

3. EXPLOITATION

Température eau dégazeur

- Il ne faut pas dépasser 110°C sortie échangeur afin de conserver un bon stripping à la vapeur dans les dégazeurs. Les alarmes sont réglées à 115°C. Une sécurité (TSH2062) à 120°C fait arrêter la boucle d'eau.

Lors du déclenchement de la cogénération par cette sécurité, il est nécessaire de réarmer à l'aide du pavé HS2001B présent sur la vue SNCC BEC pour remettre en service.

A chaque poste le point de consigne de température sera ajusté de manière à récupérer le maximum de calorie de la cogénération sans dépasser 110°C et sans faire de ligne X. Les ajustements se feront par étape de 2°C maximum afin de limiter les à-coups.

Le point de consigne est fixé en indiquant le % de l'échelle du transmetteur (soit 200°C) (par exemple 50 % = 100°C) par le point TIC 2031. Ce point de consigne est transmis au régulateur situé à LAV ENG.

3.2 Marche / Arrêt

- Démarrage :
 - Mettre le point de consigne de la température sortie échangeur à 80°C.
 - Demander à LAV ENG de by-passer l'échangeur côté eau chaude.
 - Appuyer sur le réarmement du pavé SNCC « HS2001B »
 - Appuyer sur le bouton HS2001A pour lancer la mise en service
 - Avertir LAV ENG de la mise en service afin qu'il alimente l'échangeur en eau chaude.
 - Monter progressivement le point de consigne de la température.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-07-06 Révision n° 4	Date : 02/01/2015	Page 4/4
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------

- Arrêt :

>

- Appuyer sur le pavé HS2001A pour lancer l'arrêt
- Avertir LAV ENG (si possible avant l'arrêt) et leur indiquer la raison de l'arrêt.

Remarque : la cogénération est prévue pour fonctionner sans la boucle d'eau chaude côté NC aussi en cas de doute sur la sécurité de l'installation où sur l'alimentation des dégazeurs, le chef de poste devra arrêter la boucle d'eau chaude

3.3 Comptage

Le comptage des calories récupérées par la boucle d'eau chaude se fait en multipliant le débit (FT8101) par l'écart de température sortie – entrée (T2062 - 2064). Indiquer sur le cahier de quart tout non-fonctionnement d'un de ces paramètres et faire intervenir le service contrôle du secteur.