

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-18-014 Date de Création : 29/01/1998 Date: 14/06/2024 Révision n°5	Page 1/4 Annexe (0)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Sud	<u>Type de document</u> : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES <u>Section</u> : ELECTRICITE HT - RESEAUX		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie INEOS P INEOS G	<u>TITRE</u> : EXPLOITATION DES POSTES N ET R		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne définit le schéma normal d'exploitation des postes N et R ainsi que les automatismes associés.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
09/08/2001	1	Annule et remplace la consigne EXP-ELE-03-06
31/08/2005	2	Mise à jour
28/06/2006	3	Mise à jour
13/08/2014	4	Mise à jour
14/06/2024	5	Mise à jour

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Chargé d'Exploitation Réseau Electrique	Visa Informatique

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Responsable Réseau Electrique	Visa Informatique

Sommaire

1 **GENERALITES.....3**

2 **FONCTIONNEMENT DE L’AUTOMATISME NORMAL / SECOURS.....3**

3 **ISOLEMENT VOLONTAIRE D’UN DEPART BT DU PZ44**

4 **ISOLEMENT VOLONTAIRE D’UN DEPART BT DE SMR4**

5 **ISOLEMENT VOLONTAIRE D’UN DEPART BT N3E1 – N3E24**

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-014 Révision n°5	Page 3/4 Date : 14/06/2024
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

1 GENERALITES

Les Postes N et R sont constitués de deux jeux de barres :

- Le jeu de barres A est alimenté par la Centrale Sud par une boucle de 4 MVA pour "N", en courant EdF (SAC-NL), et 5 MVA pour "R" en courant EdF (SAV-RBJ).
- Le jeu de barres B est alimenté par le Poste M par deux boucles de 4 MVA pour le Poste N (MC20-NA et MC15-NG), et 9 MVA pour le Poste R (MC21-RAI et MC13-RBB).

Au Poste N, les départs :

NB – N3E1 est aiguillé sur le jeu de barres "A" alimenté par la Centrale Sud.

Les autres départs sont disposés sur le jeu de barres "B" alimenté par le Poste M.

Au Poste R, les départs :

RAFBT2 PZ-4A ; RACBT4 PZ-4A ; RAB PIB 380 V ; RAJ SMR sont aiguillés sur le jeu de barres "A" alimenté par la Centrale Sud.

Les autres départs sont disposés sur le jeu de barres "B" alimenté par le Poste M.

2 FONCTIONNEMENT DE L'AUTOMATISME NORMAL / SECOURS

Un automatisme secourt le jeu de barres "A" par le jeu de barres "B" en cas de manque de tension. Ce secours est unidirectionnel.

Le retour à la normale se faisant avec couplage fugitif.

a) Si manque U Barres A, il y a basculement automatique

$U \text{ Barres A} < 65 \% \text{ de } U_n$ et $U \text{ barres B} > 80 \% U_n$

C'est à dire :

- Ouverture du DJ arrivée boucle NL ou RBJ.
- Fermeture du DJ de couplage (NH ou RAA) lorsque la tension résiduelle a atteint un seuil bas.

Lorsque la tension est redevenue normale :DJ départ boucle fermée en Centrale Sud (SAC ou SAV), il est possible d'effectuer un retour à la normale en automatique : mettre le commutateur CA1 sur auto-distance, CM1 sur retour à la normale clé de synchro sur le disjoncteur arrivé boucle (NL ou RBJ) puis valider.

Résultat :

- Fermeture DJ arrivée boucle (NL ou RBJ)
- Ouverture DJ couplage 1 sec après.

b) Si manque U par défaut "Maxi I" sur DJ arrivée boucle il n'y a pas de basculement.

Les deux DJ de la boucle s'ouvrent.

Il y a blocage de l'automatisme car l'automate ne reconnaît pas le schéma image de configuration réseau.

Il faudra donc après recherche du défaut, rétablir un schéma normal, en manuel, c'est-à-dire localement.

Nota : Le blocage de l'automatisme peut avoir d'autres causes.

- Ouverture ICT de la boucle ou du couplage.
- Perte d'une tension auxiliaire de la boucle ou du couplage.
- Perte d'une tension de fonctionnement de l'automate.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-014 Révision n°5	Page 4/4 Date : 14/06/2024
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

3 ISOLEMENT VOLONTAIRE D'UN DEPART BT DU PZ4

Cellules concernées RBD - RAF - RBH - RAC (RAF et RAC sur barres A, RBD et RBH sur barres B).

Il est impératif de fermer le couplage RAA avant de commander la séquence par l'automate du poste N4 (PZ-4). En effet cela permet le basculement avec couplage fugitif au Poste N4, nécessaire pour ne pas perturber les tableaux BT.

NB : Ceci peut être obtenu simplement par l'isolement de la boucle SAV - RBJ grâce à la séquence programmée.

4 ISOLEMENT VOLONTAIRE D'UN DEPART BT DE SMR

L'exploitation de l'automatisme de SMR est à la charge exclusive du responsable de cet atelier. Le basculement d'une source 15 kV à l'autre (RAJ ou RBF) se fait via micro-coupure. Une seule source active à la fois, l'autre étant sous-tension à vide.

> 5 ISOLEMENT VOLONTAIRE D'UN DEPART BT N3E1 – N3E2

Cellules concernées NB-NF

Il est impératif de fermer le couplage NH avant de commander la séquence par l'automate du poste N3 (PZ.3)

En effet, cela permet le basculement avec couplage fugitif au poste N3, nécessaire pour ne pas perturber le tableau BT.