

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-18-15 Date de Création : 18/01/02 Date: 07/04/2015 Révision n°2	Page 1/3 Annexe (0)
Destinataires communs gérés : SdC Centrale Sud - U – M	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : ELECTRICITE HT : Réseaux		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE</u> : ALIMENTATION LAVERA ENERGIE		
Version papier (à préciser) : CdQ (5)			

Objet / Champ d'application :

Cette consigne définit le mode d'exploitation de l'alimentation électrique 400V de l'atelier Cogénération de Lavéra Energie LVE à partir du Réseau de Distribution Electrique

Cette alimentation est utilisée dans des cas exceptionnels tel le déclenchement du poste LVE/RTE Auguette situé dans l'enceinte de NC et raccordant LVE au réseau RTE

Nota :

Il n'existe pas de liaisons électriques entre le Réseau de Distribution Electrique et le poste LVE/RTE Auguette

Les procédures en vigueur sur le site NC s'appliquent à tous les travaux entrepris dans l'enceinte de ce poste, exception faite des travaux d'ordre électrique qui seront exécutés sous la stricte responsabilité de LVE.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 2 dernières révisions
18/01/2002	N°0	Création
27/07/2006	N°1	Mise à jour
07/04/2015	N°2	Mise à jour

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Eric LATIL Chargé d'Exploitation Réseau Electrique	

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Nicolas AUBERTIE Ingénieur RDE	
Odile JOSSE Responsable Organisation LPU	

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-15 Révision n° 2	Page 2/3 Date : 07/04/15
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Sommaire

1. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION.....	3
2. PRINCIPES D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE	3
2.1 Remise sous tension après consignation	3
2.2 Mise hors tension pour travaux	3
2.3 Déclenchement sur défaut.....	3
2.4 Cas de manque général de tension.....	3

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-15 Révision n° 2	Page 3/3 Date : 07/04/15
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

1. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

Se reporter au schéma 78880315016 page 18/19 de Livret Electrique

L'installation électrique de LVE est alimentée à partir du Réseau de Distribution Electrique via le départ N3E7-LVE situé dans le tableau N3E7 du Poste N.

Ce tableau est alimenté par le transformateur 15kV/400V TNb via le tableau N3E1.

> Le départ 15kV Nb est habituellement disposé sur la source RTE Renaïres 1 via le Poste S.

En cas de problème, l'alimentation du tableau N3E1 peut être assurée par le tableau N3E2 via le disjoncteur de couplage N3E2C et le transformateur 15kV/400V TNf habituellement disposé sur la source RTE Laurons 2 via le Poste M.

> A noter que les tableaux N3E1/N3E2 disposent d'un automatisme normal/secours mutuel (automatisme standard de tableau BT NC).

2. PRINCIPES D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE

- Le départ N3E7-LVE est exploité par l'Exploitant du Réseau de Distribution Electrique et tenu en général en position fermée.
- Le câble, la cellule d'arrivée à LVE et toute la distribution en aval de cette cellule sont exploités par LVE. Le disjoncteur d'arrivée à LVE est tenu normalement en position ouverte.
- L'exploitant du Réseau de Distribution Electrique basé à la Centrale Sud, Tel. 04 42 42 71 76, est l'interlocuteur permanent de LVE.
- La maintenance du départ N3E7-LVE et du câble vers LVE est assurée par BP Lavéra SNC.

Remise sous tension après consignation

Il appartient au responsable d'exploitation LVE de demander par appel téléphonique la fermeture du disjoncteur N3E7-LVE.

2.2 Mise hors tension pour travaux

> Pour pouvoir effectuer des travaux en aval du disjoncteur N3E7-LVE, il est nécessaire de procéder à la consignation du départ tel que défini dans la consigne Sécurité Intervention Prévention SYS-S3-09.

Le responsable de l'exécution des travaux LVE établira un Permis de Travail Electrique.

Le responsable de l'exécution des travaux LVE et le chargé de travaux LVE se rendront au Poste N pour assister à la mise hors tension et à la consignation du départ par l'exploitant du Réseau de Distribution Electrique

L'exemplaire N°1 du PTE dûment renseigné sera remis au responsable de l'exécution des travaux LVE.

En fin de travaux, le responsable de l'exécution des travaux LVE complétera l'avis de fin de travaux de l'exemplaire N°1 du PTE et le restituera à l'exploitant du Réseau de Distribution Electrique

L'exploitant du Réseau de Distribution Electrique déconsignera alors le départ N3E7-LVE.

2.3 Déclenchement sur défaut

Un court-circuit ou un défaut homopolaire du câble provoquent l'ouverture du disjoncteur N3E7 LVE.

De même, l'activation du bouton d'arrêt d'urgence situé dans l'atelier Cogénération provoque l'ouverture du disjoncteur N3E7-LVE.

La remise sous tension ne peut être effectuée qu'après élimination du défaut et déconsignation.

2.4 Cas de manque général de tension

En cas de manque général de tension à LVE, le disjoncteur N3E7-LVE conserve l'état d'avant l'incident.

Le responsable d'exploitation LVE contactera l'exploitant du Réseau de Distribution Electrique, l'informer des dispositions qu'il va prendre : prévisions de consommation, de durée, etc. et le préviendra du retour de la situation normale.