

UTILISATION DU CLAVIER DE L'AFFICHEUR MAGELIS

Index 1 (ordre d'arrivée des défauts) / X (nombre de défauts)

	1 / X
PSLL (1ou 2)_133	
Alarme Premier défaut	

	DAR (1 ou 2)
Bidon A	: En Service
Bidon B	: En Régénération

Touche Enter : Permet de basculer la visualisation des fenêtres du Compresseur vers le Dar et vice versa par appuis successifs .
On revient automatiquement sur les fenêtres du compresseur sur apparition d'une alarme ou une sécurité ou en
Fin de tempo de 5 mn après visualisation du DAR et oubli de réappuyer sur Enter.

COMPRESSEUR C30 (1 ou 2) :

Touche F1 : Remonte dans la table des défauts (alarmes et sécurités) si l'index affiché en haut à droite (X) est supérieur à 1

Touche F2 : Descend dans la table des défauts (alarmes et sécurités) si l'index affiché en haut à droite (X) est supérieur à 1

Touche F3 : Fait apparaître la première fenêtre d'aide dans l'écran ou disparaître la dernière page affichée

Touche F4 : Fait défiler les fenêtres d'aide à l'opérateur températures jusqu'à la dernière page

DAR (1 ou 2) :

Touche F1 : défilement des fenêtres (incrémentation) d'état du Dar (grafcet, mesures hygrométrie, températures, seuils)

Touche F2 : défilement des fenêtres (décrémentation) d'état du Dar (grafcet, mesures hygrométrie, températures, seuils)

Touche F3 : réglage des seuils hygrométrie et températures (incrémentation en °)

Touche F4 : réglage des seuils hygrométrie et (décrémentation en °)

UTILISATION DES BOUTONS POUSSOIRS

<u>BP Marche</u>	: Lance la s��quence de d��marrage uniquement si le commutateur Local/Distance est sur « <u>Local</u> »
<u>BP Arr��t</u>	: Arr��te le compresseur en « <u>Local</u> » ou en « <u>Distance</u> » (Direct sur relayage)
<u>BP Charge</u>	: Passe le compresseur en « <u>Charge</u> » uniquement si le commutateur Local/Distance est sur « <u>Local</u> »
<u>BP Vide</u>	: Passe le compresseur �� « <u>vide</u> » en « Local » ou en « Distance » (Direct sur relayage)
<u>BP Test lampes</u>	: Teste les 4 lampes sur le tableau
<u>BP Acquit d��faut</u>	: Arr��te la sir��ne d'alarme du compresseur
<u>BP R��armement</u>	: Efface le ou les d��fauts m��moris��s dans l'automate si ceux-ci ne sont plus actifs

Au d  marrage du compresseur , toutes les s  curit  s sauf les « **d  bit tr  s bas et pression tr  s basse eau de refroidissement** » doivent avoir disparus ; Si une s  curit   autre que ces deux reste affich  e malgr   le r  armement, cela signifie qu'elle est encore active et elle emp  chera le d  marrage du compresseur.

En marche normale , l'  cran affiche **"COMPRESSEUR C301 EN PRODUCTION"**