
串口适配及SecureCRT终端工具安装

一、首先安装串口驱动


1.打开电脑设备管理器,将debug工具接入电脑USB口,设备管理器界面会出现USB serial port选项,如下图:



2.双击USB serial port选项,打开驱动更新弹窗,根据本地驱动路径选择更新驱动



3.驱动更新完成后,端口选项会出现COM5端口配置,此时串口驱动安装完成



4.如果需要修改端口,可使用高级选项进行自定义适配




端口高级配置界面




二、SecureCRT终端工具配置与使用


1.双击运行SecureCRT.exe可执行文件



账户列表窗口




2.关联debug端口,实现串口通信




3.创建远程访问连接,实现服务器端代码操作等

设置账户及密码



账户信息配置完成后, 打开账户列表



点击打开192.168.8.73选项即可进入服务器命令行

至此,工具安装完成!