

密级状态: 绝密() 秘密() 内部() 公开(√)

RKNN SDK 快速上手指南

(技术部,图形计算平台中心)

文件状态:	当前版本:	1.5.2
[]正在修改	作 者:	HPC
[√] 正式发布	完成日期:	2023-8-22
	审核:	熊伟
	完成日期:	2023-8-22

瑞芯微电子股份有限公司
Rockchip Electronics Co., Ltd
(版本所有,翻版必究)

更新记录

版本	修改人	修改日期	修改说明	核定人
1.2.0	许东晨	2022-1-14	初始版本	卓鸿添
1.3.0	HPC	2022-4-22	更新版本	卓鸿添
1.4.0	НРС	2022-8-22	更新版本	卓鸿添
1.4.2	HPC	2023-2-13	更新版本	卓鸿添
1.5.0	HPC	2023-5-22	更新版本	卓鸿添
1.5.2	НРС	2023-8-22	更新版本	卓鸿添

目 录

1	主要说明	4
2	准备工具	5
3	快速入门使用 RKNN-TOOLKIT2 和 RKNPU2	9
	3.1 安装 RKNN-Toolkit2	9
	3.1.1 通过 Docker 镜像安装并推理	9
	3.1.2 通过 pip install 安装并推理	11
	3.2 RKNN-Toolkit2 连板调试	14
	3.2.1 连接板子至电脑	14
	3.2.2 更新板子的 rknn_server 和 librknnrt.so	
	3.2.3 连板调试	16
	3.3 RKNPU2 的编译及使用方法	18
	3.3.1 下载编译所需工具	
	3.3.2 修改 examples/rknn_yolov5_demo/build-XXX.sh 的编译工具路径	19
	3.3.3 更新 RKNN 模型	20
	3.3.4 编译 rknn_yolov5_demo	20
	3.3.5 在板端运行 rknn_yolov5_demo	21
4	参考文档	24
5	附录	25
	5.1 查看和设置开发板的 CPU、DDR 和 NPU 频率	25
	5.1.1 CPU 定频命令	25
	5.1.2 DDR 定频命令	25
	5.1.3 NPU 定频命令	26
	5.2 命令 ADB DEVICES 查看不到设备	27

1 主要说明

此文档向零基础用户详细介绍如何快速在 ROCKCHIP 芯片的 EVB 板子上使用 RKNN-Toolkit2 和 RKNPU2 工具转换 yolov5s.onnx 模型为 yolov5s.rknn 模型并进行板端推理。

支持的平台: RK3566、RK3568、RK3588、RK3588S、RK3562。为了统一描述,后续说明使用 RK3566_RK3568 来表示 RK3566 或 RK3568 平台。

RKNPU2 工程下载地址: https://github.com/rockchip-linux/rknpu2

RKNN-Toolkit2 工程下载地址: https://github.com/rockchip-linux/rknn-toolkit2


2 准备工具

- 1. 一台操作系统 Ubuntu18.04 / Ubuntu20.04 / Ubuntu22.04 的电脑。
- 2. 一块 EVB 板子(RK3566、RK3568、RK3588、RK3588S、RK3562)。

RK3566



RK3588



RK3562



3. 一条连接板子和电脑的数据线。

RK3566_RK3568: USB-A——Micro USB



4. 一个电源适配器。

RK3562/RK3566_RK3568: 输出 12V-2A

RK3588/RK3562: USB-A—USB-C



RK3588: 输出 12V-3A





3 快速入门使用 RKNN-Toolkit2 和 RKNPU2

3.1 安装 RKNN-Toolkit2

本章节介绍两种安装使用 RKNN-Toolkit2 的方法,"通过 pip install 安装"和"通过 Docker 镜像安装",用户可自行选择安装方式。如果不是 Ubuntu18.04 / Ubuntu20.04 / Ubuntu22.04 系统的电脑推荐使用"通过 Docker 镜像安装"方式,已集成所有所需的安装包依赖,简单可靠。

以下操作以 Ubuntu 18.04 和 Python 3.6 为例。

3.1.1 通过 Docker 镜像安装并推理

- 1. 电 脑 若 没 有 安 装 Docker 工 具 , 请 先 按 照 此 安 装 教 程 (https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/help/docker-ce/) 安装 Docker 工具,再进行下一步。
- 2. 打开一个终端命令行窗口, cd 进入 RKNN-Toolkit2 工程的 docker 文件夹,根据工程的保存路径修改 cd 命令中的路径。

cd <输入 RKNN-Toolkit2 工程其中 docker 文件夹的路径> 命令:

cd ~/Projects/rknn-toolkit2-1.x.x/docker/docker_full ls

查看到当前目录下有一个 docker 镜像文件 rknn-toolkit2-1.x.x-cp36-docker.tar.gz。

3. 加载 docker 镜像。

docker load --input rknn-toolkit2-1.x.x-cp36-docker.tar.gz

4. 查看当前所有的 docker 镜像。

命令:

docker images

能查询到 REPOSITORY 为 rknn-toolkit2, TAG 为 1.x.x-cp36 则表示加载成功。

5. 运行 docker 容器。

命令:

```
docker run -t -i --privileged -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb \
-v ~/Projects/rknn-toolkit2-1.x.x/examples/onnx/yolov5:/rknn_yolov5_demo \
rknn-toolkit2:1.x.x-cp36 /bin/bash
```

将目录映射进 Docker 环境可通过附加 "-v < host src folder>:<image dst folder>"。

绿色部分为 RKNN-Toolkit2 工程中 examples/onnx/yolov5 本地文件夹路径(根据本机路径修改) 映射到 docker 容器中/rknn_yolov5_demo 文件夹。

成功进入 docker 容器后,命令 ls 能查看到文件夹 rknn_yolov5_demo 则表示映射成功。

6. 在 docker 容器中进入 rknn_yolov5_demo 目录。

命令:

```
cd rknn_yolov5_demo
```

7. 转换 yolov5s_relu.onnx 为 rknn 模型并行推理图片。


python3 ./test.py

```
I rknn building ...
I rknn building done.
done
--> Export rknn model
done
--> Export rknn model
done
--> Init runtime environment
Winit_runtime: Target is None,
done
--> Running model
Winference: The 'data_format' has not been set and defaults is nhwc!
Analysing: 100%
Preparing: 100%
W get_input_img: The dims of input(ndarray) shape (640, 640, 3) is wrong, expect dims is 4! Try expand dims to (1, 640, 640, 3)!
done
class: person, score: 0.884139358997345
box coordinate left,top,right,down: [208.8534364104271, 244.4304337501526, 286.3236876130104, 506.7466902732849]
class: person, score: 0.88676778078079224
box coordinate left,top,right,down: [478.82631254196167, 236.96079683303833, 559.7779355049133, 528.6053652763367]
class: person, score: 0.8246847987174988
box coordinate left,top,right,down: [110.32201385498047, 238.8315395116806, 230.29569244384766, 534.2514072656631]
class: person, score: 0.3394228219985962
box coordinate left,top,right,down: [79.96397459506989, 353.70939338207245, 122.13020265102386, 516.948687672615]
class: bus, score: 0.7090552268164062
box coordinate left,top,right,down: [79.96397459506989, 353.70939338207245, 554.9980549812317, 467.08300268650055]
```

此脚本是在 PC 模拟器上运行,若需要连板调试请参考章节 3.2。

转换模型和推理脚本 test.py 运行成功后,转换后的模型默认保存路径为 examples/onnx/yolov5/yolov5s_relu.rknn , 推 理 的 图 片 结 果 保 存 在

examples/onnx/yolov5/result.jpg。



3.1.2 通过 pip install 安装并推理

1. 打开一个终端命令行窗口,安装 Python3.6 和 pip3 命令:

sudo apt-get install python3 python3-dev python3-pip

2. 安装所需的依赖包。

命令:

sudo apt-get install libxslt1-dev zlib1g-dev libglib2.0 libsm6 \ libgl1-mesa-glx libprotobuf-dev gcc

3. 进入 Toolkit2 工程文件夹,根据工程的保存路径修改 cd 命令中的路径。 cd <输入 Toolkit2 工程的路径>

命令:

cd ~/rknn-toolkit2-1.x.x

4. 安装必要相应版本的依赖包。

命令:

pip3 install -r doc/requirements_cp36-1.x.x.txt

备注:

1) 若在安装过程中出现"匹配不到 XX 版本"的错误,可能由于是 pip 版本太低造成。可先执行以下升级 pip 版本命令,pip 升级至版本 21.3.1,再执行重新执行上述安装命令。

python3 -m pip install --upgrade pip

5. 安装 RKNN-Toolkit2(Python3.6 for x86_64)。

命令:

pip3 install \ package/rknn_toolkit2-1.x.x+xxxxxxxx-cp36-cp36m-linux_x86_64.whl

6. 检查 RKNN-Toolkit2 是否安装成功。

命令:

python3 from rknn.api import RKNN

```
Python 3.6.9 (default, Dec 8 2021, 21:08:43)
[GCC 8.4.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> from rknn.api import RKNN
>>> _
```

若没有出现错误,说明安装成功。同时按住 Ctrl+D 退出 Python3。

7. cd 进入 rknn-toolkit2-1.x.x/examples/onnx/yolov5 目录。

cd examples/onnx/yolov5

8. 转换 yolov5s_relu.onnx 为 rknn 模型并运行模型推理图片。


命令:

python3 test.py

```
I rknn building ...
I rknn building done.
done
--> Export rknn model
done
--> Init runtime environment
W init runtime: Target is None, use simulator!
done
--> Running model
W inference: The 'data_format' has not been set and defaults is nhwc!
Analysing : 100%|
Preparing : 100%|
W get_input_img: The dims of input(ndarray) shape (640, 640, 3) is wrong, expect dims is 4! Try expand dims to (1, 640, 640, 3)!
done
class: person, score: 0.884139358997345
box coordinate left,top,right,down: [208.8534364104271, 244.4304337501526, 286.3236876130104, 506.7466902732849]
class: person, score: 0.8676778078079224
box coordinate left,top,right,down: [478.82631254196167, 236.96079683303833, 559.7779355049133, 528.6053652763367]
class: person, score: 0.826847987174988
box coordinate left,top,right,down: [110.32201385498047, 238.8315395116806, 230.29569244384766, 534.2514072656631]
class: person, score: 0.3394228219985962
box coordinate left,top,right,down: [79.96397459506989, 353.70939338207245, 122.13020265102386, 516.948687672615]
class: bus , score: 0.7050552368164062
box coordinate left,top,right,down: [92.08940839767456, 128.53247582912445, 554.9980549812317, 467.08300268650055]
```

此脚本是在 PC 模拟器上运行,若需要连板调试请参考章节 3.2。

转换模型和推理脚本 test.py 运行成功后,转换后的模型默认保存路径为 examples/onnx/yolov5/yolov5s_relu.rknn , 推 理 的 图 片 结 果 保 存 在 examples/onnx/yolov5/result.jpg。



3.2 RKNN-Toolkit2 连板调试

通过 3.1.1 和 3.1.2 方式转换和推理模型均运行在 PC 端的模拟器环境中,可设置脚本中的 target 和 device_id 进行连板调试。此章节以 RK3566 为例说明。

3.2.1 连接板子至电脑

1. 按图中接口连接 RK3566 EVB 板子的电源、连接数据线至电脑,打开电源开关。



2. 查看板子设备。

命令:

adb devices

```
root@9e5c8ee3530b:/# adb devices
List of devices attached
* daemon not running; starting now at tcp:5037
* daemon started successfully
DKUZ8B0PAB device
```

查看 RK3566 设备的 ID 为 DKUZ8B0PAB,连接成功。若无设备显示可参考附录 5.2。

3.2.2 更新板子的 rknn_server 和 librknnrt.so

librknnrt.so: 是一个板端的 runtime 库。

rknn_server: 是一个运行在板子上的后台代理服务,用于接收 PC 通过 USB 传输过来的协议,然后执行板端 runtime 对应的接口,并返回结果给 PC。

详细可参考 rknpu2/rknn_server_proxy.md 的详细说明。

下面以RK3566_RK3568 安卓平台 64 位为例子介绍说明。

1) 打开一个终端命令窗口,进入 RKNPU2 工程目录。

cd ~/Projects/rknpu2

xdc@xdc-HP-ProDesk-480-G7-PCI-Microtower-PC:~\$ cd ~/Projects/rknpu2 xdc@xdc-HP-ProDesk-480-G7-PCI-Microtower-PC:~/Projects/rknpu2\$ ls doc examples LICENSE README.md rknn_server_proxy.md runtime 2) 更新板子的 rknn server 和 librknnrt.so。

命令:

```
adb root
adb remount

adb push \
runtime/RK356X/Android/rknn_server/arm64-v8a/vendor/bin/rknn_server \
/vendor/bin/

adb push \
runtime/RK356X/Android/librknn_api/arm64-v8a/librknnrt.so /vendor/lib64/

adb shell
chmod +x /vendor/bin/rknn_server
sync
reboot
```

```
xdc@xdc-HP-ProDesk-480-G7-PCI-Microtower-PC:~/Projects/rknpu2$ adb root
* daemon not running; starting now at tcp:5037
* daemon started successfully
adbd is already running as root
xdc@xdc-HP-ProDesk-480-G7-PCI-Microtower-PC:~/Projects/rknpu2$ adb remount
remount succeeded
xdc@xdc-HP-ProDesk-480-G7-PCI-Microtower-PC:~/Projects/rknpu2$ adb push runtime/RK356X/Android/rknn_serve
r/arm64-v8a/vendor/bin/rknn_server /vendor/lib/
runtime/RK356X/Android/rknn_server/arm64-v8a/ve...file pushed. 26.8 MB/s (850160 bytes in 0.030s)
xdc@xdc-HP-ProDesk-480-G7-PCI-Microtower-PC:~/Projects/rknpu2$ adb push runtime/RK356X/Android/librknn_ap
i/arm64-v8a/librknnrt.so /vendor/lib/
runtime/RK356X/Android/librknn_api/arm64-v8a/librkn... 1 file pushed. 27.1 MB/s (5039024 bytes in 0.177s)
xdc@xdc-HP-ProDesk-480-G7-PCI-Microtower-PC:~/Projects/rknpu2$
```

3) 查看更新是否成功。

命令:

adb shell su setenforce 0 pgrep rknn_server

```
les/onnx/yolov5$ adb shell
rk3566_r:/ $ pgrep rknn_server
155
```

查看到有 rknn_server 进程 id, 更新成功。

3.2.3 连板调试

1) 查看设备 ID 命令 adb devices。

```
root@4da66f8c2824:/rknn_yolov5_demo# adb devices
List of devices attached
* daemon not running; starting now at tcp:5037
* daemon started successfully
DKUZ8B0PAB device
```

查看到此例子 RK3566 设备的 ID 为 DKUZ8B0PAB。若无设备显示可参考附录 5.2。

2) 修改脚本 target 和 device_id。

修改对应平台类型值("rk3566"、"rk3568"、"rk3588"、"rv1103"、"rv1106"、"rk3562")
和设备 ID, 保存后再执行脚本生成适用于板子的模型并进行推理图片,本例子中使用 rk3566 平台板子进行推理。

```
# Create RKNN object
rknn = RKNN(verbose=True)

rknn.config(mean_values=[[0, 0, 0]], std_values=[[255, 255, 255]], target_platform='rk3566')

# Load model
print('--> Loading model')
ret = rknn.load_onnx(MODEL_PATH)

# init runtime environment
print('--> Init runtime environment')
ret = rknn.init_runtime(target='rk3566'), device_id='DKUZ8B0PAB')
if ret != 0:
    print('Init runtime environment failed')
    exit(ret)
print('done')
```

3) 执行转换和推理模型的 test.py 脚本:

python3 test.py

3.3 RKNPU2 的编译及使用方法

此章节以 rknn_yolov5_demo 在 RK3566 Android 64 位平台上运行为例,介绍如何使用 RKNPU2。

3.3.1 下载编译所需工具


下载完成后进行解压无需安装,记录文件夹的绝对路径。

1) 板子为 Android 系统则需 NDK, 下载地址:

https://developer.android.google.cn/ndk/downloads/older_releases#ndk-17c-downloads点击"我同意这些条款"。



往下找到 Android NDK r17c (建议的版本)选择 Linux 64位(x86)的软件包。




2) 板子为 linux 系统则需下载 gcc 交叉编译器。

推荐版本 gcc-9.3.0-x86_64_arrch64-linux-gnu, 下载地址:

 $\underline{https://github.com/airockchip/gcc-buildroot-9.3.0-2020.03-x86_64_aarch64-rockchip-linu}$

x-gnu

3.3.2 修改 examples/rknn_yolov5_demo/build-XXX.sh 的编译工具路径



1) Android 系统

修改 build-android_RK3566_RK3568.sh 脚本中的 ANDROID_NDK_PATH 为本地电脑 android-ndk-r17c 的保存路径并保存。

2) Linux 系统

修改 TOOL_CHAIN 为本地电脑 gcc-9.3.0-x86_64_arrch64-linux-gnu 的保存路径并保存。

3.3.3 更新 RKNN 模型

把章节 3.2 转换后的 RK3566 平台模型 yolov5s-640-640.rknn 复制到 rknpu2/examples/rknn_yolov5_demo/model/RK3566_RK3568/目录下。

3.3.4 编译 rknn_yolov5_demo

1) 在终端命令窗口进入 rknn_yolov5_demo 文件夹。

命令:

```
cd examples/rknn_yolov5_demo/

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE

xdc@xdc-HP-ProDesk-480-G7-PCI-Microtower-PC:~/Projects/rknpu2$ cd examples/rknn_yolov5_demo/
xdc@xdc-HP-ProDesk-480-G7-PCI-Microtower-PC:~/Projects/rknpu2/examples/rknn_yolov5_demo$
```

2) 运行 build-android_RK3566_RK3568.sh 脚本编译程序。

命令:

./build-android_RK3566_RK3568.sh

```
Xdc@xdc-HP-ProDesk-480-67-PCI-Microtower-PC:~/Projects/rknpu2/examples/rknn_yolov5_demo$ ./build-android_RK356X.sh
- Configuring done
- Generating done
- Generating done
- Build files have been written to: /home/xdc/Projects/rknpu2/examples/rknn_yolov5_demo/build/build_android_v8a
[100%] Built target rknn_yolov5_demo
[100%] Built target rknn_yolov5_demo
[100%] Built target rknn_yolov5_demo
Install the project...
- Install configuration: "Release"
- Up-to-date: /home/xdc/Projects/rknpu2/examples/rknn_yolov5_demo/install/rknn_yolov5_demo_Android/./rknn_yolov5_demo
- Up-to-date: /home/xdc/Projects/rknpu2/examples/rknn_yolov5_demo/install/rknn_yolov5_demo_Android/./model
- Up-to-date: /home/xdc/Projects/rknpu2/examples/rknn_yolov5_demo/install/rknn_yolov5_demo_Android/./model/RK356X
- Up-to-date: /home/xdc/Projects/rknpu2/examples/rknn_yolov5_demo/install/rknn_yolov5_demo_Android/./model/RK356X
- Up-to-date: /home/xdc/Projects/rknpu2/examples/rknn_yolov5_demo/install/rknn_yolov5_demo_Android/./model/RK356X/yolov5s-640-640.rknn
- Up-to-date: /home/xdc/Projects/rknpu2/examples/rknn_yolov5_demo/install/rknn_yolov5_demo_Android/./model/RK356X
- Up-to-date: /home/xdc/Projects/rknpu2/examples/rknn_yolov5_demo/install/rknn_yolov5_demo_Android/./model/RK356X
- Up-to-date: /home/xdc/Projects/rknpu2/examples/rknn_yolov5_demo/install/rknn_yolov5_demo_Android/./model/RK35688
- Up-to-date: /home/xdc/Projects/rknpu2/examples/rknn_yolov5_demo/install/rknn_yolov5_demo_Android/./model/RK3588
- Up-to-date: /home/xdc/Projects/rknpu2/examples/rknn_yolov5_demo/install/rknn_yolov5_demo_Android/./model/RK3588
```

备注:

- 1) 此例子为编译 RK3566_RK3568 的安卓 64 位平台。若需要编译其他平台请选择相应的脚本。详情可参考/rknpu2/examples/rknn_yolov5_demo/README.md。
- 2) 若在编译时出现 cmake 错误,可执行以下命令安装 cmake 后再运行编译脚本。

sudo apt install cmake

3.3.5 在板端运行 rknn_yolov5_demo

1) 把编译好的程序和所需的文件 install/rknn_yolov5_demo_Android 文件夹上传到板子的/data/文件夹下。

命令:

```
adb root
adb push install/rknn_yolov5_demo_Android /data/
```

xdc@xdc-HP-ProDesk-480-G7-PCI-Microtower-PC:~/Projects/rknpu2/examples/rknn_yolov5_demo\$ adb push install/rknn_yolov5_demo_Android / data, install/rknn_yolov5_demo_Android/: 6 files pushed. 32.5 MB/s (30752067 bytes in 0.902s)

2) 进入板子系统。

命令:

adb shell

```
xdc@xdc-HP-ProDesk-480-G7-PCI-Microtower-PC:~$ adb shell rk3566_r:/ #
```

3) cd 进入程序所在的目录。

命令:

cd /data/rknn_yolov5_demo_Android/

```
rk3566_r:/ # cd /data/rknn_yolov5_demo_Android/
rk3566_r:/data/rknn_yolov5_demo_Android # ls
lib model rknn_yolov5_demo
```

4) 设置库文件路径。

命令:

export LD_LIBRARY_PATH=./lib

5) 运行程序识别相应的图片中物体的类别。

用法 Usage: ./rknn_yolov5_demo <rknn model> <jpg>命令:


 $./rknn_yolov5_demo\ ./model/RK3566_RK3568/yolov5s-640-640.rknn\ ./model/bus.jpg$

```
/rknn_yolov5_demo model/RK3566_RK3568/yolov5s-640-640.rknn model/bus.jpg
post process config: box_conf_threshold = 0.25, nms_threshold = 0.45
Read model/bus.jpg ...
img width = 640, img height = 640
Loading mode...
sok version: 1.5.2 (a1529deb8@2023-08-22T14:55:12) driver version: 0.8.0
model input num: 1, output num: 3
index=0, name=images, n.dims=4, dims=[1, 640, 640, 3], n_elems=1228800, size=1228800, w_stride = 640, size_with_stride=122
8800, fnt=NHWC, type=INT8, qnt_type=AFFINE, zp=-128, scale=0.003922
index=0, name=output, n_dims=4, dims=[1, 255, 80, 80], n_elems=1632000, size=1632000, w_stride = 0, size_with_stride=16384
00, fnt=NCHW, type=INT8, qnt_type=AFFINE, zp=-128, scale=0.003860
index=1, name=283, n_dims=4, dims=[1, 255, 40, 40], n_elems=408000, size=408000, w_stride = 0, size_with_stride=409600, fnt=NCHW, type=INT8, qnt_type=AFFINE, zp=-128, scale=0.003922
index=2, name=285, n_dims=4, dims=[1, 255, 20, 20], n_elems=102000, size=102000, w_stride = 0, size_with_stride=409600, fnt=NCHW, type=INT8, qnt_type=AFFINE, zp=-128, scale=0.003915
model is NHWC input fmt
model input height=640, width=640, channel=3
once run use 71, 482000 ms
loadLabelName / model/coco_80_labels_list.txt
person @ (209 244 286 506) 0.884139
person @ (209 244 286 506) 0.884139
person @ (210 238 238 534) 0.824685
bus @ (94 129 553 468) 0.705055
person @ (79 354 122 516) 0.339254
loop count = 10, average run 54.913700 ms
```

6) 打开一个新终端窗口并下载结果图片 out.jpg 至本地电脑中查看。 命令:

 $adb\ pull\ /data/rknn_yolov5_demo_Android/out.jpg\ ./$

xdc@xdc-HP-ProDesk-480-G7-PCI-Microtower-PC:~/Pictures\$ adb pull /data/rknn_yolov5_demo_Android/out.jpg ./ /data/rknn_yolov5_demo_Android/out.jpg: 1 file pulled. 25.2 MB/s (189698 bytes in 0.007s)



4 参考文档

有 关 RKNN-Toolkit2 更 详 细 的 用 法 和 接 口 说 明 , 请 参 考 《Rockchip_User_Guide_RKNN_Toolkit2_CN.pdf》手册。

有 关 RKNPU API 更 详 细 的 用 法 和 接 口 说 明 , 请 参 考 《Rockchip_RKNPU_User_Guide_RKNN_API_CN.pdf》手册。

5 附录

5.1 查看和设置开发板的 CPU、DDR 和 NPU 频率

通常,板子上的各个单元的频率是动态调频,这种情况下测试出来的模型性能会有波动。为 了防止性能测试结果不一致,在性能评估时,建议固定板子上的相关单元的频率再做测试。相关 单元的频率查看和设置命令如下:

5.1.1 CPU 定频命令

1) 查看 CPU 频率:

cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq

2) 固定 CPU 频率:

查看 CPU 可用频率(不同平台显示的可用频率会有所不同)cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_available_frequencies 408000 600000 816000 1008000 1200000 1416000 1608000 1704000 # 设置 CPU 频率,例如,设置 1.7GHz echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor echo 1704000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_setspeed

5.1.2 DDR 定频命令

1) 查看 DDR 频率 (需**固件支持**):

cat /sys/class/devfreq/dmc/cur_freq 或 cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep ddr

2) 固定 DDR 频率 (**需固件支持**):

查看 DDR 可用频率
cat /sys/class/devfreq/dmc/available_frequencies
设置 DDR 频率,例如,设置 1560MHz
echo userspace > /sys/class/devfreq/dmc/governor
echo 1560000000 > /sys/class/devfreq/dmc/userspace/set_freq

5.1.3 NPU 定频命令

1) 查看 NPU 频率 (需**固件支持**):

对于 RK3566_RK3568:

cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep npu 或 cat /sys/class/devfreq/fde40000.npu/cur_freq

对于 RK3588:

cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep clk_npu_dsu0

对于 RK3562:

cat /sys/class/devfreq/ff300000.npu/cur_freq

2) 固定 NPU 频率 (**需固件支持**):

对于 RK3566_RK3568:

查看 NPU 可用频率
cat /sys/class/devfreq/fde40000.npu/available_frequencies
设置 NPU 频率,例如,设置 1 GHz
echo userspace > /sys/class/devfreq/fde40000.npu/governor
echo 10000000000 > /sys/kernel/debug/clk/clk_scmi_npu/clk_rate

对于 RK3588:

设置 NPU 频率,例如,设置 1GHz echo 1000000000 > /sys/kernel/debug/clk/clk_npu_dsu0/clk_rate

对于 RK3562:

查看 NPU 可用频率

cat /sys/class/devfreq/ff300000.npu/available_frequencies

设置 NPU 频率,例如,设置 600MHz

 $echo\ userspace > /sys/class/devfreq/ff300000.npu/governor$

echo 600000000 > /sys/class/devfreq/ff300000.npu/userspace/set_freq

5.2命令 adb devices 查看不到设备

- 1. 检查连线是否正确、重插拔或更换电脑 USB 插口。
- 2. 在本地电脑和 docker 容器中使用 USB 连接的板子时,同一时间只能有一端使用 adb server。 故若在一端执行命令(adb devices)时查看不到设备,可在另一命令端执行命令。

adb kill-server

终止外部 adb service, 再返回原先命令终端窗口执行命令(adb devices) 查看设备。

3. 出现以下错误时,是未安装 adb。需要执行安装命令安装 adb。

Command 'adb' not found, but can be installed with: sudo apt install adb

命令:

sudo apt install adb